




For customer service contact / Pour le service à la clientèle /  
Para servicio al cliente llamar:  
Toll Free / Sans frais / Sin cargo : 1-800-567-3556  
Fax / Télécopieur : (519) 534-1088  
E-mail / Courriel / Correo electrónico caframo@caframo.com

For customer service contact / Pour le service à la clientèle /  
Para servicio al cliente llamar:  
Toll Free / Sans frais / Sin cargo : 1-800-567-3556  
Fax / Télécopieur : (519) 534-1088  
E-mail / Courriel / Correo electrónico caframo@caframo.com

For customer service contact / Pour le service à la clientèle /  
Para servicio al cliente llamar:  
Toll Free / Sans frais / Sin cargo : 1-800-567-3556  
Fax / Télécopieur : (519) 534-1088  
E-mail / Courriel / Correo electrónico caframo@caframo.com



Compact Desk Fan

Model 797CA-GBX

Compact Desk Fan

Model 797CA-GBX

Compact Desk Fan

Model 797CA-GBX

## INSTRUCTIONS FOR USE


### CAFRAMO COMPACT DESK FAN

Model 797CA-GBX

- Uses 4 1.5V "D" batteries (not included) or 6 volt common adapter (not included).
- To insert batteries, remove battery door at the base of the fan. Insert batteries as indicated on the diagram on battery door.
- Use the electronic speed control to adjust desired air flow. Arrow up to increase fan speed and down to decrease fan speed.
- The faster the fan is operated, the more current is drawn from the batteries. For extra long battery life, use low setting.

Note: The patented blade is safe to the touch when fan is running.

#### ONE YEAR WARRANTY



## INSTRUCTIONS FOR USE


### CAFRAMO COMPACT DESK FAN

Model 797CA-GBX

- Uses 4 1.5V "D" batteries (not included) or 6 volt common adapter (not included).
- To insert batteries, remove battery door at the base of the fan. Insert batteries as indicated on the diagram on battery door.
- Use the electronic speed control to adjust desired air flow. Arrow up to increase fan speed and down to decrease fan speed.
- The faster the fan is operated, the more current is drawn from the batteries. For extra long battery life, use low setting.

Note: The patented blade is safe to the touch when fan is running.

#### ONE YEAR WARRANTY



## INSTRUCTIONS FOR USE


### CAFRAMO COMPACT DESK FAN

Model 797CA-GBX

- Uses 4 1.5V "D" batteries (not included) or 6 volt common adapter (not included).
- To insert batteries, remove battery door at the base of the fan. Insert batteries as indicated on the diagram on battery door.
- Use the electronic speed control to adjust desired air flow. Arrow up to increase fan speed and down to decrease fan speed.
- The faster the fan is operated, the more current is drawn from the batteries. For extra long battery life, use low setting.

Note: The patented blade is safe to the touch when fan is running.

#### ONE YEAR WARRANTY



## MODE D'EMPLOI

### VENTILATEUR DE BUREAU COMPACT CAFRAMO

Model 797CA-GBX

- Fonctionne avec 4 piles «D» de 1,5 V (non incluses) ou avec un adaptateur ordinaire de 6 volts (non incluses).
- Pour introduire les piles, enlever le rabat du compartiment de piles, sur le support du ventilateur. Placer les piles selon le schéma figurant sur le rabat.
- Pour faire fonctionner le ventilateur de bureau, appuyer sur l'interrupteur 0/1 pour le mettre en marche et appuyer à nouveau pour arrêter le ventilateur.
- Utiliser le réglage électronique de la vitesse pour réler à son goût la circulation de l'air. La flèche vers le bas pour ralentir la vitesse du ventilateur.
- Plus le ventilateur fonctionne vite plus il consomme d'énergie. Pour prolonger la durée d'utilisation des piles, il est recommandé de régler le ventilateur au réglage le plus faible.

N.B. : Lorsque le ventilateur est en marche, on peut toucher sans risque l'ailette brevetée.

#### GARANTIE D'UN AN

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

### VENTILADOR PARA ESCRITORIO CAFRAMO

Modelo 797CA-GBX

- Utiliza 4 pilas tipo ""V (no vienen incluidas) o un adaptador común de 6 voltos (no vienen incluidas).
- Para insertar las pilas, quitar la puerta de las pilas en la base del ventilador. Insertar las pilas tal como se indica en el diagrama en la puerta de la pila.
- Usar el control de velocidad electrócorriente de aire deseada. Para aumentar la velocidad, mover en la dirección para reducir la velocidad, mover en la dirección.
- Cuanto más, tanto máconsumo. Para asegurar la duración, usar el ajuste de velocidad baja.

Nota: La paleta patentada se puede tocar sin peligro mientras el ventilador está.

#### UN AÑÍ

## MODE D'EMPLOI

### VENTILATEUR DE BUREAU COMPACT CAFRAMO

Model 797CA-GBX

- Fonctionne avec 4 piles «D» de 1,5 V (non incluses) ou avec un adaptateur ordinaire de 6 volts (non incluses).
- Pour introduire les piles, enlever le rabat du compartiment de piles, sur le support du ventilateur. Placer les piles selon le schéma figurant sur le rabat.
- Pour faire fonctionner le ventilateur de bureau, appuyer sur l'interrupteur 0/1 pour le mettre en marche et appuyer à nouveau pour arrêter le ventilateur.
- Utiliser le réglage électronique de la vitesse pour réler à son goût la circulation de l'air. La flèche vers le bas pour ralentir la vitesse du ventilateur.
- Plus le ventilateur fonctionne vite plus il consomme d'énergie. Pour prolonger la durée d'utilisation des piles, il est recommandé de régler le ventilateur au réglage le plus faible.

N.B. : Lorsque le ventilateur est en marche, on peut toucher sans risque l'ailette brevetée.

#### GARANTIE D'UN AN

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

### VENTILADOR PARA ESCRITORIO CAFRAMO

Modelo 797CA-GBX

- Utiliza 4 pilas tipo ""V (no vienen incluidas) o un adaptador común de 6 voltos (no vienen incluidas).
- Para insertar las pilas, quitar la puerta de las pilas en la base del ventilador. Insertar las pilas tal como se indica en el diagrama en la puerta de la pila.
- Usar el control de velocidad electrócorriente de aire deseada. Para aumentar la velocidad, mover en la dirección para reducir la velocidad, mover en la dirección.
- Cuanto más, tanto máconsumo. Para asegurar la duración, usar el ajuste de velocidad baja.

Nota: La paleta patentada se puede tocar sin peligro mientras el ventilador está.

#### UN AÑÍ

## INSTRUCTIONS FOR USE

### CAFRAMO COMPACT DESK FAN

Model 797CA-GBX

- Uses 4 1.5V "D" batteries (not included) or 6 volt common adapter (not included).
- To insert batteries, remove battery door at the base of the fan. Insert batteries as indicated on the diagram on battery door.
- Use the electronic speed control to adjust desired air flow. Arrow up to increase fan speed and down to decrease fan speed.
- The faster the fan is operated, the more current is drawn from the batteries. For extra long battery life, use low setting.

Note: The patented blade is safe to the touch when fan is running.

#### ONE YEAR WARRANTY

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

### VENTILADOR PARA ESCRITORIO CAFRAMO

Modelo 797CA-GBX

- Utiliza 4 pilas tipo ""V (no vienen incluidas) o un adaptador común de 6 voltos (no vienen incluidas).
- Para insertar las pilas, quitar la puerta de las pilas en la base del ventilador. Insertar las pilas tal como se indica en el diagrama en la puerta de la pila.
- Usar el control de velocidad electrócorriente de aire deseada. Para aumentar la velocidad, mover en la dirección para reducir la velocidad, mover en la dirección.
- Cuanto más, tanto máconsumo. Para asegurar la duración, usar el ajuste de velocidad baja.

Nota: La paleta patentada se puede tocar sin peligro mientras el ventilador está.

#### UN AÑÍ