


PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326


Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
 www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



Part List		Model #	20345	20347	20349
		Asm. Dwg. #	96728-01	96728-02	96728-03
		Finish	Antique Pewter	New Bronze	White
Item #	Item Name	Qty	Part #		Part #
	* Hanging System Kit	1	96759-14	96759-30	96759-03
2	Ceiling Plate	1	-----	-----	-----
3	Canopy	1	-----	-----	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----	-----	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	-----	-----	-----
8	Setscrew	1	-----	-----	-----
27	Low Profile Washer	1	-----	-----	-----
62	Canopy Screw	3	-----	-----	-----
64	Wood Screw	2	-----	-----	-----
65	Wood Screw	2	-----	-----	-----
68	Flat Washer	4	-----	-----	-----
100	Locking Screw	3	-----	-----	-----
28	Switch Housing Assembly	1	96730-14	96730-30	96730-03
29	Switch Housing Cover	1	73853-01	73853-01	73853-01
41	Switch Housing Plug Button	1	73854-01	73854-01	73854-01
44	Blade Iron Set	1	92805-05	92805-05	92805-05
46	Blade Set	1	75539-89	75539-90	75885-89
47	Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05	63755-05	63755-05
49	Light Kit Assembly	1	96327-01	96327-02	96327-03
	* Hardware Kit	1	96728-01-860	96728-01-861	96728-01-861
66	Blade Grommet	16	-----	-----	-----
67	Screw, Blade Assembly	16	-----	-----	-----
69	Screw, Machine, 6-32	3	-----	-----	-----
70	Wire Nut	4	-----	-----	-----
71	Mounting Isolator	4	-----	-----	-----
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	-----	-----	-----
75	Balancing Kit	1	07570-01	07570-01	07570-01
86	Remote Control Receiver	1	84368-01	84368-01	84368-01
87	Remote Control Transmitter	1	92754-01	92754-01	92754-01
88	Remote Control Cradle	1	84369-01	84369-01	84369-01
150	Globe / Shade	4	84884-09	84884-09	84884-09
156	Thumb Screw	13	03007-07	03007-07	03007-07



Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
 www.hunterfan.com

98000-01-747
 09/10/2007

GUÍA DE PIEZAS




Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.
Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____


Fecha de compra _____

Lugar donde se compró _____


Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326

- Si el ventilador no funciona:**
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
 2. Llame a su centro local de servicio.
 3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:
 Productos Hunter • Localización de fallas
 Localización de distribuidores
 Localización de centros de servicio
 Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Herrajes (dibujados a escala)



Lista de piezas

No. del ítem	Nombre del ítem	No. del modelo		20345		20347		20349	
		No. del dibujo de ensamblaje	Acabado	96728-01	Peltre Antiguo	96728-02	Bronce nuevo	96728-03	Blanco
		Cantidad		No. de la pieza		No. de la pieza		Part #	
*	Equipo de sistema de colgar	1		96759-14		96759-30		96759-03	
2	Placa del techo	1		*****		*****		*****	
3	Campana	1		*****		*****		*****	
4	Anillo decorativo de la campana	1		*****		*****		*****	
7	Bola de suspensión / Conjunto del tubo de soporte	1		*****		*****		*****	
8	Tornillo prisionero	1		*****		*****		*****	
27	Arandela de bajo perfil	1		*****		*****		*****	
62	Tornillo de la campana	3		*****		*****		*****	
64	Tornillo para madera	2		*****		*****		*****	
65	Tornillo para madera	2		*****		*****		*****	
68	Arandela plana	4		*****		*****		*****	
100	Tornillos de Fijacion	3		*****		*****		*****	
28	Conjunto del interruptor/alojamiento	1		96730-14		96730-30		96730-03	
29	Cubierta de la caja del interruptor	1		73853-01		73853-01		73853-01	
41	Botón taponador de la caja del interruptor	1		73854-01		73854-01		73854-01	
44	Juego de herrajes para la paletas	1		92805-05		92805-05		92805-05	
46	Juego de paletas	1		75539-89		75539-90		75885-89	
47	Tornillo para los herrajes de las paletas	11		63755-05		63755-05		63755-05	
49	Conjunto del kit de luz	1		96327-01		96327-02		96327-03	
*	Equipo de herrajes	1		96728-01-860		96728-01-861		96728-01-861	
66	Ojal de la paleta	16		*****		*****		*****	
67	Tornillo de tope	16		*****		*****		*****	
69	Tornillo de máquina 6-32	3		*****		*****		*****	
70	Tuerca para alambre	4		*****		*****		*****	
71	Aislador de montaje	4		*****		*****		*****	
131	Tornillo para conjunto de la caja del interruptor	3		*****		*****		*****	
75	Equipo equilibrador	1		07570-01		07570-01		07570-01	
86	Receptor de control remoto	1		84368-01		84368-01		84368-01	
87	Transmisor de control remoto	1		92754-01		92754-01		92754-01	
88	Soporte de control remoto	1		84369-01		84369-01		84369-01	
150	Globo	4		84884-09		84884-09		84884-09	
156	Tornillo de mariposa	13		03007-07		03007-07		03007-07	



Hunter Fan Company 98000-01-747
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114 09/10/2007
 www.hunterfan.com