



PARTS GUIDE



Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____


Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326

- Fan does not work:**
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
 2. Call your Local Service Center.
 3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
 www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



Parts List		Model #	23867	23868
		Asm. Dwg. #	93877-06	93877-07
		Finish	Provencal Gold	Antique Pewter
Item #	Item Name	Qty	Part #	Part #
28	Switch / Housing Assembly	1	95846-26-000	95846-14-000
29	Switch Housing Cover	1	73853-01-298	73853-01-306
41	Switch Housing Plug Button	1	73854-01-298	73854-01-306
40	Housing Cover Screw	4	74508-35-247	74508-35-247
44	Blade Iron Set	1	92803-06-298	92803-06-306
46	Blade Set	1	75539-15-000	75539-16-000
47	Screw, Blade Iron Armature	9	63755-05-247	63755-05-247
	Hardware Kit	1	95843-00-850	95843-00-851
64	Wood Screw	2	06512-01-000	06512-01-000
65	Wood Screw	2	03144-03-000	03144-03-000
66	Blade Grommet	13	05989-01-000	05989-01-000
67	Screw, Blade Assembly	13	63730-07-247	63730-07-247
68	Flat Washer	4	06301-01-000	06301-01-000
69	Screw, Machine, 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000	05172-01-000
71	Mounting Isolator	4	63731-01-000	63731-01-000
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	64555-02-232	64555-02-232
75	Balancing Kit	1	07570-01-000	07570-01-000
150	Globe / Shade	3	73560-03-000	73560-03-000
170	Switch / Housing, Alternate	1	93598-02-298	93598-02-306
226	Motor Cover	1	92524-01-298	92524-01-306
239	Hanger Bracket Assembly	1	73862-01-000	73862-01-000

98000-01-489

5/4/05

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.


Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)




46 Juego de paletas




44 Juego de herrajes para la paletas




239 Conjunto del soporte de suspensión




Conjunto del motor y caja



226 Cubierta del motor



28 Conjunto del interruptor / alojamiento



170 Caja del interruptor, alternativa




29 Cubierta de la caja del interruptor



41 Botón taponador de la caja del interruptor



75 Juego equilibrador



150 Globo / Pantalla

Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326


Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.


Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Materiales (dibujados a escala)




64 Tornillo para madera




65 Tornillo para madera



66 Arandela de caucho, de paleta



69 Tornillo, mecánico, 6-32




68 Arandela plana




70 Empalme plástico




40 Tornillo de la cubierta del alojamiento




71 Aislador de montaje



47 Tornillo para los herrajes de las paletas



67 Tornillo de tope



131 Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

		No. del modelo	23867	23868
		No. del dibujo de ensamblaje	93877-06	93877-07
		Acabado	Oro provincial	Peltre Antiguo
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza
28	Conjunto del interruptor / alojamiento	1	95846-26-000	95846-14-000
29	Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01-298	73853-01-306
41	Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01-298	73854-01-306
40	Tornillo de la cubierta del alojamiento	4	74508-35-247	74508-35-247
44	Juego de herrajes para la paletas	1	92803-06-298	92803-06-306
46	Juego de paletas	1	75539-15-000	75539-16-000
47	Tornillo para los herrajes de las paletas	9	63755-05-247	63755-05-247
	Juego de herrajes	1	95843-00-850	95843-00-851
64	Tornillo para madera	2	06512-01-000	06512-01-000
65	Tornillo para madera	2	03144-03-000	03144-03-000
66	Arandela de caucho, de paleta	13	05989-01-000	05989-01-000
67	Tornillo de tope	13	63730-07-247	63730-07-247
68	Arandela plana	4	06301-01-000	06301-01-000
69	Tornillo, mecánico, 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232
70	Empalme plástico	4	05172-01-000	05172-01-000
71	Aislador de montaje	4	63731-01-000	63731-01-000
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	3	64555-02-232	64555-02-232
75	Juego equilibrador	1	07570-01-000	07570-01-000
150	Globo / Pantalla	3	73560-03-000	73560-03-000
170	Caja del interruptor, alternativa	1	93598-02-298	93598-02-306
226	Cubierta del motor	1	92524-01-298	92524-01-306
239	Conjunto del soporte de suspensión	1	73862-01-000	73862-01-000