



PARTS GUIDE



Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____


Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326

- Fan does not work:**
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
 2. Call your Local Service Center.
 3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



Parts List		Model #	28110	28111	28112
		Asm. Dwg. #	93634-01-132	93634-02-214	93634-03-271
		Finish	White	Brushed Nickel	Graphite
Item #	Item Name	Qty	Part #	Part #	Part #
	* Canopy Assembly				
2	Ceiling Plate	1	74090-02-000	74090-02-000	74090-02-000
3	Canopy	1	93017-01-132	93017-01-214	93017-01-271
4	Canopy Trim Ring	1	84512-01-132	84512-01-214	84512-01-271
7	* Hanger Ball / Downrod Assembly	1	74229-27-132	74229-06-214	74229-06-271
12	Adapter Cover	1	85014-01-132	85014-01-214	85014-01-271
8	Set Screw (Not shown)	1	03111-01-133	03111-01-247	03111-01-247
44	Blade Iron Set	1	93684-05-132	93684-05-214	93684-05-271
46	Blade Set	1	74296-95-000	74438-35-000	74438-35-000
228	Adapter Cover Grommet	1	74354-02-000	74354-01-000	74354-01-000
86	Remote Control Receiver	1	85661-06-000	85661-06-000	85661-06-000
87	Remote Control Transmitter	1	86257-02-000	86257-02-000	86257-02-000
88	Remote Control Cradle	1	85775-01-000	85775-01-000	85775-01-000
150	Glass Globe / Shade	1	85026-01-000	85026-01-000	85026-01-000
202	Light bulb / Bulb	1	63852-01-000	63852-01-000	63852-01-000
	* Hardware Kit	1	93634-00-850	93634-00-851	93634-00-852
62	Canopy Screw	3	74510-03-132	74510-03-133	74510-03-247
64	Wood Screw	2	06512-01-232	06512-01-232	06512-01-232
65	Wood Screw	2	03144-01-232	03144-01-232	03144-01-232
67	Screw, Blade Assembly	21	74510-13-133	74510-13-133	74510-13-247
68	Flat Washer	4	06301-01-232	06301-01-232	06301-01-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000
71	Mounting Isolator	2	74135-01-000	74135-01-000	74135-01-000
79	Allen Wrench	1	64801-01-000	64801-01-000	64801-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000

98000-01-366

10/26/05

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____
 No. de catálogo _____
 No. de serie _____
 Fecha de compra _____
 Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
 Llame al teléfono 1-888-830-1326

- Si el ventilador no funciona:**
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
 2. Llame a su centro local de servicio.
 3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:
 Productos Hunter | Localización de fallas
 Localización de distribuidores
 Localización de centros de servicio
 Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com




87 Transmisor de control remoto




88 Soporte de control remoto


Materiales (dibujados a escala)



64 Tornillo, de madera




65 Tornillo, de madera



68 Arandela, plana




70 Empalme plástico




71 Aislador de montaje



79 Llave, Allen



67 Tornillo, de conjunto de paleta



62 Tornillo, de campana



Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

No. del ítem	Nombre del ítem	No. del modelo	28110		28111		28112	
			No. de la pieza	Blanco	No. de la pieza	Níquel cepillado	No. de la pieza	Grafito
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza		No. de la pieza		No. de la pieza	
	Kit del sistema de suspensión							
2	* Placa de techo	1	74090-02-000		74090-02-000		74090-02-000	
3	* Campana	1	93017-01-132		93017-01-214		93017-01-271	
4	Anillo de la moldura de campana	1	84512-01-132		84512-01-214		84512-01-271	
7	Bola de suspensión / Conjunto de varilla	1	74229-27-132		74229-06-214		74229-06-271	
12	Cubierta del adaptador	1	85014-01-132		85014-01-214		85014-01-271	
8	Tornillo prisionero (no exhibido)	1	03111-01-133		03111-01-247		03111-01-247	
44	Juego de soporte de paletas	1	93684-05-132		93684-05-214		93684-05-271	
46	Juego de paletas	1	74296-95-000		74438-35-000		74438-35-000	
228	Arandela de caucho de la cubierta del adaptador	1	74354-02-000		74354-01-000		74354-01-000	
86	Receptor de control remoto	1	85661-06-000		85661-06-000		85661-06-000	
87	Transmisor de control remoto	1	86257-02-000		86257-02-000		86257-02-000	
88	Soporte de control remoto	1	85775-01-000		85775-01-000		85775-01-000	
150	Globo / Pantalla	1	85026-01-000		85026-01-000		85026-01-000	
202	Bombilla	1	63852-01-000		63852-01-000		63852-01-000	
	* Kit de materiales	1	93634-00-850		93634-00-851		93634-00-852	
62	Tornillo, de campana	3	74510-03-132		74510-03-133		74510-03-247	
64	Tornillo, de madera	2	06512-01-232		06512-01-232		06512-01-232	
65	Tornillo, de madera	2	03144-01-232		03144-01-232		03144-01-232	
67	Tornillo, de conjunto de paleta	21	74510-13-133		74510-13-133		74510-13-247	
68	Arandela, plana	4	06301-01-232		06301-01-232		06301-01-232	
70	Empalme plástico	4	05172-01-000		05172-01-000		05172-01-000	
71	Aislador de montaje	2	74135-01-000		74135-01-000		74135-01-000	
79	Llave, Allen	1	64801-01-000		64801-01-000		64801-01-000	
75	Kit de equilibrado	1	07570-01-000		07570-01-000		07570-01-000	