


PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326

- Fan does not work:**
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
 2. Call your Local Service Center.
 3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Hardware (Drawn to Scale)



Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

| Part List | | Model # | 28077 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Asm. Dwg. # | 97424-01 |
| | | Finish | Cocoa |
| Item # | Item Name | Qty | Part # |
| | * Hanging System Kit | 1 | 94945-67-000 |
| 2 | Ceiling Plate | 1 | ----- |
| 3 | Canopy | 1 | ----- |
| 4 | Canopy Trim Ring | 1 | ----- |
| 7 | Hanger Ball / Downrod Assembly | 1 | ----- |
| 8 | Set Screw | 1 | ----- |
| 27 | Low Profile Washer | 1 | ----- |
| 64 | Screw, Wood | 2 | ----- |
| 65 | Screw, Wood | 2 | ----- |
| 68 | Flat Washer | 4 | ----- |
| 71 | Isolator | 4 | ----- |
| 100 | Locking Screw | 3 | ----- |
| 101 | Canopy Screw | 4 | |
| 28 | Switch/Housing Assembly | 1 | 96951-67-000 |
| 29 | Switch Housing Cover | 1 | 73853-01-487 |
| 41 | Switch Housing Plug Button | 1 | 73854-01-487 |
| 44 | Blade Iron Set | 1 | 93301-05-487 |
| 46 | Blade Set | 1 | 75885-73-000 |
| 47 | Screw, Blade Iron Armature | 11 | 63755-05-247 |
| | * Hardware Kit | 1 | 94611-00-864 |
| 66 | Blade Grommet | 16 | 05989-01-000 |
| 67 | Blade Assembly Screw | 16 | 63730-07-247 |
| 69 | Screw, Machine, 6-32 | 3 | 74506-36-237 |
| 70 | Wire Nut | 4 | 05172-01-000 |
| 82 | Pull Chain | 1 | 63756-06-247 |
| 75 | Balancing Kit | 1 | 07570-01-000 |
| 150 | Globe/Shade | 4 | 84884-11-000 |
| 156 | Thumb Screw | 13 | 03007-08-247 |
| 170 | Switch Housing Alternate | 1 | 93598-02-487 |

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326


Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Materiales (dibujados a escala)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

| Lista de piezas | | No. del modelo | 28077 |
|-----------------|---|------------------------------|-----------------|
| | | No. del dibujo de ensamblaje | 97424-01 |
| | | Acabado | Cacao |
| No. del ítem | Nombre del ítem | Cantidad | No. de la pieza |
| | * Equipo de sistema de colgar | 1 | 94945-67-000 |
| 2 | Placa del techo | 1 | ----- |
| 3 | Campana | 1 | ----- |
| 4 | Anillo decorativo de la campana | 1 | ----- |
| 7 | Bola de suspensión / Conjunto del tubo de soporte | 1 | ----- |
| 8 | Tornillo prisionero | 1 | ----- |
| 27 | Arandela de bajo perfil | 1 | ----- |
| 64 | Tornillo para madera | 2 | ----- |
| 65 | Tornillo para madera | 2 | ----- |
| 68 | Arandela plana | 4 | ----- |
| 71 | Aisladore | 4 | ----- |
| 100 | Tornillos de Fijacion | 3 | ----- |
| 101 | Tornillo de la campana | 4 | |
| 28 | Conjunto del interruptor/alojamiento | 1 | 96951-67-000 |
| 29 | Cubierta de la caja del interruptor | 1 | 73853-01-487 |
| 41 | Botón taponador de la caja del interruptor | 1 | 73854-01-487 |
| 44 | Juego de soporte de paletas | 1 | 93301-05-487 |
| 46 | Juego de paletas | 1 | 75885-73-000 |
| 47 | Tornillo, de armadura de soporte de paleta | 11 | 63755-05-247 |
| | * Kit de materiales | 1 | 94611-00-864 |
| 66 | Arandela de caucho, de paleta | 16 | 05989-01-000 |
| 67 | Tornillo, de conjunto de paleta | 16 | 63730-07-247 |
| 69 | Tornillo, mecánico, 6-32 | 3 | 74506-36-237 |
| 70 | Empalme plástico | 4 | 05172-01-000 |
| 82 | Tirador de cadena | 1 | 63756-06-247 |
| 75 | Kit de equilibrado | 1 | 07570-01-000 |
| 150 | Globo / Pantalla | 4 | 84884-11-000 |
| 156 | Tornillo, de mariposa | 13 | 03007-08-247 |
| 170 | Caja del interruptor, alternativa | 1 | 93598-02-487 |