


Hardware


(Drawn to Scale)

Fan Parts

(Not Drawn to Scale)


















Hunter




Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.
If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.


THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

-  x 1 Low Profile Washer
-  x 2 3" Wood Screw
-  x 4 Flat Washer
-  x 2 1.5" Wood Screw
-  x 3 Locking Screw
-  x 4 Canopy Screw
-  x 1 Set Screw
-  x 4 Mounting Isolator
-  x 11 Screw, Blade Iron Armature
-  x 16 Screw, Blade Assembly
-  x 16 Blade Grommet
-  x 3 Screw, Switch Housing Assembly
-  x 3 Screw, Machine, 6-32
-  x 1 Balancing Kit
-  x 4 Wire Connector


Hanger Bracket Assembly



Blade Assembly




Switch Housing Assembly



Parts List		
	Model #	28608
	Asm. Dwg. #	97187-01
	Finish	Brushed Cocoa
Item Name	Qty	Part #
* Hanging System Kit		97342-04
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
* Screw, Low Profile		
Switch Housing Assembly	1	99092-02
Blade Medallion	5	76150-01
Blade Iron	6	97186-05
Blade	5	87451-01
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Hardware Kit	1	97187-00-860
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	07570-01
Pull Chain Pendant	1	65399-02
Pull Chain Pendant	1	74393-08
Bottom Cap	1	65743-01
Finial	1	64304-01
Light bulb / Bulb	2	77646-03
Globe/Shade	1	87615-02


Materiales

(no dibujados a escala)



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




GUÍA DE PIEZAS



Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA**. Solicite ayuda al 888-830-1326. **ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN**



Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
* Kit del sistema de suspensión		
Placa de techo		97342-04
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
* Tornillo, de roseta de perfil bajo		
Conjunto del interruptor		99092-02
Medallón de la paleta	1	76150-01
Soporte de paletas	5	97186-05
Paleta	6	87451-01
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	5	63755-05
Kit de materiales	11	97187-00-860
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
* Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	07570-01
Pendiente del tirador de cadena	1	65399-02
Pendiente del tirador de cadena	1	74393-08
Tope inferior	1	65743-01
Cubierta ornamental	1	64304-01
Bombilla	1	77646-03
Globo / Pantalla	2	87615-02