



# Folio

## Keyboard Instructions



**See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.**

### **\*WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG® Folio comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Folio as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG Folio from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

## INSERTING/REMOVING YOUR iPad®

To insert your iPad into the Folio, start with the Folio's keyboard facing you. Then, with your iPad in landscape mode and the volume control buttons facing out (the Home button is on your right) set the bottom half of your iPad in the cover, making sure it is settled (you may need to apply light pressure to your iPad to ensure it is settled at the bottom of the cover). Next, snap the top half into the cover. Check all corners to make sure they have seated properly as well.




When your iPad is secure in the Folio, you can close it and cleverly placed magnets will activate your iPad's sleep/wake feature to help preserve battery life. Simply open your Folio to wake your iPad.



To easily remove your iPad, grasp the top of the Folio's cover in the middle and apply a light pressure to the back of your iPad. Grasp your iPad's exposed side and lift/pull away from the Folio.

## POWERING ON AND OFF


To turn your Folio on, press the Power button. A green LED on the battery key will illuminate briefly while the keyboard powers up. To turn your Folio off, press and hold the Power button for three seconds. A red LED will flash, indicating your Folio has turned off.



## PAIRING YOUR ZAGG Folio

Pairing your Folio with your iPad is easy. It should only need to be paired once, using the following directions. If the connection between your iPad and Folio is ever lost, repeat these steps.

1. On your iPad select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON.
2. Press and hold the Bluetooth button for three seconds. A blue LED under the Power key will flash until your Folio and iPad are paired.
3. Your iPad will display "ZAGG Folio" as an available device. Select this option to complete pairing.




## CHARGING

Your Folio features a powerful lithium polymer battery that lasts for up to two years of normal use between charges\*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Folio, follow these steps:

1. Plug the micro USB connector into the charging port.
2. Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
3. A red LED on the battery key will illuminate to indicate your Folio is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge. It usually takes 2-4 hours to completely charge your Folio.
4. Remove the micro USB connector and enjoy your Folio for up to two years before you need to charge it again.

\* Normal use is approximately one hour of use per day without the backlight feature. Using the backlight feature will impact battery life and will require more frequent charging.



---

## BATTERY LIFE

---

As mentioned, the Folio features a powerful, rechargeable battery that lasts up to two years between charges. To check your Folio's remaining battery power, simply press Fn + the battery key. The LED indicator will flash one of three ways.

1. Three green flashes indicate 50% or more battery life remaining.
2. Three yellow flashes indicate between 25%-49% battery life remaining.
3. Three red flashes indicate less than 25% battery life remaining. When your Folio reaches critical battery level, the red light will flash once every five minutes.












To help preserve battery life, your Folio will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Folio, press any key. The Folio's battery has no memory and may be charged whenever you wish. For optimal battery life turn your Folio off when not in use for a prolonged time.


---

## SPECIAL FUNCTION KEYS

---

Your Folio keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your iPad:


-  **Home** – Displays your iPad's home screen.
-  **Lock** – Activates and deactivates your iPad's sleep mode.
-  **Mic** – Activates Siri from your keyboard.
-  **Search** – Opens your iPad's search function.
-  **Fn + Search (iPad mini only)** – Opens your iPad's search function.
-  **Keyboard Hide/Show** – Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **Fn + Keyboard Hide/Show (iPad mini only)** – Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **Previous Track** – Skips to the previous track on your current playlist.
-  **Play/Pause** – Starts or stops your current playlist.
-  **Next Track** – Skips to the next track on your current playlist.
-  **Mute** – Mutes your iPad's audio.

 **Volume Down** – Decreases your iPad's volume.


 **Volume Up** – Increases your iPad's volume.

**caps** **Caps Lock** – Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will remain lit until Caps Lock is turned off. To turn Caps Lock off, simply press Caps Lock again.

**caps** **Fn + Caps (iPad mini only)** – Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will light and remain lit until Caps Lock is turned off. To turn Caps Lock off, hold the fn key and press caps again.

 **World Symbol** – Toggles between international keyboards (when activated in your iPad's settings).

 **Fn + CTRL + Battery Symbol** – Indicates remaining battery life.

 **Fn + Backlight Symbol (Backlit Keyboards Only)** – Activates your Folio's backlight feature. Press it again to turn the lights off.

*NOTE: The backlights will automatically turn off after a couple seconds if not being used. Begin typing again to activate them.*

Delete **Fn + Delete** – Forward delete.

---

## TROUBLESHOOTING

---

If your iPad does not respond to your Folio there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your iPad by holding down the home and power button until the Apple® logo appears on the screen.
2. Turn your Folio off and back on. You should see the LED illuminate briefly, if not, charge your Folio.
3. After charging, turn your Folio on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.
4. If your Folio cannot establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Forget and re-pair your Folio. On your iPad, select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON. If you see "ZAGG Folio" listed as an available device, touch the arrow to the right of it and choose to have your iPad forget the device.
6. Push the Bluetooth button on your Folio and watch for the LED to flash blue.
7. Your iPad should display "ZAGGkeys Folio" as an available device. Select it.
8. If your iPad gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)  
To reach a trained customer service representative, please use one of the following:  
[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your iPad, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc All Rights Reserved.  
PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA  
iPad® and Apple® are registered trademarks of Apple, Inc.  
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.  
ZAGG®, InvisibleShield®, and ZAGG Folio™ are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **WARNING**

Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.

1. Health warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid, or aerosol cleaners, or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbeque grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.

# ZAGG®

## Folio

### Instructions pour le Folio

## **MISE EN GARDE**

**Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 7 avant d'utiliser ce produit.**

### **\*ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG® Folio est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Folio et garder votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Folio de ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

Besoin d'aide supplémentaire ? Veuillez consulter notre section FAQ : [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq).

## INSERTION/RETRAIT DE VOTRE iPad®

Pour insérer votre iPad dans le Folio, prenez le clavier du Folio en face de vous. Puis, avec votre iPad en mode paysage et les boutons de contrôle de volume en face de vous (le bouton d'accueil doit être à votre droite), passez la moitié inférieure de votre iPad dans la couverture en veillant à ce qu'il soit fixé (une légère pression doit être appliquée sur votre iPad pour s'assurer qu'il est fixé en bas de la couverture). Ensuite, enclenchez la moitié supérieure dans le couvercle. Vérifiez tous les coins pour vous assurer qu'ils sont également correctement positionnés.



Lorsque votre iPad est en place dans le Folio, vous pouvez le fermer et des aimants astucieusement disposés activeront la fonction veille/activation de votre iPad pour préserver la durée de vie de la batterie. Ouvrez simplement votre Folio pour activer votre iPad.




Pour retirer facilement votre iPad, saisissez le haut du couvercle du Folio au milieu et appuyez légèrement sur l'arrière de votre iPad. Saisissez le côté exposé de votre iPad et tirez/soulevez pour l'extraire du Folio.



## MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION


Pour activer votre Folio, appuyez sur le bouton Marche. Un voyant LED vert sur la touche de la batterie s'allumera brièvement lorsque le clavier se mettra en fonction. Pour désactiver votre Folio, appuyez et maintenez enfoncée la touche Marche pendant trois secondes. Un voyant LED rouge clignotera indiquant que votre Folio est éteint.



## COUPLAGE DE VOTRE ZAGG Folio

Coupler votre Folio avec votre iPad est facile. Il ne devrait être couplé qu'une fois, à l'aide des instructions suivantes. Si la connexion entre votre iPad et le Folio se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Sur votre iPad, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant trois secondes. Un voyant LED bleu sous la touche Marche clignotera jusqu'à ce que votre Folio et iPad soient couplés.
3. Votre iPad affichera « ZAGG Folio » comme un périphérique disponible. Sélectionnez cette option pour terminer le couplage.




## CHARGEMENT

Votre Folio dispose d'une puissante batterie au lithium polymère qui dure jusqu'à deux ans en utilisation normale entre les charges\*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre Folio, suivez simplement ces étapes :

1. Branchez le connecteur micro USB dans le port de charge.
2. Branchez le connecteur USB dans une prise USB 5 V.
3. Un voyant LED rouge situé sous la touche de la batterie s'allumera pour indiquer que le Folio est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète. Une recharge complète de votre Folio prendra habituellement entre deux et quatre heures.
4. Retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Folio jusqu'à deux ans avant que vous n'ayez besoin de le recharger.

\* L'utilisation normale est d'environ une heure d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction rétroéclairage affectera la durée de vie de la batterie et peut nécessiter des charges plus fréquentes.



---

## AUTONOMIE DE LA BATTERIE

---

Comme mentionné, le Folio dispose d'une batterie rechargeable puissante, qui dure jusqu'à deux ans entre les charges. Pour vérifier la charge restante de la batterie de votre Folio, appuyez simplement sur Fn + la touche de la batterie. Le voyant LED clignotera de l'une des trois façons suivantes.

1. Trois clignotements verts indiquent 50 % ou plus de charge restante.
2. Trois clignotements jaunes indiquent entre 25 % et 49 % de charge restante.
3. Trois clignotements rouges indiquent moins de 25 % de charge restante. Lorsque votre Folio atteint un niveau de charge critique, le voyant LED rouge clignotera une fois toutes les cinq minutes.












Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre Folio passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Folio, appuyez sur n'importe quelle touche. La batterie du Folio n'a pas de mémoire, et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez. Pour une durée de vie de la batterie optimale, éteignez votre Folio lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée.

---

## TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

---

Votre clavier Folio a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes, dans le but de vous donner plus de contrôle sur votre iPad.


-  **Accueil** – Affiche l'écran d'accueil de votre iPad.
-  **Verrouillage** – Active et désactive le mode veille de votre iPad.
-  **Mic** – Active Siri depuis votre clavier.
-  **Recherche** – Ouvre la fonction de recherche de votre iPad.
-  **Fn + Recherche (iPad mini seulement)** – Ouvre la fonction de recherche de votre iPad.
-  **Masquer/Afficher le clavier** – Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **Fn + Masquer/Afficher le clavier (iPad mini seulement)** – Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **Piste précédente** – Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture choisie.
-  **Lecture/Pause** – Lance ou arrête votre liste de lecture choisie.
-  **Piste suivante** – Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture choisie.
-  **Muet** – Désactive le son de votre iPad.

 **Diminution du volume** – Diminue le volume de votre iPad.


 **Augmentation du volume** – Augmente le volume de votre iPad.

**caps Verrouillage des majuscules** – Active la fonction verrouillage des majuscules. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, un témoin bleu restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le verrouillage des majuscules, il suffit d'appuyer sur verrouillage des majuscules à nouveau.

**caps Fn + Verrouillage des majuscules (iPad mini seulement)** – Active la fonction verrouillage des majuscules. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, un témoin bleu s'allumera et reste allumé jusqu'à la fonction verrouillage des majuscules ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le verrouillage des majuscules, tenez la touche Fn enfoncée et appuyez de nouveau sur verrouillage des majuscules.

 **Symbole globe** – Bascule entre les claviers internationaux (lors de l'activation dans les réglages de votre iPad).

 **Fn + CTRL + Symbole de la batterie** – Indique la vie restante de la batterie.

 **Fn + Symbole de rétroéclairage (claviers rétroéclairés seulement)** – Active la fonction rétroéclairage de votre Folio. Appuyez à nouveau pour le désactiver.

*REMARQUE : Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après quelques secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez à taper pour l'activer.*

Delete **Fn + Supprimer** – Supprime vers l'avant.

---

## DÉPANNAGE

---

Si votre iPad ne répond pas à votre Folio, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la batterie ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le Service à la Clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Redémarrez votre iPad en maintenant les boutons accueil et marche jusqu'à ce que le logo Apple® s'affiche sur l'écran.
2. Mettez votre Folio hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant LED s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Folio.
3. Après la charge, allumez votre Folio. Si le voyant LED ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Si votre Folio ne peut établir ou maintenir une connexion Bluetooth®, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Oubliez et recouplez votre Folio. Sur votre iPad, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON. Si vous voyez le « ZAGG Folio » répertorié comme un périphérique disponible, appuyez sur la flèche à sa droite et faites en sorte que votre iPad oublie le périphérique.
6. Appuyez sur le bouton Bluetooth sur votre Folio et observez le voyant LED bleu clignoté.
7. Votre iPad doit afficher « ZAGG Folio » comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le.
8. Si votre iPad vous donne un message d'erreur, répétez le processus de couplage.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez consulter notre section FAQ : [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre iPad, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

© 2005 - 2014 ZAGG Inc. Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

iPad® et Apple® sont des marques déposées de Apple, Inc.

Bluetooth® est une marque de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, et ZAGG Folio™ sont des marques ou des marques déposées de ZAGG Inc.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.



## MISE EN GARDE

**Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.**

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements, ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains, ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie, ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort, ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyants, de solvants liquides, ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau, ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp, ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.

# ZAGG®

## Folio

### Instrucciones para Folio

## ADVERTENCIA

**Consulte la información importante sobre la sanidad y seguridad en la página 7 antes de usar este producto.**

### \*REGISTRO DE LA GARANTÍA

Su ZAGG® Folio viene con una garantía de fábrica de un año. Con el fin de activar la garantía, usted debe registrar su Folio, así como guardar su recibo de compra. Si usted compró su ZAGG Folio desde el sitio ZAGG.com, ZAGG ya lo ha registrado y tiene una copia de su comprobante de compra.

¿Necesita más ayuda? Por favor consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

## INSERTAR/EXTRAER SU iPad®

Para insertar su iPad en el Folio, comience colocando el teclado del Folio frente a usted. Luego, con su iPad en modo horizontal y los botones de control de volumen mirando hacia afuera (el botón Inicio está a su derecha) ajuste la mitad inferior de su iPad en la cubierta, asegurándose de que esté bien ajustado (puede que tenga que aplicar una ligera presión a su iPad para asegurarse que esté ajustado en la parte inferior de la cubierta). A continuación, presione para colocar la mitad superior dentro de la cubierta. Revise todas las esquinas para asegurarse que también se hayan colocado correctamente.




Cuando su iPad está asegurado en el Folio, usted puede cerrarlo y los imanes hábilmente colocados activarán la función de hibernación/ reactivación de su iPad para ayudar a preservar la vida de la batería. Basta con abrir el Folio reactivar a su iPad.

Para quitar fácilmente su iPad, tome la parte superior de la cubierta del Folio en el centro y aplique una ligera presión en la parte posterior de su iPad. Tome su iPad por el lado expuesto y levante/arranque del Folio.

## ENCENDER Y APAGAR


Para encender el Folio, presione el botón de Encendido. Un indicador LED verde en la tecla de la batería se iluminará brevemente mientras se enciende el teclado. Para apagar el Folio, presione y mantenga presionado el botón de Encendido durante tres segundos. Un indicador LED rojo parpadeará, indicando que su Folio se ha apagado.



## SINCRONIZAR EL ZAGG FOLIO

Sincronizar su Folio con su iPad es fácil. Solo necesitará sincronizarse una vez, siguiendo estas direcciones. Si la conexión entre su iPad y Folio se llegara a perder, simplemente repita estos pasos.

1. En su iPad seleccione: CONFIGURACIÓN> BLUETOOTH> ENCENDER.
2. Presione y mantenga pulsado el botón del Bluetooth durante tres segundos. Un indicador LED azul en el botón de Encendido parpadeará hasta que el folio y el iPad están sincronizados.
3. Su iPad mostrará "ZAGG Folio" como dispositivo disponible. Seleccione esta opción para completar la sincronización.




## CARGA

Su Folio cuenta con una batería de polímero de litio de gran alcance que tiene una duración de hasta dos años de uso normal entre cargas\*. Viene con un cable de carga que usted puede utilizar para cargar el teclado de forma rápida y cómoda. Para cargar su Folio, simplemente siga estos pasos:

1. Conecte el micro conector USB en el puerto de carga.
2. Conecte el conector normal USB en cualquier puerto USB de 5V.
3. Un indicador LED rojo en el botón de la batería se iluminará para indicar que su Folio está cargando. Espere hasta que esta luz se apague, lo que indicará una carga completa. Por lo general toma entre 2-4 horas cargar completamente su folio.
4. Retire el micro conector USB y disfrute su Folio hasta por dos años antes de tener que cargarlo de nuevo.

\* El uso normal es de aproximadamente una hora de uso diaria sin la función de luz de fondo. Usar la función de luz de fondo tendrá un impacto en la vida de la batería y requerirá cargar la batería con más frecuencia.



---

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

---

Como se mencionó antes, el Folio cuenta con una potente batería recargable que dura hasta dos años, entre cargas. Para comprobar el nivel de batería restante de su Folio presione la tecla Fn+ la tecla de batería. El indicador LED parpadeará de una de estas tres maneras.

1. Tres flashes verdes indican 50% o más de batería restante.
2. Tres flashes amarillos indican entre 25% -49% de batería restante.
3. Tres flashes rojos indican menos del 25% de batería restante. Cuando su Folio alcanza el nivel crítico de batería, el indicador LED rojo parpadeará una vez cada cinco minutos.










Para ayudar a preservar la vida de la batería, el Folio entrará en el modo hibernación si se deja encendido y no se utiliza durante unos minutos. Para reactivar su Folio, pulse cualquier tecla. La batería del Folio no tiene memoria y se puede cargar cuando usted lo desee. Para optimizar la vida de la batería, apague el Folio cuando no esté en uso durante un tiempo prolongado.





---

## TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

---


El teclado de su Folio ha sido diseñado con las siguientes teclas de función especiales para darle más control sobre su iPad.

-  **Inicio** – Muestra la pantalla de inicio de su iPad.
-  **Bloqueo** – Activa y desactiva el modo de hibernación de su iPad.
-  **Mic** – Activa Siri desde su teclado.
-  **Buscar** – Abre la función de búsqueda de su iPad.
-  **Fn+ Buscar (solo para iPad mini)** – Abre la función de búsqueda de su iPad.
-  **Ocultar/Mostrar Teclado** – Oculta o muestra el teclado de pantalla de su iPad.
-  **Fn + Ocultar/Mostrar Teclado (solo para iPad mini)** – Oculta o muestra el teclado de pantalla de su iPad.
-  **Pista Anterior** – Salta a la pista anterior en la lista de reproducción actual.
-  **Play / Pausa** – Inicia o detiene su lista de reproducción actual.


-  **Pista Siguiente** – Salta a la siguiente pista en la lista de reproducción actual.
-  **Silencio** – Silencia el audio del iPad.
-  **Bajar Volumen** – Disminuye el volumen de su iPad.
-  **Subir Volumen** – Aumenta el volumen de su iPad.

**caps Bloqueo de Mayúsculas** – Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando la función Bloqueo de Mayúsculas está activa se encenderá un indicador de luz azul que permanecerá encendido hasta que se apague. Para desactivar el Bloqueo de Mayúsculas, presione Bloqueo de Mayúsculas de nuevo.

**caps Fn + Bloqueo de Mayúsculas (sólo para iPad mini)** – Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando la función Bloqueo de Mayúsculas está activa un indicador de luz azul se encenderá y permanecerá encendido hasta que el Bloqueo de Mayúsculas se apague. Para desactivar el Bloqueo de Mayúsculas, presione y mantenga presionado la tecla fn y presione Bloqueo de Mayúsculas de nuevo.

 **Símbolo del Mundo** – Alterna entre los teclados internacionales (cuando están activados en la configuración de su iPad).

 **Fn + CTRL + Símbolo de la Batería** – Indica duración de la batería restante.

 **Fn + Símbolo de Luz de Fondo** – Activa la función de luz de fondo de su Folio. Presiónela de nuevo para apagar las luces.

NOTE: La iluminación de fondo se apagará automáticamente después de un par de segundos si no se utiliza. Comience a escribir de nuevo para activarla.

Delete **Fn + Supr** – Elimina hacia adelante.

---

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si el iPad no responde a su Folio debe haber una explicación simple, como que la batería está agotada o que se produjo una sincronización fallida. Por favor utilice la siguiente guía para ayudar a solucionar su situación. Si ninguna de las acciones resuelve su problema, por favor póngase en contacto con el área de Atención al Cliente de ZAGG y uno de nuestros representantes estará encantado de ayudarle.

1. Reinicie su iPad manteniendo presionados los botones de inicio y de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple® en la pantalla.
2. Apague su Folio y luego vuelva a encenderlo. En este momento usted debería ver que el indicador LED se ilumina brevemente, si no, proceda a cargar su Folio.
3. Después de la carga, prenda su Folio. Si el indicador LED no se ilumina, y el teclado no funciona correctamente, por favor póngase en contacto con el área de atención al cliente de ZAGG.
4. Si su Folio no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth, reinicie el módulo Bluetooth cargando su teclado.
5. Olvidar y re-sincronizar su Folio. En su iPad, seleccione: CONFIGURACIÓN> BLUETOOTH> ENCENDER. Si “ZAGG Folio” aparece como un dispositivo disponible, toque la flecha a la derecha de este y elija que su iPad olvide el dispositivo.
6. Presione el botón Bluetooth en su Folio y observe que el indicador LED parpadee mostrando una luz azul.
7. Su iPad debería mostrar “ZAGG Folio” como dispositivo disponible. Selecciónelo.
8. Si su iPad muestra un mensaje de error, repita el proceso de sincronización.

Para obtener más ayuda por favor visite nuestra sección de preguntas frecuentes en: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)  
Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales:  
ZAGG.com/support/contact.php | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección sin precedentes anti rayas para su dispositivo, recomendamos el InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2014 ZAGG Inc | Todos los Derechos Reservados.  
PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA  
Apple® and iPad® son marcas o marcas registradas de ZAGG Inc.  
Bluetooth® es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc.  
ZAGG®, InvisibleShield®, y ZAGG Folio™ son marcas o marcas registradas de ZAGG Inc.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por las partes responsables del cumplimiento de la ley, pueden anular la autoridad que tiene el usuario para operar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, en cumplimiento con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este dispositivo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el dispositivo, se alienta al usuario a corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o re posicione la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o circuito distinto al que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

## **ADVERTENCIA**

**Por favor, lea las precauciones y la información sobre la operación antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarde esta información para uso futuro.**

1. Advertencia Sanitaria: Tome descansos frecuentes cuando use el teclado. Si experimenta alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento, o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos, o cualquier otra parte del cuerpo, absténgase de utilizar el teclado y consulte a un médico.
2. Utilice sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intente reparar el teclado.
4. No desensamble ni intente desensamblar el teclado.
5. No golpee ni perforo el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No ponga el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio, o un choque eléctrico que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilice limpiadores líquidos, en aerosol ni disolventes en el teclado, o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzca un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco, o avión. Si lo hace, usted y otras personas estarían en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte, o daños a la propiedad.
10. No utilice o coloque el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas, o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste o conecte el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intente modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando esté listo para desechar su teclado, recíclalo de una manera consistente con los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según su área geográfica.