




PCE-AC68

Dual Band 3x3 802.11ac PCI-E Adaptor

(For 802.11 a/g/b/n/ac Kablosuz Ağlar)



Kullanım Klavuzu

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,	
Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	PCE-AC68 Dual-Band PCI-E Adaptor
Model name :	PCE-AC68

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive	
☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55015:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive	
☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-2 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive	
☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60965:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive	
☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Original Declaration Date: 17/07/2013


Corrected Declaration Date: 18/12/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013


Ver. 130816

Cihazın Kurulumu


1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.




2. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AC68.



3. Launch the ASUS Utility to configure PCE-AC68.



4. Adjust the magnetic antenna base to get the best signal with your router.



English

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.
2. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AC68.
3. Launch the ASUS Utility to configure PCE-AC68.
4. Adjust the magnetic antenna base to get the best signal with your router.

Français

1. Insérez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.
2. Une fois la configuration terminée, connectez votre ordinateur au réseau sans fil par le biais du PCE-AC68.
3. Exécutez l'utilitaire sans fil ASUS pour configurer le PCE-AC68.
4. Ajustez la base de l'antenne magnétique pour améliorer la qualité du signal sans fil du routeur.

Deutsch

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.
2. Nach der Einrichtung verbinden Sie Ihren Desktop-PC per PCE-AC68 kabellos mit dem Internet.
3. Starten Sie das ASUS Utility zur PCE-AC68-Konfiguration.
4. Stellen Sie die magnetische Antennenbasis so ein, dass Ihr Router ein möglichst kräftiges Signal empfängt.

Italian

1. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
2. Quando la configurazione è stata completata, collegare il desktop a Internet mediante connessione wireless tramite PCE-AC68.
3. Lanciare l'utilità ASUS per configurare PCE-AC68.
4. Regolare l'antenna magnetica per captare il segnale migliore con il router.

Lietuvių

1. Įdėti pagalbos kompaktinį (CD) diską į optinę tvarkyklę ir vadovaukites nuorodomis ekrane, norėdami baigti įdiegimą.
2. Kai sąranka užbaigta, prijunkite darbalaukio kompiuterį prie bevielio interneto naudodamiesi PCE-AC68.
3. Paleiskite ASUS paslaugų programą, kad konfigūruotumėte PCE-AC68.
4. Sureguliuokite magnetinį antenos pagrindą, kad maršrutizatorius gautų geriausią signalą.

Latviski

1. Ielieciet atbalsta CD optiskajā diskdzini un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus instalācijas veikšanai.
2. Kad pabeigta iestatīšana, pieslēdziet galddatoru internetam ar bezvadu savienojumu, izmantojot PCE-AC68.
3. Palaidiet ASUS utilitprogrammu, lai konfigūrētu PCE-AC68.
4. Noregulējiet magnētisko antenas pamatni, lai saņemtu labāko maršrutētāja signālu.

Português

1. Insira o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
2. Quando a instalação estiver concluída, ligue o seu PC à Internet sem fios através da placa PCE-AC68.
3. Execute o Utilitário ASUS para configurar a placa PCE-AC68.
4. Ajuste a antena magnética para captar o melhor sinal do seu router.

Română

1. Introduceți CD de instalare în drive-ul optic și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
2. După finalizarea configurării, conectați PC-ul la internet fără fir, prin intermediul unității PCE-AC68.
3. Lansați utilitarul ASUS pentru a configura unitatea PCE-AC68.
4. Reglați antenna pentru a obține cel mai bun semnal cu routerul dvs.

Polski

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami
2. Po zakończeniu ustawień, połącz komputer desktop PC z internetem bezprzewodowo, przez PCE-AC68.
3. Uruchom ASUS Utility w celu konfiguracji PCE-AC68.
4. Wyreguluj podstawę magnetyczną anteny, aby uzyskać najlepszy sygnał połączenia z routerem.

Español

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación.
2. Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta PCE-AC68.
3. Cuando el programa de instalación se complete, conecte su equipo de escritorio a Internet de forma inalámbrica a través de PCE-AC68.
4. Inicie la utilidad de ASUS para configurar PCE-AC68.
5. Ajuste la base de antena magnética para obtener la mejor señal con su enrutador.

Українська

1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.
2. Коли налаштування завершено, встановіть бездротове підключення стаціонарного ПК до Інтернету від PCE-AC68.
3. Запустіть утиліту ASUS, щоб конфігурувати PCE-AC68.
4. Відрегулюйте основу магнітної антени, щоб отримати найкращий прийом сигналу маршрутизатором.

Примітка: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистриб'ютора.

Nederlands

1. Stop de ondersteunings-cd in het optische station en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
2. Wanneer de installatie is voltooid, kunt u met uw desktopcomputer een draadloze internetverbinding maken via PCE-AC68.
3. Start het ASUS-hulpprogramma om PCE-AC68 te configureren.
4. Stel de magnetische antennevoet af om het beste signaal te ontvangen met uw router.

Ελληνικά

1. Εισάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, συνδέστε τον επιτραπέζιο Η/Υ ασύρματα στο internet μέσω του PCE-AC68.
3. Εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα για να διαμορφώσετε το PCE-AC68.
4. Προσαρμόστε τη μαγνητική κεραία για να λαμβάνετε το καλύτερο δυνατό σήμα με το δρομολογητή σας.

한국어

1. 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 삽입하시고 설치를 완료하기 위해 화면 상의 지시를 따르십시오.
2. 설치가 완료되면 PCE-AC68를 통해 무선으로 데스크톱 PC를 인터넷에 연결하십시오.
3. ASUS 유틸리티를 시작하여 PCE-AC68를 구성하십시오.
4. 마그네틱 안테나 받침대를 조정하여 라우터가 최고의 신호를 수신하도록 하십시오.

Srpski

1. Ubacite CD za podršku u optički dravj i pratite uputstva na ekranu da završite instalaciju.
2. Kada je instaliranje završeno, bežično povežite svoj desktop PC na internet preko PCE-AC68.
3. Pokrenite ASUS Utility (ASUS pomoćni program) da konfigurišete PCE-AC68.
4. Podestite osnovnu magnetne antene da dobijete najbolji signal od svog rutera.

日本語

1. サポート CD を光学ドライブに挿入し、画面上の指示に従ってインストールを完了します。
2. セットアップ完了後、PCE-AC68 を介してワイヤレスネットワークに接続することができます。
3. ASUS ユーティリティを起動し、PCE-AC68 のワイヤレスネットワーク接続設定を行います。
4. ご利用環境に合わせてアンテナの設置場所を調整し、受信感度の良い場所にアンテナを設置します。

Русский

1. Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
2. После завершения настройки подключите Ваш ПК к сети Интернет через PCE-AC68.
3. Запустите утилиту для конфигурации PCE-AC68.
4. Расположите антенну для обеспечения наилучшего сигнала.

Eesti

1. Sisestage tugi-CD optilisse kettaseadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et installimine lõpule viia.
2. Kui häälestus on lõpule viidud, siis ühendage lauaarvuti traadita Internetiga, kasutades ruuterit PCE-AC68.
3. Käivitage ASUS'e utiliit, et konfigureerida ruuterit PCE-AC68.
4. Reguleerige magnetantenni alust, et ruuter leiaks tugevama signaali.

Magyar

1. Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
2. A telepítés végén csatlakoztassa az asztali PC-t vezeték nélküli az internethez a PCE-AC68 eszközön keresztül.
3. Indítsa el az ASUS segédprogramot a PCE-AC68 konfigurálásához.
4. Állítsa más irányba a mágneses antennatalpat a router lehető legjobb vétele érdekében.

Slovensky

1. Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
2. Po dokončení inštalácie pripojte svoj stolový PC k internetu bezdrôtovým spôsobom pomocou PCE-AC68.
3. Spustite pomocný program ASUS Utility na konfiguráciu PCE-AC68.
4. Nastavte magnetickú základnu antény na dosiahnutie najlepšieho signálu z vášho smerovača.

Čeština

1. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
2. Po dokončení instalace připojte stolní počítač k Internetu bezdrátově prostřednictvím PCE-AC68.
3. Spusťte nástroj ASUS pro provedení konfigurace PCE-AC68.
4. Nastavte magnetickou základnu antény pro dosažení optimálního signálu směrovače.

Suomi

1. Aseta tuki-CD-levy optiseen asemaan ja suoritaa asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.
2. Kun asetus on valmis, liitä pöytätietokone langattomasti internetiin PCE-AC68:n kautta.
3. Käynnistä ASUS-apuohjelma määrittääksesi PCE-AC68-sovelluksen.
4. Säädä magneettista antennin alustaa saadaksesi reitittimelläsi parhaan signaalin.

български

1. Поставете помощния CD диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да приключите инсталацията.
2. Когато инсталацията приключи, свържете безжично Вашия настолен компютър към интернет чрез PCE-AC68
3. Стартирайте ASUS Utility, за да конфигурирате PCE-AC68.
4. Настройте основата на магнитната антена за най-добър сигнал от рутера.

Bahasa Indonesia

1. Masukkan CD dukungan ke drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
2. Setelah konfigurasi selesai, sambungkan PC desktop ke Internet secara nirkabel melalui PCE-AC68.
3. Aktifkan Utilitas ASUS untuk mengkonfigurasi PCE-AC68.
4. Sesuaikanudukan antena magnetik untuk mendapatkan sinyal terbaik dengan router Anda.

ไทย

1. ใส่แผ่น CD สนับสนุนลงในไดรฟ์ออปติคัล และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
2. เมื่อการตั้งค่าสมบูรณ์ เชื่อมต่อเดสก์ทอป PC ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่าน PCE-AC68
3. เปิดใช้ตัวช่วย ASUS เพื่อกำหนดค่า PCE-AC68
4. ปรับฐานเสาอากาศแม่เหล็ก เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุดจากเราเตอร์ของคุณ

Türkçe

1. Destek CD'sini optik sürücüyze takın ve kurulumu tamamlamak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.
2. Kurulum tamamlandıında, masaüstü PC'nizi PCE-AC68 ile internete kablosuz bağlayın.
3. PCE-AC68'yı yapılandırmak için ASUS Programını başlatın.
4. Manyetik anten tabanını ayarlayarak yönlendiricinizden en iyi sinyali alın.

繁體中文

1. 將驅動程式與應用程式光碟放入光碟機中，接著依照螢幕上的說明完成安裝。
2. 安裝完成後，將您的桌上型電腦透過 PCE-AC68 無線連線至網際網路。
3. 開啟華碩公用程式來設定 PCE-AC68。
4. 調整磁性天線底座以獲得路由器的最佳訊號品質。

简体中文

1. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中，接着依照屏幕上的说明完成安装。
2. 安装完成后，将您的台式电脑通过 PCE-AC68 无线连接至互联网。
3. 开启华硕公用程序来设置 PCE-AC68。
4. 调整磁性天线底座以获得路由器的最佳信号品质。

Hrvatski

1. Stavite CD s podrškom u pogon za optički disk i slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije.
2. Kada instalacija završi, povežite računalo s internetom bežičnom vezom preko PCE-AC68.
3. Pokrenite uslužni program ASUS radi konfiguracije PCE-AC68.
4. Prilagodite bazu magnetske antene kako biste ostvarili najbolji signal na usmjerivaču.

Slovenščina

1. Ce želite dokončati namestitve, vstavite podporni CD v optični pogon in sledite navodilom na zaslonu.
2. Ko je namestitev je končana, z računalnikom preko PCE-AC68 vzpostavite brezžično povezavo z internetom.
3. Ce želite konfigurirati PCE-AC68, zaženite ASUS Utility.
4. Nastavite položaj podnožja magnetne antene, za boljši sprejem signala k vašemu usmerjevalniku.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If this device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted in indoor environment only.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~13 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 3dBi. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms.

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Spécification d'absorption des ondes radio – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

Hot Products

RT-AC66U

- 5th generation 802.11ac chipset offers you concurrent dual-band 2.4GHz/5GHz with up to 1.75Gbps connection speed
- ASUS AiCloud service: Access, stream, share and sync files with unlimited storage expansion!
- Gigabit Ethernet ports for the fastest and most reliable Internet performance
- AiRadar optimizes wireless coverage with detachable high-powered antennas
- Enjoy the ASUSWRT dashboard UI for three-step setup, signal monitoring and network application control
- Download Master for wireless data storage and access to router-connected USB storage devices
- File sharing, printer sharing and 3G sharing via two multi-functional built-in USB ports

DSL-N55U

- Integrated home gateway with independent CPUs for modem and router
- Dual-band Wi-Fi delivers up to 600Mbps in bandwidth
- 4x Gigabit Ethernet ports provide enhanced wired network performance
- Auto-detecting ADSL connection with CD/manual-free setup
- Finest P2P experience via 300,000 concurrent data sessions
- File sharing, printer sharing and iPad charging using multi-functional twin USB ports

RT-N56U

- Concurrent Dual-band - two 300Mbps Wireless-N networks at one time
- Dual-band for lag-free entertainment
- Gigabit Ethernet ports for the fastest and most reliable Internet performance
- 5X faster Gigabit Internet surfing with hardware NAT
- File sharing, printer sharing and 3G sharing via two multi-functional built-in USB ports
- Powerful online multitasking at up to 300,000 data sessions

RT-N53

- Concurrent Dual Band - two 300Mbps Wireless-N networks at one time
- Guest Network Access - Four separated wireless networks on the 2.4GHz band with customized security and access restrictions
- Easy Universal Repeater - Extend your Parent AP in the fastest and most intuitive way
- Clever wall-mount design
- Parental Control - Control your kid's computer time

RT-N66U

- 2.4GHz and 5GHz concurrent dual-band transmissions for strong signal strength and ultra-fast connection rates up to 900Mbps
- Gigabit Ethernet ports for faster, most reliable Internet performance
- Download Master for wireless data storage and access to router-connected USB storage devices
- Expanded wireless coverage with detachable high-powered antennas
- File sharing, printer sharing, and 3G sharing via two multi-functional built-in USB ports
- ASUSWRT dashboard UI for easy setup, signal monitoring, and network application control

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKÖY/ ISTANBUL KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ. TİC. A.Ş. Tel: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCaktepe ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE Declaratie de Conformitate		ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE
Noi, subsemnatii,		
Producteur:	ASUSTeK COMPUTER INC.	
Adresa, Origine:	Strada PETOU Nr 150, LI-TE, etaj 4, TAIPEI 112, TAIWAN	
Tara:	TAIWAN	
Reprezentant autorizat in Europa:	ASUS COMPUTER GmbH	
Adresa, Origine:	Strada HARKORT Nr 21-23, 40880 RATINGEN	
Tara:	GERMANY	
declaram ca urmatoarul aparat:		
Nume produs:	PCE-AC68 Dual-Band PCI-E Adapter	
Nume model:	PCE-AC68	
este conform cu cerintele esentiale ale urmatoarelor directive:		
02004/108/EC-EMC Directiva		
EN 55022:2010	EN 55024:2010	EN 61000-3-3:2008
EN 55012:2007-A1:2003-A2:2006	EN 55020:2007-A1:1:2011	
01999/9/EC-R&TTE Directiva		
EN 300 328 V1.7 (2006-10)	EN 301 488-1 V1.3 (2011-08)	EN 301 488-3 V1.4 (2009-08)
EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)	EN 301 488-4 V1.4 (2009-05)	EN 301 488-5 V1.3 (2005-11)
EN 301 511 V8.2 (2003-03)	EN 301 488-6 V1.4 (2007-11)	EN 301 488-7 V2.2 (2012-09)
EN 301 908-1 V5.2 (2011-05)	EN 301 488-8 V1.5 (2010-09)	EN 301 488-24 V1.3 (2007-09)
EN 301 908-2 V5.2 (2011-07)	EN 302 328-2 V1.3 (2007-09)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)
EN 301 893 V1.6 (2011-11)	EN 301 352-2 V1.4 (2008-11)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 302 544-2 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)
EN 302 623 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 302 328-2 V1.3 (2007-09)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 60950:2005	EN 60950:2005	EN 60950:2005
EN 62479:2010	EN 62479:2010	EN 62479:2010
02005/95/EC-LVD Directiva		
EN 60950-1 A12:2011	EN 60950:2002 A12:2011	
02009/125/EC-EP Directiva		
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009	
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EC) No. 617/2013	
02011/65/EU-RoHS Directiva		
01Marca de EC		
Positia: CEO Nume: Jerry Shen		
Data Declaratiei initiale: 17/07/2013 Data Declaratiei revizuite: 18/12/2013 Anul aplicarii insemnului CE: 2013		

EC Declaração de Conformidade		ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE
Nós, os abaixo assinados,		
Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.	
Morada, Cidade:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Tara:	TAIWAN	
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH	
Morada, Cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	
Tara:	GERMANY	
declaramos que o seguinte produto:		
Nome do Produto :	PCE-AC68 Dual-Band PCI-E Adapter	
Modelo :	PCE-AC68	
se encontra em conformidade com as exigências essenciais das seguintes diretivas:		
02004/108/EC-EMC Directiva		
EN 55022:2010	EN 55024:2010	EN 61000-3-3:2008
EN 55012:2007-A1:2003-A2:2006	EN 55020:2007-A1:1:2011	
01999/9/EC-R&TTE Directiva		
EN 300 328 V1.7 (2006-10)	EN 301 488-1 V1.3 (2011-08)	EN 301 488-3 V1.4 (2009-08)
EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)	EN 301 488-4 V1.4 (2009-05)	EN 301 488-5 V1.3 (2005-11)
EN 301 511 V8.2 (2003-03)	EN 301 488-6 V1.4 (2007-11)	EN 301 488-7 V2.2 (2012-09)
EN 301 908-1 V5.2 (2011-05)	EN 301 488-8 V1.5 (2010-09)	EN 301 488-24 V1.3 (2007-09)
EN 301 908-2 V5.2 (2011-07)	EN 302 328-2 V1.3 (2007-09)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)
EN 301 893 V1.6 (2011-11)	EN 301 352-2 V1.4 (2008-11)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 302 544-2 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)
EN 302 623 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 302 328-2 V1.3 (2007-09)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 60950:2005	EN 60950:2005	EN 60950:2005
EN 62479:2010	EN 62479:2010	EN 62479:2010
02005/95/EC-LVD Directiva		
EN 60950-1 A12:2011	EN 60950:2002 A12:2011	
02009/125/EC-EP Directiva		
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009	
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EC) No. 617/2013	
02011/65/EU-RoHS Directiva		
01Marca de EC		
Posição: CEO Nome: Jerry Shen		
Data Original da Declaração: 17/07/2013 Data Corrigida da Declaração: 18/12/2013 Ano para começar a aposição da marca CE: 2013		

EC Uygunluk Beyanı		ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE
Biz, bu imza altındakiler		
Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.	
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Ülke:	TAIWAN	
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH	
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	
Ülke:	ALMANYA	
Aşağıdaki ürünün:		
Ürün adı :	PCE-AC68 Dual-Band PCI-E Adapter	
Model adı :	PCE-AC68	
Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğumu declare ederiz:		
02004/108/EC-EMC Direktifi		
EN 55022:2010	EN 55024:2010	EN 61000-3-3:2008
EN 55012:2007-A1:2003-A2:2006	EN 55020:2007-A1:1:2011	
01999/9/EC-R&TTE Direktifi		
EN 300 328 V1.7 (2006-10)	EN 301 488-1 V1.3 (2011-08)	EN 301 488-3 V1.4 (2009-08)
EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)	EN 301 488-4 V1.4 (2009-05)	EN 301 488-5 V1.3 (2005-11)
EN 301 511 V8.2 (2003-03)	EN 301 488-6 V1.4 (2007-11)	EN 301 488-7 V2.2 (2012-09)
EN 301 908-1 V5.2 (2011-05)	EN 301 488-8 V1.5 (2010-09)	EN 301 488-24 V1.3 (2007-09)
EN 301 908-2 V5.2 (2011-07)	EN 302 328-2 V1.3 (2007-09)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)
EN 301 893 V1.6 (2011-11)	EN 301 352-2 V1.4 (2008-11)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 302 544-2 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)
EN 302 623 V1.1 (2009-01)	EN 302 328-3 V1.3 (2007-09)	EN 302 291-1 V1.1 (2005-07)
EN 60950:2005	EN 60950:2005	EN 60950:2005
EN 62479:2010	EN 62479:2010	EN 62479:2010
02005/95/EC-LVD Direktifi		
EN 60950-1 A12:2011	EN 60950:2002 A12:2011	
02009/125/EC-EP Direktifi		
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009	
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EC) No. 617/2013	
02011/65/EU-RoHS Direktifi		
00CE İşareti		
Posiziyon: CEO İsim: Jerry Shen		
Orjinal Deklarasyon Tarihi: 17/07/2013 Düzeltilmiş Deklarasyon Tarihi: 12/12/2013 CE İşaretinin Etkiendiliği Yılı: 2013		

Yetkili distribütör türkiye:

BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel: +90 212 3311000

Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/İSTANBUL

CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİÇ İS MERKEZİ
No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/
İSTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI,
SANCATEPE İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. İEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkiye'deki Analog Şebekelerde Çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılması planlanan Ülkeler

TR BG DA RO NO RU FR HU EN UK

Belirtilen ülkelerde kullanılmasına dair herhangi bir kısıtlama yoktur.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Lütfen taşıma esnasında ıslatmayınız, ıslak ve nemli alanlarda bulundurmayınız, ürünü ters çevirmeyiniz ve dikkatlice taşıyınız.

Periyodik bakımla ilgili dikkat edilecek hususlar

- Bu ürün periyodik bakım gerektirmez.

Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

- Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir. Detayları klavuzda mevcuttur.

Kullanım Ömrü

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Enerji Tüketimi açısından verimli kullanım

Enerji tüketimini azaltmak için cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sıcaklıklar arasında çalıştırılmalı, cihazın etrafına hava akımını önleyici maddeler konulmamalıdır.

Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler

- **ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)**
 - **ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL**
Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kısıklı Çamlıca
Üsküdar İstanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com
 - **ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA**
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

İthalatçı bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EMEĞ MAH. ORDU CAD. NO:18, SARİGAZİ, SANCAKTEPE İSTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/İSTANBUL /TÜRKİYE
Telefon : +90 212 3311000

CİZGİ EL.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.CEMAL SURURİ CD. HALİM MERİC İŞ MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394
MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 212 3567070

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI ve GARANTİ ŞARTLARI

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki) yıldır**.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4)**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	PCE-AC66 Dual-Band PCI-E Adapter
Model adı :	PCE-AC66

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒ **2004/108/EC-EMC Direktifi**

☒ EN 55022:2010 ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55024:2010 ☒ EN 61000-3-3:2008 ☐ EN 55020:2007+A11:2011
--	---

☒ **1999/5/EC-R & TTE Direktifi**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 50360:2001 ☐ EN 62479:2010 ☐ EN 50385:2002 ☒ EN 62311:2008	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
--	--

☐ **2006/95/EC-LVD Direktifi**

☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

☐ **2009/125/EC-ErP Direktifi**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 278/2009 ☐ Regulation (EC) No. 617/2013
---	--

☒ **2011/65/EU-RoHS Direktifi**

Ver. 130816

☒ **CE işareti**



(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

İmza : _____

Orjinal Deklerasyon Tarihi: 17/02/2013

Düzeltilmiş Deklerasyon Tarihi: 12/12/2013

CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2013

Yetkili distribütör türkiye:

BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel: +90 212 3311000

Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/İSTANBUL

CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİÇ İS MERKEZİ
No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/
İSTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI,
SANCATEPE İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. İEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkiye'deki Analog Şebekelerde Çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılması planlanan Ülkeler

TR BG DA RO NO RU FR HU EN UK

Belirtilen ülkelerde kullanılmasına dair herhangi bir kısıtlama yoktur.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Lütfen taşıma esnasında ıslatmayınız, ıslak ve nemli alanlarda bulundurmayınız, ürünü ters çevirmeyiniz ve dikkatlice taşıyınız.

Periyodik bakımla ilgili dikkat edilecek hususlar

- Bu ürün periyodik bakım gerektirmez.

Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

- Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir. Detayları klavuzda mevcuttur.

Kullanım Ömrü

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Enerji Tüketimi açısından verimli kullanım

Enerji tüketimini azaltmak için cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sıcaklıklar arasında çalıştırılmalı, cihazın etrafına hava akımını önleyici maddeler konulmamalıdır.

Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler

- **ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)**
 - **ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL**
Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kısıklı Çamlıca
Üsküdar İstanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com
 - **ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA**
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

İthalatçı bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EMEĞ MAH. ORDU CAD. NO:18, SARİGAZİ, SANCATEPE İSTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/İSTANBUL /TÜRKİYE
Telefon : +90 212 3311000

CİZGİ EL.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.CEMAL SURURİ CD. HALİM MERİC İŞ MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394
MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 212 3567070

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI ve GARANTİ ŞARTLARI

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki) yıldır**.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.**
- 4)**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	PCE-AC68 Dual-Band PCI-E Adapter
Model adı :	PCE-AC68

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒ **2004/108/EC-EMC Direktifi**

☒ EN 55022:2010 ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55024:2010 ☒ EN 61000-3-3:2008 ☐ EN 55020:2007+A11:2011
--	---

☒ **1999/5/EC-R &TTE Direktifi**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 50360:2001 ☐ EN 62479:2010 ☐ EN 50385:2002 ☒ EN 62311:2008	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
--	--

☐ **2006/95/EC-LVD Direktifi**

☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

☐ **2009/125/EC-ErP Direktifi**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 278/2009 ☐ Regulation (EC) No. 617/2013
---	--

☒ **2011/65/EU-RoHS Direktifi**

Ver. 130816

☒ **CE işareti**



(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

İmza : _____

Orjinal Deklerasyon Tarihi: 17/07/2013

Düzeltilmiş Deklerasyon Tarihi: 12/12/2013

CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2013