

BOBINA AUTOMÁTICA DE MANGUEIRA

INSTRUÇÕES E MANUAL DO UTILIZADOR



AVISO:

Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar este aparelho em funcionamento. O funcionamento incorrecto poderá causar lesões e/ou danos. Guarde este manual para futuras consultas.


II. CARACTERÍSTICAS

Referência	PRDATA20
Tipo de modelo	ZW01-20B
Comprimento da mangueira principal	20 m
Comprimento da mangueira retráctil	1,85m
Diâmetro da mangueira interior	12,5mm (1/2")

Pressão máx	10Bar
Mangueira	PVC
Estrutura	PP
Dimensões (aprox.)	28x17x15,5 cm
Peso (aprox.)	10 kg

I. LISTA DE PEÇAS

1. Placa para montagem na parede
2. Pino do eixo
3. Punho
4. Janela
5. Batente da mangueira
6. Tubo
7. Caixa direita
8. Caixa esquerda
9. Mangueira retráctil



III. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este produto, leia atentamente todas as instruções de segurança.

Siga sempre as instruções de segurança para minimizar o risco de danos e ferimentos.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Permaneça alerta. Tenha atenção às suas acções, faça uso do senso comum ao utilizar o produto.

- Familiarize-se com os controlos e a utilização adequada do produto.
- Mantenha o produto afastado de crianças ou do ambiente destas. Nunca permita que crianças utilizem o aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Apenas adultos bem instruídos devem utilizar o aparelho. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto se lhes tiverem sido fornecidas instruções ou vigilância relativas à utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verifique regularmente o produto e os acessórios procurando sinais de desgaste ou danos. Antes de nova utilização ou reutilização do produto, verifique cuidadosamente o aperto correcto dos parafusos e acessórios para determinar que o produto irá funcionar correctamente e realizar a função pretendida.
- Quando não estiver em uso por um longo período, desligue e armazene o

produto (veja a secção Armazenamento).

- Aviso: não utilize com acessórios não incluídos com o produto ou não recomendados pelo fabricante. O uso de qualquer acessório ou peça além dos recomendados neste manual de instruções poderá representar risco de ferimentos em pessoas ou animais e poderá causar danos. O utilizador e/ou operador é responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados às propriedades e/ou pessoas.

NÃO utilize o produto:

- Para fins para os quais não se destina (para água potável)
- Não opere ferramentas quando estiver cansado, sob a influência de álcool, medicamentos ou drogas.
- Se o produto não funcionar correctamente, caiu ou está danificado, não tente repará-lo; entregue-o no revendedor local para manutenção ou reparação, ou a pessoal igualmente qualificado para evitar qualquer perigo; ou elimine o produto.

Certifique-se sempre de que as condições a seguir se aplicam:

- A sua área de trabalho está limpa e bem iluminada (luz natural ou artificial suficiente).
- Apenas o operador deverá estar na área de trabalho. Mantenha observadores, crianças e animais afastados da ferramenta e área de trabalho.

IV. COMO COMEÇAR

Desempacotar

- Retire o produto da embalagem.
- Certifique-se de que o produto e os acessórios não estão danificados.

Instalação

Esta bobina deve ser instalada próximo de uma fonte de água.

Para uma grande área, coloque-a no centro da área de trabalho e, em seguida, pode estender a mangueira até ao ponto mais conveniente nesta área.

Ligue a mangueira de alimentação à entrada na estrutura e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma fonte de água.

Para evitar qualquer vazamento, utilize fita de vedação.

Observação: não aperte demais para não danificar o fio.




Fig. 3

O suporte de montagem pode ser instalado numa parede de tijolos (Fig. 3).

Há muitas posições alternativas em que o aparelho pode ser colocado.

O ponto-chave está sujeito ao que é conveniente para o utilizador.

A posição mais adequada é montar o aparelho numa parede ou horizontalmente, aproximadamente 1,25m acima do solo.

Caso contrário, a bobina pode ser utilizada na vertical quando pendurada numa viga adequada (Fig. 3).

Ao instalar a bobina no suporte, o pino (2) (Fig. 4), deve ser fixo com um parafuso ou porca através do furo no fundo para garan-



Fig. 4




Fig. 5

tir a segurança.

O suporte de montagem tem 4 furos, para cada um existe um parafuso M8 correspondente. Cada parafuso deve ter uma arruela de pressão e um espaçador (Fig.5).

Ver Fig. 6 para as dimensões do espaço entre os furos (parafusos e porcas incluídos)




Fig. 6

quando expostas no exterior, particularmente sob a luz solar, o que afectará a vida da estrutura da bobina e mecanismo retráctil. Em caso de baixas temperaturas, a mangueira também será danificada se permanecer cheia de água.




Fig. 7

Dicas

Recomenda-se que a bobina seja colocada numa posição abrigada para prolongar a sua vida útil. As partes metálicas irão deteriorar-se e enferrujar se estiverem expostas. Também as partes de polipropileno serão afectadas

V. FUNCIONAMENTO

Utilização

- O produto destina-se a uso doméstico.
- O produto destina-se ao transporte de água (não potável) para rega, lavagem, etc.).

Introdução

A bobina funciona através de mola, que retrai a mangueira automaticamente. Um dispositivo de bloqueio controla o comprimento da mangueira puxada ou rebobinada.

Um mecanismo de camadas automáticas rebobina a mangueira para a bobina.

A bobina pode ser girada 180° para ampliar o alcance da utilização.

A bobina automática da mangueira possui um fluxo elevado e alta pressão.

Utilização da mangueira

A bobina é fornecida com uma mangueira de alta qualidade resistente à torção.

Após o uso, feche a água e retire o excesso de água na mangueira. Em seguida, rebobine a mangueira.

Em algumas áreas de altas temperaturas, a luz do sol vai aquecer e danificar a mangueira, o que fará com que possa ser difícil rebobinar a mangueira. Deve fechar a água antes de retracção da mangueira.

Não deixe a bobina no exterior, se a temperatura for muito baixa. Sob esta condição, a mangueira pode ser menos flexível e difícil de retrair.

Não utilize qualquer produto químico ou substância, tais como acetona, bebidas brancas, ácido láctico, etc., em contacto com a bobina da mangueira.

Note que a mangueira da bobina não pode ser utilizada para água potável.

Como soltar e retrair a mangueira correctamente

Esta bobina possui um dispositivo retráctil, o que torna muito fácil estender

e retrair a mangueira.

Ao puxar a mangueira, pode ouvir o clique do roquete.

Quando retira o comprimento da mangueira necessário, ouvirá o clique do roquete. Neste momento, pode soltar a mangueira; a bobina ficará presa pelo roquete (Fig. 7, imagem do roquete em utilização, V é a direcção para puxar a mangueira).

Para recolher a mangueira, puxe a mangueira para fora apenas cerca de 300mm, sem ouvir o clique do roquete; poderá então retrair a mangueira.

Para retrair, certifique-se de que um mínimo de 25% da mangueira está estendido.

Durante a retracção, segure sempre o bico e siga a retracção até estar concluída.

Para evitar o rebobinamento rápido demais, segure sempre firmemente o bico da mangueira.

Se a mangueira estiver meio torcida, é necessário estender a mangueira no comprimento total e, em seguida, permitir a retracção de forma suave e uniforme de volta para a bobina.

Nota:

Quando não estiver em utilização, é aconselhável armazenar a bobina no interior, num local seco. Tranque sempre as ferramentas e mantenha-as fora do alcance das crianças.

Observação:

Se não conseguir retrair a mangueira após algum tempo de utilização, talvez a mola esteja gasta. Para dar novamente tensão à mola: em primeiro lugar, retire a tampa esquerda da bobina, prenda a cabeça da mola e remova-a da bobina e, em seguida, gire para a esquerda durante 1-2 voltas, volte a colocar a cabeça da mola na bobina; por fim, volte a colocar a tampa esquerda.

VI. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção

- Não mergulhe a bobina na água para limpar. Limpe a estrutura com um pano humedecido macio.
- Se a mangueira estiver muito suja, limpe-a antes da retracção

AVISO:

- Não mergulhe o produto em água nem em quaisquer outros líquidos.

- Não utilize produtos de limpeza agressivos (solventes ou produtos de limpeza abrasivos).

Armazenamento

- Limpe o produto antes do armazenamento.
- O produto deve ser armazenado em local seco. Tranque sempre as ferramentas e mantenha-as fora do alcance das crianças.

AUTOMATICKÝ NAVÍJECÍ BUBEN NA HADICI

NÁVOD K POUŽITÍ



VAROVÁNÍ

Před použitím si přečtěte tento návod. Nesprávné používání může vést ke zranění nebo poškození produktu. Uchovávejte návod pro budoucí použití.



II. CHARAKTERISTIKA

Reference	PRDATA20
Model	ZW01-20B
Délka hlavní hadice	20 m
Délka přívodní hadice	1,85m
Vnitřní průměr hadice	12,5mm (1/2")

Maximální tlak	10Bar
Hadice	PVC
Kryt	PP
Rozměry (cca)	28x17x15,5 cm
Hmotnost (cca)	10 kg

I. SEZNAM DÍLŮ

1. Deska pro montáž na stěnu
2. Otočný čep
3. Rukojeť
4. Otvor pro vysunutí hadice
5. Pojistka hadice
6. Hadice
7. Pravý kryt
8. Levý kryt
9. Přívodní hadice



III. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby se minimalizovalo riziko zranění a škod.

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE.

- Buďte pozorní. Při používání produktu používejte zdravý rozum.
- Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Produkt by měly obsluhovat pouze dobře poučené dospělé osoby. Produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Pravidelně kontrolujte produkt a jeho příslušenství, zda nejeví známky stárnutí nebo poškození. Před každým použitím zkontrolujte dotažení příslušenství a šroubků, abyste se ujistili, že produkt bude správně plnit zamýšlenou funkci.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, odpojte jej a uskladněte.

- Upozornění: Nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno spolu s produktem nebo není doporučováno výrobcem. Použití jiného než doporučeného příslušenství může představovat riziko zranění osob nebo zvířat a může způsobit škody.

NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT:

- Pro účely, pro které není určen.
- Jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Pokud produkt nepracuje správně nebo je poškozený, nepokoušejte se jej opravit: odveďte jej zpět k prodejci nebo do autorizovaného servisního střediska.

Vždy dodržujte tyto podmínky:

- Pracovní plochu udržujte čistou a dobře osvětlenou (denní světlo nebo umělé osvětlení).
- Udržujte kolemjdoucí osoby, zvířata a děti mimo nářadí a pracovní plochu.

IV. ZAČÍNÁME

Vybalení

- Vyjměte produkt z obalu.
- Zkontrolujte, zda produkt a jeho příslušenství nejsou poškozeny.

Instalace

Tento navíjecí buben je nejlepší umístit do blízkosti zdroje vody. Na velkých pracovních plochách jej umístěte do středu pracovní plochy. Přívodní hadici připojte k přívodu krytu a druhý konec připojte ke zdroji vody. Abychom zabránili úniku vody, použijte na závit těsnící pásku. Poznámka: neutahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození závitu.




Fig. 3

Nosný držák může být nainstalován do cihlové zdi (obr. 3). Existuje mnoho alternativních pozic, do kterých může být přístroj umístěn. Klíčovým bodem je, aby bylo umístění pohodlné pro uživatele. Nejvhodnější pozice pro instalaci na zeď nebo horizontálně je cca 1,25 m od země. Navíják lze také použít vertikálně, když je




Fig. 4

zavěsíme na vhodný trám nebo nosník (obr. 3). Při instalaci navíjáku do držáku, musí být kolík (2) (obr. 4) pro zajištění bezpečnosti upevněn šroubem nebo podložkou, otvorem ve spodní části. Držák má 4 otvory, pro každý z nich existuje odpovídající šroub M8. Každý šroub by měl být vybaven pružnou podložkou nebo distanční podložkou (obr. 5). Rozteč otvorů viz obr. 6.




Fig. 5




Fig. 6

Tipy:

Doporučujeme umístit navíják do pozice, ve které bude chráněný, prodloužíte tím jeho životnost.

Kovové části mohou reznout, budou-li vystaveny povětrnostním vlivům. Také polypropylenové části budou více trpět, budou-li vystaveny povětrnostním podmínkám, zejména slunci. Tyto podmínky budou mít vliv na životnost

krytu a navíjecího mechanismu. V případě mrazu, může dojít k poškození hadice, bude-li v ní voda.




Fig. 7

V. PROVOZ

Zamýšlené použití

- Produkt je určen pro domácí použití.
- Produkt je určen pro přívod vody (ne pitné) k zalévání, praní, ...

Úvod

Navíjecí buben je poháněn a uvolněn pružinou, která může navíjet hadici automaticky.

Automatický uzamykací systém umožňuje zablokovat automatické navíjení, a tak umožní upravit délku hadice.

Cívku lze otáčet o 180° pro zvětšení rozsahu použití.

tento automatický navíjecí buben má vysokou kapacitu a vysoký tlak.

Použití hadice

Navíják je dodáván s vysoce kvalitní hadicí, odolnou proti zlomení.

Po použití prosím vypněte přívod vody a odstraňte z hadice přebytečnou vodu.

V některých oblastech s vysokými teplotami, sluneční světlo a teplo mohou způsobit poškození hadice, což způsobí, že hadice jde obtížně navíjet. Před navíjením hadice je nejlepší vypnout vodu.

Nenechávejte navíjecí buben venku, pokud je velmi nízká teplota. Za těchto podmínek hadice ztrácí svou pružnost a nelze ji navíjet.

Nedovolte, aby hadice přišla do styku s chemickými látkami, jako je např. aceton, líh, kyselina mléčná, atd.

Vezměte na vědomí, že hadice není vhodná na pitnou vodu.

Jak správně zablokovat a navíjet hadici

Tento navíjecí buben je vybaven západkou, která umožňuje snadné zasouvání a vysouvání hadice. Při vytahování hadice můžete slyšet cvakání západky. Když vytáhnete hadici na požadovanou délku, uslyšíte „kliknutí“. Na tomto místě může být hadice ponechána. Cívka je blokována západkou (obr. 7). Chcete-li hadici zasunout, vytáhněte ji jen asi 300 mm (není slyšet kliknutí západky); nyní můžete hadici zasunout.

Pro zasunutí zpět se doporučuje, aby bylo vytaženo alespoň 25 % hadice.

Při zasouvání vždy držte trysku.

Je-li hadice zkrácená, je nezbytné ji zcela vytáhnout a rovnoměrně ji navíjet zpět na navíják.

Poznámka:

Když navíjecí buben nepoužíváte, ukládejte jej v interiéru na suchém místě. Vždy jej zajistěte a uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámka:

Pokud nejde po nějaké době používání hadice zatáhnout, může to být opotřebování pružiny. Chcete-li obnovit napětí pružiny: nejprve odstraňte levý kryt kotouče, uchopte hlavu pružiny a vyjměte ji z cívky, potom otočte proti směru hodinových ručiček o 1-2 otáčky, znovu nainstalujte pružinu do kotouče a vraťte levý kryt na své místo.

VI. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Údržba

- Neponořujte buben při čištění do vody. Čistěte navlhčeným hadříkem.
- Je-li hadice velmi znečištěná, před zasunutím ji vyčistěte.

Varování

- Neponořujte do vody ani do jiné tekutiny.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla, abrazivní látky).

Skladování

- Před uskladněním vyčistěte.
- Produkt musí být skladován na suchém místě.

Sc D-Mail Direct S.r.l.

Bd Națiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106, Parter, Sector 5,
050122 București - ROMANIA - Tel 021 3360444

- Fax 021 3360413

E-mail: office@dmail.ro

TAMBUR AUTOMAT PENTRU ÎNFĂȘURAT FURTUNUL

MANUAL DE UTILIZARE ȘI INSTRUCȚIUNI



AVERTISMENT

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de operarea acestui aparat. Operarea incorectă poate cauza rănirea utilizatorului și/sau defectarea produsului. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.



II. CARACTERISTICI

Referință	PRDATA20
Tip model	ZW01-20B
Lungime furtun principal	20 m
Lungime furtun de alimentare	1,85m
Diametru furtun interior	12,5mm (1/2")

Presiune maximă	10Bar
Material Furtun	PVC
Material Carcasă	PP
Dimensiuni aproximative	28x17x15.5 cm
Greutate	10 kg

I. LISTĂ PĂRȚI COMPONENTE

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Suport de montare pe perete | 6. Furtun |
| 2. Suport pivot | 7. Carcasă dreaptă |
| 3. Mâner | 8. Carcasă stângă |
| 4. Fereastră | 9. Intrare furtun |
| 5. Opritor furtun | |



III. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a reduce riscul de defectare a aparatului și de rănire a persoanelor sau animalelor.

Citiți toate instrucțiunile înainte de operarea acestui produs.

- Fiți prudent și priviți asupra a ceea ce faceți. Utilizați cu măsură acest produs.

- Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a produsului.

- Țineți produsul departe de copii sau de mediul de activitate al acestora. Nu permiteți niciodată copiilor să opereze produsul. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul.

- Numai adulții instruiți corespunzător trebuie să lucreze cu produsul. Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Verificați în mod regulat produsul și accesoriile sale pentru semne de uzură și defectare. Înainte de o utilizare viitoare sau de reutilizare a produsului, verificați cu atenție dacă accesoriile sunt bine fixate și înșurubate pentru a determina dacă produsul va funcționa în mod corect și va îndeplini funcția pentru care a fost proiectat.

- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l și depozitați-l (consultați secțiunea Depozitare).

- Avertisment: nu utilizați accesorii nefurnizate împreună cu produsul sau nerecomandate de către producător. Utilizarea altor accesorii, altele decât cele recomandate în acest manual de instrucțiuni, poate cauza riscul de rănire a persoanelor sau animalelor și de defectare a produsului. Utilizatorul sau operatorul sunt responsabili pentru defecte sau leziuni cauzate obiectelor și/sau persoanelor.

Nu utilizați produsul:

- în alte scopuri față de cel pentru care a fost proiectat (pentru a distribui apă potabilă)

- dacă sunteți obosit, sub influența băuturilor alcoolice, prescripției de medicamente, etc.

- dacă produsul nu funcționează în mod corespunzător, a căzut, sau este defect nu încercați să îl reparați; returnați-l la distribuitorul dumneavoastră local pentru reparații sau duceți-l la o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol; sau scoateți din uz produsul.

Asigurați-vă întotdeauna că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Suprafața de lucru este curată și bine iluminată (lumină naturală sau artificială suficientă).

- În zona de lucru trebuie să se afle numai operatorul. Nu permiteți copiilor sau altor persoane să se apropie de zona de lucru.

IV. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Despachetare

- Scoateți produsul din ambalajul său.

- Verificați ca produsul și accesoriile sale să nu prezinte defecte.

Instalare

Acest tambur este ideal să fie instalat în apropierea unei surse de apă.

Pentru o zonă întinsă, vă rugăm să poziționați aparatul în centrul zonei de lucru și să întindeți furtunul în cel mai convenabil punct al acestei zone.

Conectați furtunul de alimentare la orificiul de intrare de pe carcasă, iar apoi conectați cealaltă extremitate la sursa de apă.

Pentru a evita scurgerile, utilizați banda de etanșare de pe filet.

Remarcă: nu strângeți prea tare pentru a evita defectarea filetului.




Fig. 3

Brațul de montare poate fi instalat pe un zid de cărămidă. (Figura 3)

Există mai multe poziții alternative unde poate fi montată unitatea.

Aceasta trebuie montată în punctul cel mai convenabil pentru utilizator.

Cea mai adecvată poziție este montarea aparatului pe un perete în poziție orizontală, la o distanță de aproximativ 1.25 m față de sol.

Altfel, tamburul poate fi utilizat vertical când este fixat pe o grindă de tavan (Figura 3).

Când instalați tamburul pe braț, suportul (2) (Figura 4) trebuie fixat cu un șurub de blocare prin orificiul de la bază pentru a asigura




Fig. 4




Fig. 5

Sfaturi

Este recomandat ca tamburul să fie localizat într-o poziție protejată pentru a prelungi durata sa de funcționare. Piese de metal se vor deteriora și vor

gura protecție și siguranță.

Brațul de montare are 4 orificii, pentru fiecare există un șurub corespunzător de tip M8. Fiecare șurub trebuie montat cu șaibă și distanțier (Figura 5).

Consultați figura 6 pentru dimensiunea de distanțare a orificiilor (șuruburi și șaibe incluse).




Fig. 6

se poate deteriora dacă este plin de apă.

rugini dacă aparatul nu este localizat într-o poziție adecvată. De asemenea, piesele din polipropilenă se pot deteriora dacă aparatul este expus în exterior, sub lumina directă a soarelui, afectând durata de funcționare a carcasei tamburului și a mecanismului de retragere. În cazul în care temperaturile sunt negative și apare înghețul, furtunul




Fig. 7

V. FUNCȚIONARE

Direcții de utilizare

- Acest produs este destinat pentru utilizarea casnică.
- Produsul este proiectat pentru distribuirea apei (nu apă potabilă) pentru irigare, spălare, etc.

Introducere

Tamburul pentru înfășurarea furtunului este acționat cu ajutorul unui arc, care poate reînălțura furtunul automat.

Un dispozitiv de blocare controlează lungimea furtunului scos sau retras.

Un mecanism de auto-presare reînălță furtunul pe tambur.

Tamburul poate fi rotit la 180° pentru a mări distanța de utilizare.

Utilizarea furtunului

Tamburul este însoțit de un furtun rezistent de rupere de înaltă calitate.

După utilizare, vă rugăm să opriți alimentarea cu apă și să eliminați excesul de apă din furtun. Apoi reînălțurați furtunul.

În anumite zone cu temperatură ridicată, lumina soarelui poate încălzi și deteriora furtunul, cauzând dificultate în reînălțurarea acestuia. Este recomandat să opriți apa înainte de retragerea furtunului.

Nu lăsați tamburul în spații exterioare dacă temperaturile sunt foarte scăzute. În aceste condiții, furtunul este mai puțin flexibil și dificil de retras.

Nu permiteți unor substanțe de genul acetonă, spirt alb, acid lactic, etc să intre în contact cu tamburul.

Vă rugăm să rețineți că tamburul nu poate fi utilizat pentru apă de băut.

Modul de blocare și retragere corectă a furtunului

Acest furtun este prevăzut cu dispozitiv cu clichet, ușurând întinderea și re-

tragerea furtunului.

În timp ce scoateți furtunul, veți auzi un clichet.

După ce scoateți lungimea dorită de furtun, veți auzi de asemenea un clichet. În acest punct, furtunul poate fi eliberat iar tamburul poate fi blocat prin dispozitivul cu clichet. (Figura 7, figura în care este utilizat dispozitivul cu clichet, V reprezintă direcția de scoatere a furtunului).

Pentru a retrage furtunul, trageți aproximativ 300 mm, iar când clichetul nu se mai aude, puteți retrage furtunul.

Pentru a retrage, este recomandat ca minim 25% din lungimea furtunului să fie scoasă.

În timpul retragerii, țineți întotdeauna de capătul furtunului și urmăriți retragerea până la capăt.

Pentru a evita reînălțurarea prea rapidă a furtunului, țineți întotdeauna cu fermitate de capătul furtunului.

Dacă furtunul este răsucit sau încolăcit, este nevoie să îl întindeți complet pentru a permite retragerea lentă înapoi pe tambur.

Notă:

Când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat în spații închise și uscate. Blocați întotdeauna produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Remarcă:

Dacă furtunul nu poate fi retras după utilizarea pentru o anumită perioadă de timp, s-ar putea să fie din cauză că arcul este slăbit. Pentru a retensiona arcul: în primul rând desfaceți capacul stâng de pe tambur, prindeți capătul arcului și scoateți-l din tambur; apoi rotiți unitatea în sens invers acelor de ceasornic (1-2 întoarceri), reinstalați capătul arcului în tambur; repositionați capacul.

VI. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Întreținere

- Nu introduceți tamburul în apă pentru a-l curăța. Curățați carcasa cu o cârpă moale și umedă.
- Dacă furtunul este foarte murdar, vă rugăm să îl curățați înainte de retragere.

Avertisment:

- Nu introduceți produsul în apă sau în alte lichide.

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi (substanțe de curățare abrazive sau solvenți).

Depozitare

- Curățați produsul înainte de depozitare.
- Produsul trebuie depozitat într-o locație uscată. Blocați întotdeauna produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.