


MANUAL DO UTILIZADOR



CANDEEIRO DE MESA LED

Com a tecnologia LED, maior poupança de energia

CONTROLO REMOTO



- A. Fonte de alimentação da lâmpada ON/OFF
- B. Botão de luz branca quente
- C. Obscurecimento de luz branca quente
- D. 16 modos de cor diferentes (fixa)
- E. "FLASH" - mudança de cor RGB mais rápida
- E. "STROBE" - mudança de cor RGB mais lenta

- G. "FADE" - fusão de cor RGB mais rápida
- H. "SMOOTH" - fusão de cor RGB lentamente

INSTALAÇÃO BÁSICA

1. Ligar o adaptador à "TOMADA"
2. Premir o botão **ON/OFF** "A" no controlo remoto
3. Premir o botão "C" a "D" para seleccionar 16 cores diferentes e seleccionar a cor pretendida.
4. Premir o botão "E" a "H" para seleccionar mudança de cor diferente e fusão de cor.
5. Premir o botão **ON/OFF** do controlo remoto para desligar a lâmpada LED quando já não é necessário.



"TOMADA"



ADAPTADOR



"FICHA"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de entrada nominal:	AC 100 ~ 240Vac
Frequência nominal:	50 / 60 Hz
Tensão de saída:	DC 5.0 V
Corrente de saída:	500mA
Temp. armazenamento:	-20°~60°
Fonte de luz:	LED de alta potência