

Boletim Técnico 013 (substitui o Boletim Técnico 011):

Aviso de segurança importante: verificar a folga dos manípulos de liberação rápida Pitstopwheel

Produtos afetados: Gocycle G1 e G2 (todos os números de quadros)

Descrição

Este é um aviso de segurança importante relacionado com a verificação e a inspeção adequadas dos manípulos de liberação rápida Pitstopwheel. Antes de andar, deverá inspecionar a folga dos manípulos de liberação rápida abrindo e fechando cada manípulo de modo a garantir que estão devidamente ajustados. Andar na Gocycle com liberações rápidas Pitstopwheel que não estejam de acordo com a FIG 1 e com o manual do utilizador pode resultar no desprendimento de uma roda da Gocycle, representando um grave risco de queda para o utilizador.



ANTES DE ANDAR, VERIFIQUE A FOLGA DO MANÍPULO DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA

abra e feche sempre o manípulo para verificar se está a funcionar conforme se ilustra na FIG 1.



Assista ao vídeo VERIFICAÇÕES ANTES DE ANDAR

FIG 1

Procedimento de afinação

Se algum manípulo não funcionar conforme se descreve na FIG 1., afine o manípulo conforme se ilustra na FIG 2. Com o Pistopwheel® instalado na Gocycle, feche todos os manípulos. Retire as tampas de borracha vermelhas. Abra completamente o manípulo que tem de ser afinado. Utilizando a chave Allen de 4 mm fornecida com a Gocycle, rode o perno de afinação no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto até a FOLGA, o PONTO DE ENGATE e o ENGATE estarem em conformidade com a FIG 1.



FIG 2

Posso continuar a andar na minha Gocycle?

Não deve andar na Gocycle enquanto não VERIFICAR A FOLGA DO MANÍPULO DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA em todas as rodas e a afinar, se necessário, conforme se ilustra na FIG 1.

Em caso de dúvida, não ande na Gocycle. Contacte o seu revendedor Gocycle mais próximo ou techsupport@gocycle.com.

Leia o Manual do Utilizador atualizado (agosto de 2015) que pode ser transferido em www.gocycle.com/support/#manuals e o(s) Guia(s) de Verificações antes de Andar e Intervalos de Assistência (agosto de 2015) que podem ser transferidos em www.gocycle.com/safety.

*Em caso de dúvidas sobre este boletim técnico, contacte a assistência ao cliente da Gocycle em **customerservice@gocycle.com**. Para dúvidas de natureza técnica, contacte a assistência técnica da Gocycle em: **techsupport@gocycle.com**.*

*Se for um revendedor Gocycle ou um utilizador final individual que vendeu ou passou a um terceiro uma Gocycle identificada como afetada por este boletim técnico, transmita esta mensagem importante ou disponibilize as informações de contacto ao novo proprietário/utilizador em **techsupport@gocycle.com**.*

English	Portuguese (Portugal)
Fig. 1	Fig. 1
Engagement point	Ponto de engate
Engagement	Engate
Free play MAX 10mm	Folga MÁX. 10 mm
Safety Check!	Verificações de segurança!
Fig. 2	Fig. 2
Remove red grommet	Remover a tampa vermelha
4mm Allen key	Chave Allen de 4 mm