

Auricular Estéreo Nokia HS-16



9202246/1



© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Introdução

O Auricular Estéreo Nokia HS-16 permite-lhe efectuar e atender chamadas, bem como ouvir música, a partir de um dispositivo móvel compatível.

Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

Algumas peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Preparação da utilização

Desdobre o auricular e escolha o cabo correcto, em função do conector do dispositivo.

Para ligar o auricular a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector Nokia AV de 2,5 mm ou 3,5 mm, utilize o cabo com a identificação "Nokia AV 2.5 mm" ou "Nokia AV 3.5 mm". Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo. Introduza uma ficha do cabo no conector (peça 1 apresentada na página de título) do auricular (6) e a ficha devidamente identificada no conector AV do dispositivo móvel (8).

Para ligar o auricular a um dispositivo compatível (como um PC ou um leitor de música) com o conector de áudio standard de 3,5 mm, utilize o cabo com a identificação "3.5 mm". Introduza uma ficha do cabo no auricular e a ficha devidamente identificada no dispositivo. Quando utilizar este cabo, não pode efectuar ou receber chamadas ou ajustar o volume com o auricular.

Para fixar a ficha no auricular, rode-a para a direita (7). (Para soltar a ficha, rode-a para a esquerda).

Para colocar o auricular na cabeça, posicione a tira na parte de trás da cabeça e coloque o auricular sobre as orelhas, de modo a que as almofadas do altifalante fiquem confortavelmente ajustadas. O auricular está pronto para ser utilizado.

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel da forma habitual. Durante a chamada, fale para o microfone (2) do auricular.

Para atender uma chamada recebida, prima a tecla atender/terminar (3). Para rejeitar uma chamada recebida, prima duas vezes a tecla atender/terminar. Para terminar uma chamada, prima a tecla atender/terminar.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume para cima (4) ou volume para baixo (5).

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Depósito

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, no produto, nas instruções ou na embalagem, significa que, no interior da União Europeia, todos os produtos electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Coloque os produtos nos pontos de recolha apropriados, para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana, resultantes de um depósito de resíduos não controlado, bem como para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para informações sobre a recolha, consulte o revendedor do produto, as autoridades de resíduos locais, as organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou o representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.