

Perguntas Frequentes para o Transformer TF201

Gerir ficheiros	2
• Como acedo aos meus dados armazenados no cartão microSD, SD e dispositivo USB?	2
• Como movo o ficheiro seleccionado para outra pasta?	2
• Como copio e colo o ficheiro seleccionado para o dispositivo de armazenamento externo?	2
Parar ou desinstalar aplicações	2
• Como paro uma aplicação que está a ser executada?	2
• O que posso fazer se já não quiser uma aplicação transferida?	3
• Onde posso consultar o estado ou as informações detalhadas acerca da aplicação?	3
Sistema sem resposta	3
• O que devo fazer quando o meu Transformer deixa de responder?	3
• O ecrã do Transformer desliga-se e não é possível ligá-lo novamente	3
Dispositivo de armazenamento externo	4
• Já inseri um cartão microSD no Transformer, mas não consigo vê-lo	4
• Já liguei um disco USB, mas não consigo vê-lo no meu Transformer	4
Capturar ecrãs	4
• Posso capturar ecrãs com o Transformer?	4
Bateria	4
• Como prolongo a duração da bateria do Transformer?	4
• O que fazer se a bateria estiver completamente descarregada?	4
• Porque é que a estação de ancoragem não carrega totalmente o Transformer?	5
• Porque é que o meu Transformer demora mais tempo a carregar?	5
Navegador	5
• Como posso personalizar a vista do meu navegador?	5
Actualização do sistema	5
• Como posso actualizar o meu sistema?	5
MyNet	5
• Como posso controlar o MyNet?	5
Predefinições de fábrica	6
• Como restauro as predefinições de fábrica do meu Transformer?	6
Anexos de e-mail	6
• Posso abrir e guardar anexos de e-mail no meu Transformer?	6
Recepção de sinal	6
• A função de GPS do meu Transformer será afectada pelas películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis?	6

Gerir ficheiros

- **Como acedo aos meus dados armazenados no cartão microSD, SD e dispositivo USB?**
Toque no ícone do cartão SD ou dispositivo USB no canto inferior direito. Toque no ícone da pasta para ver os seus dados no dispositivo de armazenamento seleccionado. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações.
- **Como movo o ficheiro seleccionado para outra pasta?**
Marque o ficheiro desejado e toque em **Copiar** ou **Cortar**. Entre na pasta de destino desejada e toque no ícone **Colar** no canto superior direito para mover o ficheiro.
Se deseja copiar mais do que um ficheiro em simultâneo, marque os ficheiros desejados ou toque em **Seleccionar tudo**, depois toque em **Copiar** ou **Cortar**. Entre na pasta de destino desejada e toque no ícone **Colar** no canto superior direito para mover os ficheiros.
- **Como copio e colo o ficheiro seleccionado para o dispositivo de armazenamento externo?**
Siga as instruções anteriores e localize a pasta de destino desejada no dispositivo de armazenamento externo.

Parar ou desinstalar aplicações

- **Como paro uma aplicação que está a ser executada?**
Para a interface Android 3.x Honeycomb:
Para parar uma aplicação que está a ser executada, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Serviços em execução**.
Selecione a aplicação e toque em **Parar**.
Pode também tocar no botão **Aplicações recentes** no canto inferior esquerdo e depois tocar em **x** na respectiva aplicação listada no painel.
Para a interface Android 4.x Ice Cream Sandwich:
Toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > EM EXECUÇÃO**. Selecione a aplicação e toque em **Parar**.
Pode também tocar no botão **Aplicações recentes**, no canto inferior esquerdo, e depois deslizar uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a remover da lista. Pode também, manter pressionada uma aplicação recente para exibir o menu e depois seleccionar a opção **Remover da lista**.

- **O que posso fazer se já não quiser uma aplicação transferida?**
Para a interface Android 3.x Honeycomb:
 Para desinstalar uma aplicação não desejada, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Transferidas**.
 Selecione a aplicação e toque em **Desinstalar**.
Para a interface Android 4.x Ice Cream Sandwich:
 Toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > TRANSFERIDAS**. Selecione a aplicação e toque em **Desinstalar**.
- **Onde posso consultar o estado ou as informações detalhadas acerca da aplicação?**
Para a interface Android 3.x Honeycomb:
 Para consultar as informações de uma aplicação, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Todas**.
 Selecione a aplicação para exibir as informações detalhadas.
Para a interface Android 4.x Ice Cream Sandwich:
 Toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Todas**.
 Selecione a aplicação para exibir as informações detalhadas.

Sistema sem resposta

- **O que devo fazer quando o meu Transformer deixa de responder?**
 Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de **Encerramento** e selecione **OK**, depois mantenha premido o botão de alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do Transformer) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado no ecrã quando o sistema arrancar.
- **O ecrã do Transformer desliga-se e não é possível ligá-lo novamente.**
 Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de **Encerramento** e selecione **OK**, depois mantenha premido o botão de alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do Transformer) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado no ecrã quando o sistema arrancar.

Dispositivo de armazenamento externo

- **Já inseri um cartão microSD no Transformer, mas não consigo vê-lo.**
Remova o cartão de memória do Transformer e insira-o novamente.
- **Já liguei um disco USB, mas não consigo vê-lo no meu Transformer.**
Retire o Transformer da estação de ancoragem e coloque-o novamente, ou remova o disco USB do Transformer e insira-o novamente.

Capturar ecrãs

- **Posso capturar ecrãs com o Transformer?**

Sim. Toque no meu **Aplicações > Definições > Configuração personalizada ASUS** e marque a opção **Captura de ecrã**. Mantenha premido o botão **Aplicações recentes** para efectuar as capturas de ecrã desejadas. Se o Transformer estiver ligado à estação de ancoragem, prima a tecla de atalho no teclado.

Pode também pressionar a tecla Diminuir Volume e o botão de Alimentação em simultâneo para executar a função de captura de ecrã. (Apenas Android 4.x)

Bateria

- **Como prolongo a duração da bateria do Transformer?**

Verifique o tempo limite para desligar o ecrã nas **Definições**. Se o tempo limite para desligar o ecrã estiver definido para **Nunca**, irá consumir mais energia da bateria. Gira e feche as aplicações em execução se as mesmas não forem necessárias. Consulte **Parar ou desinstalar aplicações para obter instruções**.

- **O que fazer se a bateria estiver completamente descarregada?**

Ligue o transformador para carregar o Transformer. Pode começar a utilizar o Transformer, geralmente, após 10 minutos.

- **Porque é que a estação de ancoragem não carrega totalmente o Transformer?**

Quando o Transformer estiver ligado à estação de ancoragem e desligado do transformador, a estação de ancoragem carregará a bateria do Transformer até ao máximo de 90% para proteger a bateria e prolongar a sua duração. A estação de ancoragem irá recarregar a bateria do Transformer quando esta atingir um nível inferior a 70%.

O transformado carrega totalmente a bateria do Transformer até 100% e recarrega-a quando esta atingir um nível inferior a 95%.

- **Porque é que o meu Transformer demora mais tempo a carregar?**

Quando o Transformer está ligado à base, o transformador carrega o pad e a base, por isso a bateria do Eeepad demora mais tempo a carregar.



Aviso de carregamento do Transformer:

Insira totalmente o conector de 40 pinos do transformador no Transformer ou na base para se certificar de que o Transformer se encontra correctamente ligado à alimentação.

Navegador

- **Como posso personalizar a vista do meu navegador?**

Abra o navegador Web. Toque no botão da ferramenta no canto superior direito e seleccione **Definições**. Seleccione as opções a personalizar.

Actualização do sistema

- **Como posso actualizar o meu sistema?**

Não precisa de actualizar manualmente o seu Transformer. A ASUS irá notificá-lo através de uma mensagem no ecrã quando existir uma actualização. Deverá ligar-se à Internet e iniciar sessão na sua conta Google.

MyNet

- **Como posso controlar o MyNet?**

Certifique-se de que o Microsoft Media Player (versão 10 ou mais recente) está a ser executado no PC. Certifique-se também de que o Transformer e o PC se encontram ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações.

Predefinições de fábrica

- **Como restauro as predefinições de fábrica do meu Transformer?**

Para a interface Android 3.x Honeycomb:

Toque em **Definições > Privacidade > Reposição dos dados de fábrica**. Se tocar em **Repor tablet** irá apagar todos os seus dados do Transformer.

Para a interface Android 4.x Ice Cream Sandwich:

Toque em **Definições > Cópia de segurança e restauro > Reposição dos dados de fábrica**. Se tocar em **Repor tablet** irá apagar todos os seus dados do Transformer.



Efectue a cópia de segurança dos seus dados importantes antes de repor o Transformer.

Anexos de e-mail

- **Posso abrir e guardar anexos de e-mail no meu Transformer?**

Sim, mas é necessário que os ficheiros tenham um tamanho inferior a 5MB.

Recepção de sinal

- **A função de GPS do meu Transformer será afectada pelas películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis?**

Sim, as películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis podem reduzir ou bloquear a recepção dos sinais de GPS pelo Transformer.



Para sua segurança, não utilize o Transformer e a função de GPS enquanto estiver a conduzir.



Para acelerar a aquisição inicial da posição com o GPS no seu Transformer, ligue à Internet antes de activar a localização por GPS.
