



# Série nüvi® 1300

## Manual de Início Rápido



para utilização com estes modelos de nüvi:  
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

## Consultar o nüvi



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

**Botão de alimentação:**  
*Prima para ligar/desligar o nüvi.*



Altifalante

Conector mini-USB

Ranhura  
para cartões  
microSD™

Microfone



## Utilizar o menu principal



- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar o modo de utilização.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definições de hora.
- 5 Estado da bateria.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um **telemóvel compatível**.
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, definições ou a Ajuda).

## Configurar o nüvi

Antes de montar o nüvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

### Montar o nüvi


1. Retire a película da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
2. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Ligue o cabo de alimentação à parte posterior da unidade.
5. Ligue a outra extremidade do cabo a uma tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados. Siga as instruções no ecrã.
6. Coloque a base do nüvi no suporte.
7. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas. (Os receptores de trânsito são incluídos com algumas embalagens da série nüvi.)



**AVISO:** este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada de luz solar directa.



## Adquirir satélites

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o nūvi.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o nūvi adquiriu sinais de satélite.

## Utilizar o botão de alimentação

Prima e liberte rapidamente o botão **Alimentação** para visualizar opções adicionais:

- Toque em  e  para ajustar o brilho do ecrã.
- Toque em **Bloquear ecrã** para evitar toques inadvertidos. Quando o ecrã do seu nūvi estiver bloqueado, a retroiluminação diminui.
- Toque em **Desligar** para desligar o nūvi. Também poderá desligar o nūvi premindo o botão **Alimentação** durante 2 segundos.

## Repor o nūvi

Se o nūvi parar de funcionar, poderá reiniciá-lo mantendo premido o botão **Alimentação** durante 10 segundos.

## Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Seleccione uma categoria e uma sub-categoria.
3. Seleccione um destino e toque em **Siga!**.
4. Se necessário, toque em **Iniciar** para navegar a rota.

Para introduzir as letras constantes do nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

## Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o nvi orienta-o at ao destino, fornecendo instrues sonoras e apresentando setas no mapa e direces no topo do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nvi recalcula a rota.

Toque e arraste o mapa para ver uma rea diferente.

Poder surgir um icne de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.






- 1 Toque para ver a pgina Prxima Curva ou a pgina Visualiz. Cruzamentos (se disponvel).

- 2 Toque para abrir a pgina de Lista de Curvas.
- 3 Toque para ver a pgina Onde estou?.
- 4 Dica: Toque em e para diminuir e aumentar o zoom.
- 5 Toque para voltar ao menu principal.
- 6 Toque para visualizar o computador de viagem.
- 7 Toque para apresentar um campo de dados diferente.

## Adicionar uma paragem

1. Durante a navegao de uma rota, toque em > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto virio** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

## Fazer um desvio

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. Toque em  ou .

## Utilizar o receptor FM de trânsito TMC




**NOTA:** a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

O receptor FM de trânsito TMC (Traffic Message Channel) é incluído em algumas embalagens da série nüvi.

Para poderem receber informações de trânsito, o receptor FM de trânsito e o nüvi deverão estar no raio de alcance de uma estação FM que transmita dados de trânsito. Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois do nüvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos. Consulte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) ou

[www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter mais informações.

Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota automaticamente. O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.



**NOTA:** os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

## Visualizar anúncios (apenas América do Norte)

Se a embalagem do nüvi incluir um receptor de trânsito, poderá receber anúncios e cupões com informação relevantes sobre locais.

Toque no anúncio no ecrã para ver mais informações.



**ATENÇÃO:** não tente anotar o código do cupão durante a condução.

## Utilizar as funcionalidades mãos livres


A tecnologia sem fios Bluetooth® está disponível em alguns modelos.

Para utilizar as funções de mãos livres, tem de emparelhar o seu telemóvel e o nùvi. Para emparelhar e ligar um dispositivo ao nùvi, ambos devem encontrar-se próximos e ligados.

### Emparelhar o telefone

1. Active o componente Bluetooth do telefone.
2. No nùvi, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.
3. Toque no botão em baixo de **Bluetooth**, e toque em **Activado > OK**.
4. Toque em **Adicionar dispositivo > OK**.
5. Selecciono o seu telefone e toque em **OK**.
6. Introduza o código PIN de Bluetooth (**1234**) do nùvi no telefone.

### Marcar um número

1. Selecciono **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar chamada**.

### Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar.

- Toque em **Atender** para atender a chamada.
- Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

### Carregar o nùvi

- Ligue o cabo de alimentação em veículo.
- Ligue o cabo USB (incluído em algumas embalagens).
- Ligue um adaptador AC (acessório opcional).

## Bloquear o nüvi

1. Certifique-se de que se encontra na posição de segurança e de que a unidade está a receber sinais de satélite.
2. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
3. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
4. Introduza um PIN de quatro dígitos.
5. Toque em **Definir**.



---

**NOTA:** se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para desbloqueá-lo. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou comprovativo de compra.

---

## Garantia nüMaps™

Para receber uma actualização de mapas gratuita adicional (se disponível), registe o seu nüvi em <http://my.garmin.com> num intervalo de 60 dias após a aquisição de satélites. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar

o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a primeira condução com o seu nüvi.

## Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, seleccione **Ferramentas > Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca comercial de SanDisk ou das suas subsidiárias.

