
Manual do utilizador

Nokia Música

NOKIA

Nokia Música

Com o Nokia Música no seu Windows Phone, podes descarregar músicas para o telemóvel e computador compatível.



No ecrã Principal, desliza para a esquerda e toca em  **Nokia Música**.

Para mais informações, acede a music.nokia.com.

★ **Sugestão:** Se disponível, utiliza uma ligação Wi-Fi para transmitir e transferir música da Nokia Música. Para mais informações sobre a internet, consulta o manual do utilizador do telemóvel.

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

Se tiver algum crédito ou uma assinatura da Música Ilimitada Nokia associados à sua conta Nokia, não os feche. Se o fizer, irá perder tudo isso.

A Nokia poderá utilizar dados pessoais para determinados fins relacionados com este serviço, conforme especificado na política de privacidade da Nokia ou noutros termos aplicáveis.

O download e a transmissão de música e de outros conteúdos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviço. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Entrar no Nokia Música

Para descarregar músicas, entre na sua conta Nokia.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música**.
2. Toque em **definições** > **conta** > **iniciar sessão** e introduza o seu nome de utilizador e a senha da conta Nokia.

Sair

Toque em **definições** > **terminar sessão**.

Se deixar de navegar no Nokia Música, a sessão expira automaticamente após 4 horas.

Transferir música de Nokia Música

Mantenha o ritmo e transfira a sua música favorita do Nokia Música.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música**.
2. Procure a música ou o álbum que pretende transferir.
3. Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas só podem ser transferidas como parte de um álbum.
4. Se solicitado, entre na sua conta Nokia.
5. Escolha um método de pagamento.

As músicas são guardadas no teu telemóvel e adicionadas automaticamente à sua coleção de música.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada ou transmitida de Nokia Música em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Nokia Música. A música que adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

Visualizar as transferências ativas

Toque em **definições**.

Mix Radio

A forma mais fácil de procurar novos artistas e músicas de diferentes géneros é transmitir em fluxo música a partir da Nokia Mix Radio. Pode transmitir em fluxo misturas selecionadas manualmente de diferentes artistas e géneros e guardá-las no telemóvel para ouvir offline.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música > mix radio**.
2. Selecione o tipo de música que pretende ouvir.

★ **Sugestão:** Toque e mantenha a mistura para a disponibilizar offline. Só pode ter um número limitado de misturas offline de cada vez.

Colocar em pausa ou retomar a música

Toque em  ou em .

★ **Sugestão:** Para comprar a música atual, toque em .

Passar para a música seguinte

Toque em .

Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

Personalizar a sua Mix Radio

Pode criar um perfil de música para ouvir uma mistura de géneros que foram adaptados ao seu gosto. O seu perfil é compilado automaticamente a partir da música que possui no seu computador.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música > mix radio**.
2. Deslize para **Personalizar** e toque em **Como funciona?**

3. No seu computador, vá para o endereço web mostrado no telemóvel e, para criar o seu perfil, siga as instruções apresentadas no web site.

4. No telemóvel, deslize para **Personalizar** e toque em **obter o meu perfil musical** e no género que pretende ouvir.

★ **Sugestão:** Deslize pelas imagens para ver todos os seus géneros.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Obter recomendações com o Mix Radio

Com o Mix Radio da Nokia, pode criar misturas personalizadas para obter recomendações para música semelhante à dos seus artistas favoritos.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música**.
2. Toque em **criar um mix**.
3. Toque em .
4. Escreva o nome de um artista. Pode adicionar até 3 nomes.
5. Toque em  para criar uma mistura baseada nos artistas selecionados.

Reproduzir música

Com a minha música, pode gerir facilmente a sua coleção de músicas.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música**.
2. Toque em **a minha música**.
3. Toque numa música, álbum, artista ou género.

★ **Sugestão:** Para saberes mais sobre o artista e se há shows nas proximidades, toque no artista e deslize para acerca de.

Colocar em pausa ou retomar a reprodução

Toque em  ou em .

Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

Passar para a música seguinte ou anterior

Toque em  ou em .

Encontrar shows

Não perca a oportunidade de ver as suas bandas favoritas a tocar ao vivo. Com concertos, pode ver os shows que vão ocorrer perto de si.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música > concertos**.

O serviço precisa de saber a sua localização atual. Quando solicitado, permita que o serviço utilize as suas informações de localização.

2. Para comprar bilhetes, toque no show, deslize para **bilhetes** e escolha o vendedor, se estiver disponível.

★ **Sugestão:** Também pode procurar shows por artista, local ou localização. Toque em  e escreva a palavra a procurar.

- ★ **Sugestão:** Para ver os detalhes do show com os seus amigos, toque em . Pode partilhá-los num mail ou numa mensagem SMS ou publicá-los num serviço de rede social.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Nokia Música+

Tire o máximo partido da sua experiência do Nokia Música com o Nokia Música+.

Com o Nokia Música+ pode:

- Ignorar um número ilimitado de faixas enquanto ouve o Mix Radio
- Guardar um número ilimitado de misturas para audição offline
- Transmitir o Mix Radio com qualidade superior de áudio
- Aceder ao Mix Radio na web através de qualquer navegador compatível com HTML5 em music.nokia.com

Só pode aceder às funcionalidades do Nokia Música+ num Windows phone de cada vez, com uma assinatura Nokia Música+ válida.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões e pode ser fornecido apenas em idiomas seleccionados. O serviço pode ser dependente da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Atualizar para Nokia Música+

Melhore a sua experiência de audição e atualize para o Nokia Música+.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Música**.
2. Toque em **definições** > **atualizar** > **subscriver**.
3. Entre na sua conta Nokia. Se não tiver uma conta, crie uma.
4. Escolha o método de pagamento.

Para gerir mais tarde os seus métodos de pagamento, aceda a account.nokia.com.

- ★ **Sugestão:** Para confirmar a data do próximo pagamento mensal, toque em **definições** > **Nokia Música+**.

Cancelar a sua assinatura

Toque em **definições** > **Nokia Música+** > **cancelar subscrição**.

Pode continuar a utilizar as funcionalidades do Nokia Música+ até ao fim do pagamento mensal atual.

Obter áudio de elevada qualidade

Com o Nokia Música+, pode ouvir Mix Radio com áudio de elevada qualidade.

O áudio de elevada qualidade é desativado automaticamente, quando é transmitido através da rede móvel.

Para alterar a qualidade de áudio, toque em **definições** > **qualidade de áudio**.