

## Hey, Let's InnJoo!

### Manual do utilizador do Fire PRO

Bem-vindo ao seu novo telefone InnJoo.  
Gostaríamos de lhe mostrar o funcionamento.

Ligue o telefone InnJoo ao pressionar e segurar a tecla Power por alguns segundos. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar seu novo telefone.



### Noções básicas dos botões

Pressione continuamente a tecla de Power, se quiser "Desligar", "Reinicializar" ou mudar para "Modo de Avião".  
Pressione uma vez a tecla Power para ligar / desligar o ecrã.  
Pressione uma vez tecla Início para retornar ao ecrã inicial a qualquer momento.  
Pressione continuamente a tecla Início para ver e alternar rapidamente entre aplicações usadas recentemente; Deslize para terminar a aplicação.  
Pressione as teclas "Power" e "Volume –" juntas por 2 segundos para fazer capturas de ecrã.

### Telefone

Faça uma chamada escolhendo um número de telefone nos contactos, favoritos ou grupos.  
Pressione a tecla de Power uma vez para silenciar chamadas recebidas.  
Durante uma chamada de vídeo, toque no botão da câmara para alternar entre a câmara frontal e traseira.

### Mensagens

Toque no ícone de mensagem para enviar mensagens para outros utilizadores.  
Toque no nome ou número, ou selecione alguém da sua lista de contactos; escreva a sua mensagem e, seguidamente, envie-a.  
Para enviar fotos, vídeo ou contactos, toque no botão de adição.

### Digitar e editar

InnJoo corrige e sugere palavras enquanto digita. Um "..." é mostrado sob o mais recomendado. Para aceitar a sugestão, toque na barra de espaço.  
Toque duas vezes ou pressione continuamente uma palavra, e "SUBSTITUIR" será mostrado para deixá-lo escolher palavras semelhantes ou relacionadas.  
Toque duas vezes ou pressione e segure uma palavra e arraste os pontos de captura para expandir a sua seleção, em seguida

cortar, copiar ou colar.

Pressione continuamente um espaço livre para "COLAR", se copiou algum conteúdo.

## Notificações

Se receber uma notificação, esta aparece brevemente na parte superior do ecrã, sem interromper o que está a fazer. Deslize para baixo a partir do topo do ecrã para ver um resumo da sua notificação ou toque-lhe para abrir de imediato.

## Câmara

Ajuste a focagem e a exposição tocando num determinado local no ecrã.

Para vários modos de disparo e outras opções disponíveis, pressione o ícone Definições.

Toque no ícone Gravar para mudar para vídeo e iniciar a gravação, toque novamente para guardar o vídeo.

Deslize para a esquerda para vista rápida das imagens ou vídeos recentes.

## Fotos

Toque no ícone da Galeria para ver as suas fotos e vídeos.

Deslize para a esquerda ou direita para se deslocar entre as imagens e vídeos.

Duplo toque ou afaste dois dedos para ampliar.

Toque uma vez para abrir os controlos no ecrã, toque novamente para esconder.

Pode editar uma foto e partilhar via e-mail, Gmail, Facebook, Skype, WeChat, mensagens e muito mais.

## Mapas

InnJoo One 3G inclui o Google Maps para lhe proporcionar uma viagem mais fácil.

O aplicativo recolhe dados através de Wi-Fi ou redes móveis para determinar a sua localização aproximada.

Os dados podem ser armazenados no seu dispositivo.

## InnStore

O seu telefone está equipado com InnStore para que possa pesquisar aplicações por categorias.

A página Home mostra as aplicações recomendadas. A página Store mostra-lhe as mais recentes aplicações, as melhores aplicações, jogos e muito mais.

A página Updates contém as novas versões das aplicações instaladas para que atualize.

A secção Downloads serve para gerir os downloads.

## Precauções

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Temperatura de operação / armazenamento ideal é de 0 ° C - 45 ° C.

Calor ou frio extremos podem danificar o seu dispositivo ou acessórios.

1. Para evitar possíveis danos à audição, não ouça com o volume alto por muito tempo.
2. Deve compreender totalmente o manual do utilizador antes de usar o dispositivo.
3. Verifique se o seu leitor se encontra com o volume baixo ou desligado, antes de sair.

## Adaptador

Modelo: I05020Y

Entrada: AC 100-240V 50/60HZ 0.3A

Saída: DC 5.0V-2.0A Max

Fabricante: Desenhado por InnJoo Technology

Fabricado na China

Precaução: Por favor, utilize o adaptador AC especificado nas instruções

## Cartão SIM

- Micro SIM1: WCDMA (Unicom3G)/GSM (2G)
- Nano SIM2: WCDMA (Unicom3G)/GSM (2G)
- Se utilizar dois cartões SIM 3G, o SIM1 irá funcionar em rede 3G e o SIM2 em 2G

- Se utilizar apenas um cartão SIM, funcionará sempre em rede 3G independentemente da entrada para cartões utilizada.

### Saiba mais

Saiba mais acerca das especificações do seu telefone InnJoo em:

<http://www.InnJoo.com>

Para informações acerca das instruções de segurança e manuseamento consulte por favor: <http://www.InnJoo.com/Support>

### Obtenha apoio

Se tiver algum problema com o seu equipamento envie por favor um email para o endereço do serviço InnJoo para obter ajuda: [service@InnJoo.com](mailto:service@InnJoo.com)

Desenhado por InnJoo Technology

Copyright © 2015 InnJoo Technology, Todos os Direitos Reservados

Fabricado na China