

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



BT2500



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Segurança	2
2	O seu altifalante portátil	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
3	Introdução	4
	Carregar a bateria integrada	4
	Seleccionar uma fonte ou desligar	4
4	Utilizar dispositivos Bluetooth	5
	Estabelecer ligação a um dispositivo	5
	Reproduzir áudio via Bluetooth	6
	Fazer uma chamada	6
5	Ouvir um dispositivo externo	7
6	Ajustar o volume	8
7	Informações do produto	9
	Informações gerais	9
	Bluetooth	9
	Amplificador	9
8	Resolução de problemas	10
	Geral	10
	Sobre o dispositivo Bluetooth	10
9	Aviso	11
	Conformidade	11
	Cuidados a ter com o ambiente	11
	Aviso de marca comercial	11
	Direitos de autor	12

1 Segurança

- Não use o aparelho perto de água.
- Não o coloque perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como por luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.
- Estas instruções de assistências devem ser utilizadas apenas por técnicos de assistência qualificados. Para reduzir o risco de choques eléctricos, não execute qualquer assistência que não esteja descrita nas instruções de funcionamento, a não ser que tenha uma qualificação correspondente.



Nota


- As baterias recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.



2 O seu altifalante portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução



Com este altifalante, pode

- ouvir áudio de um dispositivo externo através de uma ligação Bluetooth,
- ouvir áudio de um dispositivo externo através de um cabo de entrada de áudio e
- fazer chamadas telefónicas.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança



3 Introdução


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável incorporada.

Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.



Ligue o cabo USB

- à entrada micro USB no altifalante e
- a uma porta USB do seu computador;

Indicador de bateria

O indicador LED na parte superior indica o estado da bateria.

Indicador	Bateria
Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
Desligado	Carga completa
Vermelho intermitente no modo Bluetooth	Carga reduzida

Seleccionar uma fonte ou desligar

Desloque o botão para seleccionar uma fonte ou desligar este produto.

- **BT**: ouvir um dispositivo Bluetooth externo através da ligação Bluetooth.
- **AUDIO IN**: ouvir um dispositivo externo através de um cabo de entrada de áudio.
- **OFF**: desligar este produto.


4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de um leitor e efectuar uma chamada utilizando o Bluetooth.

Nota

- A Gibson Innovations não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

Estabelecer ligação a um dispositivo



- 1 Desloque o botão para **ON**.
 - 2 No seu dispositivo, procure dispositivos Bluetooth.
 - 3 Na lista de dispositivos, seleccione **PHILIPS BT2500**.
 - Se uma mensagem solicitar a permissão para a ligação via Bluetooth ao **PHILIPS BT2500**, confirme-a.
 - Se for necessária uma palavra-passe, introduza **0000** e, em seguida, confirme.
- ↳ O altifalante emite um sinal sonoro quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Indicador do Bluetooth

O indicador LED na parte superior indica o estado da ligação Bluetooth.

Indicador	Ligação Bluetooth
Azul intermitente	A ligar ou a aguardar a ligação
Aceso continuamente a azul	Ligado

Terminar a ligação a um dispositivo

- No seu dispositivo, desactive a ligação Bluetooth a este produto.
- Ou, neste produto, mantenha **ON** premido quando não tiver uma chamada a decorrer.

Nota

- Antes de ligar outro dispositivo Bluetooth, primeiro desligue o dispositivo actual.

Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Num dispositivo Bluetooth emparelhado no qual o restabelecimento automático da ligação está activado, este produto restabelece a ligação assim que é detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado que não suporta o restabelecimento automática da ligação, volte a ligá-lo a este produto manualmente.

Reproduzir áudio via Bluetooth

Reproduza áudio e controle a reprodução no seu dispositivo Bluetooth.

 Nota

- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de áudio é colocada em pausa.

Fazer uma chamada

Botão	Funções
	Premir para atender uma chamada recebida. Premir para terminar a chamada actual. Manter premido para rejeitar uma chamada recebida. Durante uma chamada, manter premido para transferir a chamada telefónica para o seu telemóvel. Quando é recebida outra chamada enquanto tem uma chamada em curso, pode: • premir para terminar a chamada actual e atender a outra chamada. • premir duas vezes para rejeitar a outra chamada. • manter premido durante dois segundos para reter a chamada actual e atender a outra chamada.


5 Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um leitor MP3, através deste produto.



Nota


- Assegure-se de que nenhum dispositivo está a transmitir áudio para o altifalante através do Bluetooth.



- 1 Desloque o botão para **AUDIO IN**.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio com uma ficha de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à tomada **AUDIO IN** neste produto e
 - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

6 Ajustar o volume

Rode o botão do volume para aumentar ou diminuir o volume.



7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB)	5 V === 1 A
Bateria integrada	Bateria de lítio (750 mAh, 3,7 V)
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	101 X 34 X 101 mm
Peso - Unidade principal	0,22 kg

Bluetooth

Especificações do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	HFP, HSP, A2DP
Alcance	10 m (em espaços livres)

Amplificador

Potência efectiva	3 W RMS
Relação sinal/ruído	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support).

Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

Geral

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations é feita sob licença.

Direitos de autor

2014 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela Gibson Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Gibson reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

