

**INTRODUÇÃO**

O DVP-10R suporta múltiplos formatos de discos, DVD, CD, CD-RW, CD+G ( ver Nota Importante na página 1) e VCD, bem como vários tipos de ficheiros multimedia: MP3,AVI, JPEG,WMA,AVI Xvid, MID. MPG e DAT. Tem duas entradas de microfone com controlos de volume individuais, e ainda efeitos de ECHO para a voz. O KEY CONTROL Digital permite ajustar o tom da musica à voz. Dispõe de teclas de acesso directo às faixas, função que com alguns DVD's pode não funcionar a 100%: depende do authoring dos discos. Todas as funções do equipamento estão também disponíveis no Comando Remoto. Suporta os sistemas de TV PAL e NTSC e tem múltiplas saídas de áudio e de vídeo. Tem uma porta USB para ligar uma Pen ou HD externo e um leitor de SD/MMC card.

**COMO LIGAR**

O DVP-10R dispõe de várias saídas de Vídeo, o que permite ligá-lo a praticamente qualquer sistema de visualização. Tem saídas de video por Componente, S-Video, Vídeo Composto (RCA), SCART e VGA. Em termos de áudio dispõe de saídas 5.1, áudio estéreo e digital (coaxial e óptica). As ligações do DVP-10R estão apresentadas na página 4 deste manual.

**OPERAÇÃO: LEITOR DE DVD**

O DVP-10R tem todas as funções normais em qualquer leitor de DVD. As teclas e funções disponíveis são as habituais em equipamentos deste tipo. Na página 3 e 4 deste manual são indicadas as funções disponíveis.

**OPERAÇÃO: KARAOKE**

Para funcionar como máquina de karaoke, há que ir ao SETUP do leitor e activar a função KARAOKE. Assim ficam disponíveis todas as funções, tais como Microfones, Echo e Key Control.

**OPERAÇÃO: LEITOR DE MP3**

Quando é inserido um disco com ficheiros MP3, é apresentado um menu e o utilizador pode escolher a faixa que quer ouvir ou fazer play a todas as faixas


**OPERAÇÃO: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS**


Para além da visualização das fotos pode fazer ZOOM, ROTATE e outras funções típicas para visualização de discos com ficheiros JPEG.

**PORTA USB E SD/MMC CARD**

Ligando dispositivos externos USB ou cartões de memória tipo SD, é possível ler os conteúdos destes dispositivos, desde que compatíveis com os formatos indicados. Para seleccionar estas entradas use o Botão USB/SD no Comando Remoto. Os dispositivos externos deverão estar formatados em FAT32. O dispositivo USB serve também para armazenar os ficheiros resultantes da função RECORD. Esta função não grava a voz dos microfones se se tratar de discos CD ou CDG.

**CONTROLO REMOTO: FUNÇÕES**





- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- LIGAR/DESLIGAR         | 12- TEMPO +/-           |
| 2- Efeito de ECHO         | 13- Porta SD/MMC        |
| 3- KEY CONTROL            | 14- Porta USB           |
| 4- Volume de microfone 1  | 15- PLAY/PAUSE          |
| 5- Volume de microfone 2  | 16- STOP                |
| 6- Entrada de Microfone 1 | 17- Botão RESERVE       |
| 7- Entrada de Microfone 2 | 18- Botão DELETE        |
| 8- Display do leitor      | 19- Teclas numéricas    |
| 9- Sensor de IR           | 20- Botão VOCAL         |
| 10- Gravação (REC)        | 21- ABRIR/FECHAR gaveta |
| 11- VOLUME +/-            | 22- Gaveta de discos    |




# DVP-10R

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

### Características:

Formatos de discos suportados: DVD, CD, CD-RW, CD+G \*, VCD  
 Formatos de ficheiros suportados: MP3, AVI, JPEG, WMA, AVI Xvid, MID, MPG, DAT  
 Porta USB e leitor de cartões SD  
 2 entradas de microfone com volumes separados  
 Todas as funções de karaoke: KEY CONTROL, ECHO, MIC VOL, MUSIC VOL, VOCAL, etc.  
 Todas as funções de leitor de DVD para filmes  
 Comando Remoto com todas as funções  
 Alimentação: 90V/240V AC 50/60 Hz  
 Consumo: 25W  
 Saídas de vídeo: Component (Y/Cb/Cr), Composite RCA, S-Video, VGA e SCART  
 Saídas de áudio: 5.1 Channel, Digital Coaxial, Digital Optical, e 2 (RCA) Stereo L/R  
 Sistemas de vídeo: PAL/NTSC/AUTO  
 Resolução de imagem: 720 x 480 pixel  
 Relação Sinal/Ruído (S/N): > 80dB  
 Teclas de acesso directo no painel frontal (sem necessidade de Comando Remoto)  
 Dimensões: 430 x 88 x 315 mm ( L x A x P)



- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Saída de Vídeo composto (RCA) | 7- Saída de audio digital (coaxial) |
| 2- SCORE Input                   | 8- Saída de audio digital (óptica)  |
| 3- Saída Audio LEFT              | 9- Saída Vídeo Componentes          |
| 4- Saída Audio RIGHT             | 10- Saída VGA                       |
| 5- Saída de audio 5.1            | 11- Interruptor POWER ON            |
| 6- Saída S-VIDEO                 | 12- Alimentação                     |



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

### Importador:

**Mundo  
Karaoke**  
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A  
 Bairro Afonso Costa  
 2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707  
 Email: info@mundokaraoke.com

### \* NOTA IMPORTANTE:

**Este leitor é compatível com o formato CDG, mas não a 100%. Assim, e devido a diferentes formas de fabrico, alguns CDG's não são reconhecidos por este leitor. Estão neste caso alguns dos nossos discos KANTATU CDG. Assim, não recomendamos a compra deste Leitor para quem queira usar de forma generalizada os discos KANTATU CDG. Contudo para utilização de DVD's, incluindo os KANTATU DVD, e VCD's é um leitor perfeito com todas as funções de karaoke, incluindo o KEY CONTROL.**

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.  
 Este aparelho não deve ser exposto à água.  
 Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.