Serviço de Localização Celular Manual de utilização do cartão



Vodafone Telecel Comunicações Pessoais, SA R. Tomás da Fonseca – Centro Empresarial Torres de Lisboa Torre A 14º Piso – 1649–092 Lisboa Tel: 217225000 – Fax: 217222139



Índice

Descrição do Serviço	3
Configuração do Serviço	3
Introduzir números autorizados a localizar o seu telefone	4
Adição de números à lista de autorizações	5
Como Localizar um telefone?	6
■ Inserção manual do telefone a localizar	6
Localizar um telefone através da Lista telefónica do seu cartão SIM	7
Como saber a localização do seu telefone?	8
Restantes funcionalidades do Menu ADMIN	g
Activar ou desactivar as funcionalidades de localização	Q
Autorização de Localização	<u>g</u>
Aviso de Localização	
Alterar Password	10
■ Master	11
Servidor de Localização	11
Avançado	11
Configuração Inicial	12
Telefones compatíveis com o serviço	12



1. Descrição do Serviço

O serviço de Localização Celular oferece a possibilidade de determinar a localização de telefones móveis Vodafone

O serviço, disponível em todo o território nacional coberto pela rede Vodafone, apresenta como principais vantagens a simplicidade de utilização e o facto de não necessitar de qualquer equipamento adicional para além de um telefone celular compatível.

2. Configuração do Serviço

O seu telefone móvel Vodafone só poderá ser localizado por quem tiver sido explicitamente autorizado para tal.

Estas autorizações são programadas directamente no menu Vodafone do seu telefone móvel até um máximo de 10 (dez) números.

Além destas autorizações é necessária a configuração de determinados parâmetros para que seja possível localizar o seu telefone, sempre que é feito um pedido de localização Sem esta configuração efectuada não poderá ser localizado por qualquer outro telefone.


NOTA: No presente documento existem imagens que exemplificam a informação visível no écran do seu telefone Celular.

A apresentação destes menus poderá variar consoante a marca e o modelo do seu telefone celular. Percorra os menus do seu telefone com o cursor de navegação, no sentido ascendente ou descendente, até que encontre o menu indicado



3. Configuração inicial — introdução dos números autorizados a localizar o seu telefone

Para a introdução dos números de telefone Vodafone que o poderão localizar deverá efectuar a seguinte configuração, seleccionando os seguintes menus;




Localização Celular Vodafone Vodafone Negócios Página 4 de 12



4. Adição de números à lista de autorizações

Para a inserção de mais do que número siga os passos descritos anteriormente, seleccionando no final de cada introdução a opção **Seguinte.**

Posteriormente siga os passos apresentados de seguida;






5. Como Localizar um telefone?

Localização geográfica de um telefone (cujo cartão tenha a localização activa e a respectiva autorização). Pode digitar o número a localizar ou seleccionar um dos números existentes na lista telefónica do seu cartão SIM. Seguidamente são exemplificadas as duas formas de utilizar a funcionalidade;


5.1. Inserção manual do telefone a localizar



A zona onde o telefone localizado se encontra é indicada através de uma mensagem escrita (SMS) de uma forma clara através do concelho, freguesia e respectivo código postal.



5.2. Localizar um telefone através da Lista telefónica do seu cartão SIM




A zona onde o telefone localizado se encontra é indicada através de uma mensagem escrita (SMS) de uma forma clara através do concelho, freguesia e respectivo código postal.



6. Como saber a localização do seu telefone?

Localização geográfica do próprio telefone.



A zona onde o telefone localizado se encontra é indicada através de uma mensagem escrita (SMS) de uma forma clara através do concelho, freguesia e respectivo código postal.




7. Restantes funcionalidades do Menu de Configuração (ADMIN)

No menu ADMIN existem funcionalidades que permitem adaptar o funcionamento da aplicação às suas necessidades específicas.

7.1. Activar ou desactivar as funcionalidades de localização


Permite activar/desactivar a possibilidade de um telemóvel ser localizado. Caso desactive esta opção o telefone não poderá ser localizado.



7.2. Autorização de Localização

Esta funcionalidade, quando activa, permite ao utilizador autorizar ou recusar a resposta aos pedidos de localização efectuados.


Se a opção estiver inactiva, o telefone responde ao pedido de Localização efectuado sem que seja solicitada a intervenção do utilizador.






7.3. Aviso de Localização

Com esta funcionalidade activa, sempre que o seu telefone celular é localizado, é emitido um sinal sonoro de aviso ou um alerta por vibração (consoante a configuração do seu telefone celular), caso contrário não é emitido qualquer aviso.



7.4. Alterar Password

A password de acesso à aplicação é inicialmente igual ao PIN de acesso ao seu cartão SIM. Pode alterar esta password para que o código passe a ser específico para a aplicação.



Posteriormente introduza a nova password e termine a operação premindo OK




7.5. Master

Permite a alteração do número do Master em utilização

Além de ter permissão para solicitar a localização de um determinado elemento, ou grupo de elementos, o *Master* pode alterar igualmente todas as configurações deste serviço de forma remota.

Este número está normalmente associado a um computador onde é utilizada a aplicação de Localização Celular, disponibilizada gratuitamente pela Vodafone na sua página da Internet http://www.vodafonenegocios.pt



7.6. Servidor de Localização

Este parâmetro define o número do servidor de mensagens de Localização Celular.

Este número já estará inicialmente configurado com o número 1499 pelo que não necessita de efectuar qualquer alteração.

7.7. Avançado

Este menu contém um conjunto de opções que permitem o envio automático de localizações para o Master.

O critério para o envio de uma posição pode ser por intervalo de tempo, por sair da zona onde se encontra ou por entrar na zona de influência de uma nova antena.

Esta função apenas pode ser activada pela aplicação de Localização Celular, instalada num computador, em conjunto com um equipamento GSM, compatível para o envio e recepção de mensagens escritas, que será o Master

Localização Celular Vodafone Vodafone Negócios Página 11 de 12



Perguntar

8. Configuração Inicial

O seu cartão tem originalmente as seguintes programações;

Autorizações: Lista vazia

Password de ADMIN: Igual ao PIN do Cartão

Localização: 0n Sons de aviso: 0n Autorizações por pedido: 0n Número do Master: 101 Número do Servidor: 1499 Traçado de rotas: 0ff nº de locais por SMS: 1 nº de alterações: 1 Intervalo de tempo: 15

9. Telefones compatíveis com o cartão de Localização Celular;

NOKIA (1)	Ericsson	Motorola	Siemens
3210	A1018s	M3188	C25
3310	T28s	Timeport L7089	S25
3330	T10s	Timeport P7389	C35
6150 (*)	T39	StarTac 130 L	M35
6210	T68	M Premier	S35
7110	R320s	T191	S45
8210	R520m	T2288	SL45
8850		V3688	
		V3690	
(*) Versão 6.20 ou superior		V50	
		V66	
		Accompli 008	

Sagem	Panasonic	Samsung	SONY
MY320	GD96 GD75	Q200	CMD — CD5 CMD – Z5

Alcatel	NEC	Mitsubishi
300	DB2000	ASTRAL
302	DB4000	MARS
511		

(1) Na maior parte dos telefones celulares NOKIA, é necessário desactivar a função que questiona ao utilizador se este autoriza que o telefone efectue acções geradas pelo cartão SIM.
Esta Função encontra—se localizada no menu *Definições*, do seu telefone celular NOKIA, onde deverá seleccionar *Definições do telefone* seguido de *Confirmar acções serviço SIM* e escolher a opção *Não*

Localização Celular Vodafone Vodafone Negócios Página 12 de 12