

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA BALANÇA ELECTRÓNICA MEDINES – JA2

FUNÇÕES	PAG.
1. MODELO SEM IMPRESSORA	
Funções Operativas	2
Preço de produtos pesados	2
Soma de Preços Externos	2
Subtracção de Preços Externos	3
Soma de Preços Externos por Multiplicação	3
Subtracção de Preços Externos por multiplicação	3
Subtotal da compra do Cliente	4
Total da Compra do Cliente	4
Revisão das Importâncias do total da compra	4
Troco	4
PROGRAMAÇÃO	
Programação de preços nos PLU'S	4
Programação de PLU associado a tecla directa	5
Grande Total Parcial	5
Total Geral	5
Programação do Euro	6
2. MODELO COM IMPRESSORA	
Funções Operativas	7
Preço de Produtos pesados	7
Soma de Preços Externos	7
Subtracção de Preços Externos	8
Soma de preços Externos por Multiplicação	8
Subtracção de preços Externos por Multiplicação	8
Subtotal da compra do cliente	8
Total da Compra do cliente	9
Revisão das importâncias do total da compra	9
Continuação do Ticket por preços de compra	9
Troco	9
Repetição do Ticket	9
PROGRAMAÇÃO	
Avanço do papel na impressora	10
Seleção do uso ou não da impressora	10
Seleção de funcionamento com ou sem PLU ou TLU	10
Programação do texto do início do Ticket	10
Programação do n.º da Balança	11
Programação do relógio e calendário	11
Correcção ou programação da data e da hora	
Seleção do Ticket para 1 ou 2 operadores	12
Programação do nome do produto – TLU	12
Localização de determinado TLU	12
Anular o nome do TLU	12
Gravação do nome do TLU	12
Impressão de todos os TLU programados	13
Programação do nome das famílias	13
Localização das Famílias	13
Anulação do nome das famílias	13
Gravação do nome das famílias	13
Impressão de todas as famílias programadas	13
Programação dos preços dos produtos – PLU	13
Programação das famílias de PLU	14
Associar o PLU a uma família	14
Impressão da listagem dos PLU associados a cada família	15
Programação de PLU associando-o a tecla directa	15
Grande Total parcial	15
Total Geral	15
Código de Barras - Composição e Programação	16
Programação do IVA	19

1. MODELO SEM IMPRESSORA

- Funções Operativas:

- Tara – Colocar o objecto no prato e carregar
- Blocagem de Tara – Carregar em duas vezes seguidas
- Anulação da blocagem de Tara – Carregar em uma vez
- Fixação de preço – carregar em
- Anulação da fixação de preço – carregar em

- Preço de produtos pesados

Preço Variável:

Introduzir o preço no teclado

Carregar numa das teclas ou referente à memorização no operador A ou operador B

Preço Programado – Com PLU:

PLU Directo (de 1 a 30)

Carregar na tecla do PLU directo

Carregar numa das teclas ou referente à memorização no operador A ou operador B

PLU Indirecto (de 31 a 199)

Carregar em

Marcar pelo teclado o n.º do PLU

Carregar em

Memorizar em ou

- Soma de preços externos

Preço Variável

Carregar em

Introduzir preço pelo teclado

Memorizar em ou

Com PLU (preço programado)

PLU directo (de 1 a 30)

Carregar em

Carregar a tecla do PLU directo

Memorizar em ou

PLU Indirecto (de 31 a 199)

Carregar em $\boxed{+}$
Carregar em $\boxed{\text{PLU}}$
Marcar o n.º do PLU pelo teclado
Carregar em $\boxed{\leftarrow}$
Memorizar em $\boxed{\text{A}}$ ou em $\boxed{\text{B}}$

- Subtracção de preços externos

Funcionamento idêntico ao anterior, substituindo a tecla $\boxed{+}$ pela tecla $\boxed{-}$

- Soma de preços externos por multiplicação

Função válida só para produtos não pesados

Preço Variável:

Carregar em $\boxed{+}$
Introduzir preço unitário pelo teclado
Carregar em $\boxed{\times}$
Introduzir pelo teclado o n.º de embalagens
Memorizar em $\boxed{\text{A}}$ ou $\boxed{\text{B}}$

Com PLU (Preço programado)

PLU directo (de 1 a 30)

Carregar em $\boxed{+}$
Carregar na tecla do PLU directo
Carregar em $\boxed{\times}$
Introduzir por teclado o n.º de embalagens
Memorizar em $\boxed{\text{A}}$ ou em $\boxed{\text{B}}$

PLU Indirecto (de 31 a 199)

Carregar em $\boxed{+}$
Carregar em $\boxed{\text{PLU}}$
Marcar no teclado o n.º do PLU
Carregar em $\boxed{\leftarrow}$
Carregar em $\boxed{\times}$
Introduzir no teclado o n.º de embalagens
Memorizar em $\boxed{\text{A}}$ ou em $\boxed{\text{B}}$

- Subtracção de preços externos por multiplicação

Funcionamento idêntico ao anterior, substituindo a tecla $\boxed{+}$ pela tecla $\boxed{-}$

- Subtotal da compra do cliente

Carregar em #

Carregar em A ou em B conforme o operador em que foi feita a memorização

Carregar em CL ou ↵ para voltar à posição de trabalho

- Total da Compra do cliente

Carregar em ou

- Revisão das importâncias do total da compra
(Após carregar em ou e antes de carregar)

Carregar em e aparecem os dados da primeira operação de compra
Carregar em e vão surgindo os dados correspondentes às operações seguintes no sentido do 1.º até ao último.

Se desejar anular alguma das operações, no momento em que a mesma está visualizada carregue em

Quando se faz a operação descrita acima é efectuado automaticamente o desconto no total e no n.º de operações efectuadas.

Carregar em para sair do modo de revisão e visualizar de novo o total da compra.

Carregar em para voltar à posição de trabalho.

- Troco
(Após carregar em ou e antes de carregar em)

Introduzir no teclado a quantia entregue pelo cliente

Carregar em

Carregar em para voltar à posição de trabalho

PROGRAMAÇÃO

- Programação de preços nos PLU'S

Carregar simultaneamente e

Localização do PLU

PLU Directo (de 1 a 30) – carregar na tecla do PLU directo

PLU Indirecto (de 31 a 199) – carregar em , marcar pelo teclado o n.º do PLU, carregar em .

Carregando em avança ao PLU seguinte

Carregando em retrocede ao PLU anterior

Para programar ou modificar um preço

Carregar em

Introduzir preço pelo teclado, carregar em para voltar à posição de trabalho.

- Programação de PLU associado a tecla directa

Carregar simultaneamente em **F** e **G**

Carregar na tecla directa à qual se pretende associar determinado PLU

Carregar em **CL** para anular o código da tecla directa

Marcar por teclado o n.º do código de PLU que se deseja associar à tecla directa

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

- Grande Total parcial

Carregar simultaneamente em **F** e **#**

Para visualizar as importâncias acumuladas em cada PLU:

PLU Directo (de 1 a 30) – Carregar na tecla directa do PLU

PLU Indirecto (de 31 a 199)- Carregar em **PLU**, marcar no teclado o n.º do PLU, carregar em **←**.

Para visualizar os PLU'S usados

Carregar em **A*** ou **B***

Carregar em **+** para ver os PLU'S usados

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

- Total Geral

Carregar simultaneamente em **F** e **A***

- Sem n.º secreto:

Carregar em **A***

- Com n.º secreto:

Marcar no teclado o n.º secreto (o n.º não é visível)

Carregar em **A***

- Programação do n.º secreto:

Carregar na tecla **F** e **←** e de seguida **BP**

Marcar no teclado o n.º desejado (Max. 6 caracteres)

Carregar em **←**

- Mudança de n.º secreto:

Carregar na tecla **F** e **←**

Marcar no teclado n.º secreto anteriormente programado

Carregar em **BP**

Anular o n.º anterior carregando 6 vezes no **0**

Marcar no teclado o novo n.º secreto

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

Nota: A programação e alteração do n.º secreto só são possíveis no modo de total geral. Após a anulação do n.º secreto a não introdução de qualquer n.º equivale a não existir n.º secreto de futuro.

- Programação do Euro

Para trabalhar com a balança programada no Euro (2 casas decimais), deverá proceder do seguinte modo:

1.º Fazer o Grande Total à balança carregando nas teclas **F** e **A*** em simultâneo

Carregar **A*** só uma vez e depois **F**

2.º Desligar a Balança

Com a balança desligada carregue em **F** e sem retirar o dedo ligue a balança, carregue em **1,2,3,4,5,6** no teclado amarelo, e aparecerá no visor de peso JA2

3.º Pulsar **X** e aparece PDECI

4.º Pulsar **2** no teclado amarelo e **F**

5.º Desligue a balança e ligue-a novamente

2. MODELO COM IMPRESSORA

- Funções Operativas:

- Tara – Colocar o objecto no prato e carregar **T**
- Blocagem de Tara – Carregar em **T** duas vezes seguidas
- Anulação da blocagem de Tara – Carregar em **T** uma vez
- Fixação de preço – carregar em **BP**
- Anulação da fixação de preço – carregar em **BP**

- Preço de produtos pesados

Preço Variável:

Introduzir o preço no teclado

Carregar numa das teclas **A** ou **B** referente à memorização no operador A ou operador B

Preço Programado – Com PLU:

PLU Directo (de 1 a 30)

Carregar na tecla do PLU directo

Carregar numa das teclas **A** ou **B** referente à memorização no operador A ou operador B

PLU Indirecto (de 31 a 499)

Carregar em **PLU**

Marcar pelo teclado o n.º do PLU

Carregar em ↵

Memorizar em **A** ou **B**

- Soma de preços externos

Preço Variável

Carregar em **+**

Introduzir preço pelo teclado

Memorizar em **A** ou **B**

Com PLU (preço programado)

PLU directo (de 1 a 30)

Carregar em **+**

Carregar a tecla do PLU directo

Memorizar em **A** ou **B**

PLU Indirecto (de 31 a 499)

Carregar em
Carregar em
Marcar o n.º do PLU pelo teclado
Carregar em
Memorizar em ou em

- Subtracção de preços externos

Funcionamento idêntico ao anterior, substituindo a tecla pela tecla

- Soma de preços externos por multiplicação

Função válida só para produtos não pesados

Preço Variável:

Carregar em
Introduzir preço unitário pelo teclado
Carregar em
Introduzir pelo teclado o n.º de embalagens
Memorizar em ou

Com PLU (Preço programado)

PLU directo (de 1 a 30)

Carregar em
Carregar na tecla do PLU directo
Carregar em
Introduzir por teclado o n.º de embalagens
Memorizar em ou em

PLU Indirecto (de 31 a 499)

Carregar em
Carregar em
Marcar no teclado o n.º do PLU
Carregar em
Carregar em
Introduzir no teclado o n.º de embalagens
Memorizar em ou em

- Subtracção de preços externos por multiplicação

Funcionamento idêntico ao anterior, substituindo a tecla pela tecla

- Subtotal da compra do cliente

Carregar em #
Carregar em A ou em B conforme o operador em que foi feita a memorização
Carregar em CL ou ↵ para voltar à posição de trabalho

- Total da Compra do cliente

- Com impressão de ticket

Carregar em ou
Carregar em para voltar à posição de trabalho

- Sem impressão de ticket

Carregar em
Carregar em ou
Carregar em para voltar à posição de trabalho

- Revisão das importâncias do total da compra
(Após carregar em ou e antes de carregar)

Carregar em e aparecem os dados da primeira operação de compra
Carregar em e vão surgindo os dados correspondentes às operações seguintes no sentido do 1.º até ao último.

Se desejar anular alguma das operações, no momento em que a mesma está visualizada carregue em

Quando se faz a operação descrita acima é efectuado automaticamente o desconto no total e no n.º de operações efectuadas.

Carregar em para sair do modo de revisão e visualizar de novo o total da compra.

Carregar em para voltar à posição de trabalho.

- Continuação do Ticket por preços de compra

Fazendo o total da compra através de ou e antes de carregar em

Carregar em

- Troco
(Após carregar em ou e antes de carregar em)

Introduzir no teclado a quantia entregue pelo cliente

Carregar em
Carregar em para voltar à posição de trabalho

- Repetição do ticket

Fazendo o total da compra através de **A*** ou de **B*** e antes de carregar em **CL**

- Carregar em **A*** ou **B***
- Carregar em **CL** para voltar à posição de trabalho

PROGRAMAÇÃO

- Avanço do papel na impressora – Carregar em **↵**
- Selecção do uso ou não da impressora
 - Carregar em **F** e **3**
 - Carregando sucessivamente em qualquer tecla, excepto **F** e **↵**, se activa ou desactiva a impressora.
 - Carregar em **↵** para voltar à posição de trabalho

- Selecção de funcionamento com ou sem PLU ou TLU

Carregar simultaneamente em **F** e **4**

Carregando sucessivamente em qualquer tecla, excepto **F** e **↵** se activa a selecção para trabalhar:

- Com PLU e TLU
- Sem PLU nem TLU
- Com PLU e sem TLU
- Carregar em **↵** para voltar à posição de trabalho

- Programação do texto do início do Ticket

Carregar simultaneamente em **F** e **T**

Colocar a cobertura do teclado de programação

Carregar em **↑** para avançar à linha seguinte

Carregar em **↓** para voltar à linha anterior

Carregar em **→** avança ao carácter seguinte da mesma linha (da esq. Para a direita)

Carregar em **↶** retroceder ao carácter anterior dentro da mesma linha (da direita para a esq.)

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **CLEAR** para anular a linha inteira

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **@** para imprimir o texto programado

Para a comprovação do texto programado é necessário que o ticket esteja seleccionado para imprimir no tipo 0 ou 1

Gravação do texto

24 caracteres normais

Escrever o texto utilizando as letras, números e sinais constantes da cobertura de programação

12 caracteres em tamanho duplo

Carregar na tecla **DUPLO** e escrever o texto

O efeito produzido pela instrução DUPLO elimina-se voltando a carregar na mesma tecla e mudando de linha

Para se introduzir os caracteres que se encontram sobre o fundo negro deve-se carregar simultaneamente em **SHIFT** e na tecla requerida

Carregar em **RETORNO** para voltar à posição de trabalho

- Programação do n.º da balança

Carregar simultaneamente em **F** e **0**

Marcar o n.º pelo teclado

Se existir um n.º programado deve-se carregar previamente em **CL** para o anular

Carregar em **←** para retornar à posição de trabalho

- Programação do relógio e calendário

Carregar simultaneamente em **F** e **8**

Carregar em **+** para adiantar os minutos

Carregar em **-** para atrasar os minutos

- Correção ou programação da data e da hora

Carregar em **T**

Fica intermitente o primeiro dígito da data. A cada pulsação de **T** a intermitência passa ao dígito seguinte.

Introduzir pelo teclado o n.º que se deseja programar no lugar intermitente. Repetir a operação nos vários dígitos que configuram a data e a hora.

A última cifra da direita, colocada na continuação da hora e dos minutos indica o dia da semana (1-segunda;2-terça, etc.)

- Carregando em **CL** volta-se à data e hora programada anteriormente
- Carregar em **#** para impressão dos dados programados
- Carregar em **←** para voltar à posição normal de trabalho

- Selecção do ticket para um ou dois operadores

Carregar simultaneamente em **F** e **S**

Para trabalhar indistintamente. Com 2 operadores, imprimindo várias pesagens no ticket (Memoriza as importâncias e imprime o ticket ao solicitar-se o total da compra)

Carregar em **0**

Para trabalhar um só operador, imprimindo várias pesagens no ticket (A impressa realiza-se ao memorizar cada importância de compra)

Carregar em **1**

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

- Programação do nome do produto – TLU

Carregar simultaneamente em **F** e **←**

Colocar a cobertura do teclado de programação

Carregar em **↑** para avançar para o TLU seguinte

Carregar em **↓** para retroceder ao TLU anterior

- Localização de determinado TLU

Carregar em **↑**

Marcar o n.º do TLU pelo mapa de programação

Carregar em **RETORNO**

- Anular o nome do TLU

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **CLEAR**

Se a memória correspondente ao TLU tem dados memorizados, não pode modificar-se o nome do mesmo. Neste caso é necessário efectuar-se um total geral

- Gravação do nome do TLU

- 12 Caracteres normais: escrever o texto utilizando as letras, números e sinais constantes da cobertura de programação
- 6 Caracteres tamanho duplo: carregar na tecla **DUPLO** e escrever o texto; o efeito produzido pela instrução duplo elimina-se voltando a carregar na mesma tecla e mudando de linha

Para se introduzir os caracteres que se encontram sob o fundo negro deve carregar-se simultaneamente em **SHIFT** e na tecla requerida

- Impressão de todos os TLU programados

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **@**
Carregar em **RETORNO** para voltar à posição de trabalho

- Programação do nome das famílias

Carregar simultaneamente em F e X
Colocar a cobertura do teclado de programação
Carregar em **↑** para avançar para o TLU seguinte
Carregar em **↓** para retroceder ao TLU anterior

- Localização de determinada Família

Carregar em **↑**
Marcar o n.º da família que se pretende localizar
Carregar em **RETORNO**

- Para anular o nome da família

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **CLEAR**

- Gravação do nome da família

-12 caracteres normais: Escrever o texto utilizando as letras, números e sinais constantes da cobertura de programação
-6 caracteres tamanho duplo: carregar na tecla **DUPLO** e escrever o texto; o efeito produzido pela instrução duplo elimina-se voltando a carregar na mesma tecla e mudando de linha

Para se introduzir os caracteres que se encontram sob o fundo negro deve carregar-se simultaneamente em **SHIFT** e na tecla requerida

- Impressão de todas as famílias programadas

Carregar simultaneamente em **SHIFT** e **@**
Carregar em **RETORNO** para voltar à posição de trabalho

- Programação dos preços dos produtos – PLU

Carregar simultaneamente em **F** e **PLU**

Localização do PLU

PLU Directo de 1 a 30 – Carregar na tecla do PLU directo

PLU Indirecto de 31 a 499:

Carregar em **PLU**

Marcar pelo teclado o n.º do PLU

Carregar em **←**

Carregando em **+** avança ao PLU seguinte

Carregando em **-** retrocede ao PLU anterior

Programar ou modificar um preço

Carregar em **CL**

Introduzir preço pelo teclado

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

NOTA: Para fazer a impressão da listagem com os preços associados a cada PLU carregar em **#** antes de voltar à posição normal de trabalho.

- Programação das famílias

Carregar simultaneamente em **F** e **BP**

No display de peso/kg visualiza-se o n.º do PLU e no display de total visualiza-se a família à qual está associado o PLU

Localização do PLU

PLU Directo de 1 a 30 – Carregar na tecla do PLU directo

PLU Indirecto de 31 a 499:

Carregar em **PLU**

Marcar pelo teclado o n.º do PLU

Carregar em **←**

Carregando em **+** avança ao PLU seguinte

Carregando em **-** retrocede ao PLU anterior

- Associar o PLU a uma família

Marcar pelo teclado o n.º da família (0 a 14) à qual se deseja associar o PLU

Se o PLU está associado a uma família e deseja modificá-la:

Carregar em CL

Marcar pelo teclado o n.º da família à qual se deseja associá-lo.

- Impressão da listagem dos PLU'S associados a cada família

Carregar em #

Na listagem apenas são impressos os PLU com o nome do produto gravado. Um PLU sem nome não é imprimido na listagem.

Carregar em ← para voltar à posição de trabalho

- Programação de PLU associando-o a tecla directa

Carregar simultaneamente em F e 6

Carregar na tecla directa à qual se pretende associar determinado PLU

Carregar em CL para anular o código da tecla directa

Marcar por teclado o n.º de código do PLU que se deseja associar à tecla directa

Carregar em ← para voltar à posição de trabalho

- Grande Total parcial

Carregar simultaneamente em F e #

Para visualizar os totais acumulados em cada PLU (sem impressão)

PLU Directo de 1 a 30 – Carregar directamente na tecla do PLU

PLU Indirecto de 31 a 499:

Carregar em PLU

Marcar pelo teclado o n.º do PLU

Carregar em ←

Impressão em detalhe de vendas diárias – Carregar em

Impressão em detalhe de vendas horárias – Carregar em T

Impressão em detalhe de vendas por operador – Carregar em #

Impressão em detalhe dos valores acumulados em cada PLU-
carregar em +

Carregar em ← para voltar à posição de trabalho

- Total Geral

Carregar simultaneamente em **F** e **A**
Carregar novamente em **A** e esperar que saia o talão
Carregar na tecla **+**, depois de sair todo o talão, carregar na tecla **←** para finalizar a operação

Sem n.º secreto:

Carregar em **A**

Impressão da listagem de vendas por operador e detalhe dos PLU'S,
com indicação do controlo de vendas horária e diária

Com n.º secreto:

Marcar no teclado o n.º secreto

Carregar em **A**

Impressão da listagem de vendas por operador e detalhe dos PLU'S,
com indicação do controlo de vendas horária e diária

Programação do n.º secreto:

Carregar em **BP**

Marcar no teclado o n.º desejado (Max.6 números)

Carregar em **←**

Mudança de n.º secreto:

Carregar em **PLU**

Marcar no teclado o n.º secreto anteriormente programado

Carregar em **BP**

Anular o n.º anterior carregando 6 vezes no **0**

Marcar no teclado o novo número secreto

Carregar em **←**

Carregar em **←** para voltar à posição de trabalho

Nota: A programação e alteração do n.º secreto só são possíveis no modo de total geral. Após a anulação do n.º secreto a não introdução de qualquer n.º equivale a não existir n.º secreto de futuro

- Código de Barras

COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

□ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
1 2	3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13

TREZE ALGARISMOS

DESCRIÇÃO:

1 e 2 - Podem ser atribuídos automaticamente pela máquina ou pré-programados e destinam-se a controlo genérico.

3,4,5,6 e 7 – Podem ser programados (código do produto) ou fazê-los corresponder ao n.º do código do PLU do artigo programado na balança.

8,9,10,11 e 12- Indicam a quantia total a pagar ou o peso, consoante a opção utilizada.

13- Número aleatório de controlo

PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS PRETENDIDO

- COMANDO DE ENTRADA EM PROGRAMAÇÃO: Pulsar + Simultaneamente

OPÇÕES:

a) Não impressão de código de barras - Pulsar +

b) Impressão automática com preço total - Pulsar +

Nesta opção os algarismos do código de barras apresentam-se:

1 e 2 – são atribuídos pela balança automaticamente (24)

3,4,5,6 e 7- Correspondem ao código do PLU utilizado ou aos 5 dígitos programados como código do produto.

8 a 12- Preço total a pagar

c) Impressão pré-programada dos sete primeiros algarismos do código e indicação da quantia a pagar

Pulsar + + introduzir os 2 primeiros algarismos do código de barras +

Nesta opção os algarismos do código de barras apresentam-se :

1 a 2 – Correspondem aos 2 algarismos programados anteriormente

3 a 7- Correspondem aos 5 algarismos programados anteriormente, código do produto ou código do
PLU

8 a 12- Preço total a pagar

d) Impressão automática com indicação do peso

Pulsar +

Nesta opção os algarismos do código de barras apresentam-se:

1 e 2 – São atribuídos pela balança automaticamente (28)

3 a 7- Correspondem ao código do PLU utilizado ou aos 5 dígitos programados como código do produto

8 a 12- Peso total do produto em gramas

e) Impressão pré-programada dos sete primeiros algarismos do código de barras e indicação do peso do produto.

Pulsar : + + +

Nesta opção os algarismos do código de barras apresentam-se:

1 a 2 – Correspondem aos 2 primeiros algarismos programados anteriormente.

3 a 7- Correspondem ao código do PLU ou aos 5 dígitos programados como código do produto

8 a 12- Peso total do produto em gramas

f) Impressão pré-programada dos sete primeiros algarismos do código de barras e indicação do preço a pagar

Pulsar : + + +

Nesta opção os algarismos apresentam-se:

1 a 2 – Correspondem aos 2 primeiros algarismos programados

3 a 7- Correspondem aos 5 algarismos programados como código do produto ou ao código do PLU

8 a 12- Preço total a pagar

PROGRAMAÇÃO DOS 5 DÍGITOS (CÓDIGO DO PRODUTO)

Pulsar **F** e **PLU** - duas vezes e em simultâneo .

Com a tecla **+** passar ao PLU n.º 1, digitar os 5 dígitos correspondentes .

Com a tecla **+** passar ao PLU n.º 2 e marcar os 5 dígitos do código do produto, proceder da mesma forma até que tenha todos os produtos programados. Para finalizar carregue na tecla **←** .

Volte a carregar em simultâneo em **F** e **7** e depois em **BP** para que apareça no visor **C** de confirmação

- Programação do IVA

PROGRAMAÇÃO DO GRUPO DE IVA EM CADA PLU

-Pulsando **F** **BP** entramos na programação de famílias, no display aparece :

Peso	Preço	Total
F X X X X	IVA X	X X

No display de peso aparece o n.º do PLU

No display de preço " o tipo de IVA" (de 0 a 3)

No display de Total a família


Com o teclado numérico introduzimos a família

Com a tecla **T** seleccionamos o grupo de IVA aplicado




Com a tecla **+** passamos ao PLU seguinte

Com a tecla **-** retrocedemos ao PLU anterior

Com a tecla **PLU** procuramos o PLU



Se a balança estiver interligada, ao mudar de PLU ou ao pulsar a tecla de validação , MODIFICA AUTOMATICAMENTE todas as balanças da mesma secção. Só para a balança de 6 vendedores.




PARA OBTER UMA LISTAGEM DO IVA PROGRAMADO EM CADA PLU

Seleccionar com   a programação de preços e pulsar .

Na listagem aparece o IVA programado

PROGRAMAÇÃO DE GRUPOS DE IVA

Pulsar   para entrar em programação do grupo de IVA, no display aparece:

Peso	Preço	Total
		



No display de peso PESO aparece GRUPO DE IVA (0 a 3)

No display de TOTAL aparece o VALOR DE IVA PROGRAMADO (0 a 99.99)

Ao modificar o valor programado a cada grupo de IVA, ficam automaticamente actualizadas as listagens e a impressão de ticket de cliente.

Nas balanças interligadas tem que se programar os grupos de IVA individualmente, esta programação não se actualiza em toda a rede.

OBTENÇÃO DE GRANDE TOTAL

Pulsando   entramos na função de GRANDE TOTAL , estando nesta função podemos solicitar:

- Com  uma listagem do TOTAL DE VENDEDORES E FAMILIAS
- Com  uma listagem do TOTAL DE GRUPOS DE IVA