

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

DESCRIÇÃO

Conteúdo do pack PRF-500T4 :

1 tomada RF ref. :PRF-500

1 Telecomando 4 canais ref. :TRF-80 + 1 pila 12V

Informações Técnicas :

Tomada:

Alimentação 220-240V 50 Hz 16A (2 P T)

Potência suportada:2500W max.

Consumo em espera: 0.8W

Dimensões: 80 x 52 x 72 mm

Botão comum de codificação e ON/ OFF

Memorização de 4 dispositivos de controles diferentes (Telecomando, interruptor, etc.)

Utilização interior exclusivamente

Esta tomada não é compatível com iluminações com variador.

Telecomando 4 canais :

4 botões ON / OFF

Alimentação: 1 Pilha 12V tipo 23A (incluída)

LED de funcionamento

Dimensões: L 75 x l 42 x E 15mm


Características comuns:

Alcance de 100 metros em campo livre (sem obstáculos)

Alcance de 50 metros (com obstáculos)


Frequência de transmissão : 433.92 MHz

INSTALAÇÃO (Telecomando)



Colocação da pilha 12V :


- 1) Retire a tampa do compartimento da pilha
- 2) Coloque a pilha respectando a polaridade e — ou retire a lengüeta de isolamento se a pilha esta já colocada.
- 3) Apoiando numa tecla o LED deve acender-se.
- 4) Seu comando a distância esta pronto para ser associada a um ou vários dispositivos (2 casquilhos RF para este pack).




INSTALAÇÃO (Tomada RF)

1) Ligue a Tomada RF à rede electrica.

2) ligue o dispositivo que você quer controlar (Lustre, rádio, etc.), este dispositivo deve estar em position ON permanentemente.



3) Procederá à codificação (associação) com o telecomando 4 canais.



- 4) Na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação, o LED piscará. Depois com a outra mão no telecomando apoie uma vez no botão ON. A seguir deixe o botão de codificação da tomada. A tomada está associada com o telecomando .

5) Procede a um teste no comando a distância :

ON : Botão da Esquerda

OFF : Botão da Direita

Nota : esta tomada pode memorizar 3 outros dispositivos de controle (ao todo 4)

Consulte nosso sitio : www.home-confort.net

6) Para apagar todos os códigos memorizados na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação durante os 5 parpadeos do LED, verá alguns parpadeos muito rápidos.

Deixe o botão , sua tomada não tem códigos.

Para recodificar, volte a começar desde a etapa 4.

En caso de disfuncionamiento:

- Se sua tomada não manda, verifique que seu aparelho esteja em posição ON . Utilize o botão teste na tomada RF para realizar seus teste.
- Se as ondas rádio do telecomando diminuem ou são inexistentes, mude a pilha do telecomando .
- As ondas rádio podem diminuir segundo o material, a espessura das paredes e os dispositivos sem cabo de seu lar.
- Evite colocar seus comandos a distância e módulos RF ao lado de outros dispositivos RF (WIFI, móvel GSM, BOX internet, telefone DECT, etc.)

SEGURIDAD:

- Não deixar esta equipa ao alcance dos meninos.
- Não ultrapassar as potências máximas indicadas.
- Não ligar ou tocar este dispositivo com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilizar este módulo num lugar húmido bem como quarto de banhos, etc. Para uma utilização interior.
- Não pôr este dispositivo num liquido (água, azeite, etc.)
- Este dispositivo não deve ser aberto por une pessoa não habilitada.



CUIDADO :

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolha selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações. Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias nefastos para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados.

Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolha selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado. **Este produto deve ser reciclado !**

Este símbolo indica que as pilhas deste produto não devem se atirar bem como resíduos domésticos. Para atirá-las, pode levar a seu vendedor ou atirar nos contêiners especiais proporcionados pelos municípios. Ao final da vida das equipas, pensa em tirar as pilhas.

Este produto funciona em frequências de transmissão: 433.92 MHz, esta em conformidade segundo a directora europeia (R&TTE Directora 1999/5/CE), a declaração de conformidade pode-se descarregar neste enlace :

www.home-confort.net

A referência do produto é : **Ref.: PRF-500T4**

Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

E-mail : ventas@groupe-normand.com

A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente)!

Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.

www.home-confort.net