

MANUAL DE UTILIZAÇÃO


PAINEL DE SENHAS COM TECLADO NUMÉRICO

Operação/Configuração Painel Eletrônico de Senhas.

- Operação normal: mostra Senha aleatória de acordo com a digitação no teclado numérico.

Ideal para utilização em estabelecimentos que não possuem atendimento na sequencia, chamada em restaurantes, pizzarias, lanchonetes, padarias e afins.

Esquemático Mecânico do Painel Eletrônico de Senhas



Função das teclas de configuração do Painel:

- Tecla **AJUSTE DE VOLUME**: ajusta volume da chamada.

Utilização do painel:

Basta ligar o aparelho na rede elétrica e o teclado numérico e mandar os números desejados de acordo com detalhamento de utilização do teclado.

Painel já configurado e pronto para uso.

Sistema sonoro:

O painel eletrônico é composto por ding-dong sonoro que é acionado assim que uma senha é chamada ou rechamada.

Este som é padrão de mercado e já homologado em instituições que utilizam este tipo de sistema para organização no atendimento ao público. Dessa forma as características desse sinal sonoro estão no gosto popular, chamando a atenção de forma muito eficiente e evitando confusões na sequencia de senhas chamadas.

Utilização do teclado:


Para enviar senha:

1 – digite os 3 dígitos desejados (Ex: 056)


2 – Pressione # para enviar.

Fixação:


O painel pode ser fixado em parede, mesa ou teto pois possui um sistema inteligente de suporte. Basta configurar o sistema de parafusos laterais para determinar a melhor forma no local. Abaixo instruções para cada caso.



Modo parede



Modo teto.



Modo mesa.

Suporte técnico.

Caso haja necessidade oferecemos todo o suporte através dos canais:

Suporte: (41) 3557.3626.

Email: suporte@rubix.com.br