

SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAS BOMBAS E MOTOBOMBAS



Franklin Electric

Mover
água é o
nosso
negócio


INJETORAS



AUTOASPIRANTES



CENTRÍFUGAS



SUBMERSÍVEIS



MULTIESTÁGIOS



Consulte o nosso site e conheça a linha completa de produtos.

www.franklin-electric.com.br

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia.

*Para facilitar o manuseio e esclarecer dúvidas, a **Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.** elaborou este Manual que traz informações importantes sobre instalação, operação e manutenção de bombas e motobombas, além de dicas interessantes para que **Você** obtenha o melhor rendimento do seu equipamento. Os endereços das Assistências Técnicas Autorizadas e o Selo de Garantia também fazem parte deste Manual.*

Leia atentamente as instruções antes de instalar a sua bomba/motobomba e guarde o Manual para eventuais consultas e atendimento em garantia.

Índice

● Atenção! Itens de segurança obrigatórios	03
● Consulta rápida aos procedimentos básicos para correta instalação das bombas e motobombas	04
● Instruções para instalação, operação e manutenção	06
● A - Instruções gerais para instalação hidráulica	07
● B - Instruções gerais para instalação elétrica	09
● C - Instruções para acionamento	12
● D - Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobombas	12
● D-1) Bombas Autoaspirantes	12
● D-2) Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto - Série MSA	15
● D-3) Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex - Série MBV	16
● D-4) Bombas Centrífugas em Aço Inox - Série MCI	16
● D-5) Bombas Centrífugas Submersíveis	17
● D-6) Bombas Injetoras	18
● D-7) Bombas para Acoplamento em Motores Estacionários (Combustão Interna)	21
● E - Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas	24
● E-1) Polias e Correias	24
● E-2) Alinhamento do conjunto Bomba Mancalizada/Motor	24
● E-3) Manutenção dos Mancais	26
● F - Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas e suas causas mais prováveis	27
● Rede de Assistência Técnica Franklin/Schneider	29
● Atendimento em Garantia	Contra-capa
● Identificação do Revendedor	Contra-capa
● Selo de Garantia do Produto	Contra-capa



Este é um **símbolo de alerta e segurança**. Quando você ver este símbolo na bomba ou no manual, leia atentamente o texto referente ao símbolo e esteja alerta ao real perigo que possa causar o não cumprimento das instruções, como ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.



Adverte sobre os perigos que poderão **causar**, como ferimentos pessoais, morte ou danos ao equipamento.



Atenção!



Itens de segurança obrigatórios.

- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410 e ser executada por um profissional habilitado conforme NR 10.
- Caso haja alguma avaria ou defeito no produto, entre imediatamente em contato com a Assistência Técnica ou com o revendedor. Não utilize o equipamento caso você suspeite que ele esteja com algum defeito.
- Na instalação de recalque, providencie um bujão para escorva.
- Nunca abra o bujão de escorva enquanto a bomba estiver em operação, pois a pressão pode arremessá-lo contra alguém.
- Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado. Este procedimento protege as pessoas contra choque elétrico quando em contato com partes metálicas eventualmente energizadas, garante o correto funcionamento do equipamento e permite uma utilização confiável e correta da instalação.
- No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a NBR 5410, é obrigatório a instalação de um **interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR")**, com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas. Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade que garantem proteção contra choques elétricos.
- Por medida de segurança, nas instalações onde se utiliza o modelo de Motobomba Submersível, mesmo com o motor aterrado, nunca entre na água e nem movimente a motobomba enquanto o sistema estiver energizado. Perigo de choque elétrico.
- Em caso de queima do motor, não toque no equipamento enquanto a chave geral que alimenta o sistema elétrico estiver ligada. Sugere-se contatar um profissional habilitado para retirar o equipamento e avaliar a instalação.

Consulta rápida aos procedimentos básicos para a correta instalação das Bombas e Motobombas

As tensões monofásicas padronizadas no Brasil são 127 V (conhecida como 110 V) e 220 V.

Como ligar o motor monofásico de tensão única (127 ou 220 V)?

- Verifique se a tensão do produto é compatível com a tensão da rede elétrica de alimentação.
- Efetue a ligação de cada fio do motor em cada fio da rede, independente da cor dos mesmos.

Como ligar o motor monofásico 127/220 V?

- Para ligar o motor em 127 V, utilize o esquema da Figura 1. Para ligar em 220 V, utilize o esquema da Figura 2.




Figura 1 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 127 V.




Figura 2 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 220 V.

- Para motores monofásicos de outras tensões (127/254 V, 254/508 V ou 220/440 V) e motores trifásicos, efetue a ligação elétrica dos fios conforme placa de identificação do motor e tensão da rede.
- Para motores com potências a partir de 7,5 cv é necessário utilizar partida estrela-triângulo (Y Δ) ou conforme as normas da Concessionária de Energia local.
- Sempre que houver dúvidas na instalação elétrica do motor ou na compreensão das tabelas e esquemas apresentados, consulte um técnico especializado no assunto ou entre em contato com o Suporte Técnico da Fábrica.
- Utilize chave magnética de proteção (relé de sobrecarga).



No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a NBR 5410, é obrigatório a instalação de um **interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR")**, com uma corrente de desarme não superior a 30mA nas instalações elétricas. Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade, que garantem proteção contra choques elétricos.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

- Instale a bomba o mais próximo possível da fonte de captação, dentro de um abrigo que a proteja das intempéries e com espaço suficiente para a ventilação do motor elétrico.
- A maioria das Bombas Centrífugas, dentre outras variáveis, quando instaladas com válvula de pé, ao nível do mar e bombeando água na temperatura ambiente, podem sucionar a uma altura manométrica total de sucção de até 8 m c.a.. Vide demais informações pertinentes neste Manual e outras publicações técnicas referentes a este assunto.
- Os diâmetros das tubulações de entrada (sucção) e saída (recalque) da bomba devem ser ampliados sempre que necessário. Não é recomendado utilizar tubulações de diâmetros menores do que os bocais da bomba.
- Utilize válvula de pé (válvula fundo de poço) nas Bombas Centrífugas (Figura 3).
- Nas Bombas Centrífugas, preencha toda a tubulação de sucção e o corpo da bomba com água (escorva da bomba).

- Nas Bombas Autoaspirantes (Figura 4), preencha o corpo da bomba com água.
- Veja maiores informações nos itens que seguem.



Figura 3 - Bomba Centrífuga



Figura 4 - Bomba Autoaspirante

Instruções para instalação, operação e manutenção

Prezado Usuário:

Siga corretamente as orientações aqui propostas.

Os procedimentos citados referem-se às instalações em condições ideais de funcionamento (verificação de perdas de carga, NPSH, diâmetro da tubulação compatível, utilização correta das conexões, etc.). Em caso de dúvidas, consulte a Fábrica.

Bombas Centrífugas




Figura 5 - Esquema de Instalação




Figura 6 - Esquema de Instalação

Observações Importantes:

- Antes de acionar eletricamente a motobomba, verifique se o eixo do motor (ou do mancal) gira livremente.

- Curvas características conforme Portaria INMETRO 455 de 01/12/2010.
- Nunca reduza os diâmetros (bitolas) das tubulações de sucção e recalque da bomba. **Utilize sempre tubulação com diâmetro igual ou maior ao da bomba. Os diâmetros das tubulações devem ser compatíveis com a vazão desejada.** Consulte a Tabela 1, com os valores orientativos.
- A fim de evitar cavitação (formação de bolhas de ar na sucção), consulte o NPSH requerido pela bomba na curva característica de cada modelo específico e calcule o NPSH disponível em livros de hidráulica, nosso Catálogo Geral/ Tabela de Seleção de Bombas e Motobombas, ou consulte a Fábrica.
- O ponto de trabalho (vazão e altura manométrica) exato é definido através de cálculo e leva em consideração os comprimentos de tubulações, os diâmetros e os desníveis geométricos específicos de cada instalação.
- Com exceção dos modelos onde há a definição do diâmetro máximo dos sólidos permitidos, todos os demais produtos de nossa linha se destinam ao bombeamento de água isenta de partículas sólidas.
- Quando o líquido a ser bombeado for diferente da água ou contiver sólidos (abrasivos ou não), produtos químicos ou estiver em temperaturas diferentes da ambiente, faz-se necessária a adequação dos materiais da bomba/motobomba. Maiores informações, consulte a Fábrica.
- Para evitar a entrada de partículas sólidas (poeira, sujeira) no interior da bomba, são colocados adesivos ou tampas nos bocais de sucção e recalque. **Estes, deverão ser removidos somente quando for feita a instalação do equipamento.**



É vedada a utilização de qualquer bomba para bombeamento de produtos alimentícios, produtos medicinais, líquidos inflamáveis e aplicação em hemodíalise.

A - Instruções gerais para instalação hidráulica

- ① Instale a bomba o mais próximo possível da fonte de captação de água, garantindo a ausência de sólidos em suspensão tais como: areia, galhos, folhas, pedras, etc.
- ② O local de instalação da motobomba deverá ser seco, de fácil acesso para manutenção e inspeção, com espaço adequado para ventilação do motor.
- ③ Não exponha a bomba à ação do tempo, proteja-a das intempéries (sol, chuva, poeira, umidade, etc.).
- ④ Fixe a bomba sobre uma base rígida e regular (de preferência de concreto ou alvenaria), isenta de vibrações. Procure manter um pequeno declive no sentido da captação.
- ⑤ Para adequar o diâmetro da tubulação ao diâmetro dos bocais da bomba, a fim de evitar a permanência de bolsões de ar na instalação, expressamente recomendamos usar redução concêntrica na instalação vertical e redução excêntrica na instalação horizontal (Figura 5). Caso tenha dificuldade de adquiri-las no mercado, faça a redução na parte vertical da instalação (Figura 6). Importante destacar que a orientação é instalar o produto próximo da fonte de captação (poço/cisterna).
- ⑥ Utilize o mínimo possível de conexões na instalação, dando preferência sempre às curvas no lugar dos joelhos.
- ⑦ No caso das bombas com bocais de rosca, sugerimos instalar (próximo aos bocais) uniões, tanto na tubulação de sucção como no recalque para facilitar a montagem e desmontagem do conjunto.
- ⑧ Faça suportes para sustentar o peso das tubulações, para que o mesmo não pressione a bomba.
- ⑨ Instale a válvula de retenção (válvula de pé) no mínimo a 30 cm do fundo do local da captação, garantindo uma coluna de água suficiente para que não entre ar pela mesma.
- ⑩ Vede todas as conexões com vedante apropriado, evitando assim, a entrada de ar.
Obs.: Nunca rosqueie a tubulação de sucção além do final da rosca do bocal do caracol, evitando desta forma o travamento do rotor.
- ⑪ Quando a bomba for instalada numa cisterna ou reservatório, mantenha uma certa distância entre a canalização de abastecimento desse reservatório e o ponto de sucção da bomba, evitando assim, a sucção de bolhas de ar.
- ⑫ Nas instalações onde existem duas ou mais bombas operando em paralelo, providencie tubulações de sucção independentes para cada bomba.
- ⑬ Instale válvulas de retenção na tubulação de recalque a cada 20 m c.a. (desnível mais perda de carga) conforme NB 5626/98 ou norma equivalente do país.

Tabela 1: Sugestão de Diâmetro de Tubulação por Vazão

		Sucção								
Vazão (m³/h)		0 a 1,5	1,5 a 3,0	3,0 a 6,5	6,5 a 8,5	8,5 a 16	16 a 25	25 a 35	35 a 65	65 a 120
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140
		Recalque								
Vazão (m³/h)		0 a 1,5	1,5 a 3,0	3,0 a 6,5	6,5 a 8,5	8,5 a 18	18 a 35	35 a 60	60 a 120	120 a 250
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140

Importante:

- 1 O bom funcionamento das bombas e motobombas está diretamente relacionado às condições da instalação tais como: altura de sucção, comprimento da tubulação de sucção, temperatura do líquido bombeado, **altitude em relação ao nível do mar**, presença ou não de partículas, uso de tubulações e conexões adequadas, entre outras. Por isso, é indispensável a orientação de profissionais capacitados no ramo hidráulico e elétrico.
- 2 **Nas instalações onde o fornecimento de água não pode ser interrompido, torna-se obrigatório manter duas bombas em paralelo, uma em operação e outra reserva.**
- 3 **Toda bomba ao ser instalada sobre a laje de residências ou edificações, deverá conter proteção impermeável contra possíveis vazamentos ao longo de seu uso, no período de garantia ou fora dele.**
- 4 **No bombeamento de água quente com temperaturas acima de 70 °C (*), é obrigatório solicitar a bomba com rotor em BRONZE e selo mecânico em Viton® ou EPDM.** Nestes casos, a instalação hidráulica deve seguir as determinações das normas brasileiras, tais como: NBR 7198 (Instalações Prediais de Água Quente), NBR 2352 (Instalações de Aquecimento Solar em Prédios), NR 13 Anexo I-A (Caldeiras de Pressão), entre outras, ou normas equivalentes do país onde o produto será instalado.
- 5 Não recomendamos utilizar bombas de ferro fundido nos sistemas de recirculação de água quente dotados de aquecedor(es).
- 6 Se o equipamento, depois de ter funcionado um determinado tempo, ficar um período sem ser usado, quando for colocado em funcionamento outra vez, recomendamos acionar o motor por alguns segundos, para ver se o eixo gira livremente. Após este procedimento, deixe a motobomba funcionando por algum tempo jogando a água para fora do reservatório.
- 7 Em caso de armazenamento (estocagem) do equipamento (antes de ser instalado), recomendamos guardá-lo em local seco. Além disso, movimente manualmente e de forma periódica o eixo do motor (ou do mancal).

(*) *Existem produtos com limites de temperatura inferiores à citada. Consulte a Lâmina Técnica do referido modelo ou a Fábrica para adequação de materiais.*

B - Instruções gerais para instalação elétrica



① A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410 e ser executada por um profissional habilitado, conforme NR 10.

② **Para ligação correta do motor elétrico, observe na placa de identificação do motor**, o esquema compatível à tensão da rede elétrica local.

Tensões possíveis:

Monofásicos: 127/220 V, 127/254 V, 220/440 V e 254/508 V.

Trifásicos: 220/380 V, 220/380/440 V e 380/660 V.

Podem haver outras tensões menos usuais, dependendo do país ou da necessidade do cliente.

③ **Para a ligação elétrica do motor de tensão única**, verifique se a tensão do produto é compatível com a tensão da rede elétrica de alimentação. Efetue a ligação de cada fio do motor em cada fio da rede, independente da cor dos mesmos.

Atenção:

- Há motores que já contemplam o fio terra (fio de cor verde).
- No caso de motores trifásicos, observe se o sentido de rotação está correto.

④ Sempre que possível, instale um automático de nível (chave bóia), cuja instalação deve obedecer as recomendações do fabricante.

Proibido o uso de bóias que contenham mercúrio em seu interior.

⑤ **É obrigatório a utilização de chave de proteção dotada de relé de sobrecarga**, adequada para uma maior segurança do motor elétrico contra efeitos externos, tais como: subtensão, sobretensão, sobrecarga, etc. O relé **deve ser ajustado para a corrente de serviço do motor** e a sua falta na instalação, implicará em **perda total da garantia**. Em sistemas trifásicos, além do relé de sobrecarga, faz-se necessário a utilização de relé falta-fase.



No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a NBR 5410, é obrigatório a instalação de um **interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual (“DR”)**, com uma corrente de desarme não superior a 30mA nas instalações elétricas. Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade, que garantem proteção contra choques elétricos.

⑥ Os motores de tensão única são dotados de termostato para proteção contra superaquecimento. Toda vez que houver elevação da temperatura, o termostato abre, desligando o sistema. Depois de aproximadamente 20 minutos, o sistema se rearmará automaticamente.

⑦ Caso a motobomba fique ligando e desligando, primeiramente verifique se há água disponível para sucção. Caso o problema persista, recomendamos expressamente chamar um profissional habilitado do ramo hidráulico e elétrico para avaliar as instalações. Caso toda a instalação, tanto hidráulica como elétrica, estejam em perfeitas condições, leve o equipamento até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.



Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

Importante:

- O cálculo para a escolha correta dos condutores que alimentarão o motor elétrico deverá ser baseado na tensão aplicada e na corrente de serviço do motor. **A Tabela 2 (Motores Monofásicos) e a Tabela 3 (Motores Trifásicos) a seguir, estão de acordo com a NBR 5410 e especificam o diâmetro mínimo do fio condutor de cobre, levando em consideração a tensão da rede, a corrente nominal do motor e a sua distância ao quadro geral de distribuição (entrada de serviço).**

Observação:

- Se a tensão (voltagem) a ser utilizada for diferente das apresentadas nas tabelas, consulte um profissional do ramo ou a Concessionária de Energia local.

Tabela 2: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Monofásicos

Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentação de motores MONOFÁSICOS em temperatura ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS (queda de tensão < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004														
Tensão (V)	Distância do motor ao painel de distribuição (metros)													
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150
127	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150
220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)	Bitola do fio ou cabo condutor (mm ²)													
	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	25
7	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	25
9	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	25	25
11	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	35
14,5	2,5	4	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	35	35
19,5	4	6	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35	50	50
26	6	10	10	16	16	25	25	25	35	35	50	50	70	70
34	6	10	16	16	16	25	35	35	50	50	50	70	70	95
46	10	16	16	25	25	35	50	50	70	70	70	95	95	120
61	16	16	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	120	150
80	25	25	35	35	50	70	70	95	95	120	120	150	185	240

Fonte: Catálogo de Motores Elétricos WEG - Mod.050.05/042007

Tabela 3: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Trifásicos

Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentação de motores TRIFÁSICOS em temperatura ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS AÉREOS (queda de tensão < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004														
Tensão (V)	Distância do motor ao painel de distribuição (metros)													
220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
380	35	50	70	80	100	140	170	200	240	280	310	350	430	520
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)	Bitola do fio ou cabo condutor (mm²)													
8	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	25
11	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25
13	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	35
17	2,5	4	6	6	10	10	16	16	25	25	25	25	35	35
24	4	6	10	10	10	16	25	25	25	35	35	35	50	50
33	6	10	10	16	16	25	25	35	35	50	50	50	70	70
43	6	10	16	16	25	25	35	50	50	50	70	70	95	95
60	10	16	25	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	150
82	16	25	25	35	35	50	70	70	95	95	120	120	150	185
110	25	25	35	50	50	70	95	95	120	120	150	150	240	240
137	35	35	50	50	70	95	95	120	150	150	185	240	240	300
167	50	50	50	70	70	95	120	150	185	185	240	240	300	400
216	70	70	70	95	95	120	150	185	240	240	300	300	400	500
264	95	95	95	95	120	150	185	240	300	300	400	400	500	630
308	120	120	120	120	150	185	240	300	300	400	400	500	630	630
Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentação de motores TRIFÁSICOS em temperatura ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS (queda de tensão < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004														
Tensão (V)	Distância do motor ao painel de distribuição (metros)													

220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
380	35	50	70	80	100	140	170	200	240	280	310	350	430	520
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)	Bitola do fio ou cabo condutor (mm²)													
7	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16
9	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	25
10	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	25	25
13,5	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	35
18	2,5	4	6	10	10	10	16	16	25	25	25	25	35	50
24	4	6	10	10	10	16	25	25	25	35	35	35	50	50
31	6	10	10	16	16	25	25	35	35	35	50	50	70	70
42	10	10	16	16	25	25	35	35	50	50	70	70	95	95
56	16	16	16	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	120
73	25	25	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	150	150
89	35	35	35	35	50	50	70	95	95	120	120	150	185	185
108	50	50	50	50	50	70	95	95	120	120	150	150	185	240
136	70	70	70	70	70	95	95	120	150	150	185	185	240	300
164	95	95	95	95	95	95	120	150	185	185	240	240	300	400
188	120	120	120	120	120	120	150	185	185	240	240	300	400	400
216	150	150	150	150	150	150	150	185	240	240	300	300	400	500
245	185	185	185	185	185	185	185	240	240	300	300	400	500	500
286	240	240	240	240	240	240	240	240	300	400	400	400	500	630
328	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	500	500	630	800

Fonte: Catálogo de Motores Elétricos WEG - Mod.050.05/042007

C - Instruções para acionamento

- 1 Antes de conectar a tubulação de recalque à bomba, faça a escorva, ou seja, preencha com água todo o corpo da bomba e a tubulação de sucção, para eliminar o ar existente em seu interior. **Nunca deixe a bomba operar sem água (a seco) em seu interior**, isto danificará os componentes da bomba, principalmente o selo mecânico, ocasionando assim, a perda da garantia.
- 2 Conclua a instalação hidráulica de recalque.
- 3 Recomendamos bombear água por algum tempo para fora do reservatório, a fim de eliminar eventuais impurezas contidas na instalação hidráulica.
- 4 Para as bombas mancalizadas, veja as instruções específicas contidas no **item E** deste manual, antes de colocá-las em funcionamento.
- 5 **Nas bombas acopladas a motores monofásicos 6 fios, trifásicos ou nas bombas mancalizadas, observe pelo lado de trás do acionamento do motor (ou mancal), se este gira no sentido horário (exceção do modelo BCA-43 E e MDC, que dependendo da configuração de montagem, pode trabalhar em um ou outro sentido).** Caso contrário, para o motor monofásico 6 fios, siga as orientações contidas na placa de identificação do motor; e para o motor trifásico, inverta a posição de duas fases da rede.

D - Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobombas

D-1) Bombas Autoaspirantes

- 1 As Bombas Autoaspirantes não necessitam de válvula de pé, mas nada impede o seu uso.
- 2 Faz-se necessário preencher todo o corpo da bomba com água.
- 3 Para as instalações que não farão uso da válvula de pé, é necessário manter uma coluna (vertical) mínima de 1 m no recalque.
- 4 Nas Bombas Autoaspirantes, a água demora um pouco a jorrar, caso não tenha sido instalada a válvula de pé (fundo de poço). Isso acontece porque a eliminação do ar é feita automaticamente pela bomba, levando alguns minutos para isso ocorrer.
- 5 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.

Observação:

Os itens 1, 2, 3, 4 e 5 são válidos para todas as Bombas Autoaspirantes.




Figura 7 - Instalação Bomba Autoaspirante

6) Recomendações específicas para as **Bombas Autoaspirantes BCA** (rotor semi-aberto, Figura 8):




Figura 8 - Instalação Bomba BCA

- Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 4.
- Coloque um pré-filtro (tipo cesto) na extremidade da tubulação de sucção para evitar a entrada de partículas sólidas com diâmetro superior ao recomendado na Tabela 4.
- 7) Recomendações específicas para as **Bombas Autoaspirantes BCA-41, BCA-42 e BCA-43 quando empregadas no bombeamento de chorume** (dejetos suínos ou bovinos, Figura 9):
- Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 4.




Figura 9 - Instalação Bomba BCA-41, BCA-42 e BCA-43

- A escorva da bomba deve ser feita só com água e não com o chorume a ser bombeado (devido a possibilidade de formação de bolhas de ar).
- Para alturas de sucção de até 6 m (em localidades ao nível do mar) não há necessidade de se instalar válvula de pé (exceto BCA-43, cuja altura de sucção é de até 3 m).
- Recomendamos instalar um pré-filtro (tipo cesto) (item A da figura 9) na tubulação de sucção, a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores do que os determinados pela Tabela 4. Este pré-filtro, deverá ser ancorado para eventuais inspeções.
- Recomendamos instalar válvula de retenção (item B da figura 9) na tubulação de recalque conforme descrito no item **A-13** deste manual.

- Um registro de gaveta (item **C** da figura 9) deve ser instalado no recalque para se ter o controle de pressão e vazão. Quando a bomba estiver acoplada a um motor estacionário (combustão interna), para acionamento do conjunto, feche parcialmente o registro de gaveta, ligue o motor e abra o registro a medida que vai aumentando a rotação. Nunca ligue a bomba com a rotação plena do motor. Para desligar, feche o registro por completo e reduza a rotação do motor pela metade para evitar que a bomba perca a escorva.
- Além da saída de recalque 2 1/2" para a BCA-41 e 3" para a BCA-42 e BCA-43, estes modelos possuem uma saída adicional de 3/4" para BCA-41 e BCA-42 e 1" para BCA-43 respectivamente, na qual pode ser conectada uma mangueira (item **D** da figura 9) que deve ser direcionada de volta ao local de sucção para homogeneizar o chorume. Em situações de dificuldade de aspiração, perda de escorva ou formação de gases, sugerimos conectar um Tê na saída adicional: em uma das extremidades adaptar a mangueira (item **D** da figura 9) com um registro (item **E** da figura 9) e, na outra extremidade, adaptar uma válvula de retenção (item **F** da figura 9) sem mola e na posição invertida, que funcionará como escape para os gases.
- **Na BCA-41 e BCA-42, o sentido de rotação é horário, observado pela parte traseira do motor ou do mancal.**
- **Na BCA-43, o sentido de rotação é anti-horário, observado pela parte traseira do motor ou do mancal (exceto BCA-43 D).**

- Após o bombeamento do chorume, recomendamos colocar a bomba para bombear água limpa, evitando desta forma que o chorume endureça no interior do corpo da bomba e das tubulações.
- É necessário regular a gaxeta nas versões com vedação gaxeta. Para isso afrouxe ou aperte as porcas do flange "aperta gaxetas" de modo que o líquido escorra formando um filamento contínuo. Assim, garante-se a lubrificação adequada da gaxeta.

Tabela 4: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Autoaspirantes

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos	
BCA-1 1/2"	2,5 mm	
BCA-2"	2,5 mm	
BCA-41	3 cv	4 mm
	4 cv	5 mm
	5 cv	5 mm
	7,5 cv	6 mm
	10 cv	8 mm
BCA-42	12,5 cv	5 mm
	15 cv	6 mm
	20 cv	8 mm
	25 cv	10 mm
	30 cv	10 mm
BCA-43 E A	5 mm	
BCA-43 E B	10 mm	
BCA-43 E	10 mm	
BCA-43 D	10 mm	

D-2) Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto - Série MSA

- 1 Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 5.
- 2 Para o correto funcionamento da bomba, quando bombeando água com sólidos em suspensão, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades, conecte um registro e acople uma mangueira (item **A** da Figura 10), direcionando-a de volta ao local de sucção para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e na outra extremidade, a tubulação de recalque (item **B** da figura 10). Cuide para que a mangueira de recirculação fique afastada da tubulação de sucção, evitando desta maneira, a formação de bolhas de ar. Instale, também, um pré-filtro (tipo cesto) (item **C** da figura 10) na sucção, a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores que os especificados na Tabela 5.




Figura 10 - Instalação Bomba MSA com sucção positiva

- 3 As Bombas MSA não se aplicam ao bombeamento de água com materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos plásticos de embalagens, etc., pois danificam o selo mecânico e o rotor, ocasionando a perda da garantia.

- 4 No caso de intervalos maiores entre um funcionamento e outro, depois de terminar o trabalho, recomendamos que a bomba bombeie água isenta de sólidos para limpar o seu interior, bem como o interior das tubulações. Este procedimento evitará danos em função da sedimentação das partículas.
- 5 A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 cSt (similar ao óleo SAE 40), de acordo com as especificações técnicas do líquido.
- 6 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.

Tabela 5: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
MSA-21 R 1 1/4	6 mm
MSA-21 R 1 1/2	8 mm
MSA-21 R/F 2	10 mm
MSA-21 R/F 2 1/2	12 mm
MSA-22 R 1 1/4	6 mm
MSA-22 R 1 1/2	6 mm
MSA-22 R/F 2	8 mm
MSA-23 R/F	4 mm

D-3) Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex - Série MBV

- 1 Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 6.
- 2 A Bomba MBV deverá ser instalada afogada, conforme Figura 11.
- 3 A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 cSt (similar ao óleo SAE 40), de acordo com as especificações técnicas do líquido.
- 4 Para o correto funcionamento da bomba, quando bombeando água com sólidos em suspensão, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades, conecte um registro e acople uma mangueira (item **A** da Figura 11), direcionando-a de volta ao local de sucção para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e na outra extremidade, a tubulação de recalque (item **B** da Figura 11). Cuide para que a mangueira de recirculação fique afastada da tubulação de sucção, evitando desta maneira, a formação de bolhas de ar. Instale, também, um pré-filtro (tipo cesto) (item **C** da Figura 11), a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores que os especificados na Tabela 6.
- 5 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.




Figura 11 - Instalação Bomba MBV

Tabela 6: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
MBV-01	10 mm
MBV-21	15 mm
MBV-22	10 mm
MBV-42	15 mm

D-4) Bombas Centrífugas em Aço Inox - Série MCI

- 1 Sempre verifique a compatibilidade química entre o líquido a ser bombeado e os componentes da bomba.



Vedada a utilização para bombeamento de cloro e seus derivados, cromo e seus derivados, produtos alimentícios, produtos medicinais, água régia (ácido nítrico + ácido clorídrico) e hemodiálise.



Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.



D-5) Bombas Centrífugas Submersíveis



A não observância dos procedimentos abaixo, pode ocasionar acidentes pessoais ou danos ao equipamento e conseqüente perda da garantia.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

É obrigatório a instalação de um **interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR")**, com uma corrente de desarme não superior a 30 mA, nos circuitos das Motobombas Submersíveis para proteção contra choques elétricos. A escolha correta deste equipamento deverá ser feita conforme NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.




Figura 12 - Instalação Bomba Submersível

- 1 Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 7.
- 2 O pH da água deve estar entre 5 (mínimo) e 9 (máximo). A temperatura máxima do líquido a ser bombeado é de 40 °C.
- 3 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
- 4 **As Bombas Submersíveis servem para bombear água com sólidos de diâmetro específico, conforme cada modelo. Não se aplicam ao bombeamento de água com presença de materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento, tais como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos, plásticos de embalagem, etc., pois danificam as peças internas do equipamento (rotor e selo mecânico), ocasionando, assim, a perda da garantia.**
- 5 Quando utilizar a Bomba Submersível em instalações de subsolos como: edifícios, galerias, etc., onde o esgotamento deve ser total, faça uma espécie de poço ou rebaixo, para que toda água escoe para este ponto e então seja bombeada. Nestas instalações torna-se imprescindível a colocação de uma tela para reter possíveis sólidos de diâmetro maior do que o máximo permitido para o modelo da bomba em questão.

- ⑥ **É vedada a utilização destas bombas para bombeamento de água potável**, pois o motor contém óleo dielétrico.
- ⑦ **Verifique de forma criteriosa e periódica as condições do aterramento.**
- ⑧ **Por medida de segurança, nas instalações onde se utiliza o modelo de Bomba Submersível, mesmo com o motor aterrado, nunca entre na água e nem movimente a bomba enquanto o sistema estiver em funcionamento. Perigo de choque elétrico.**
- ⑨ Recomendamos soldar os fios nas emendas e depois isolar com **fita de alta fusão**.
- ⑩ **As bombas da série BCS devem trabalhar sempre totalmente submersas, com 10 cm de líquido acima da tampa do motor, no mínimo.**



Ao instalar ou remover a bomba, utilize uma corrente, cabo de aço ou corda de nylon. **Nunca use o cabo elétrico para essa operação**, pois pode haver o rompimento da ligação cabo/motor e consequente perda da garantia.

- ⑪ O comprimento do cabo elétrico da bomba é de 3,5 m.
- ⑫ Para uma ligação elétrica correta, siga o esquema de ligação mostrado na plaqueta de identificação do motor, respeitando a voltagem da rede local.

- ⑬ Existe a possibilidade de alterar a tensão original do motor dentro das opções descritas na placa de identificação. Dentro do prazo de garantia, este procedimento somente poderá ser feito por um Assistente Autorizado WEG.
- ⑭ Nas bombas trifásicas, o impulso na partida deve ser no sentido indicado na tampa do motor como “recoo de partida”. Se isto não ocorrer, inverta a posição dos fios de ligação.
- ⑮ A instalação de sua bomba/motobomba deve ser feita por um profissional experiente no ramo elétrico e hidráulico.
- ⑯ Observe outros itens de segurança obrigatórios na página 3 deste manual.

Tabela 7: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas Submersíveis

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
BCS-C5	5 mm
BCS-205/305	5 mm
BCS-220/320	20 mm
BCS-350	50 mm

D-6) Bombas Injetoras

- ① O perfeito funcionamento da Bomba Injetora depende fundamentalmente da correta instalação e vedação das tubulações de sucção e retorno, que devem ser de rosca, nos diâmetros indicados na Tabela 8. Só introduza as tubulações no poço depois de ter certeza que as emendas estão bem vedadas, evitando a entrada de ar e vazamentos.

② **Nunca utilize a Bomba Injetora para a limpeza do poço** (retirada de areia). Isto causará avarias ao equipamento e a perda da garantia.

③ A distância horizontal da Bomba Injetora até a boca do poço não deve ultrapassar 4 m.

④ A bomba deve ser fixada em base rígida e estar levemente inclinada no sentido da sucção.

⑤ O injetor deve ser instalado no mínimo 30 cm acima do fundo do poço, para evitar entrada de sólidos e entupimento do sistema. Recomendamos colocar uma camada de brita, de no mínimo 5 cm de altura, no fundo do poço.

⑥ Antes de ligar a Bomba Injetora, preencha as tubulações de sucção, de retorno e o corpo com água, a fim de eliminar todo o ar. Quando terminar de preencher, espere um pouco e observe se a água permanece no mesmo nível. Se o nível baixar é porque existe vazamento e este deverá ser eliminado.




Figura 13 - Instalação Bomba Injetora

⑦ Se não há vazamentos, conecte a tubulação de recalque e feche completamente o registro de regulagem (Figura 15). O registro de regulagem possui dois lados arredondados e duas faces lisas. Observe na Figura 16, a posição do registro de regulagem aberto, e na Figura 17, a posição do registro de regulagem fechado.

⑧ Com o registro totalmente fechado, ligue a bomba e observe que o ponteiro do manômetro (Figura 15) desloca-se na direção dos 60 m c.a. (sem necessariamente chegar até 60 m c.a.). Então, abra lentamente o registro de regulagem sempre acompanhando o ponteiro do manômetro que irá se deslocando na direção do zero. Esse deslocamento acontece de forma gradativa até um determinado ponto quando cai bruscamente para o zero. É preciso marcar este ponto de perda de pressão. Volte fechando o registro por completo e em seguida abra-o outra vez até um pouco antes do ponto marcado. Este é o ponto ideal de trabalho. Caso a vazão do poço seja inferior a vazão da bomba, feche um pouco mais o registro para evitar que o nível da água desça até o injetor ou perca a regulagem do ponto de pressão.

⑨ Lembre-se sempre que as vazões indicadas em catálogos para as bombas injetoras, somente serão plenamente obtidas quando elas estiverem corretamente instaladas elétrica e hidráulicamente. **A submersão mínima do injetor é de 2 metros.**

Tabela 8: Modelos dos Injetores

Modelo do Injetor	Diâmetro Externo do Injetor	Diâmetro das Tubulações	
		Sucção	Retorno
I0	69 mm	1"	3/4"
I1	91 mm	1 1/4"	1"
I2	102 mm	1 1/2"	1 1/4"



Venturi
(rosqueie sobre ele a tubulação de sucção)

Rosqueie neste ponto a tubulação de retorno

Figura 14 - Injetor



Registro de regulagem

Motor

Terminal de aterramento do motor

Bocal de recalque (tubulação que vai para a caixa superior)

Manômetro

Bocal de retorno (tubulação que retorna para o poço)

Bocal de sucção

Figura 15 - Bomba Injetora



Figura 16 - Registro de regulagem aberto



Figura 17 - Registro de regulagem fechado

D-7) Bombas para Acoplamento em Motores Estacionários (Combustão Interna)

Procedimentos para acoplar a bomba no motor:







Figura 18 - Parafusos de acoplamento


- ① Parafuso de abertura do acoplamento (2 unidades)
- ② Parafuso de fechamento do acoplamento (4 unidades), sendo dois já posicionados e dois reaproveitados da posição ①.
- ③ Parafuso de travamento pelo canal da chaveta (2 unidades). Além destes, existem outros quatro parafusos para travamento da bomba à flange do motor.




A - Gire os *parafusos de abertura do acoplamento* ① até encostá-los e aperte no máximo meia volta.



B - Acople a bomba ao motor, posicionando o canal da *chaveta* sob os *parafusos* ③ .




C - Aperte os quatro *parafusos* que servem para fixar a bomba na flange do motor.



D - Solte e retire os *parafusos de abertura do acoplamento* ① , recolocando-os na posição ② .



E - Aperte os *parafusos de fechamento do acoplamento* ② .



F - Aperte os parafusos do canal da chaveta ③.

Observações Importantes:

- É necessário verificar a compatibilidade das dimensões entre a bomba e a ponta de eixo da flange do motor.
- As fotos e desenhos são de caráter ilustrativo.
- **As instruções de funcionamento, a garantia e a manutenção do motor estacionário (combustão interna) são de responsabilidade do fabricante do motor.**




Figura 19 - Bomba e motor acoplados

E - Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas

E-1) Polias e Correias

Cálculo do diâmetro das polias em função da rotação

Quando a rotação do motor for diferente da rotação da bomba, torna-se necessário o uso de polias e correias para compensar esta diferença, de forma a ajustar a velocidade para o correto funcionamento da bomba.

A relação entre os diâmetros externos das polias (movida e motriz), deve ser a seguinte:

$$\varnothing \text{ polia bomba} = \frac{\text{rpm motor} \times \varnothing \text{ polia motor}}{\text{rpm bomba}}$$

Onde:

\varnothing = diâmetro externo

rpm motor = rotações por minuto do motor

rpm bomba = rotações por minuto da bomba

Cálculo do número de correias

As correias mais usadas em bombas são, normalmente, as correias em “V”, perfil B. O número de correias é dado pela seguinte equação:

$$\text{N}^\circ \text{ correias} = \frac{\text{potência do motor (cv)}}{5,5 \text{ cv (*)}}$$

(*) Este índice é válido para correias em “V”, perfil B, considerando a força motriz operando na faixa de rotações que vai de 1480 até 2550 rpm. **Para situações diferentes da especificada acima, consulte o fabricante da correia.**

Observação:

A velocidade linear das correias em “V” não deve ultrapassar 1500 metros por minuto, pois, acima disto, o desgaste das correias é muito acentuado. Também não se deve usar diâmetros de polias muito pequenos, para evitar que estas patinem por falta de aderência, provocando desgaste prematuro e perda de rendimento.

$$\text{Velocidade linear} = \square \times \varnothing \text{ nominal} \times \text{rpm motor}$$

Onde:

\square = 3,1416 (constante).

\varnothing nominal = diâmetro nominal da polia motriz, em metros.

\varnothing nominal = diâmetro externo (m) - 0,0125 m

E-2) Alinhamento do Conjunto Bomba Mancalizada/Motor

Quando a bomba mancalizada for acoplada ao motor estacionário, o conjunto deverá ser montado sobre uma base que deverá estar bem fixada ao chão. O motor a combustão deverá ser montado sobre amortecedores para evitar vibração.

O alinhamento entre os eixos do motor e da bomba é que determinará a vida útil do conjunto. Se feito de maneira correta proporcionará um funcionamento eficiente e isento de problemas.

Proceda da seguinte maneira para verificar o correto alinhamento:

- 1 Para verificar o alinhamento radial utilize uma régua metálica conforme Figura 20. Assente a régua no acoplamento no seu sentido longitudinal e veja se não existe passagem de luz entre a régua e o acoplamento. A folga radial máxima admissível é de 0,2 mm. Para alinhar o

conjunto, se necessário, solte os parafusos que fixam o motor na base e calce-o. Depois de apertar os parafusos de fixação do motor na base, verifique novamente o alinhamento.

- 2 Utilizando um calibrador de lâminas, confira a folga axial do acoplamento de 90 em 90 graus, conforme Figura 20.




Figura 20 - Verificação das folgas axial e radial no acoplamento

Um relógio comparador (Figura 21) também pode ser usado para verificar o alinhamento. Proceda da seguinte maneira:

- a) Marque uma linha de referência nas luvas de acoplamento conforme Figura 21.
- b) Zere o relógio comparador.

- c) Lentamente, gire as duas luvas de acoplamento simultaneamente.
- d) Faça a leitura no relógio para determinar se a bomba e o motor necessitam de algum ajuste no seu alinhamento.




Figura 21 - Alinhamento do acoplamento usando relógio comparador

E-3) Manutenção dos Mancais

- ① Os mancais das bombas **já saem da Fábrica lubrificados** com óleo ou graxa (de acordo com o modelo).
- ② Os óleos mais indicados para mancais de rolamentos são os da linha industrial do tipo **SAE 30 ou 40**.
- ③ Nas trocas e relubrificações use somente óleos novos e isentos de impurezas. **Nunca misture lubrificantes de marcas diferentes**.

Intervalo para Lubrificação

- ① No caso dos mancais lubrificados a óleo, o intervalo de troca varia de acordo com o volume de óleo e as condições de utilização. Normalmente, nos casos em que a temperatura de trabalho seja inferior a 50 °C, com boas condições ambientais e pouca sujeira, trocas anuais são suficientes. Entretanto, nos casos em que a temperatura do óleo atinge níveis de 100 °C, o intervalo de troca passa ser a cada 3 meses ou menos. Ainda, nos casos que houver penetração de umidade, o intervalo para troca deve ser reduzido ainda mais.
- ② Todos os mancais de rolamentos lubrificados com graxa, saem de Fábrica montados com rolamentos fixos de uma carreira de esferas com placas de blindagem ou vedação (tipo ZZ), os quais são fornecidos com a dosagem de graxa correta e, não requerem relubrificações periódicas. A vida útil deste tipo de rolamento pode variar em função das cargas mecânicas radiais e axiais, das condições de operação (ambiente e temperatura) e da rotação a que é submetido. A vida útil da graxa pode ser estimada por meio da equação 12.1, 12.2 ou pela figura 12.3 do catálogo do fabricante NSK. Dúvidas, consulte a Fábrica.

Procedimento para Lubrificação

- ① Nos mancais a óleo:
 - a) Abra o bujão, localizado na parte inferior do mancal, para que todo o óleo usado escorra para fora. Depois, feche o bujão;
 - b) Adicione o óleo novo pelo orifício superior até chegar na indicação de nível da vareta.
- ② Nos mancais à graxa:
 - a) Desmonte o mancal (desde que o produto esteja fora do prazo de garantia);
 - b) Limpe o corpo do mancal;
 - c) Substitua o rolamento por um novo, do mesmo modelo.

Lembre-se:

- A falta ou excesso de lubrificação causam superaquecimento e aceleram o desgaste do equipamento.
- Substitua os rolamentos sempre que estiverem com desgaste acentuado, pois além de aumentar o consumo de energia, podem ocasionar sobrecarga e danos ao acionador.
- Em se tratando do mancal lubrificado com óleo, sempre que for operar o equipamento, observe antes o nível de óleo no mancal, através da indicação de nível da vareta.

F - Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas e suas causas mais prováveis

1 - Bomba funciona, mas não há recalque. Vazão e/ou pressão nulas ou insuficientes:

- A canalização de sucção e a bomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Profundidade de sucção elevada (maior que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar ou inferior a 8 m c.a. com altitude local superior ao nível do mar).
- Entrada de ar pela tubulação de sucção ou pela válvula de pé (tubulações e/ou conexões mal vedadas ou trincadas; nível de água muito baixo).
- Válvula de pé presa, parcial ou totalmente entupida, ou sub-dimensionada.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de sucção e/ou recalque de pequeno diâmetro ou obstruída.
- Rotor da bomba furado ou entupido.
- Corpo da bomba furado ou entupido.
- Selo mecânico com vazamento.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado pela Fábrica.

2 - Bomba perde escorvamento após a partida. Deixa gradativamente de jogar água:

- Profundidade de sucção elevada (maior que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar ou inferior a 8 m c.a. com altitude local superior ao nível do mar).
- Entrada de ar pela tubulação de sucção ou pela válvula de pé (tubulações e/ou conexões mal vedadas ou trincadas; nível de água muito baixo).
- Formação de bolhas de ar nos sistemas de circuito fechado, quando a tubulação de retorno da água cai em cima ou próxima à tubulação de sucção.
- Selo mecânico com vazamento.

3 - Bomba/Mancal com corpo superaquecido:

- A canalização de sucção e a bomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Eixo desalinhado ou empenado.
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Rotação no mancal acima da especificada.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de sucção e/ou recalque de pequeno diâmetro ou obstruída.

4 - Motor elétrico não gira (travado):

- Eixo desalinhado ou empenado.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Motor em curto ou queimado.
- Ligação errada dos fios do motor.
- Problemas no acionamento elétrico.

5 - Motor elétrico para de funcionar após alguns minutos:

- Queda de tensão.
- Falta de ventilação.
- Temperatura ambiente elevada
- Bomba operando fora da faixa de funcionamento.
- Subtensão e sobretensão.
- Tensão da rede incompatível com a do motor.

6 - Motor elétrico com superaquecimento (amperagem alta):

- Bomba operando fora da faixa de funcionamento.
- Bitolas dos fios de instalação do motor com diâmetro inferior ao indicado pela NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será utilizado.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Ventilação do motor bloqueada ou insuficiente.
- Gaxeta muito apertada.
- Eixo desalinhado ou empenado.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado pela Fábrica.

Rede de Assistência Técnica Franklin/Schneider

Prezado Usuário:

A rede de Assistência Técnica abrange todo o território nacional. Isso significa que, ao adquirir uma bomba/motobomba Franklin/Schneider, se você precisar, será atendido por técnicos especializados treinados na Fábrica e encontrará sempre peças originais.

Qualquer dúvida, consulte a lista atualizada no site: www.franklin-electric.com.br

Prezado Consumidor, para agilizar o atendimento, ao nos contatar, tenha em mãos o modelo da bomba em questão.

ACRE

OFICINA ELÉTRICA CICLOTRON (PSA) (24600)
Av. Boulevard Traumatúrgico, 1033 - Centro
Fone: 68 3322-7749
Cruzeiro do Sul

WF DO VALE FILHO (137257)
Rua Marechal Deodoro, 1 - Centro
Fone: 68 3463-2075
Feijó

A. DA SILVA ROCHA - ME (137265)
Av. Ceará, 2013 - Centro
Fone: 68 3224-6192
casadasbombasluciano@hotmail.com
Rio Branco

ELEMAQ COMÉRCIO LTDA. (PSA) (24602)
Av. Guanabara, 704 - Bosque
Fone: 68 3612-3048
Sena Madureira

ALAGOAS

BETEL BOBINADORA LTDA. (7923)
Rua Professor Domingos Rodrigues, 161
Fone: 82 3521-1044
aensincimento1@ig.com.br
Arapiraca

CASA DAS BOMBAS (PSA) (9413)
Rua Marechal Roberto Ferreira, 67 - Centro
Fone: 82 3223-7742 / 3236-6412
ademirscavalcante@ig.com.br
Maceió

EDVALDO JUVENAL (SUB) (137900)
Rua José Hermes Damasceno, 35 - Tabuleiro dos Martins
Fone: 82 3358-2042
djalbas@iwagner.com.br
Maceió

ELETROMECÂNICA DE ALAGOAS LTDA. - ME (137892)
Av. Serzedelo de Barros Correia, 10001 - Clima Bom
Fone: 82 3358-0327 - Fax: 82 3338-2668
cemeletromotor@uol.com.br
Maceió

JFS DA SILVA E CIA. LTDA. - ME (SUB E CENTRAL) (137979)
Rua Nossa Senhora de Fátima, 38 - Centro
Fone: 82 3425-1261
casadasbombas.jfs@hotmail.com
Taquarana

AMAPÁ

ELETROSUL REFRIGERAÇÃO (PSA) (20712)
Av. Pedro Lazzarino, 2027 A - Burtizal
Fone: 96 3242-4935
eletrosul.ap@bol.com.br
Macapá

AMAZONAS

COMERCIAL E INSTALADORA SARAH (SUB E CENTRAL) (143517)
Av. Borba, 904 - Cachoeirinha
Fone: 92 3232-8140 - Fax: 92 3234-5128
cisarah@hotmail.com.br
ronaldosarah@yahoo.com.br
Manaus

ELETROMAG (500435)
Rua A, nº 7, Qd. 1, Cj. Augusto Monte Negro
Lírio do Vale
Fone: 92 3084-3041
eletro_mag@ig.com.br
Manaus

M.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS (500451)
Rua Cel. Jaime Mendonça, 454 - Petrópolis
Fone: 92 3663-3200 / 3203
msbombas@hotmail.com
Manaus

BAHIA

BOMTEC - AS DE JESUS REPAROS - ME (142771)
Praça da Bandeira, 136 - Centro
Fone: 75 3621-6268
celestejamile@hotmail.com
Cruz das Almas

MOELGE MÁQUINAS LTDA. (102123)
Av. Getúlio Vargas, 558 - Centro
Fone: 75 3621-1820
moelge@moelge.com.br
Cruz das Almas

LAURA FRACALOSI BOBBIO LTDA. (143548)
Av. Santos Dumont, 122 - Pequí
Fone: 73 3281-5526
eletrobbobbio@infoloc.com.br
Eunápolis

CLIEE ELETROMECÂNICA LTDA. (31230)
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 778 - Capuchinhos
Fone: 75 3481-3983 - Fax: 75 3622-7269
mara.fsa@ibest.com.br
Feira de Santana

MOELGE MÁQS. LTDA. (CENTR. E SUB) (142778)
Av. Presidente Dutra, 1495 - Centro
Fone: 75 3223-7955 - Fax: 75 3621-1820
moelge@moelge.com.br
Feira de Santana

CASA SANTO ANTÔNIO ELÉTRICA FERMAM E PEÇAS LTDA. (144836)
Praça Jackson do Amauri, 108 - Centro
Fone: 75 3211-0060
vendas@casasantoantonio.com.br
Feira de Santana

EUGÊNIO JOSÉ DE ARAÚJO (141640)
Rua Dr. José Humberto Nunes, 142 - São Francisco
Fone: 77 3451-1216 / 2237
eletromotor@bol.com.br
Guanambi

JA MORAIS MOTA (143561)
Av. Itabuna, 1746 B - Centro
Fone: 73 3231-6887
lourorebinagens@hotmail.com
Ilhéus

REGILSON DA SILVA FREIRE - ME (160442)
Rua Anísio Pereira da Silva, 360 - Princesa Isabel
regilsonfreire@hotmail.com
Fone: 73 3231-8755
Ilhéus

JOAQUIM DE CARVALHO NETO LTDA. (144845)
Av. Tertuliano Cambui, 126 A e B - Centro
Fone: 74 3641-1890
emaquel@ig.com.br
Irecê

COMATEL COM. DE MATS. ELÉTRICOS LTDA. (675)
Rua São Francisco, 292 - Fátima
Fone: 73 3211-5913
comatelbahia@bol.com.br
Itabuna

FRA-IZIS COML. E SERVIÇOS LTDA. (144850)
Rua Francisco Rocha Pires, 200 - Centro
Fone: 74 3641-3116
fra-izis@newnet.com.br
Jacobina

RESTAURADORA ELETROVAZ LTDA. (143584)

Rua Costa Brito, 55 - Centro
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 27 - Qd. 07 Lote 31 - Sede
Fone: 73 3525-4623
eletvaz@uol.com.br
Jequié

VS BOMBAS - ISRAEL SAMPAIO DE BRITO (144680)

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 27 - Qd. 07 Lote 31 - Sede
Fone: 73 3379-2047
vsbombas@yahoo.com.br
Lauro de Freitas

LUCAS CRUZ LIMA (152703)

Av. Lindemberg Cardoso, 54 - Taquari
Fone: 77 3444-1208
eletricalsa@hotmail.com
Livramento de Nossa Senhora

NEY BOMBAS - CLEUNICE DE CARVALHO ÁVILA (141650)

Rua Lindemberg Cardoso, 103 - Taquari
Fone: 77 3444-5428
neybombas@hotmail.com
Livramento de Nossa Senhora

RF SILVA MOTORES - ME (143598)

Rua 2 de Julho, 222 - Centro
Fone: 73 3268-4043
minasmotores@hotmail.com
Porto Seguro

VJ GOMES DE OLIVEIRA - ME (143602)

Rua José Ubaldino Alves Pinto, 694 - Frei Calixto
Fone: 73 3268-1040
bombasrei@ig.com.br
Porto Seguro

EMCIL ELETROMECAÂNICA E COM. LTDA. (684)

Rua Dom Bosco, 269 - Nazaré
Fone: 71 3243-3260
emcil@emcil.com.br
Salvador

MZ - COM. DE EQUIPTS. LTDA. (101738)

Rua Djalma Dutra, 572 - Sete Portas
Fone: 71 3266-4444
mzequipamentos@terra.com.br
Salvador

SELECOL SERVIÇOS LTDA. (CENTR.) E (SUB) (144711)

Rua Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, 20
Galpão 2 - Massaranduba
Fone: 71 3312-8154 / 3313-4042
selecol@uol.com.br
Salvador

S.R. MOTORES ELÉTRICOS LTDA.**(CENTR.) E (SUB) (144709)**

Estrada Velha de Campinas, 83 Km 3,5
Campinas de Pirajá
Fone: 71 3246-2455 / 3392-7751
assistencia@srmotores.com.br
Salvador

TERWAL MÁQUINAS LTDA. (144716)

Ladeira da Água Brusca, 30 - Térreo - Santo Antônio
Fone: 71 3326-8852
oficinassa@terwal.com.br
Salvador

ALTON ALVES CONCEIÇÃO - ME (158883)

Rua São Roque, 11 - Térreo - Itamaraty
Fone: 74 3542-1097
alitoneletrobombas@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim

SERVE TECH SERV. DE MANUT. ELÉTRICA LTDA. (144859)

Rua Ouro Negro, 23 - CIA-1
Fone: 71 3296-3005
servetech@servetech.com.br
Simões Filho

CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA EPP. (143606)

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1067 - Monte Castelo
Rua: 73 3292-5280 - Fax: 73 3292-9750
carlos@eletroteixeira.com.br
Teixeira de Freitas

DAMIÃO ZONGAGA SANTANA (CENTR.) E (SUB) (143610)

Rua Visconde de Mauá, 156 - Alagoas
Fone: 73 3291-2740
damiãodasbombas@hotmail.com
Teixeira de Freitas

JÚLIO G. M. DE AGUIAR FILHO - ME (157400)

Av. Beira Mar, 151 - São Félix
Fone: 75 3641-2997
eletricaljulioguiar@hotmail.com
Valença

AGROTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (143618)

Av. Pará, 40 A - Ibirapuera
Fone: 77 3421-2188
agrotecvcva@hotmail.com
Vitória da Conquista

CEARÁ**FLORIANO & VIANA LTDA. (102951)**

Rua Tabellão João Paulo, 536 - Centro
Fone: 88 3421-3301
Aracati

FRANCISCO ADRIANO LIMA**DO NASCIMENTO - ME (153303)**

Praça João Damasceno Fontenele, 2491 - Rio Novo
Fone: 85 3334-0200
adrianomotores@oi.com.br
Cascavel

ELIOMAR LEITE AMORIM (PSA) (20069)

Rua Almirante Elexandrino, 653 - Centro
Fone: 88 3521-5047
amorim_motores@uol.com.br
Crato

ELETROTÉCNICA KVM LTDA. (9602)

Rua Peru, 370 - Montese
Fone: 85 3292-5855 / 5952
kvm@kvm.com.br
Fortaleza

FRANCISCO JOSÉ AMARAL ARAÚJO (102863)

Rua Coronel José Mendonça, 100 - Centro
Fone: 88 3581-2569
asteca_centro@hotmail.com
Iguatu

KRONEVAL LTDA. (PSA) (21592)

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2222 - Planalto Cidade Nova
Fone: 85 3463-3665
kroneval@velfoxmail.com.br
Maracanaú

RTR COMÉRCIO DE MOTORES E**Serviços LTDA. (143158)**

Rod. Dr. Mendel Steinbruch, 2808 - Lojas B e C - Pajuçara
Fone: 85 3297-1122
Maracanaú

DISTRITO FEDERAL**COLOMBO MOTORES ELÉTRICOS****LTD. - ME (138362)**

Rua CNH 03, LT 16/17, LJ 01 - Taguatinga
Fone: 61 3354-3911 - Fax: 61 3354-5412
Brasília

ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA. - ME (139364)

Rua Setor Expansão Econômica, s/nº
Quadra 14 - Lote 29 - Sobradinho
Fone: 61 3387-9730 - Fax: 61 3591-1104
anapaula@eletricaaguimaraes.com.br
Brasília

ELETRO COMETA LTDA. (3200)

SOF/SUL QD 03 - Conj. A Lote 76 - Guará
Fone: 61 3233-2179 / 3234-1786
luisc@eletrocometa.com.br
Brasília

MINAS BOMBAS E MOTORES (15252)

SHCGN Quadra 711 Bloco D Loja 57 - Asa Norte
Fone: 61 3273-4730
minasbombas@uol.com.br
Brasília

ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA. (17891)

Setor Expansão Econômica, Qd.12, Lote 14
Fone: 61 3387-9730 / 3591-1104
eguimaraes@brturbo.com.br
Sobradinho

ELETRO ENROLAMENTO LTDA. (8293)

CNA 4 Lote 11 Lojas 01/04 - Taguatinga Norte
Fone: 61 3561-0688
eletroenrolamento@uol.com.br
Taguatinga

ESPIRITO SANTO**ORLANDINO PORTES FILHO (7837)**

Av. José Euzébio Correia, 106 - João Duarte
Fone: 27 3735-1207
oficinadodinho@bsline.com.br
Afonso Cláudio

ADÃO GONÇALVES DE MIRANDA - ME (25842)

Rod. Barra de São Francisco/Ecoporanga, 125
km 02 - Vila Luciene
Fone: 27 3756-2169
reboinamentouniao@hotmail.com
Barra de São Francisco

ELETRO MOTORES LTDA. - ME (SUB E CENTRAL (151927)

Av. Jones dos Santos Neves, 1724
Irmãos Fernandes
Fone: 27 3756-0366

CGC CACHOEIRO LTDA. (19060)

Av. Francisco Mardegan, s/n - Aeroporto
Fone: 28 3517-7300
cgccachoeiro@uol.com.br
Cachoeiro de Itapemirim

ELÉTRICA LOPES LTDA. (703)

Av. Aristides Campos, 58 - Nova Brasília
Fone: 28 3522-0460
eletricalopes@ig.com.br
Cachoeiro de Itapemirim

TC MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (30326)

Av. Getúlio Vargas, 14 - Campo Grande
Fone: 27 3082-4541
toni@tcmotoreselétricos.com.br
Cariacica

ELETRO RADAR LTDA. (24636)

Rua Miguel da Paixão Vasconcelos, 69 - Santo Agostinho
Fone: 28 3542-2734
Castelo

ELÉTRICA ANDRADE LTDA. (16253)

Av. Sílvio Avidos, 2182 - São Silvano
Fone: 27 3722-4091
eletrica.andrade@terra.com.br
Colatina

ELÉTRICA SPELTA (7915)

Av. Sílvio Avidos, 1059 - São Silvano
Fone: 27 3722-2226
eletrospelta@uol.com.br
Colatina

INOVA IRRIGAÇÕES LTDA. - ME

Rua João Dalfino, 30 - Centro
Fone: 27 3744-5392 - Fax: 27 3744-5392
inovairrigacoes@ig.com.br
Governador Lindenberg

ELETR SÃO MIGUEL LTDA. (4488)

Av. José Alexandre, 670 - Centro
 Fone: 28 3553-1748
 eletrosaomiguel@bol.com.br
 Guaçui

ELÉTRICA CRUZ SERVIÇOS LTDA. - ME (151692)

Rua B Quatro, 32 - Lagoa Funda
 Fone: 27 3361-2088
 Guapari

COMERCIAL SCARDUA LTDA. (3268)

Rua Gerônimo Monteiro, 315 - Centro
 Fone: 27 3720-1201
 comiscardua@ig.com.br
 Itarana

ELÉTRICA PRIMO LTDA. (26070)

Av. Nove de Agosto, 1346 - Centro
 Fone: 27 3769-1490
 Jaguaré

ALEXSANDER ALMEIDA BATISTA (29049)

Rua Uirapurú, 737 - Centro
 Fone: 27 9968-4411
 eletro.point@hotmail.com
 Jaguaré

ELÉTRICA MARTINS LTDA. (21362)

Av. Samuel Batista Cruz, 2617 - Conceição
 Fone: 27 3371-1370
 eletricamartins@veloxmail.com.br
 Linhares

MACOL (24642)

Av. Dom Bosco, 4777 - Centro
 Fone: 27 3724-1503
 misaelleo@terra.com.br
 Marilândia

AGROINDUSTRIAL TOREZANI (5984)

Rua Gil Veloso 577 - Centro
 Fone: 27 3371-1457
 torezani@simonet.com.br
 Pinheiros

CGC IRRIGAÇÕES LTDA. (144615)

Rod. Sebastião Pereira da Silva, s/nº - São João Tiradentes
 Fone: 27 3265-6199
 Rio Bananal

ELÉTRICA BERNARDES (PSA) (26407)

Av. Henrique Gaburro, 435 - Santo Antônio
 Fone: 27 3265-1955
 Rio Bananal

SANTANA & GABURRO ME (19542)

Av. Henrique Gaburro, 179 - Santo Antônio
 Fone: 27 3265-1163
 Rio Bananal

ELÉTRICO SIMONASSI LTDA. (25761)

Av. Bartimeus Gomes de Aguiar, 346 - São Vicente
 Fone: 27 3727-4296
 São Gabriel da Palha

IRRIGAÇÃO GUIDONI LTDA. (20465)

Av. Antônio Ferreira da Fonseca, 120 - Santa Terezinha
 Fone: 27 3727-1218
 irrigacaoguidoni@yahoo.com.br
 São Gabriel da Palha

COMERCIAL SACCONI LTDA. - ME (16464)

Rod. São Mateus Nova Venécia, Km 28 - Santa Leocádia
 Fone: 27 3771-9069 / 9070
 comerciaisacconi@ig.com.br
 São Mateus

RD COM. SERV. ELETROMÁQUINAS LTDA. (26643)

Rod. BR-101, km 65, s/nº - Cx. P. 336 - Posto Esso Fundos
 Fone: 27 3763-5477
 São Mateus

MACOL (20334)

Rod. Armando Martinelli, 328 - Centro
 Fone: 27 3729-2020
 São Roque de Canaa

LUVAM ELETROMECÂNICA LTDA. (21459)

Rua Castelo, 935 - Jardim Limeiro
 Fone: 27 3326-8936 / 3026
 luvameleetro@terra.com.br
 Serra

COMERCIAL AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA. (29048)

Estrada de Alto Caxixe, s/nº - Zona Rural - Alto Caxixe
 Fone: 28 3456-5147 - Fax: 28 3546-5141
 terranovanovnj@yahoo.com.br
 Venda Nova

C.G.C. NASCIMENTO (19107)

Av. Evandi Américo Comarela, 895 - Loja 1 - Santa Cruz
 Fone: 28 3546-1361
 cgcnaascimento@hotmail.com
 Venda Nova dos Imigrantes

VALDIR VITORAZZA ME (18719)

Av. Lorenzo Zandonadi, 493 - Vila Betânia
 Fone: 27 3546-1430
 vittorazzi@uol.com.br
 Venda Nova dos Imigrantes

AGROATIVA MÁQUINA LTDA. - ME

Av. Padre Francisco, 475 - Centro
 Fone: 27 3728-1905
 agroirrigacoes@hotmail.com
 Vila Valério

BOMBESA LTDA. (7372)

Rod. Carlos Lindenberg, 3125 - N. S. da Penha
 Fone: 27 3139-9266
 Vila Velha

ELETROBOMBAS LTDA. - ME (151164)

Av. Leidão da Silva, 3057 - Loja 01 - Santa Luzia
 Fone: 27 3324-4241
 eletrobombas@eletrobombas.com
 Vitória

GOIÁS**ELETR CABRAL (26274)**

Rua Amauri Pires Caetano, 118 - Centro
 Fone: 64 3645-1491
 acabral@bgmnet.com.br
 Acreúna

BOMBAS NINJA (24702)

Rua Tonico de Pina, 365 - Sala 03 - Centro
 Fone: 62 3324-6146
 Anápolis

MATERCOM (582)

Rua Dr. Orombio Correia Neto, 467 - Setor Central
 Fone: 64 3453-1450
 Caldas Novas

ELÉTRICA WOLSCHICK - ME (19909)

R 3 N QD 03 - Lote 07/08
 Fone: 61 3612-1700 / 5932
 eletricawolschick@brturbo.com.br
 Cristalina

AJEL SERVICE (24509)

Rua 12, 206 - Aeroviário
 Fone: 62 3295-3188
 ajelservice@ajelservice.com.br
 Goiânia

ALIANÇA MANUT. IND. LTDA. EPP (156712)

Av. Industrial, 310 - Quadra 569 - Lt. 03 - Aeroviários
 Fone: 62 3271-1165
 atendimento@aliancamanutencao.com.br
 Goiânia

ASSTEMEL MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (145347)

Av. Independência, 6070 - Setor Aeroporto
 Fone: 62 3212-0203
 asstemel@hotmail.com
 Goiânia

BOMDAGUA LTDA. (PSA) (20420)

Av. Anhanguera, 3853 - Setor Universitário
 Fone: 62 3202-1060 / 3261-2554
 gmb@netgo.com.br
 Goiânia

FIOMTEC LTDA. (7728)

Av. Independência, 6070 - S. Aeroporto
 Fone: 62 3212-5058
 fiomotecassistencia@hotmail.com
 Goiânia

TERRA MOTORES ELÉTRICOS (21837)

Rua José Sinimbu Filho, 350 - Norte Ferroviário
 Fone: 62 3233-3115
 boninibonini@brturbo.com.br
 Goiânia

CENTRAL COM. E SERV. DE MOT.

ELÉTRICOS LTDA. (138174)
 Rua João Rodrigues Jota, 432 - Santos Dumont
 Fone: 64 3431-5891
 centraleletromotores@ntsite.com.br
 Itumbiara

ELETR CABRAL (Filial) (22070)

Av. Goiás, 2775 - Jardim Rio Claro
 Fone: 64 3632-1091
 acabral@bgmnet.com.br
 Jataí

ELETR MOTOR (20098)

Rua Caiapônia, 410 - Vila Progresso
 Fone: 64 3631-4699
 Jataí

ELÉTRICA SANTA LUZIA LTDA. (22513)

Av. Alfredo Nasser, Qd. 27, Lote 05 - Vila Juracy
 Fone: 61 3622-4277
 Luziânia

MINERIOS ELETROFRIO LTDA. (29996)

Rua Dezesete, QD 01, LT 18, s/nº - São João
 Fone: 64 3661-5151
 eletro_frio@hotmail.com
 Mineiros

REAL MOTOSSERRAS (17186)

Av. Belém Brasília, 301 - Vila Cavalcanti
 Fone: 62 3367-2527
 stihl@brturbo.com.br
 Porangatu

JUSTI MÁQUINAS (PSA) (18611)

Rua Dr. Arquimedes Vieira de Brito, 440 - Bloco A - Centro
 Fone: 62 3481-2222
 justimaquinas@justinet.com.br
 Posse

RESENDE NOBRE E IRMÃOS LTDA. (17620)

Rua Cristal, 266 - Nova Vila Maria
 Fone: 64 3612-1306
 resende.nobre@hotmail.com
 Rio Verde

RICARDO NOBRE RESENDE (152395)

Rua Cristal, 266 - Qd. 51 - Lt. 17 - Sala 01
 Parque Bandeirantes
 Fone: 64 3612-1306
 resende.nobre@hotmail.com
 Rio Verde

MARANHÃO

GEOMÁQUINAS LTDA. (7710)
Av. Santa Luzia, 165 - Centro
Fone: 99 3538-2104
geomaquinas@veloxmail.com.br
Açailândia

P. DE J. FIALHO (143436)
Av. Gonçalves Dias, 279 - Centro
Fone: 98 3127-8237
pedrofialho@hotmail.com
Dom Pedro

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA. (3187)
Rua Ceará, 604 - Centro
Fone: 99 3525-3100
antonio_agil@hotmail.com
Imperatriz

CASA DAS BOMBAS (PSA) (600375)
Rua do Comércio, 658 - Centro
Fone: 98 3653-6400
casadasbombas@sinet.com.br
Santa Inês

ELÉTRICA VISÃO COM. E REPRESENT. (3964)
Rua 06, Qd. L. 2 - Forquilha
Fone: 98 2109-4500
elettrica.visao@elo.com.br
São Luís

PONTAL SERVIÇOS E COM. LTDA. (25968)
Rua 01, 09 Qdo. 06 - Planalto Anil II
Fone: 98 3245-1774
São Luís

MATO GROSSO

AGRO MOTOS LTDA. (PSA) (21813)
Rua 3, 307 - C - Centro
Fone: 66 3468-1196
agromotos@uol.com.br
Água Boa

ELETRÔ SUL (PSA) (21812)
Rua 16, 257 - Setor Industrial
Fone: 66 3468-1800 / 2484
eletrosulat@brturbo.com.br
Água Boa

ELETRÔ SATO BOMBAS (19232)
Rua RI esquina com RH 12, 1274 - Setor Industrial
Fone: 66 3521-3955
acaciosato@bol.com.br
Alta Floresta

CACIQUE MÁQUINAS (PSA) (21881)
Rua Jerônimo Samita Maia, 525 - Centro
Fone: 66 3481-1370
cassiocacique@hotmail.com
Alto Araguaia

ELETRÔ BOMBAS - M.P. LEITE (PSA) (600242)
Rua Marechal Cândido Rondon, 1025 - Centro
Fone: 65 3361-1870
mercabiabu@hotmail.com
Barra dos Bugres

ELETRÔ BOMBAS (PSA) (600090)
Av. General Osório, 115 - Centro
Fone: 66 3592-1222
eletrobombas_bras@hotmail.com
Brasnorte

FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA. (140794)
Rua Padre Cassemiro, 1260 - Centro
Fone: 65 3223-3266
mmcdavid@zaz.com.br
Cáceres

ELETRÔ LUCAS (PSA) (22090)
Rua Bandeirante, 800 - Centro
Fone: 66 3437-1296
Campinápolis

ELETRÔ MAYER (PSA) (21962)
Av. Florianópolis, 1042 - N. Sra. Aparecida
Fone: 65 3382-2796
pomperemayer4@msn.com
Campo Novo do Parecis

ELETRÔ MOTORES (PSA) (21807)
Av. Senador Atilio Fontana, 2878
Fone: 66 3419-1730
eletromotores@vsp.com.br
Campo Verde

GALL E GALL LTDA. (PSA) (25394)
Rua Cedro Marcado, 093 - Centro
Fone: 66 3478-1884
Canarana

ELETRÔ LIDER (600021)
Av. do Governador, 182 - Centro
Fone: 66 3541-2149
Eletrolider@vsp.com.br
Colider

CONSTRUCOL MATS. P/ CONSTR. LTDA. - EPP (146633)
Av. dos Pinhais, s/nº - Centro
Fone: 66 3571-1287
Colniza

O. L. BOSZCZOWSKI (7340)
Rua Dr. Euclides Mota, 2842 - Jardim Guanabara
Fone: 65 3627-3325
bochosk@terra.com.br
Cuiabá

ELETRÔ PAR (PSA) (21821)
Av. XV de Novembro, 801 - Vista Alegre
Fone: 66 3573-1985
Paratininga

COMAFER (PSA) (600172)
Av. Marechal Rondon, 1505 - Centro
Fone: 65 3266-1453
comfer1@terra.com.br
Pontes e Lacerda

ELETRÔ REBOBINADORA N. S. (16596)
Rua Rio de Janeiro, 2359 - Primavera II
Fone: 66 3498-1311
Primavera do Leste

AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA. (21741)
Rua Fernando Correia Costa, 1804 - Vila Maripólis
Fone: 66 3426-7995
aguabombas@terra.com.br
Rondonópolis

SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (600018)
Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 165 - Industrial
Fone: 66 3515-8118
Sinop

ELÉTRICA LUCAS LTDA. (2330)
Rua B, 593 - Centro
Fone: 66 3544-1466 / 66 3544-3245
ev.lucas@brturbo.com
Sorriso

MATO GROSSO DO SUL

AUTO ELÉTRICA E REBOBINADORA AMAMBÁI (PSA) (24277)
Av. Pedro Marvaier, 404
Fone: 67 3481-2147
autoeletricaamambai@bol.com.br
Amambai

AUTO ELÉTRICA CONESUL LTDA - ME (157663)
Rua da República, 2202 - Centro
Fone: 67 3461-1584
autoeletricaconesul@hotmail.com
Amanbaí

ELETRÔ LÍDER (18772)
Rua Presidente Vargas, 3050 - Jd. Campanário
Fone: 67 3245-0640
Anastácio

JOVENIL MACHADO DOS SANTOS - ME (138001)
Av. Orlando Mascarenhas Pereira, 2039 - Jardim Morumbi
Fone: 67 3565-2865
Aparecida do Toboado

BERGO ELETRICIDADE LTDA. (17670)
Rua Brigadeiro Tobias, 415 B - Taquarussu
Fone: 67 3331-3362
bergoms@bol.com.br
Campo Grande

ELETRÔ TÉCNICA CASSILÂNDIA LTDA. - ME (138044)
Rua Sebastião Leal, 391 - Centro
Fone: 67 3596-1283
Cassilândia

SEMMAR LTDA. (PSA) (21640)
Rua Ladário, 1740 - Noroeste
Fone: 67 3231-0080
semmar@terra.com.br
Corumbá

ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA. (PSA) (21827)
Av. Virgínia Ferreira, 543 - Flávio Garcia
Fone: 67 3291-1151
rette@terra.com.br
Coxim

JOSÉ INÁCIO DA SILVA (7097)
Rua Mato Grosso, 1674 - Centro
Fone: 67 3461-7966
eletricabrasil@gmail.com
Dourados

H P DE OLIVEIRA - ME (160252)
Rua Washington Luiz, 180 - Prédio - Alto Maracaju
Fone: 67 3454-3206
h.p.deoliveira@uol.com.br
Maracaju

JUMBO MANUT. ELÉTRICAS (PSA) (21638)
Av. Amélia Fukuda, 1010 - Centro
Fone: 67 3461-1340
eletrojumbo@bol.com.br
Naviraí

ELETRÔ GARRINCHA (PSA) (21858)
Av. Campo Grande, 458-A - Centro
Fone: 67 3461-4629
eletrogarrincha@terra.com.br
Naviraí

CLÁUDIO GOMES GARCIA - EPP (30811)
Av. Eurico Soares Andrade, 111 - Sinhá Estela
Fone: 67 3441-1897
eletrofalcao@terra.com.br
Nova Andradina

TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA. (20850)
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 2780 - Da Torre
Fone: 67 3441-1113
toninhopocos@hotmail.com
Nova Andradina

ELÉTRICA RADAR LTDA. (PSA) (21750)
Rua D. Pedro II, 168 - Centro
Fone: 67 3431-3492
eletricaradar@eletricaradar.com.br
Ponta Porã

MINAS GERAIS

ELETRÔ MOTORES (PSA) (200922)
Av. José de Paiva, 315 - Amazonas
Fone: 37 3541-1907
eletromotores@abaeteMG.com.br
Abaeté

ELETRO MECÂNICA NETO (18433)

Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 86 - Amorim
Rua: 34 3241-4790
Araguari

ELETROMECAÂNICA GOMIDE LTDA. (9816)

Rua Jacinto da Veiga, 147 - Centro
Fone: 37 3351-1709
gomide@twister.com.br
Arcos

JOMAG ELETROMECAÂNICA LTDA. (201487)

Rua Aderbal Teixeira Amorim, 150-A - Santo Antônio
Fone: 37 3351-5905
jomag@jomag.srv.br
Arcos

SETEG PARAFUSOS LTDA. (21620)

Av. Olegário Maciel, 390 - Centro
Fone: 32 3331-0575
Barbacena

BRASBOMBAS COML. LTDA. (138341)

Av. Cristiano Machado, 2431 - Cidade Nova
Fone: 31 3481-0978
vendas@brasbombas.com
Belo Horizonte

CORMEM (PSA) (200695)

Rua Aquidabam, 601 - Padre Eustáquio
Fone: 31 3464-2980
cormem@cormem.com.br
Belo Horizonte

DUARTE MOTORES LTDA. (6852)

Av. Pedro II, 777 - Carlos Prates
Fone: 31 3281-1633
duartemotores@duartemotores.com.br
Belo Horizonte

E.H. BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA. (9676)

Rua Caldas da Rainha, 1877 - São Francisco
Fone: 31 3441-0595
eh.bombas@eh.bombas.com.br
Belo Horizonte

HIDROMIG LTDA. (SUB E CENTRAL) (138378)

Av. Portugal do Brasil, 527 - Camargos
Fone: 31 3333-5400 - Fax: 31 3384-3535
hidromig@terra.com.br
Belo Horizonte

MARCONDES MOTORES ELÉTR. LTDA. (30344)

Rua Pitangui, 1168 - São Cristóvão
Fone: 31 3442-8052 - Fax: 31 2515-8152
contato@marcondesmotores.com.br
Belo Horizonte

PARAÍSO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (31120)

Av. DO Contorno, 11434 - Centro
Fone: 31 3270-9633 - Fax: 31 3270-9601
paraisdasbombas@terra.com.br
Belo Horizonte

PRONTO SOCORRO DAS BOMBAS LTDA. (PSA) (200933)

Av. Contorno, 10.368 - Barro Preto
Fone: 31 3295-1933 / 4555
osbomas@glb103.com
Belo Horizonte

SERGER SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE (152325)

Av. Amazonas, 8183 - Gameleira
Fone: 31 3386-1840
contato@sergeletricidade.com.br
Belo Horizonte

SUPER SAFRA AGROPECUÁRIA LTDA. (141805)

Rua Rio Branco, 955 - Planalto
Fone: 33 3516-1332
compras.cap@supersafra.com
Capelinha

JUMACELE DO BRASIL LTDA. (4098)

Rua Cônego Costa, 123 - Centro
Fone: 32 3361-1234
jumacele@jumacele.com.br
Carandá

TÚLIO DE AGUIAR REZENDE (PSA) (21332)

Rua 21 de Abril, 118 - Triângulo
Fone: 32 3741-6199
tulio_33@hotmail.com
Carangola

TAMOIÍ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. (SUB E CENTRAL) (139485)

Av. Presidente Tancredo Neves, 2676-B - Zaccarias
Fone: 33 3321-2100
Caratinga

JAYTHER SOUZA DOS SANTOS - ME (31116)

Av. Santa Rita, 710 - Alvorada
Fone: 35 3541-4626
jayther_santos@hotmail.com
Cássia

S.S. MARTINS LTDA. (21778)

Rua Antônio dos Santos Cardoso, 02 - Paraíso
Fone: 32 3421-9082
ssmartins@ig.com.br
Cataguases

REAL ELÉTRICA E BOMBAS LTDA. (PSA) (200902)

Rua Maria José de Souza, 252 - Sagrado Coração
Fone: 31 3761-9530
Conselheiro Lafaiete

EMEC COM. SERVS. E LOC. DE EQUIPAMENTOS (152880)

Av. João César de Oliveira, 3806 - Novo Eldorado
Fone: 31 3391-1532 - Fax: 31 3077-8217
emcc@uol.com.br
Contagem

GENTIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. (200433)

Av. Rio São Francisco, 791 - Novo Riacho
Fone: 31 3355-1849
gentilequipamentos@terra.com.br
Contagem

HIPERPOÇOS (9825)

Rua das Orquídeas, 287 - Chácara Boa Viagem
Fone: 31 3394-7544 / 3396-8887
compras@cmmbombas.com.br
Contagem

MGE MINAS GERAIS ELETROMOTORES LTDA. ME (163102)

Rua Jorge Pedro Norman, 136 - Kennedy
Fone: 31 3355-6450
contato@mgemotores.com
Contagem

CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA. (PSA) (22068)

Av. Amazonas, 134 - Centro
Fone: 37 3221-0914 / 0743
chulipamotors@gmail.com
Divinópolis

ELIABE TOLEDO VICOSO - ME (31270)

Rua José Grillo, Loja 01, 511 - Centro
Fone: 32 3746-2264
eliabe@yahoo.com.br
Espera Feliz

IRRIGA MINAS LTDA. (PSA) (200940)

Av. José de Alencar, 1060 - Alto Boa Vista
Fone: 34 3421-9106 / 3480
irrigaminas@netsite.com.br
Frutal

ANG EQUIPAMENTOS LTDA. (7732)

Av. JK, 516 - Vila Bretas
Fone: 33 3272-3200
ang@angequipamentos.com.br
Governador Valadares

ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA. (PSA) (1712)

Rua São Paulo, 906 - Centro
Fone: 33 3271-2025
Governador Valadares

PASQUA COML. E SERVIÇOS LTDA. (9747)

Rua Aparecida, 638 - Centro
Fone: 35 3551-5699
pasquacomercial@veloxmail.com.br
Guaxupé

AGROTÉCNICA BATISTA E FILHOS LTDA. (9722)

Rua Osvaldo Silva Araújo, 21 - Centro
Fone: 33 3315-1097
agrobatista@uol.com.br
Inhapim

CASA DAS BOMBAS (201275)

Av. Selim José de Sales, 600 - Canaã
Fone: 31 3827-0221
Ipatinga

ELETRICAR MOTORES LTDA. (PSA) (201048)

Av. Guido Marliere, 1145 - Jardim Panorama
Fone: 31 3821-6900
eletricarautos@uol.com.br
Ipatinga

IGUAÇU BOMBAS (200379)

Av. Brasil, 470 - Iguçu
Fone: 31 3822-6090
iguacubombas@uol.com.br
Ipatinga

CEMIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2107)

Rua Ana Maria Teixeira, 95 - Santa Efigênia
Fone: 31 3561-6533 - Fax: 31 3561-6511
cemilaguashow@terra.com.br
Itabrito

KANAL BOMBAS (PSA) (200906)

Rua Venero Nogueira Pedrosa, 266 - Aeroporto
Fone: 37 3241-1161
kanalbombas@wnmet.com.br
Itauna

OFICINA ELÉTRICA MELO LTDA. - ME (142253)

Rua 20, nº 359 - Centro
Fone: 34 3261-6774
eletricamelo.melo@yahoo.com.br
Ituiutaba

WACO - ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS (PSA) (201405)

Rua Frutal, 417 - Centro
Fone: 34 3411-1493
Iturama

SIMÕES ELETROMECAÂNICA (201316)

Av. Manoel Athayde, 1922 - Santo Antônio
Fone: 38 3821-5050
simoes@uol.com.br
Januária

AGRIMAQ LTDA. (PSA) (200381)

Av. José Rabelo de Souza, 688 - Centro
Fone: 38 3561-1640 / 2067
lojaeletrica@comnet.com.br
João Pinheiro

MARIA DORNELAS DE OLIVEIRA - ME (146160)

Av. José Rabelo de Souza, 688 - Centro
João Pinheiro

BARBOSA BOMBAS LTDA. (6738)

Rua Afonso Celso, 96 - Vila Ideal
Fone: 32 3235-2217
Juiz de Fora

CASA FAÍSCA LTDA. (139524)

Rua 31 de Maio, 197 - Ladeira
Fone: 32 3215-7282
casafaisca@ig.com.br
Juiz de Fora

USIMATEC LTDA. (200815)

Rua Duardino Longo, 435 - Barbosa Lage
Fone: 32 3221-6005
usimatec@veloxmail.com.br
Juiz de Fora

LAVRAS IRRIGAÇÃO COM. E ENG. LTDA. (9855)

Av. JK, 688 - Centro
Fone: 34 3821-7841
Lavras

TOINZINHO MOTORES (PSA) (200845)

Av. Laerton Paulinelli, 544 - Monsenhor Parreiras
Fone: 37 3331-2081
toinzinhomotores@digimaster.com.br
Luz

ELETRO CED LTDA. (9698)

Av. Tancredo Neves, 220 - Baixada
Fone: 33 3331-1506
eletroced@veloxmail.com.br
Manhuaçu

IANG PRATA SOARES

Av. Salime Nacif - Lj. B, 266 - Baixada
Fone: 33 3331-1206
adm@isoares.com
Manhuaçu

INDUSTRIAL SOARES (PSA) (200554)

Av. Salime Nacif, 266 B - Baixada
Fone: 33 3331-1206
Manhuaçu

MENDES MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (200667)

Av. Feliciano Martins de Freitas, 10 - Vila Regina
Fone: 38 3223-1737
sobombasmg@hotmail.com
Montes Claros

SÓ BOMBAS IRRIGAÇÃO (200520)

Rua Dona Maria Fagundes Souza, 128 - João Gordo
Fone: 38 3690-9100
sobombas@veloxmail.com.br
Montes Claros

EMERSON SEVERINO DE CASTRO - ME (146751)

Rua Vicente Almada, 199 - Centro
Fone: 34 3431-4116
Prata

ELETRO INDUSTRIAL LTDA. (8585)

Av. Prof. Mello Cançado, 1037 - Vila Sinhô
Fone: 37 3231-6355
ctaudio@eima.com.br
Pará de Minas

S.O.S. ELETROMOTORES LTDA. (200789)

Rua dos Brandões, 168 - Centro
Fone: 35 3521-2434
sosseleto@minasnet.psi.br
Passos

HIDROPATOS LTDA. (PSA) (200460)

Av. JK, 970 - Jardim Paulistano
Fone: 34 3823-7080
hidropatos@netsite.com.br
Patos de Minas

ELETROMECAÂNICA PATROCÍNIO LTDA. (4887)

Rua Cesário Alvim, 1459 - Centro
Fone: 34 3831-1445 / 4769
eletromeccanicapatrocinio@hotmail.com
Patrocínio

ELETROMARZINHO (9654)

Av. Francisco Machado de Souza, 223 - Pindaibas
Fone: 37 3371-3000 / 3242
eletromarzinho@eletromarzinho.com.br
Piumhi

OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA. (200437)

Av. João Pinheiro, 3259 - Vila Togni
Fone: 35 3714-1868 - Fax: 35 3714-2845
Poços de Caldas

ANTÔNIO GARAVINI (PSA) (590)

Av. Abdalla Felício, 312 - Centro
Fone: 31 3817-1855
Ponte Nova

JOÃO GILBERTO PEREIRA - ME (200998)

Rua Augusto Baggio, 160 - Centro
Fone: 35 3423-1573
edson@potencialimg.com.br
Pouso Alegre

EMERSON SEVERINO DE CASTRO ME (146751)

Rua Vicente Almada, 199 - Centro
Fone: 34 3431-4116
Prata

ALDAIR PEREIRA DA SILVA (9777)

Rua Vereador Geraldo José Borges, 108 - São Geraldo
Fone: 37 3281-1779 / 9961-2681
Santo Antônio do Monte

MAQ MONT COM. DE MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA. (141497)

Av. Gardênia, 210 - Cidade Jardim
Fone: 37 2181-2669
Santo Antônio do Monte

CONTACTO ELÉTRICA LTDA. (9679)

Av. das Camélias, 568 - Jardim das Flores
Fone: 34 3671-1715
contacto@saogotardo.com.br
São Gotardo

OFICINA SBAMPATO LTDA. (9867)

Rua João Davin, 55 - Maquine
Fone: 32 3371-3402
oficinassbampato@mgconnecta.com.br
São João del Rei

CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (201479)

Av. Damião Junqueira de Souza, 610 - N. Sra. de Fátima
Fone: 35 3332-3088
São Lourenço

LUBRIMINAS MÁQ. E EQUIP. LTDA. (200977)

Av. Damião Junqueira de Souza, 610 - N. Sra. de Fátima
Fone: 35 3332-3088
lubriminas@lubriminas.com.br
São Lourenço

ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS (861)

Rua Teófilo Otoni, 126 - Chácara d'Paiva
Fone: 31 3771-3310
enselli@enselli.com.br
Sete Lagoas

ASSISTEC MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (141859)

Rua Diamantina, 711 - Vila Formosa
Fone: 38 3845-2077
assistecmotores@hotmail.com
Taiobeiras

GILBERTO BRAUN - ME (156224)

Rua Marcelo Guedes, 154 - Centro
Fone: 33 3521-1092
cassiene@oi.com.br
Teófilo Otoni

J S MOTORES LTDA. (19257)

Rua Epaminondas Ottoni, 1247 - Centro
Fone: 33 3521-3837
jsmotores@hotmail.com
Teófilo Otoni

CETREC LTDA. (9812)

Av. Haroldo Resende, 280 - Santa Tereza
Fone: 35 3234-1555
cetrec@tricolor.com.br
Três Corações

MOTORMAX LTDA. (PSA) (21331)

Rua José Gomes Braga, 36 - Centro
Fone: 32 3532-1307
motormax@uai.com.br
Uba

ELETROTÉCNICA XAVIER (PSA) (200974)

Rua Cel. José Caetano Borges, 422 - Parque das Américas
Fone: 34 3312-3905
eletrotecnicaxavier@terra.com.br
Uberaba

SOIMA PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA.

Av. Edilson Lamartine Mendes, 426 - Parque das Américas
Fone: 34 3338-2100
soima@mednet.com.br
Uberaba

ASSISTEC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Av. Araguaçu, 634 - Martins
Fone: 34 3431-4145
sac@assistec.ind.br
Uberlândia

ELETRO MECÂNICA RENOVOLTEC LTDA. (452)

Av. Vasconcelos Costa, 1886 - Chaves
Fone: 34 3121-9199 / 6833
renovoltec@renovoltec.com.br
Uberlândia

COOP AGROPECUÁRIA DE UNAI LTDA. (146212)

Rua Prefeito João Costa, 1375 - Centro
Fone: 38 2102-5132 - Fax: 38 2102-5130
Unai

ELETROMARZINHO COM. DE EQUIP.

ELÉTR. LTDA. (SUB E CENTRAL) (141522)
Av. Salum Assad David, 106 - Santa Luzia
Fone: 35 3223-8488 - Fax: 35 3223-7707
Varginha

TAURUS LTDA. (200370)

Av. Dr. Modena, 517 - Fátima
Fone: 35 3222-3426
taurus@tauruslocacoes.com.br
Varginha

IRRIZOM - IRRIG. ZONA DA MATA (201185)

Av. Maria de Paula Santana, 2360 - João Braz
Fone: 31 3891-6171
irrizom@irrizom.com.br
Viçosa

PARÁ**JH NASCIMENTO FERREIRA (30903)**

Rua Siqueira Mendes, 2026 - Lj. 01 - São José
Fone: 91 9163-1140
Abaetetuba

MAIA BATERIAS (16906)

Rua Anchieta, 2095 - Perpétuo Socorro
Fone: 93 3515-2606
maiabaterias@hotmail.com
Altamira

BOBINADORA SILVA (PSA) (500269)

Rod. dos Trabalhadores, 38 - OD 198 - Coqueiro
Fone: 91 3245-6350
Ananindeua

ELINCO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (17438)

Rua da Cohaspa, 06 - Cj. Júlia Sesser - Águas Lindas
Fone: 91 3245-1530
Ananindeua

JA COM. SERV. E MANUT. EM BOMBAS

LTDA. - ME (138818)
Rod. Mário Covas, 75 - Coqueiro
Fone: 91 3245-5721
Ananindeua

J. PINHEIRO E SANTOS LTDA. (PSA) (9125)

TV WE 75 NR 322 - Cidade Nova Vi - Coqueiro
Fone: 91 3273-9667
lojadasbombas@oi.com.br
Ananindeua

ELETROTÉC. SIQUEIRA LTDA. (Filial) (24276)

Rua Iguarapé Dende, 31 - Vila do Conde
Fone: 91 3733-1494
Barcarena

ELETRO TÉCNICA SIQUEIRA LTDA. (22014)

Rod. Arthur Bernardes, 54 - Icoaraci
Fone: 91 3227-8559
eletrotecnicasiqueira@click.com.br
Belém

ELETROTÉCNICA WILSON LTDA. (9562)

Trav. Djalma Dutra, 682-A - Telégrafo
Fone: 91 3244-5191 / 3088-0261
eletrotecnicawilson@bol.com.br
Belém

ELETROMOTORES LTDA. (PSA) (22138)

Rua Duque de Caxias, 656 - Garrafão
Fone: 91 3462-2023
Capanema

KM COMÉRCIO LTDA. (PSA) (21265)

Rua Santa Catarina, 153 - Santa Catarina
Fone: 91 3712-1414
kmtec@kmtec.com.br
Castanhal

IPORÁ ELETROREFRIGERAÇÃO LTDA. (3042)

Estrada do Bis, 837 - Liberdade
Fone: 93 3518-1504
ipora@tbnec.com.br
Itaituba

REBOBINADORA CIRCUITO LTDA. (5301)

Av. VP 07, Fl. 21, Quadra 10, Lote 32 - Nova Marabá
Fone: 94 3322-2307 / 4140
circuito@uol.com.br
Marabá

PONTO SOLO LTDA. (500702)

Rua Pirirã, 101 - Angelim
Fone: 91 3729-2242
pontoso@hotmmail.com
Paragominas

VACEL ELETROTÉCNICA LTDA. (140717)

Rua Santa Terezinha, 182 - Centro
Fone: 91 3011-0101
Paragominas

CASA DAS BOMBAS (PSA) (8719)

Rua J. 165 - União
Fone: 94 3346-1951 / 2276 / 6773
jpsoula@hotmmail.com
Parauapebas

J. P. NASCIMENTO (PSA) (22137)

Av. JK, 625 - Entroncamento
Fone: 94 3424-1183
Redenção

MI DE OLIVEIRA MATOS - ME (31241)

Rua Travessa Ipiranga, 46 - Santana
Fone: 93 9124-6702
ciprianojovita@hotmail.com
Santarém

CLEOMEDES CABRAL MACHADO (29695)

Rua Brasil, 294 - Centro
Fone: 94 3435-1399
São Félix do Xingu

ELETRO MOTOR XINGU (PSA) (22091)

Av. Amazonas, 270 - Centro
Fone: 94 3426-2012
Xingua

PARAÍBA**ELETROMÁQUINAS PROGRESSO LTDA. (101303)**

Av. Francisco Marques da Fonseca, 370 - Rio do Meio
Fone: 83 3232-3399
eletromaquinasprogresso@ig.com.br
Bayeux

JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES

(SUB E CENTRAL) (139906)
Av. Presidente João Pessoa, 563 - Centro
Fone: 83 3321-0650
joselito.bomba@yahoo.com.br
Campina Grande

VEGA COMÉRCIO LTDA. (18349)

Rua Vila Nova da Rainha, 109 A - Centro
Fone: 83 3341-2139
dessa@uol.com.br
Campina Grande

ZETECH MOTORES (102430)

Rua Índio Piragibe, 410 A - Varadouro
Fone: 83 3241-2620 / 3222-6033
zetechmotores@zetechmotores.com.br
João Pessoa

COMMEAL - COM. DE MOTORES (101138)

Rua Ver. Joaquim Leitão, 531-T - Centro
Fone: 83 3421-1108
Patos

ROSÂNGELO BARBOSA DE ABREU ME (30382)

Rua Primeiro de Maio, 144 - Centro
Fone: 81 3635-1781
zanrba@ig.com.br
Pedras de Fogo

PARANÁ**MARCELO LUIZ CAMARA (22725)**

Rua Guairã, 1338 - Centro
Fone: 46 3547-2018
Ampere

NAMBA & CIA LTDA. (237)

Av. Minas Gerais, 2705 - Vila Nova
Fone: 43 3423-6551
kaioseletrica@uol.com.br
Apucarana

GERALDO RICARDO LEMES ARAPOTI - ME

(SUB E CENTRAL) (155594)
Rua Aurélio Carneiro, 202 - Centro
Fone: 43 3557-1776
arapoti.eletromotores@yahoo.com.br
Arapoti

ML MEIRA & CIA. LTDA. - ME (146482)

Av. Com. Luiz Meneghel, 1047 - Centro
Fone: 43 3542-2059
Bandeirantes

L DE MELO - ME (140092)

Av. Arnaldo Buzatto, 40 - Sala 03 - Centro
Fone: 49 3644-1639
lumel1984@hotmail.com
Barracão

SHOPPING DA INDÚSTRIA LTDA. (140093)

Rua das Flores, 15 - N. S. Aparecida
Fone: 42 3553-1071
Bituruna

CEB ELETRO COMERCIAL LTDA. (5757)

Rua Joaquin Stroparo, 303 - Centro
Fone: 41 3292-2568
cebeleetrocomercial@brturbo.com.br
Campo Largo

BEZERRA & MOLONI LTDA. (29043)

Rua Santa Cruz, 1212 - Centro
Fone: 44 3017-1533
Campo Mourão

INSTALCAMPO (25355)

Av. Capitão Índio Bandeira, 2061 - Centro
Fone: 44 3017-1533
instalcampo@irapida.com.br
Campo Mourão

AGRÍCOLA EUGÊNIO (PSA) (18618)

Praça José Malucelli França, 149 - Jardim Bela Vista
Fone: 43 3476-1142
evarroto@hotmail.com
Cândido de Abreu

SEBASTIÃO CORREIA RODRIGUES - ME (155327)

Av. Brasil, 797 - Centro
Fone: 46 3552-1229
nenemotores@wmall.com.br
Capanema

AGROESTE (PSA) (7655)

Av. Brasil, 4128 - Centro
Fone: 45 3252-3332
agroeste@suldigital.com.br
Cascavel

AUTO ELÉTRICA LIRA LTDA. (21425)

Rua Olavo Bilac, 854 - Centro
Fone: 45 30381241
jumboeletrotecnica@bol.com.br
Cascavel

AYTHER SOUZA DOS SANTOS - ME (31116)

Av. Santa Rita, 710 - Jardim Alvorada
jaither_santos@hotmail.com
Cássia

ELETRO MOTORES CARNEIRO (PSA) (25124)

Av. Prof. Dr. Ronie Cardoso, 31
Fone: 42 3233-1217 / 4669
eletrocarneiro@yahoo.com.br
Castro

JA CARNEIRO MOTORES (152388)

Rua Miguel Aicar de Sus, 310 - Vila Perpétua Socorro
Fone: 42 3233-1217
eletrocarneiro@yahoo.com.br
Castro

AUTO ELÉTRICA DÍNAMO (22510)

Rua Presidente Dutra, 3929 - Centro
Fone: 46 3242-1275
eletrodinamo@hotmail.com
Chopininho

SEEMIL ELETROMECÂNICA LTDA. (3432)

Av. Paraíba, 1226 - Lote 368 R 3 - Centro
Fone: 44 3351-5665
gustavo@seemil.com.br
Cianorte

ELETROBARROS LTDA. (PSA) (16732)

Av. Getúlio Vargas, 22 - Centro
Fone: 43 3520-1105
engenharia@eletrobarros.com.br
Cornélio Procopio

INTEMA COM. DE BOMBAS LTDA. (6158)

Av. República Argentina, 4269 - Novo Mundo
Fone: 41 3246-2041 / 3247-3637
intema@intema.com.br
Curitiba

MASSAO BOMBAS LTDA. (17260)

Rua Dr. Reynaldo Machado, 761 - Rebouças
Fone: 41 3333-3884
falecom@massaobombas.com.br
Curitiba

M & F MOTOBOMBAS (24405)

Av. Comendador Franco, 5332 - Uberaba
Fone: 41 3278-0030
vendas@mfmotobombas.com.br
Curitiba

POSITIVO ELETRO MOTORES (22575)

Rua Anne Frank, 5507 - Boqueirão
Fone: 41 3286-7755
Curitiba

COMÉRCIO DE MOTORES DACO LTDA. (21835)

Rua F, 115 - Qd. 06 - Lote 1 - A
Parque Industrial
Fone: 46 3536-6587 / 3681
dacoeletro@gmail.com
Dois Vizinhos

A. S. MACHADO & CIA. LTDA. (22893)

Av. São Paulo, 762 - Centro
Fone: 44 3526-1301
Formosa do Oeste

CASA DAS BOMBAS LTDA. (7873)

Rua Cândido Portinari, 719 - Vila Portes
Fone: 45 3027-7753
casadasbombasfoz@hotmail.com
Foz do Iguaçu

BERTUOL & BACKES LTDA. - ME (20431)

Rua Porto Alegre, 257 - Centro
Fone: 46 3523-4745
sergio.bertuol@ig.com.br
Francisco Beltrão

EDSON KOERICH - ME (140211)

Av. Atílio Fontana, 2564 - Pinheirinho
Fone: 46 3527-1012
edsonkoerich1777@gmail.com
Francisco Beltrão

AUTO ELÉTRICA DO ZÉ (PSA) (7376)

Rua Fernandes Badotti, 83 - Centro
Fone: 45 3232-1380
Guaraniaçu

ELETRO MOTOR CRISTIANO LTDA. (7329)

Av. Paraná, 201 - Bonsucesso
Fone: 42 3624-2113 / 3826
eletrocristiano@almix.com.br
Guarapuava

JAIME HALAIKO CARVALHO (141341)

Rua Damião Botelho de Souza, 322 - Centro
Fone: 41 3472-9195
halmak@halmak.com.br
Guaratuba

MGS PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. (PSA) (26452)

Av. Centenário, 220 - Centro
Fone: 42 3436-1739
Imbituva

NAKA COMÉRCIO LTDA. (20519)

Av. Presidente Castelo Branco, 2813 - Centro
Fone: 44 3652-2889
naka_comercio@bol.com.br
Iporá

ELETRO DÍNAMO KRIEGER LTDA. (24212)

Rua Alfredo Bufrem, 508 - Centro
Fone: 42 3422-1482 / 1024
Iratí

AUTO ELÉTRICA DODÔ (PSA) (15551)

Rua Araçongas, 550 - Centro
Fone: 43 3472-2153
Ivaiporã

ELETRO TÉCNICA DODÔ LTDA. (15551)

Rua Araçongas, 575 - Centro
Fone: 43 3472-2153
Ivaiporã

TARFIL IRRIGAÇÃO LTDA. (5804)

Av. Paraná, 420 - Centro
Fone: 43 3559-1387
tarfil@brturbo.com.br
Joaquim Távora

MAQUIAGRO - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

AGRICOLAS LTDA. (PSA) (19428)
Rua Cel. Guilherme de Paula, 1255 - Centro
Fone: 42 3635-5678
Laranjeiras do Sul

JOSÉ ALVES DE SANTANA (8391)

Av. Paraná, 1365 - Centro
Fone: 44 3425-2141
Loanda

ÁGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS LTDA. (SUB) (25829)

Rua João Guilherme, 371 - Jardim Tarobá
Fone: 43 3342-4242
compras@aguallimpapoccos.com.br
Londrina

HERTZ POWER (24774)

Av. Brasília, 1702 - Shangri-la B
Fone: 43 3348-0506
Londrina

PROMEL PRODUTOS MEC. ELÉTRICOS LTDA. (7101)

Rua Mossoró, 810 - Centro
Fone: 43 3322-3418
promel@sercomtel.com.br
Londrina

AUTO ELÉTRICA ROMITO LTDA. (18575)

Rua Ceará, 909 - Centro
Fone: 45 3284-1618
aeromito@oel.com.br
Marechal Cândido Rondon

LIQUIBRÁS BOMBAS LTDA. - ME (137056)

Av. América Belay, 924 - Jardim Imperial
Fone: 43 3267-9604
liquibras@liquibras.com.br
Maringá

SERPEN SERV. ENROL. PEÇAS LTDA. (3752)

Rua Brasil, 5681 - Maringá Velho
Fone: 43 3224-8965
serpel@terra.com.br
Maringá

ELETRO KIRCHER LTDA. (22609)

Av. Duque de Caxias, 470 - Centro
Fone: 43 3262-1674
eletrokircher@bs2.com.br
Matelândia

SOLAR (PSA) (26385)

Rua Luiz Lorenzoni, 678 - Centro
Fone: 45 3256-1266
Mercedes

JOSÉ LEO HECK - ME (140273)

Av. Evaldo Dovel, 479 - Dom Armando
Fone: 45 3260-1130
Missal

GABRIEL DAS BOMBAS (PSA) (25389)

Av. Prof. João Fernandes de Almeida, 473
Antiga Jacarezinho
Fone: 44 3432-1381
Nova Londrina

ABS ELETRO HIDRÁULICA E

PNEUMÁTICA LTDA. - ME (30311)
Rua 208 Sul, ACSV SE 23, Av. LO 03, s/nº, LT 07 L.J. - Centro
Fone: 63 3225-5144 - Fax: 63 3215-2679
vieira.abs@hotmail.com
Palmas

HIDROBOMBAS ARAGUAIA LTDA.

(CENTR.) E (SUB) (141226)
Rua Quadra Planalto Norte, Alameda 06, nº 24
Plano Diretor Norte QI 07 - Centro
Fone: 63 3213-3300 / 3213-2355
comercial@hidrobombasaraaguaia.com.br
Palmas

NESTOR SEBEN & CIA. LTDA. (5059)

Av. Cel. José Osório, 912 - Centro
Fone: 46 3262-1320 / 1351
seben@proserv.com.br
Palmas

CASA DAS BOMBAS PALOTINA (25849)

Rua Juscelino Kubitschek, 1166 - Morada do Sol
Fone: 44 3649-1353
Palotina

DESYRREE FRANCINE SILVA CUNHA ME (151331)

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1165 - Jardim Samambaia
eronidepcunha@hotmail.com
Fone: 41 3422-5659
Paranaguá

ELETRO BRASIL LTDA. (8511)

Av. Cel. Santa Rita, 349 - Tuiuti
Fone: 41 3423-2130
eletro_brasil@uol.com.br
Paranaguá

ROSEMERI DA SILVA SANTOS - ME (15202)

Rua Idefonso Munhoz da Rocha, 960 - Alvorada
Fone: 41 3423-2156
ademar@souzaferramentas.com.br
Paranaguá

TIEZZI & TIEZZI LTDA. (916)

Av. Dep. Heitor Alencar Furtado, 5949 - Jardim Santos Fumont
Fone: 44 3423-2881
estrela_casa@hotmail.com.br
Paranavai

PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. (1038)

Rua Tamoio, 355 - Centro
Fone: 46 3220-5566
patoeste@patoeste.com.br
Pato Branco

IKEGAMI & IKEGAMI LTDA. (19872)

Av. Presidente Getúlio Vargas, 910 - Centro
Fone: 42 3646-1762
eletropitanga@hotmail.com
Pitanga

ELETRO IGUAÇU LTDA. (21044)

Av. Ernesto Vilela, 1999 - Nova Rússia
Fone: 42 3028-6994
Ponta Grossa

S S MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (6639)

Av. Ernesto Vilela, 537 - Nova Rússia
Fone: 42 3222-2166 / 2374
eletrocrometa@uol.com.br
Ponta Grossa

ELETRO MOTORES JUNIOR (18707)

Av. Sebastião Caboto, s/nº - eq. c/ Av. Caiobá
Fone: 41 3457-5423
eletromotoresjunior@yahoo.com.br
Pontal do Paraná

HIDROTERRA LTDA. (4718)

Av. Presidente Vargas, 2510 - Centro
Fone: 43 3255-1807
Rolândia

MÁRCIO TONIOLLI E CIA. LTDA. - ME (159568)

Rua Pau Brasil, 150 - Parque Industrial
Fone: 46 3542-2243
marciotoniolli@uol.com.br
Santa Isabel do Oeste

ELETRO MOTORES AMW SÃO JOSÉ LTDA. (3210)

Av. Rocha Pombo, 1795 - Centro
Fone: 41 3382-1414
amwmotor@ig.com.br
São José dos Pinhais

ZÉ DAS MÁQUINAS (18897)

Rua Ulisses Faria, 1355 - Centro
Fone: 42 3532-2323
zedasmaquinas@hotmail.com
São Mateus do Sul

SLOWSKI ASSISTÊNCIA TÉCNICA (25404)

Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 439 - Centro
Fone: 45 3565-3209
São Miguel do Iguaçu

CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA. ME (22451)

Rua Piratini, 843 - Centro
Fone: 45 3379-1945
casa.pistola@hotmail.com
Toledo

COREPAL LTDA. (3416)

Rua São João, 1147 - Centro
Fone: 45 3523-3211
casadocompressor@yahoo.com.br
Toldo

ZAVILENSKI & ZAVILENSKI LTDA. (2726)

Av. Brasil, 3608 - Centro
Fone: 44 3622-1065
zavilenski@umunet.com.br
Umuarama

AUTEC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (26710)

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1702 - São Bernardo
Fone: 42 3523-4321
União da Vitória

SANTOS MECÂNICA BOMBAS (PSA) (3270)

Alameda Manoel Ribas, 358/370 - Centro
Fone: 43 3528-1267 / 2062 - Fax: 43 3528-4122
bme2008@hotmail.com
Wenceslau Braz

PERNAMBUCO**REBOBINADORA SILVA (22899)**

Rua Antônio Rafael de Freitas, 98 - Centro
Fone: 87 3838-3185
rebobinadora_silva@hotmail.com
Afogados da Ingazeira

L. SAMPAIO GALVÃO (1002)

Av. Severiano José Freire, 174 - Centro
Fone: 87 3821-0791
isgweg@bol.com.br
Arcoverde

LOURO ELETRO MOTORES (101406)

Rua Cleto Campelo, 236 - Belo Jardim
Fone: 81 3726-2674
marciomotores@hotmail.com
Belo Jardim

WJ DA SILVA MOTORES (29454)

Rua Aveilino Chaves, 575 - São Sebastião
Fone: 21 9954-9975
Bezerros

3 AS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (101511)

AV. 01, 1737 - Enseada dos Corais
Fone: 81 3522-5110
administracao@3as.net.br
Cabo de Santo Agostinho

OZANILDA ALVES DE SOUZA (PSA) (102455)

Av. São Francisco, 497 - Centro
Fone: 87 3875-1696
Cabrobó

LVS BOMBAS E MOTORES LTDA. - ME (163842)

Av. Dr. Belmino Correia, 131 - Loja 02 - Dos Estados
Fone: 81 3271-0461
alvs3702@gmail.com
Camarágibe

PETRO MOTORES (101700)

Rod. PE 103 Margem Km 16 - Centro
Fone: 81 3743-1561 / 9982-3899
petromotores@ig.com.br
Cacim de São Félix

MARTEC TECNOLOGIA COM. E SERV. LTDA.

(SUB E CENTRAL) (147392)
Rua Antônio Bezerra de Menezes, 129 - Santo Antônio
Fone: 81 3621-2984
martectec08@hotmail.com
Carpina

NAL ELETROMOTORES (PSA) (102726)

Av. Joaquim Pinto Lapa, 654 A - Cajá
Fone: 81 3621-2050
Carpina

AGRESTE MOTORES (102634)

Rua Nunes Machado, 216 - Centro
Fone: 81 371-4005
manoeldim@hotmail.com
Caruaru

COMEB (102385)

Rua Visconde de Inhaúma, 460 - Maurício Nasau
Fone: 81 3721-4343
comeb_motores@yahoo.com.br
Caruaru

ELETROCAR COM. E REPR. LTDA. - ME (142419)

Rua Visconde de Nassau, 183 - Maurício de Nassau
Fone: 81 3722-4931
lojaeletrocar2@hotmail.com
Caruaru

JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES LTDA. (101353)

Rua Antônio Martins, 77 - Centro
Fone: 81 3722-2368
Caruaru

JOSÉ SANDRO XAVIER DA SILVA ME (102920)

Rua Ari Barroso, 330 - Santo Antônio
Fone: 87 3762-2856
Garanhuns

MARIA JANEIDE SOUZA SILVA - ME (31407)

Rua PC Irmão Miranda, 57 - Magano
Fone: 87 3763-1694
rcmotoresbombas@uol.com.br
Garanhuns

JOAB TOMÉ DO NASCIMENTO - ME (158644)

Rua Rod. PE-75 - km 3,5 - Bela Vista II
Fone: 81 3626-5977
smimotores@hotmail.com
Goiana

EDILEUSA AGOSTINHO ALVES - ME (103047)

Rua Bonito, 6 - Centro
Fone: 81 3545-2388
Igarassu

ALTERNATIVA MOTORES LTDA. (101209)

Rua Castelo do Piauí, 35 - Prazeres
Fone: 81 3476-1576
alternativamotores@yahoo.com.br
Jaboatão dos Guararapes

CLAUDIONOR DA SILVA MOTORES ELÉTRICOS (142945)

Estrada da Batalha, 202 - Loja 02 - Prazeres
Fone: 81 3378-2174
Jaboatão dos Guararapes

RINALDO FRANCISCO DE LUCENA (154237)

Rua Francisco Alves, 331-B - Engenho Velho
Fone: 81 3377-5591
eletromaquinslucena@gmail.com
Jaboatão dos Guararapes

RC MOTORES E BOMBAS LTDA. (101055)

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1385 - Centro
Fone: 87 3773-1883
rcmotoresbombas@uol.com.br
Lajedo

SOS BOMBAS LTDA. (103174)

Rua Candeias Fundos, 69 - Casa Caiada
Fone: 81 3432-5454 - Fax: 81 3452-3434
isabelle.vitoria@hotmail.com
Olinda

ELÉTRICA UMA LTDA. (103172)

Rua Coronel Pedro Paranhos, 226 - Centro
Fone: 81 3661-1107
Palmares

SEB-TRAFÓ LTDA. (18347)

Av. Floresta, 475 - Arthur Lundgren I
Fone: 81 3437-6790
sebtrafo@ig.com.br
Paulista

ELÉTRICA CONTATO RURAL (PSA) (102456)

Rua Prof. Itá Costa, 100 - Quadra 5 - Centro
Fone: 87 3851-2449
Petrolândia

MAGRIPEL IRRIG. LTDA. (SUB E CENTR.) (141100)

Rod. BR-407 - km 06, 400 - Jardim São Paulo
Fone: 87 3863-0333
Petrolina

TSI IRRIGAÇÕES LTDA. (101718)

Rua Gov. Eraldo Queirós Leite, 82 - Centro
Fone: 87 3861-5625
tsi.irrigacao@veloxmail.com.br
Petrolina

AC NUNES SILVA MOTS. (SUB E CENTR.) (142495)

Rua E. Loteamento Ramos, 235 - Centro
Fone: 87 3861-2411 / 1836
centraldosmotores@hotmail.com
Pombos

DIOGO HENRIQUE LIRA SILVA (SUB E CENTRAL) (137191)

Rua Vidal de Negreiros, 350 - São José
Fone: 81 3224-8198
comandadosbombas@gmail.com
Recife

HIDROVITAL BOMBAS MOTORES (102557)

Av. do Forte, 1592 - Cordeiro
Fone: 81 3236-3077
Recife

MARCELO MOTORES E BOMBAS (101230)

Rua Verbená, 40 - Imbiribeira
Fone: 81 3338-0003
marcelomotores@gmail.com
Recife

MIRANDA BOMBAS (9548)

Av. Cosme Viana, 298 - Afogados
Fone: 81 3428-1747
mirandabombas@hotmail.com.br
Recife

NE MOTORES E BOMBAS LTDA. (137215)

Av. Recife, 3600 - Ipsep
Fone: 81 3472-4489
nordestemotores@gmail.com
Recife

R. C. PINTO LTDA. (6648)

Rua Velha, 111 - Boa Vista
Fone: 81 3231-1579 / 1235
rcpinto111@hotmail.com.br
Recife

ELÉTRONICA SANTOS LTDA. (20672)

Av. Miguel Nunes de Souza, 705 - São Cristóvão
Fone: 87 3831-3053
Serra Talhada

ELETRO MOTORES SURUBIM (19151)

Av. São Sebastião, 210 - Alto São Sebastião
Fone: 81 3634-4290
ivanildofloro@surubimnet.com.br
Surubim

PIAUI**MANOEL MESSIAS DA SILVA ME (143495)**

Rua Bento Leão, 253 - Centro
Fone: 89 3522-2986
eletrobombas@gmail.com
Florianópolis

JOSÉ CIRILO RODRIGUES (153367)

Av. Transroddestina, s/nº - Industrial
Fone: 89 3487-1644
josecirilo12@hotmail.com
Paulistana

SOLÂNGIO DA ROCHA CASTRO - ME (CENTRAL E SUB) (153276)

Rua Virgílio Desdará, s/nº - Centro
Fone: 89 3562-2153
eletrosol@bol.com.br
São Raimundo Nonato

RA SALES SOARES (153361)

Rua Magalhães Filho, 994 - Sala B - Marques
Fone: 86 3084-8703
rstp@yahoou.com.br
Teresina

RIO DE JANEIRO

CONSERTEC ASSIST. TÉC. LTDA. - ME (155149)

Av. Dr. Francisco Magalhães de Castro, 162
Parte Lt. 03 - Qd. H - Parque Perequê
Fone: 24 3362-3071 - Fax: 24 3371-9454
consertecassistencia@hotmail.com
Angra dos Reis

MAKIANGRA (24733)

Rua Prof. João G. Galindo, 7002 - Japuiba
Fone: 24 3377-0652
jhmakiangra@uol.com.br
Angra dos Reis

PARAFUSOS ANGRA ASSIST. TÉCNICA (18419)

Rua Teixeira Brandão, 128 - Loja A - Centro
Fone: 24 3365-1200
vendas@parafusosangra
Angra dos Reis

ELETROTÉCNICA TEXAS LTDA. (20077)

Av. Getúlio Vargas, 1087 - Loja 2 - Centro
Fone: 22 2665-6467
Araruama

OPÇAO COMÉRCIO (25454)

Rod. Amaral Peixoto, 1609 - Km 87 - Loja 03 - Coqueiral
Fone: 22 2664-9385
opcao@hotmail.com
Araruama

ALEXANDRE FRANCO DA SILVA (16486)

Rua Manoel Duarte, 215 - Sítio
Fone: 22 9223-1920
alexandrefranco@yahoo.com.br
Arraial do Cabo

ELETROTÉCNICA MATTOS (21693)

Rua João Pessoa, 431 - Centro
Fone: 24 2442-1462
eletrotecnicamattos@ig.com.br
Barra do Pirai

ELETRÔ MECÂNICA NETUNO LTDA. (24684)

Rua José Hipólito, 161 - Cotiara
Fone: 24 3323-3018
eletronetuno@uol.com.br
Barra Mansa

CASA DAS BOMBAS (4536)

Est. São Bernardo, 53 - Parque Suécia
Fone: 21 2699-5220
Belford Roxo

E. V. BOMBAS E MOTORES (22970)

Av. Presidente Kennedy, 6560 - Loja A - Lote XV
Fone: 21 3134-0519
evbombasbroxoxo@yahoo.com.br
Belford Roxo

MJV RAMOS - ME (154141)

Av. Gov. Roberto Silveira, 265 - Centro
Fone: 22 3831-1028
eletromotoresjv@hotmail.com
Bom Jesus do Itaboraia

ELIESE DA CRUZ PENHA (146376)

Rod. Amaral Peixoto, 271 - Loja 01 - Aquarius
Fone: 22 2646-1607
Cabo Frio

ERALDO SILVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA. (152469)

Rua Vintem 31 L.J - Alto da Rosa
Fone: 22 2623-9802
Cabo Frio

OFICINA DO ADEMIR (17129)

Rua Expedicionários da Pátria, 485 - São Cristóvão
Fone: 22 2645-3007
Cabo Frio

DEGMACK COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. (26371)

Rua dos Andrades, 19 B - Centro
Fone: 22 2722-1084
Campos dos Goytacazes

ELETRÔ SOSSAI LTDA. (MATRIZ) (6004)

Av. 15 de Novembro, 477 - Centro
Fone: 22 2763-7290
eletrosossai1.terra.com.br
Campos dos Goytacazes

ES VASCONCELOS COM. E SERV. ELETRÔ MEC. - ME (146701)

Rua Principal, 127 - Frente - Poço Gordo
Fone: 22 2721-8055
esvasconcelos@yahoo.com.br
Campos dos Goytacazes

ELETRÔ FIGUEIREDO - ME (25558)

Rua Soares Brandão, 102 - Centro
Fone: 22 2727-1600 / 1109
ricardo-fig@yahoo.com.br
Carmo

ELETROMOTORES - ME (24436)

Rua Pastor Luiz Laurentino, 213 - Mataruna
Fone: 22 9212-1046
Casimiro de Abreu

JOSÉ MÁRCIO GARCIA BERSOT (147371)

Av. Victor Sence, 282 - Centro
Fone: 22 2779-4277
Conceição de Macabu

ROTEC BRASIL 330 LTDA. (25434)

Rua José Carlos Boareto, 209 - Santa Tereza
Fone: 22 2651-0735
rotec@rotec.com.br
Cordeiro

MOREHL LTDA. (17058)

Av. Automóvel Club, quadra 01, lote 15, km 49 - Pq. Equitativa
Fone: 21 3658-5736
morehl@ig.com.br
Duque de Caxias

L.C.N. SANTOS ENROLAMENTOS (22717)

Av. Automóvel Clube, 492 - Loja B - Santa Cruz da Serra
Fone: 21 2675-8224
Duque de Caxias

REPARADORA ELÉTRICA LTDA. (259)

Rua Pastor Belarmino P. Ramos, 60 - Centro
Fone: 21 2771-6321
reparadoraeletrica@ig.com.br
Duque de Caxias

R. J. SOARES ELETRICIDADE LTDA. (6025)

Av. Pres. Roosevelt, Quadra-32- Lote 01, s/nº - Saracuruna
Fone: 21 2678-8362
rjsletricidade@hotmail.com
Duque de Caxias

ELETROTÉCNICA TRÊS AMIGOS LTDA. (813)

Alameda Chico Mendes, 670 - Centro
Fone: 21 2632-2482
eletrotres@ig.com.br
Guapimirim

UNIÃO SILVA MOTS. E BOMBAS LTDA. (21842)

Rua Maria Gorete, 300 - Cidade Nova
Fone: 22 2624-0541
uniaoosilvamositresbombas@yahoo.com.br
Iguaba Grande

RST MOTOBOMBAS COM. E SERVS. LTDA. - ME (163233)

Rua Praça Marechal Floriano, 41 - Sala 301 - Centro
Fone: 21 2635-3744
robson.rst@hotmail.com
Itaboraia

ELETRÔ LAR (25322)

Av. Ari Parreira, 57 - Loja A - Centro
Fone: 21 2687-1177
atendimento@eletrolarassistencia.com.br
Itaguaí

ELETRÔ ZANNE LTDA. - ME (156417)

Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 245 - Centro
Fone: 21 2688-1041
eletro.zanne@hotmail.com
Itaguaí

G.D. & S. BAZAR ELETROMECÂNICA LTDA. (25479)

Rua Capitão João Francisco, 41 - Portela
Fone: 22 3822-3131
gonzalesdesantos@orinetnet.com.br
Itaocara

ELMEC-ITA ELETRÔ MECÂNICA ITAPERUNA (18958)

Rua Dep. Rubens T. Ferraz, 243 - Costa e Silva
Fone: 22 3824-3548
elmecc-ita@uol.com.br
Itaperuna

J. GOMES OFICINA ELÉTRICA - ME (20677)

Rua Bom Jesus, 167 - Loja A - Aeroporto
Fone: 22 3824-3675 / 3822-6672
Itaperuna

ELETRÔ SOSSAI LTDA. (FILIAL) (5792)

Rua Luizão de Queiroz, 625 - Centro
Fone: 22 2763-7290
eletrosossai@terra.com.br
Macaé

MC MELO DOS SANTOS COM. E SERVIÇOS - ME (143742)

Av. Luiz Lírio, 181 - Barra do Macaé
Fone: 22 2759-7186
Macaé

RIBEIRO MARTINS SERVIÇOS LTDA. (19505)

Rua Ana Paula, 30 - Parque Valentina Miranda
Fone: 22 2772-0713 / 2759-1518
carodani@uol.com.br
Macaé

SIDIOMAR SILVA DO CARMO (30161)

Rua W-5 - Loja - Lagomar
Fone: 22 8833-5633 / 9820-1957
ssreboinamento@hotmail.com
Macaé

PACOBAIBA REPRES. COM. LTDA. (6576)

Estrada Real de Mauá, 124 - Figueira
Fone: 21 2631-5420
Magé

URBANO ENROLAM. MOT. PIABETA LTDA. (15211)

Av. Gregório Santana, 33 - Piabeta
Fone: 21 2739-1873
urbm@ig.com.br
Magé

COSTA & KAISER BAZAR LTDA. (19545)

Av. Central, Lote 2 e 3, Quadra 119, Loja 3 - Cordeirinho
Fone: 21 2648-2505 / 1528
Maricá

LAURO OFICINA LTDA. (6117)

Av. Roberto Silveira, 1961 - Flamengo
Fone: 21 2637-2990
Maricá

N.B. BOMBAS E MOTORES (19934)

Rod. Amaral Peixoto, km 14,5 - Inoa
Fone: 21 2636-1877
nbbombas@inteligweb.com.br
Maricá

ROLAVED ROLAMENTOS E VEDAÇÕES LTDA. (24400)

Rod. Amaral Peixoto, km 28, NR 24, Loja 2 - Itapeba
Fone: 21 3731-4946
rolaved@ig.com.br
Maricá

IRMÃOS MACIEL (25395)

Estrada Antônio José Bittencourt, 285
Fone: 21 2692-8066 / 2691-5833
irmaosmaciel@yahoo.com.br
Nilópolis

CASA DAS BOMBAS LTDA. (1789)

Av. Sete de Setembro, 229 - Santa Rosa
Fone: 21 2610-3857
casadasbombas@yahoo.com.br
Niterói

MARECHAL COM. E MANUT. DE BOMBAS LTDA. - ME (147243)

Rua Marechal Deodoro, 194 - Centro
Fone: 21 3628-1460 - Fax: 21 2717-2284
Niterói

CASA DAS BOMBAS NOVA FRIBURGO (16514)

Av. Euterpe Friburguense, 208 - Centro
Fone: 22 2522-9706
eletromotor@frionline.com.br
Nova Friburgo

ELETRO MEC. CÔRREGO D'ANTAS LTDA. (18260)

Av. Antônio Mário de Azevedo, 2426 - Córrego D'Antas
Fone: 22 2529-3061
eletrodantas@gigalink.com.br
Nova Friburgo

ELETRO UNIÃO (25480)

Av. Júlio Antônio Thurier, 62 - Olaria
Fone: 22 2523-1434
valfort_eletronuioa@hotmail.com
Nova Friburgo

NIBRA LTDA. (6724)

Estrada Friburgo Teresópolis, km 6 - Córrego Dantas
Fone: 22 2522-4200 - Fax: 22 2522-4355
nibra@nibra.com.br
Nova Friburgo

ELETRO ENROLADORA WADINHO LTDA. (3563)

Rua Terezinha Pinto, 225 - Centro
Fone: 21 2667-5863
eletromotores@oi.com.br
Nova Iguaçu

ELOX MOTORES LTDA. ME (29111)

Rua Edmundo Lopes, 28 - Rancho Novo
Fone: 21 2667-7115
Nova Iguaçu

LEM COM. E SERVIÇOS TÉCNICOS DE BOMBAS LTDA. (19378)

Estrada Miguel Couto, 65 - N. Senhora das Graças
Fone: 21 3793-4233
Nova Iguaçu

RONY FERREIRA FILGUEIRAS (146610)

Rua Dr. Barcelos, 195 - Centro
Fone: 21 2683-2886
Paracambi

PARAFUSOS PARATI LTDA. (26005)

Rua José Vieira Ramos, s/nº - Fátima
Fone: 24 3371-9335
parafusosparati@hotmail.com
Parati

ELEOTRÔNICA TEXAS LTDA. (20463)

Rua Bingen, 864 - Bingen
Fone: 24 2242-0315
eletrotecnicatexas@oi.com.br
Petrópolis

HIDROPET SERVIÇOS E MANUT. LTDA. (18272)

Rua 13 de Maio, 299 - Centro
Fone: 24 2242-5339
Petrópolis

PETRO BOMBAS (21942)

Estrada União e Indústria, 14397 - Itaipava
Fone: 24 2222-5294
petrobombas@petrobombas.com.br
Petrópolis

SERRABOMBAS COM. E SERVS. EM MATS. HIDR. LTDA. (154620)

Rua Fonseca Ramos, 102 - Centro
Fone: 24 2237-0410
serrabombas@yahoo.com.br
Petrópolis

AF CERQUEIRA COM. SERV. DE BOMBAS D'ÁGUA (155502)

Rua Laerte Acácio da Silva, 62 (sobreloja) - Centro
Fone: 21 2663-0660
riobombas@ig.com.br
Queimados

CRISTOVÃO DE OLIVEIRA MOTORES ELÉTRICOS (144496)

Av. Saturnino Braga, 148 - Lote 14 - Centro
Fone: 24 3354-4684
Resende

ELETRO ESTRELA TRIÂNGULO MANUT. MOTORES LTDA. (160420)

Rua Padre José Sundrup, 81 - Vila Julieta
Fone: 24 2109-8130
jonli_lda@terra.com.br
Resende

ELETRO LIMA MOTS. ELÉTRICOS LTDA. - ME

Travessa Nicolau Rizzo - Campos Eliseos
Fone: 24 3354-0572 - Cel. 24 9911-7722
eletrolimarj@yahoo.com.br
Resende

A. FERREIRA GUIMARÃES ENROLAMENTOS DE MOTORES LTDA. (16780)

Av. Manoel Duarte, 861 - Centro
Fone: 21 9676-1858
Rio Bonito

VIDAL E MUNIZ MOTORES LTDA. - ME (159983)

Rua Lateral s/nº - Qd. 65 - Lt. 15 - Enseada das Gaivotas
Fone: 22 2677-5246
contato@munizmotores.com.br
Rio das Ostras

AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP (154348)

Av. das Américas, 6700 - Bloco 1 - Lojas 101 a 103
Barra da Tijuca
Fone: 21 2431-2350
Rio de Janeiro

ARTUTEC ELETROPEÇAS LTDA. (30562)

Rua Ana Neri, 246 - Benfica
Fone: 21 3878-5091 - Fax: 21 3860-9481
artutec@ig.com.br
Rio de Janeiro

ELETRO HIDRÁULICA 4º CENTENÁRIO LTDA. (6041)

Rua Voluntários da Pátria, 31 - Botafogo
Fone: 21 2286-4949
Rio de Janeiro

MTECH COM. E SERV. TÉCNICOS LTDA. - ME (163561)

Rua Fernão Mendes Pinto, 54 - Qd. 03 - Lt. 107
Campo Grande
Fone: 21 2146-2877
mtech@mtechjr.com.br
Rio de Janeiro

SBS CORREA OFICINA ELÉTRICA - ME (31254)

Estrada do Monteiro, 504 - Campo Grande
Fone: 21 3394-1953
sbs.correa@uol.com.br
Rio de Janeiro

HIDROLUZ (22924)

Av. Mem de Sá, 272 - Centro
Fone: 21 2199-9991
hidroluz@hidroluz.com.br
Rio de Janeiro

ELETRO BOMBAS PALMEIRAS (144097)

Rua Heitor Carrilho, 126 - Cidade Nova
Fone: 21 2293-2556
bombaspalmeiras@gmail.com
Rio de Janeiro

SMA SANTOS COM. E MANUT. DE MÁQUINAS - ME (157827)

Rua Estrada da Paciência, 5550 - Cosmos
Fone: 21 2409-0008
sma.santos@hotmail.com
Rio de Janeiro

HIDRO ELETRO MEC. IRMÃOS ALBINI (17367)

Rua Gomes Carneiro, 126 Lojas M/N - Ipanema
Fone: 21 2523-1476 / 2521-1005
irmaosalbini@openlink.com.br
Rio de Janeiro

SAN GENNARO BOMBAS E MOTORES LTDA. (30356)

Rua Gomes Carneiro - Loja L, 216 - Ipanema
Fone: 21 2267-8618
adaljisa@rqbombas.com.br
Rio de Janeiro

AZTECA MÁQUINAS LTDA. (6487)

Estrada dos Bandeirantes, 2678 - Jacarepaguá
Fone: 21 3342-7696 / 7310
azteca@globo.com
Rio de Janeiro

REFRIMAQ DIOGO COM. E SERVIÇOS LTDA. (29114)

Estrada de Realengo, 973 - Padre Miguel
Fone: 21 3335-7621
Rio de Janeiro

RBA HIDRÁULICA LTDA. - ME (31541)

Rua Belisário Pena, 953 - Penha
Fone: 21 2560-0707
vendas@reidasbombas.com.br
Rio de Janeiro

VALDÊNIO LOPES BORBA (153031)

Estrada José Ruas, 1195 - Vila Cruzeiro - Penha
Fone: 21 7757-1959
valdenio.lopes@yahoo.com.br
wallace.borba@yahoo.com.br
Rio de Janeiro

LGN ELETRO HIDRÁULICA LTDA. - ME (31305)

Rua do Arquitele, 93 - Recreio dos Bandeirantes
Fone: 21 2490-4208
lgnhidraulica@yahoo.com.br
Rio de Janeiro

TRE FARIA COM. E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA. (30068)

Rua Sumercindo Bessa, 12 - Rio Comprido
Fone: 21 2273-0041 - Fax: 21 2293-4829
contato@fariabombas.com.br
Rio de Janeiro

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA (153560)

Estrada de Sepetiba, 5238 - Sepetiba
Fone: 21 3317-7161
Rio de Janeiro

COMERCIAL DE PISCINAS GERÂNIO LTDA. (7912)

Rua André Rocha, 1538 - Lojas B e C - Taquara
Fone: 21 2445-0909 / 2427-3209
Rio de Janeiro

DEF RECUPERADORA (25367)

Estrada dos Bandeirantes, 22.975 - Vargem Grande
Fone: 21 3411-2113
Rio de Janeiro

ELÉTRICA EMARC LTDA. (16316)

Av. Meriti, 1857 - Vila da Penha
Fone: 21 2481-4644
emerson@emarc.com.br
Rio de Janeiro

OF ELÉTRICA LTDA. (18480)

Rua Augusto Franco, 89 - Alcântara
Fone: 21 3706-0080
São Gonçalo

JORGE WILSON VEIGA (25896)

Rua São Benedito, 122 - Centro
Fone: 22 2741-4297
São João da Barra

J.F. SILVA OFICINA DE CONCERTOS (679)

Av. Automóvel Club, 3279 - Vilar dos Teles
Fone: 21 2751-0010 / 2662-6514
jfdasilva@ig.com.br
São João do Meriti

BIZA ELETRO ELETRÔNICA (3190)

Rua Cornel Francisco Limongi, 10 - Centro
Fone: 24 2224-1141
diazefilhos@yahoo.com.br
São José do Vale do Rio Preto

BACAXÁ BOMBAS (4369)

Rua Professor Souza, 777 - Loja 02 - Bacaxá
Fone: 22 2653-2384
Saquarema

ROZE MARY DE JESUS PERROUT (143863)

Rua 96, nº 1180 - Jacome
Fone: 22 2652-1853
probertogac@hotmail.com
Saquarema

R V G FONSECA MANUT. MOTORES (18089)

Rua 96, 2255 - Balneários Jacocé
Fone: 22 2652-1853
Saquarema

VALDEMAR BOMBAS (22628)

Rua José de Azevedo Pinto, 3066 - Boqueirão
Fone: 22 2655-5449
valdemar@valdemarbombas.com.br
Saquarema

ELETROMECC ELETROMECAÂNICA LTDA. (5173)

Av. Delfim Moreira, 2024 - Vale do Paraíso
Fone: 21 2742-1177 - Fax: 21 2742-3904
sac@eletromecconline.com.br
Teresópolis

ELETROTÉCNICA CARLOS MAIA LTDA. - ME (31207)

Estrada Wenceslau José de Medeiros, 1917 - Prata
Fone: 21 2741-0515
eletrotecnica.cmb@hotmail.com
Teresópolis

IVANA BRAVO PINHEIRO - ME (155547)

Estrada Teresópolis Friburgo, 27446 - Albuquerque
Fone: 21 2641-2635
Teresópolis

MR COM. E MANUT. DE MÁQS. INDUST. EIRELI (163376)

Rua Barão Francisco Caetano Pereira, 3120 - Brasíliaândia
Fone: 24 3337-9223
comercial@mrmotoreselétricos.com.br
Volta Redonda

RIO GRANDE DO NORTE**ELETROBIRA LTDA. (PSA) (21196)**

Av. Dr. Luiz Carlos, 680 - Centro
Fone: 84 3331-4242
Açú

REMATEC MOTORES LTDA. (103057)

Rua João Rosado de França, 368 - Vertentes
Fone: 84 3331-2225
Açú

R.M. COMANDOS (19150)

Rua Dr. Hilirino Amancio Pereira, 137 - Barra Nova
Fone: 84 3421-1943
at_weg@veloz-net.com
Caicó

EDSON DA CUNHA MORAIS - ME (159533)

Rua Elias Fernandes, 206 - JK
Fone: 84 3412-2462
edsonoficinas2@hotmail.com
Currais Novos

ELETRÔ TÉCNICA INTERLAGOS LTDA. (6973)

Rua José de Alencar, 319 - Centro
Fone: 84 3316-2008
interlagosltda@yahoo.com.br
Mossoró

ARMANDO MOURA FILHO (1897)

Rua Câmara Cascudo, 224 - Ribeira
Fone: 84 3611-1676 / 1056
monalizamoura@ig.com.br
Natal

ELETRÔ UNIVERSAL E SERV. LTDA. (19947)

Av. Bernardo Vieira, 2424 - Lagoa Seca
Fone: 84 3223-1901
eletrouniversal@superig.com.br
Natal

INTERLAGOS MOTORES LTDA.

(SUB E CENTRAL) (140488)
Av. Rio Branco, 343 - Centro
Fone: 84 3321-2818
Natal

COMSTAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA. - ME (140510)
Rua Sub Oficial Farias, 526 - Monte Castelo
Fone: 84 3272-3664
tagchaves@ig.com.br
Parnamirim

RIO GRANDE DO SUL**CBM COM. E CONCERTO**

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (29690)
Rua General Hipólito, 259 - Centro
Fone: 54 3293-2318
cbm.barison@yahoo.com.br
Antônio Prado

AGROPEC MÁQUINAS LTDA. (20102)

Rua Alegrete, 283 - Centro
Fone: 51 3687-2705
Arroio do Sal

MEGA CENTRO ELÉTRICO (22434)

Av. Santa Tecla, 598 - Getúlio Vargas
Fone: 53 3247-2059
megapcc@brturbo.com.br
Bagé

BUFFON ELETROMOTORES (15069)

Av. Osvaldo Aranha, 875 - Juventude de Enologia
Fone: 54 3247-2059
buffon@buffon.srv.br
Bento Gonçalves

M. STRINGHINI - ME

Rua Mário Marassutti - Borgo
Fone: 54 3453-9082
Bento Gonçalves

HP ELÉTRICIDADE INDUSTRIAL LTDA. (26135)

Av. Frederico Ritter, 681 - Distrito Industrial
Fone: 51 3470-1168
Cachoeirinha

JANDIR PITON - ME (156655)

Rod. RS-150, 299 - Sala 01 - Trevo
Fone: 53 3738-1018
piton@bol.com.br
Caçara

BARRÓS ELETRÔ MOTORES LTDA.

Av. Cónego Luiz Walter Hanquet, 1156 - Viegas
Fone: 51 3692-3412
barrosletr@terra.com.br
Camaquã

COMÉRCIO CENTENO LTDA. (339)

Rua Profª Luisa Maraninchi, 800 - Centro
Fone: 51 3671-4477
cccenteno@terra.com.br
Camaquã

INELBRA (8828)

Rua D. Pedro II, 800 - Nossa Sra. das Graças
Fone: 51 3472-6922
inelbra@terra.com.br
Canas

ELETRÔ MAR (24704)

Rua Paulina Valim Dariva, 1141
Fone: 51 3665-1282
Capão da Canoa

FLÁVIO DA SILVA (152970)

Rua Paulina Valim Darivas, 1141 - Santo Antônio
Fone: 51 3665-1282
Capão da Canoa

JOSÉ DINIZ ZANOTTI (156988)

Rua Gaspar Gríza, 1430 - Santa Luzia
Fone: 51 9606-9863
rebobinagemdoalemao@hotmail.com
Capão da Canoa

PENZ MANUTENÇÃO LTDA.

Rua Cristóvão Colombo, 235 - São Pedro
Fone: 54 3331-1033 - Fax: 54 3331-8905
grupocpenz@brturbo.com.br
Carazinho

ELETRIZZARE IND. E COMÉRCIO LTDA. (22877)

Av. Rio Branco, 3024 - Ana Rech
Fone: 54 3223-4605 / 1097
elettrizzare@terra.com.br
Caxias do Sul

MAGELB ASSISTÊNCIA TÉCNICA (18138)

Av. Rubens Bento Alves, 7758 - Cinqüentenário
Fone: 54 3226-1962
magelb@terra.com.br
Caxias do Sul

UNIDOS BOBINAGEM LTDA. (838)

Rua Dom José Barea, 1434 - Centro
Fone: 54 3222-6411
unidos.vendas@terra.com.br
Caxias do Sul

UZANSKI ELETRÔ MECÂNICA LTDA. (20425)

Rua João da Costa, 903 - São Caetano
Fone: 54 3252-6275 / 7766
uzanski@terra.com.br
Caxias do Sul

VALMIR A. OLEKINSKI (6189)

Rua Aratiba, 480 - Centro
Fone: 54 3522-1450
olekinski@via-rs.net
Erechim

INÊS C. MALLMANN & CIA. LTDA. (29685)

Rua Senador Lauro Meller, 1834 - Estrela
Fone: 51 3712-1782
inel@brturbo.com.br
Estrela

BETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (18773)

Rua Severo Bavizzoni, 2105 - Centro
Fone: 54 3292-1841
betho@vscomp.com.br
Flores da Cunha

ELÉTRICA SANTO ANTÔNIO (5970)

Rua Miguel Couto, 1071 - Cx. P.202 - Aparecida
Fone: 55 3744-2021
vitoriozikoski@tcheturbo.com.br
Frederico Westphalen

ELETRÔ MECÂNICA NELSON LTDA. (24703)

Rua Santa Catarina, 750 - Centro
Fone: 51 3480-2186
nelson@emnelson.com.br
Guaíba

TECNO TÉRMICA INSTALAÇÕES

HIROSSANITÁRIAS LTDA. (145223)
Rua F G Bier, 474 - Planalto
Fone: 54 3286-4192
tecnotermica@tly.com.br
Gramado

ELETRO MOTORES WOITCHUNAS (16416)

Rua do Comércio, 1007 - Centro
Fone: 55 3332-8826
Ijuí

COMATEL LTDA. (22046)

Rua Felipe Nery de Aguiar, 2415 - Cidade Alta
Fone: 55 3433-1193
comatel@brturbo.com.br
Itaqui

ELÉTRICA ALMEIDA LTDA. (141708)

Rua Atanásio José Lopes, 1320 - Chácara
Fone: 55 3433-6461
Itaqui

ARIOSTO JOSÉ CALLEGARO (3128)

Rua Júlio de Castilho, 740 - Rivera
Fone: 55 3255-1514
aj.callegaro@uol.com.br
Jaguari

ELETRONVALE EQUIP. E MATS. ELÉT. LTDA. (145234)

Rua Gal. Flores da Cunha, 486 - Sala 101 - Florestal
Fone: 51 3709-2074
eletronvale@eletronvale.com.br
Lajeado

MALINOWSKI & CIA LTDA. (6955)

Rua Santa Catarina, 317 - Centro
Fone: 54 3372-1267
cesarmal@terra.com.br
Marcelino Ramos

ELETRO MEC. PICCOLI LTDA. - ME (145243)

Av. Júlio Borella, 2617 - AL 02 - São Cristóvão
Fone: 54 3342-2499 - Fax: 54 3342-6882
eletropiccoli@brturbo.com.br
Marau

AUTO ELÉTRICA SERAFIM LTDA. (6038)

Rua Ramiro Barcelos, 2907 - Centro
Fone: 51 3632-1099
eletricaserafim@eletricaserafim.com.br
Montenegro

ELETRO SIL (PSA) (21539)

Rua Patrocínio Manoel de Araújo, 934 - Centro
Fone: 51 3673-1159
silveira.md@brturbo.com.br
Mostardas

ELÉTRICA BJB LTDA. (19172)

Av. Borges de Medeiros, 384 - Centro
Fone: 54 3242-1165
eletricabjb@terra.com.br
Nova Prata

ELETRO MOTORES FERRI (21652)

Estrada RS 30, km 81, 589 - Centro
Fone: 51 3663-3072
Osório

GILBERTO PIOVESAN (24379)

Rua Duque de Caxias, 177 - Centro
Fone: 55 3791-1511 - Fax: 55 3791-1307
elctrosuljoja@gntelecom.net.br
Palmitinho

ELETROMAQ (139207)

Rua Barão do Rio Branco, 1053 - Centro
Fone: 55 3375-4544
ademir@eletromaq.ind.br
Panambi

EUROMAC (21492)

Rua General Prestes Guimarães, 34 - Vila Rodrigues
Fone: 54 3313-1577 / 9981-0727
amsmotores@terra.com.br
Passo Fundo

AUTOMASUL (17563)

Av. Brasil Leste, 1075 - Loja 05 - Petrópolis
Fone: 54 3221-1470
automasul@automasul.com
Passo Fundo

ELETRO MECÂNICA JK LTDA. - ME (153316)

Rua Fernando Osório, 5680 - Três Vendas
Fone: 53 3273-7924 - Fax: 53 3840-3682
eletro-mecanica-jk@hotmail.com
Pelotas

SILVA & CARNEIRO LTDA. (5534)

Rua Frei Caneca, 102 - Fragata
Fone: 53 3221-1470
silvaecarneiro@terra.com.br
Pelotas

ELIANE SEHN FEITEN (139218)

Rua Duque de Caxias, 1058 - Sala 02 - Centro
Fone: 55 3792-1314
eletroval2009@hotmail.com
Pinheiro do Vale

DESENVOLVIMENTOS CR & ELETRO. FLÓRIDA LTDA. (24523)

Av. Farrapos, 2962 - São Geraldo
Fone: 51 3024-8677
eletricaflorida@hotmail.com
Porto Alegre

BOMBASUL COM. MANUT. ELETROMECÂNICA LTDA. (19666)

Av. Pátria, 221 - São Geraldo
Fone: 51 3337-9670
bombasul@brturbo.com
Porto Alegre

JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA. (31546)

Av. dos Estados, 2215 - Anchieta
Fone: 51 3371-2133 - Fax: 51 3371-1449
jarzynski@jarzynski.com.br
Porto Alegre

DUMONT EQUIP. ELÉTR. LTDA. (5246)

Rua do Parque, 480 - São Geraldo
Fone: 51 3346-3822
dumont.weg@terra.com.br
Porto Alegre

ELÉTRICA E METALÚRGICA SEFRIN (22433)

Rua Duque de Caxias, s/nº - Centro
Fone: 54 3322-1094
escritorioaks@comnet.com.br
Quinze de Novembro

CRIZEL ELETROMECÂNICA LTDA. (5756)

Rua General Osório, 521 - Centro
Fone: 53 3231-4044
crizel@crizel.com.br
Rio Grande

JORGE DALMINA (4211)

Rua Estação, 82 - Estação
Fone: 51 3638-2200
eletricadalmina@viaobjetiva.com.br
Salvador do Sul

ARNO ANTÔNIO ANTON (7954)

Rua Carlos Raimundj, 613 - Centro
Fone: 54 3343-1993
arnoanton@brturbo.com.br
Santanduva

ASTRO SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA. (17342)

Rua Felipe Jacobus, 27 - Centro
Fone: 51 3713-2395 / 3711-6520
astromotores@hotmail.com
Santa Cruz do Sul

JOSÉ CAMILLO (3508)

Av. Ângelo Bolson, 680 - Centro
Fone: 55 3222-1526
camillo1@zaz.com.br
Santa Maria

COMERCIAL PONCHE LTDA. (17669)

Rua Uruguai, 1936 - Centro
Fone: 55 3242-5060 / 3241-1297
comercialponche@v-expresso.com
Santana do Livramento

ELETRO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. (587)

Rua Vereador João Batista da Silva, 644 - Centro
Fone: 55 3431-2642
São Borja

MÁRCIO KIRST - ME (159140)

Rua Bernardo Mello, 733 - Pirayá
Fone: 55 3431-5318
marciokirst@gpsnet.com.br
São Borja

REFRIGERAÇÃO PÓLO NORTE (18212)

Av. Getúlio Vargas, 745 - Centro
Fone: 53 3238-1422
São José do Norte

M.V.M. IND. E COM. DE MÁQUINAS (21838)

Rua São Pedro, 365 - Centro
Fone: 51 3592-8213 / 3589-7780
mvmcom@mvmcom.com.br
São Leopoldo

INSTALADORA SÃO LUIZ (22320)

Av. Senador Pinheiro Machado, 1428 B - Sala B - Gruta
Fone: 55 3352-4570
cezarcastrorosa@best.com.br
São Luiz Gonzaga

AR SANDRI ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PSA) (24249)

Rua Anselmo Sandi, 122 - Centro
Fone: 54 3291-2178
São Marcos

MARINA CASTILHOS BOEIRA (29686)

Rua Tristão Monteiro, 2605 - Centro
Fone: 51 3542-1643
aldoboeira@hotmail.com
Taquara

BROCCA & BROCCA LTDA. (22895)

Rua Manoel Domingos de Matos, 1375 - Vila São João
Fone: 51 3605-2631
elebrocca@brturbo.com.br
Torres

P R S DA SILVA & CIA. LTDA. (136876)

Av. Castelo Branco, 51 - Centro
Fone: 51 3626-1806
Torres

ELÉTRICA CATARINENSE LTDA. (22632)

Av. Fernandes Bastos, 1112 - Centro
Fone: 51 3684-2060
assist.v@terra.com.br
Tupaciguara

PLETSCH & LEUZE LTDA. (PSA) (18656)

Rua Prudente de Moraes, 25 - Centro
Fone: 55 3522-8622
florestal3p@yahoo.com.br
Três Passos

MARJEL - ENGª ELÉTRICA LTDA. (8296)

Rua Dr. Marcos Azambuja, 383 - Centro
Fone: 55 3413-1016
marjele@uol.com.br
Uruguaiana

DAL MOLIN MOTORES LTDA. (PSA) (7669)

Rua Virgílio Rodrigues, 180 - Centro
Fone: 54 3231-3046
Vacaria

ELETRO MECÂNICA VAGARIA LTDA. (16953)

Rua General Palm Filho, 95 - Jardim dos Pampas
Fone: 54 3231-2556
icoburatto@uol.com.br
Vacaria

ELETRO CARVALHO (6423)

Rua Tiradentes, 1630 - Imigrantes
Fone: 51 3718-1737
alicenar@brturbo.com.br
Vera Cruz

TUPI RECONDICIONADORA LTDA. (PSA) (21524)

Av. João Fernando Krahe, 609 - Jardim Krahe
Fone: 51 3485-1746 / 8365
Viamão

RONDÔNIA**DALTIBA AGROPECUÁRIA LTDA. (151701)**

Av. Tancredo Neves, 1201 - Setor 01
Fone: 69 3535-5300
maddaliba@gmail.com
Ariquemes

CACOA MOTO SERRAS LTDA. (PSA) (16601)

Av. Castelo Branco, 19209 - Liberdade
Fone: 69 3441-3473
cmserra@netravel.com.br
Cacoal

REMATEC HIDRÁULICA LTDA. (20286)

Av. Transcontinental, 1422 - Vila João
Fone: 69 3421-1500
Ji Parana

ELETROMOTOBOMBAS (PSA) (21247)

Av. Jaturana, 6023 - Jd. Eldorado
Fone: 69 3213-2290
Porto Velho

LOPES REBOBINAGENS (600119)

Rua Jaturana, 4443 - Jardim Eldorado
Fone: 69 3227-3097 / 6090
lrebobinagem@brturbo.com.br
Porto Velho

RORAIMA**REBOBINADORA PARANÁ (PSA) (19737)**

Rua Manoel Felipe, 1268 - Asa Branca
Fone: 95 3625-5188
rebobinadoraparana@ibest.com.br
Boa Vista

SANTA CATARINA**JANUÁRIO BOMBAS D'ÁGUA (7673)**

Rua Manoel Serafim Silvano, 562 - Mato Alto
Fone: 47 3367-1807
josias@contato.net
Araranguá

ELETRO COELHO LTDA. (16832)

Rua 990, 41 - SALA 01 - Centro
Fone: 47 3367-4570 / 6140
eletrocoelho@eletrocoelho.com.br
Balneário Camboriú

ELETRO MOTORES CIDRAL LTDA. (17032)

Rua Manoel Amaral, 45 - Rio Caveiras
Fone: 48 3243-3318
eletromotorescidral@terra.com.br
Biguaçu

BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA. (144727)

Rua General Osório, 259 - Bairro da Velha
Fone: 47 3325-1188 - Fax: 47 3325-2997
bommotor@bommotor.com.br
Blumenau

ELETRO MECÂNICA STANDARD LTDA. (SUB E CENTR.) (138570)

Rua Tocantins, 77 - Victor Konder
Fone: 47 3221-1999
standard@braznet.com.br
Blumenau

WS MÁQUINAS LTDA. (834)

Rua 15 de Novembro, 1495 - Centro
Fone: 47 3144-7500
assistec@wsmaquinas.net
Blumenau

BLOEMER & BOEING LTDA. (19226)

Rua Getúlio Vargas, 202 Sala 02 - Centro
Fone: 48 3658-6009 / 4247
eletroxande@engeplus.com.br
Braço do Norte

ELETRO MECÂNICA CADORÍ LTDA. (60088)

Rua Joaquim Reis, 125 - Santa Terezinha
Fone: 47 3350-1115
eletrocadori@terra.com.br
Brusque

MOTOBOMBAS CAÇADOR (PSA) (24789)

Av. Faldó Thomé, 1846 - Bairro dos Municípios
Fone: 49 3563-9821
mbcacador@yahoo.com.br
Caçador

ANTON SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. (19066)

Rua Caetano Costa, 257 - Centro
Fone: 47 3622-0497
anton@newage.com.br
Canoinhas

ELETROPARDIN LTDA. (Matriz) (3859)

Av. Senador Atilio Fontana, 2961 E - Etapi
Fone: 49 3328-4060 / 7125
eletropar@desbrava.com.br
Chapeco

ELETROPARDIN (Filial 2) (25952)

Rua General Osório, 1546 D - Sala 2 - São Cristóvão
Fone: 49 3322-1460
eletropar@brturbo.com.br
Chapeco

ELETRO MOTORES NELA LTDA. (8380)

Travessa Lamonato, 166 - Centro
Fone: 49 3442-3708
motoresnela@concordia.psi.br
Concórdia

ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (6664)

Rua Oreste Farina, 93 - Centro
Fone: 49 3444-6583
roani@concordia.psi.br
Concórdia

ELETRO LIGHT REBOBINAGEM LTDA. (146479)

Rua Antônio Bongioiolo, 320 - Bosque do Repouso
Fone: 48 3433-9862 / 3430-0622
eletrolightmotores@terra.com.br
Criciúma

ELETRO SOUZA LTDA. (2327)

Rua Bulcão Viana, 42 - Centro
Fone: 48 3433-0152
eletros@terra.com.br
Criciúma

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA. (21826)

Rua Máximo de Moraes, 261 - Sala 02 - Centro
Fone: 49 3241-0927 / 0654
casadosequipamentos@brturbo.com.br
Curitiba

AMRL SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA. - ME (144733)

Rod. SC-401 - km 15, nº 14672 - Vargem Pequena
Fone: 48 3282-5427 - Fax: 48 3259-9907
amrbombas@brturbo.com.br
Florianópolis

DA ILHA COMÉRCIO DE BOMBAS (23012)

Rod. SC 403, 5140 - Ingleses
Fone: 48 3369-0787
Florianópolis

HIDRO BOMBAS SERVIÇOS LTDA. (18437)

Rua Francisco Tolentino, 582 Fundos - Centro
Fone: 48 3225-0870 / 3328
hidrobombass1@terra.com.br
Florianópolis

OFICINA INGLESES (19565)

Rod. João Gualberto Soares, 742 - Ingleses
Fone: 48 3299-2240
oficina_ingleses@hotmail.com
Florianópolis

TECNOMBOMBAS (20586)

Rua Servidão Pedro M. Fernandes, 47 - Lagoa da Conceição
Fone: 48 3232-5876
tecnobombas@hotmail.com
Florianópolis

ATAIA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (24159)

Rua Nereu Ramos, 372 - Centro
Fone: 49 3426-7642
sandro@ataiaeletricos.com.br
Fraiburgo

MASTER MOTORES LTDA. (6705)

Rua Belarmino João da Silva, 102- Sta. Terezinha
Fone: 47 3332-8101
jantonio@bnu.com.br
Gaspar

MS FERRAMENTAS MOTORIZADAS E MANUT. LTDA. (29897)

Rua Douglas Alexandre, 25 - SL 01 - Centro
Fone: 47 3332-5392 - Fax: 47 3332-6997
msferramentas@terra.com.br
Gaspar

ARAÚJO MOTORES (22896)

Rua Santa Rita, 319 - Centro
Fone: 48 3254-4945
araujomotores@hotmail.com
Garopaba

ELETROMECAÂNICA MANKE (7227)

Rua 28 de Agosto, 491 - Centro
Fone: 47 3373-0431
mankeeletro@vegaturbo.com.br
Guaramirim

G.B. REBOBINAGEM DE MOTORES (24214)

Rua Marques do Herval, 1940 - Ponto Chico
Fone: 47 3337-5030 / 4248
gbrebobinagem@tpa.com.br
Itirama

CASSOL ELETROMOTORES LTDA. - ME (154069)

Rua Nereu Ramos, 75 - Centro
Fone: 48 3255-4001
cassol@cassol-eletromotores.com.br
Imbituba

ELETRO MECÂNICA IZIDORO LTDA. (3912)

Rua Maria Simão, 900 - Nações
Fone: 47 3333-0971
eletroizidoro@terra.com.br
Indaial

REFRIGERAÇÃO ELETRO CÁSSIO LTDA. ME (152332)

Rua XV de Agosto, 277 - L01a 02 - Centro
Fone: 49 3553-0056
Ipirá

ELETRO CONSTRUÇÃO BERWANGER (3065)

Av. Gustavo Fetter, 910
Fone: 49 3634-1126
ecb@smo.com.br
Iporá do Oeste

FELUMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME (145979)

Rua Ivoti, 79 - Centro
Fone: 49 3634-1849
Iporá do Oeste

ELETRO TÉCNICA LÁPARO LTDA. (7295)

Rua Alfredo Conrado Moreira, 70 - Sala 02 - São João
Fone: 47 3348-1962
Itajaí

ELETROVOLT COM. E INSTALAÇÕES LTDA. (7886)

Rua Nilson Edson dos Santos, 85 - São Vicente
Fone: 47 3241-2222
eletrovolt@eletrovolt.com.br
Itajaí

CASA DAS BOMBAS DE ITAPEMA (17596)

Rua 416, 365 - Morretes
Fone: 47 3368-5687
itapema

ELETROPEMA COM. DE MOTORES LTDA. (6995)

Rua 416, 365 - Morretes
Fone: 47 3368-6043
eletropema@yahoo.com.br
itapema

LEANDRO HALAIKO CARVALHO - ME (158083)

Rua Maria Rodrigues de Freitas, 1831 - Itapema do Norte
Fone: 47 3443-2999
eletrcenteritapoa@hotmail.com
itapema

SILVA COM. DE BOMBAS LTDA. (138678)

Rua 246, Sala 02 - Meia Praia
Fone: 47 3398-1549
itapema

PINGO D'ÁGUA REPAROS HIDR. (22934)

Rua do Comércio, 596 - Itapema
Fone: 47 3443-0166
pingodocoi@hotmail.com
itapoa

INREQUEIL LTDA. (4630)

Rua São Jacó, 503 - Centro
Fone: 49 3677-0004
inrequeil@brturbo.com
Itapiranga

NILO MÁQUINAS (22933)

Rua Presidente Nereu, 1022 - Centro
Fone: 47 3533-5103
nilo-maquinas@yahoo.com.br
Ituporanga

LUCIANDRO SOETHE - ME (163390)

Rod. SC-442 Arno Arnaldo Napoli, s/nº
Sala 3 - km 0 - Encruzo
Fone: 48 3624-1282
lumakicomercio@hotmail.com
Jaguaruna

ELETROTÉC. ELIANE LTDA. (Matriz) (16504)

Rua Jorge Czerniewicz, 1115 - Centro
Fone: 47 3275-3739
etel@brvnet.com.br
Jaraguá do Sul

ELETROTÉCNICA ELIANE LTDA. (Filial) (22124)

Rua Joaquim Francisco de Paula, 920 - Chico de Paula
Fone: 47 3275-0570
elianeloja@netuno.com.br
Jaraguá do Sul

OBELAIR PEREIRA DE SOUZA (137559)

Rua Feliciano Bortolini, 210 - Barra do Rio Cerra
Fone: 49 3276-3384 - Fax: 47 3273-5430
motormaq@motormaq.net
Jaraguá do Sul

RODECAR MOTORES LTDA. - ME (153311)

Rua Joaquim Planinchek, 1016 - Centro
Fone: 47 3275-3607
comercial@rodecarmotores.com.br
Jaraguá do Sul

**SÓ BOMBAS COMÉRCIO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. LTDA. - EPP (19586)**

Rua Roberto Ziemann, 72 - Czerniewicz
Fone: 47 3271-7657
contato@bombas.ind.br
Jaraguá do Sul

AUTOMATIC LTDA. (16554)

Av. Barão do Rio Branco, 56 - Centro
Fone: 49 3522-0790
automatic@automatic.com.br
Joaçaba

ELETROS BREDA LTDA. (21359)

Av. Santa Terezinha, 1477 - Menino Deus
Fone: 49 3521-0092
eletrosbreda@terra.com.br
Joaçaba

ASSISTÊNCIA TÉC. SÃO CRISTOVÃO LTDA. (4696)

Rua Santa Catarina, 1100 - Floresta
Fone: 47 3436-1187
Joinville

CATARINENSE BOMBAS (24572)

Rua General Câmara, 454 - Bom Retiro
Fone: 47 3425-5454
Joinville

FERMAD COM. DE FERRAMENTAS LTDA. (25927)

Rua Elário Gastão Baumer, 467 - Vila Nova
Fone: 47 3422-7298
Joinville

LÍDER MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (30256)

Rua Piratuba - Iriú
Fone: 47 3437-1363 - Fax: 47 3437-5698
lider@expresso.com.br
Joinville

MERKO MOTORES LTDA. (5489)

Rua Guilherme, 1545 - Costa e Silva
Fone: 47 3028-4794
merknot@terra.com.br
Joinville

ELETRO MOTORES KLOCK LTDA. (6353)

Av. Belizário Ramos, 2212 - Centro
Fone: 49 3222-3894
klockjunior@hotmail.com
Lages

ELETROMOTORES DAMIANI (20518)

Rua Toledo Pizza, 304 - Magalhães
Fone: 48 3646-0395
damianisco@bol.com.br
Laguna

AUTOMATIC LTDA. (3223)

Rua Rui Barbosa, 564 - Esq. Hercílio Luz - Centro
Fone: 49 3523-1033
automatic@automatic.com.br
Luzerna

NELSON BUSS JUNIOR (19638)

Rua Alípio Siqueira, 275 - Centro
Fone: 47 3643-0286
elctricacbg@yahoo.com.br
Mafra

MARAVILHA POÇOS ARTESIANOS (20022)

Rua Carlos Antônio Cembranel, 96 - Frei Damiano
Fone: 49 3364-2001
maravilhapocos@mhnet.com.br
Maravilha

ELETROTÉCNICA JM REBELO LTDA. - ME (26682)

Rua José Francisco Laurindo - São Domingos
Fone: 47 3342-6711
eletrorebelo@yahoo.com.br
Navegantes

VANDERLEI LIZ - ME (21540)

Rua Leite Ribeiro, 230 - Rio Belo
Fone: 48 3466-2260
Orleans

**FLUIDSERV DO BRASIL IMP. DE BOMBAS
LTDA. (160195)**

Rua do Albatroz, 91 - Lt. 07 - Qd. 12 - Pedra Branca
Fone: 48 3344-0500
servico@fluidserv.com.br
Palhoça

KG ELETROTÉCNICA LTDA. (26265)

Rua Vinícius de Moraes, 229 - Ponte do Imarum
Fone: 48 3033-4343
Palhoça

ELETRO MECÂNICA ANANIAS (15060)

Av. Papa João XXIII, 973 - Centro
Fone: 47 3653-2642
Papanduva

LUBE ELETRO (27053)

Rua Felicidade Pinto Figueredo, 186 - Sala 1 - Santo Antônio
Fone: 47 3345-1013
Pitangras

CETEL ELETRO MOTORES LTDA. (18104)

Rua Fernando de Noronha, s/nº - Trevo Leste
Fone: 49 3366-1991
cetele@tzo.com.br
Pinhalzinho

**ELETRO MECÂNICA E REFRIGERAÇÃO
QUINZE LTDA. - ME (137661)**

Rua XV de Novembro, 6761 - Texto Central
Fone: 47 3387-6367
elctromecanicarefrigeracaoquinze@uol.com.br
Pomerode

M. D. GRAZZIOTIN MATS. ELÉTRICOS LTDA. (2395)

Rua Matos Costa, 515 - Centro
Fone: 42 3522-1234
md@mail.crea_pr.org.br
Porto União

ELÉTRICA VARGAS (16809)

Rua Nereu Ramos, s/nº - Leopoldo Mees
Fone: 47 3545-1420
elctricavargas@hotmail.com
Pouso Redondo

AUTO ELÉTRICA BONA (26177)

Rua XV de Novembro, 956 - Laranjeiras
Fone: 47 3522-2849
Rio do Sul

**EDUAL COM. VAREJISTA DE APARELHOS
COSTURA LTDA. - ME (26177)**

Rua XV de Novembro, 956 - Laranjeiras
Fone: 47 3522-2849
Rio do Sul

**NILO COMÉRCIO DE MÁQUINAS
COSTURA LTDA. - ME (137545)**

Rua Presidente Nereu, 1022 - Centro
Fone: 47 3533-5103
nilo_maquinas@yahoo.com.br
Rio do Sul

TECNORIO COM. E MANUT. ELÉTRICA LTDA. (26222)

Rua Caetano, 19 - Santana
Fone: 47 3521-3391
Rio do Sul

IMS ELETROMECÂNICA LTDA. (26443)

Rua Nereu de Assis, 69 - São Rafael
Fone: 47 3644-4298
Rio Negrinho

P.S.W. ELETROMOTORES LTDA. (24054)

Av. XV de Novembro, 522 - Centro
Fone: 49 3244-2447
pswmotores@baroni.com.br
Santa Cecilia

OFICINA AUTO ELÉTRICA TREVÓ LTDA. (8377)

Rua Paulo Zschoerper, 99 - Centro
Fone: 47 3633-4958
brt.oficinaautoteletricatrevoo@brturbo.com.br
São Bento do Sul

OTÍLIA BONA - ME (26264)

Rua Dr. Nereu Ramos, 290 - Rocio Grande
Fone: 47 3444-0983
São Francisco do Sul

JP EMBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA. (5734)

Rua Marcolino Duarte, 04 - Centro
Fone: 48 3265-0499
jp@unetvale.com.br
São João Batista

CÂNDIDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME

Av. Atlântica, 1006 - Barreiros
Rua: 47 3240-8211
São José

ELETRO MOTORES CHICO HAKBOST (8805)

Rua Brigadeiro Silva Paes, 808 - Campinas
Fone: 48 3241-1592
rhakbost@rionpa.com.br
São José

ELÉTRICA RAIO DE LUZ LTDA. (18771)

Rua José João Grandão, 58 - Centro
Fone: 49 3643-0102
raio.deluz@brturbo.com
São José do Cedro

COML. ELÉTRICA GRANZOTTO LTDA. (2030)

Rua Pedro Álvares Cabral, 96 - Brasília
Fone: 49 3344-1528
fernando.granzotto@ig.com.br
São Lourenço D'Oeste

ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (20835)

Rua Cônego Bernardo Philippi, 146 - Centro
Fone: 48 3657-0044 / 1139
eletrocel.sl@gmail.com
São Ludgero

RG MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (22047)

Rua Aloisio Klein, 222 - São Luiz
Fone: 49 3622-6534
rgmotores@smo.com.br
São Miguel do Oeste

CALUDIR LUIZ PANSERA - ME (3132)

Av. Paludo, 1111 - São João
Fone: 49 3452-1474
pansera10@brturbo.com.br
Seara

ELETRO BIVALLE - ME (138747)

Rua Rudi Bayer, 243 - Centro
Fone: 48 3263-0119 / 0732
karoll3@bol.com.br
Tijucas

FERROVALE IND. E COM. DE MÁQ. PEÇAS LTDA. (162927)

Rua Juvenlino Giacossini, 73 - Centro
Fone: 48 3263-2193
contato@ferrovale.com.br
Tijucas

ELEOTRÔTÉCNICA F. C. (24606)

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1457 - Nações
Fone: 47 3882-2985
eletrotecnicafcc@tpa.com.br
Timbó

V SERVICE ELEOTRÔTÉCNICA (22822)

Rua Arthur Müller, 438 - Botafó
Fone: 47 3544-1239
vservice@vservice.com.br
Trombudo Central

DE BONA REBOBINAGEM LTDA. (26181)

Av. Antônio Hulse, s/nº - Humaitá
Fone: 48 3632-4757
Tubarão

MASIERO BOMBAS COM. DE MOTORES

ELÉTRICOS LTDA. (139873)
Rua José Ferreira, 20 - Centro
Fone: 48 3626-0382
masierobombas@hotmail.com
Tubarão

SERTEGA ELÉTRO MOTORES (7167)

Rua Sílvio Karlin, 442
Fone: 48 3222-0567
sertega@brturbo.com.br
Tubarão

CASA FÁISCA LTDA. (495)

Rua Abraão Brandalize, 176 - Centro
Fone: 49 3566-0400
faisca@formatto.com.br
Videira

VIDEMOTORES IND. E COM. LTDA. (19658)

Rod. SC 453, km 53,5 - Nossa Sra. Aparecida
Fone: 49 3566-0911
compras@videmotores.com.br
Videira

ELETOPARADIN (Filial 1) (26058)

Rua Irineu Bornhausen, 560 - Centro
Fone: 49 3433-0799
eletroparaxe@zipway.com.br
Yanxerê

SÃO PAULO**ORESTES EDERLI - ME (SUB E CENTRAL) (141933)**

Rua Francisco Alves, 206 - Jardim Belo Horizonte
Fone: 18 3273-1404
hiraederli@terra.com.br
Alvares Machado

DRILL CENTER COMÉRCIO, SERVIÇOS

E TRANSPORTES LTDA. (26347)
Av. Henrique R. G. A. Brechmac, 1071
Via Anhanguera, km 127
Fone: 19 3469-1234
Americana

J. L. MORO & CIA LTDA. (4433)

Rua Professor Francisco de Castro, 290 - Cordenonsi
Fone: 19 3462-7700
jlmoro@acia.com.br
Americana

MECÂNICA MÉRIS (PSA) (21591)

Rua Alexandre Salomão, 251 - Passarelli
Fone: 18 3722-4703
mecanicameris@ig.com.br
Andradina

IRMÃOS BÉRGAMO MOT. ELÉTRICOS LTDA. (6626)

Rua Marçilio Dias, 1277 - Jardim Brasil
Fone: 18 3623-2804
Aracatuba

MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA.

Rua Porangaba, 266 - Vila Industrial
Fone: 18 3621-7462 - Fax: 18 3608-7462
Aracatuba

RODRIGO RIBEIRO QUINTANILHA (163421)

Av. Jorge Mirlem Rezek, 2695 - Pq. Industrial
Fone: 18 3301-6969
eletro.dinamica@hotmail.com
Aracatuba

FERRAQA - FERRAM. MÁQ. MOTORES LTDA. (1834)

Rua Visconde do Rio Branco, 1258 - Centro
Fone: 19 3541-4029
pedro_dalexandre@yahoo.com.br
Araras

CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA. (3693)

Av. Abílio Duarte de Souza, 495 - Jardim Aeroporto
Fone: 18 3322-3014 / 3321-4600
casa_bombas@hotmail.com
Assis

MOTORTEC LTDA. (5220)

Av. Joselyr de Moura Bastos, 373 - Jd. São Judas Tadeu
Fone: 14 3733-2104
compras@motortec-avare.com.br
Avaré

INMAG - INDÚSTRIA (20517)

Rua Uruguaí, 1450 - América
Fone: 17 3322-0667
inmag@uol.com.br
Barretos

P. S. AVI & CIA. LTDA. (141129)

Av. Eng. Necker C. de Camargo, 1837 - Cidade
Fone: 17 3322-0111
ricardo@psavi.com.br
Barretos

BOMAC MANUT. E COM. DE MOTOBOMBAS

LTDA. - EPP (152187)
Rua Alberício Pasquarelli, 160 - Parque Paulista
Fone: 14 3203-1665
Bauru

ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. (2078)

Rua São Paulo, 1-11 - Vila Camargo
Fone: 14 3232-3973
andreoli.blv@terra.com.br
Bauru

JOAQUIM CARNEIRO DE MENDONÇA

NETO - ME (CENTRAL & SUB) (140541)
Rua Araújo Leite, 7 - Centro
Fone: 14 5011-5101
Bauru

MULTIBOMBAS LTDA. (22669)

Av. Anchieta, 2241 - Jardim Albatroz
Fone: 13 3317-2553
meire@multibombasbtg.com.br
Bertioga

COMERCIAL E ELÉTRICA LUTEMAR (21227)

Av. Vital Brasil, 1571 - Vila Paraíso
Fone: 14 3815-1819
carlos@lutemar.com.br
Botucatu

ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA. (22432)

Av. São Lourenço, 977 - Jardim São Lourenço
Fone: 11 4032-2662
elektkraft@uol.com.br
Bragança Paulista

M. MAKINO - ME (138229)

Rua Malva, 587 - Vila Malva
Fone: 11 4033-5764
assistencia@makino.com.br
Bragança Paulista

CASI MOTORES E BOMBAS LTDA. (2510)

Av. Gov. Pedro de Toledo, 112 - Bonfim
Fone: 19 3232-2097 / 3233-5577
casimotors.ltda@terra.com.br
Campinas

JOSÉ COSTA DOS SANTOS MATS. ELÉTR. (141966)

Av. Frei Oreste Girardi, 2577 - Vila Jaguaribe
Fone: 12 3664-2889
Campos do Jordão

MENDES ELETROMOTORES (PSA) (18217)

Av. Maranhão, 565 - Loja 05 - Jardim Primavera
Fone: 12 3882-4073
mendesmotores@terra.com.br
Caraguatuba

IRIRAMA COMÉRCIO AGRÍCOLAS (25313)

Rua Colorado, 477 - Parque Flamingo
Fone: 17 3522-4144
casaagri@ig.com.br
Catanduva

PEDRO LUÍS GUERRIERI MATS. ELÉTRICOS - ME (141135)

Rua Macapá, 367 - Vila Rodrigues
Fone: 17 3521-2312
pedro.luz@br.inter.net
Catanduva

LUCIANO APARECIDO DAVID - ME

(SUB E CENTRAL) (140551)
Rua J. J. Esteves, 764 - Centro
Fone: 14 3714-3095
fabianadavidcasanova@hotmail.com
Cerqueira César

HIDROTÉCNICA RAMOS LTDA. (20494)

Av. Pirapornilla, 638 - Vila Nogueira
Fone: 11 4071-3040
hr@ctl.com.br
Diadema

M K M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - (152663)

Rua Alzira, 97 - Centro
Fone: 11 2875-4488
bombas@mkmmotors.com.br
Diadema

TESLA DO BRASIL ELETRIMOTORES LTDA. (139988)

Rod. Régis Bittencourt, 2066 - Cidade Intercap
Fone: 11 4786 2000
compras@tesladosbrasil.com.br
Embu

SOS MÁQUINAS ACESSÓRIOS INDL. LTDA. (139987)

Estrada do Gramado, 650 - Jardim Magali
Fone: 11 6011-0688
vendas@sosmaquinas.com.br
Embu das Artes

MEGA MOTORES ELÉTRICOS (PSA) (21462)

Rua Minas Gerais, 1531 - Centro
Fone: 17 3442-6243
megamotors@terra.com.br
Fernandópolis

WAGNER ANTÔNIO FURINI FRANCA - ME (151740)

Rua Diogo Feijó, 2112 - Estação
Fone: 16 3402-8200
Franca

JCR DA SILVA CONCERTO DE MÁQUINAS ME (141545)

Av. D. Pedro I, 3003 - Bal. Atlântica
Fone: 13 3351-3155
gmaquina.assistencia@hotmail.com
Guarujá

ELETRIMOTORES THEOS (22891)

Av. Martins Júnior, 433 - Jardim Bela Vista
Fone: 11 2402-2904 / 2403-5846
eletromotorestheos@terra.com.br
Guarulhos

ALUG. MAQ. COM. LOC. E MANUT. DE MAQS. EQUIPS. (155642)

Av. Princesa Isabel, 1538 - Perequê
Fone: 12 3896-1420 - Fax: 12 3896-3220
alugmaq@uol.com.br
Ilhabela

SICAEL MOTORES LTDA. (24211)

Av. Conceição, 61 - Jd. América
Fone: 19 3875-1363
sicael@terra.com.br
Indaiatuba

ELÉTRICA MALAVAZZI LTDA. (7688)

Rua Padre Albuquerque, 490 - Centro
Fone: 15 3272-4446 / 4156
jtmalavazzi@uol.com.br
Itapetininga

LORENZON MANUT. INDL. LTDA. (21715)

Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 1243 - Centro
Fone: 11 4023-0605
rafaello@grupolorenzon.com.br
Itu

ELETRIMOTORES THEOS (22892)

Av. Santa Cruz dos Lázaros, 225 - Jardim Paulistano
Fone: 12 3956-6216 / 6893
eletromotorestheos@terra.com.br
Jacareí

SC DA SILVA E PL. COSTA LTDA. - ME (154128)

Rua José Benedito Duarte, 22 - Parque Itamarati
Fone: 12 3961-3492
spjmotors@ig.com.br
Jacareí

C.M.C. COMERCIAL LTDA. (21619)

Rua Aurore Fernandes de Faria, 237 - Distrito Industrial II
Fone: 17 3632-3536
cmc.comercial@terra.com.br
Jales

A. GUILMAN - ME (158939)

Rua Treze de Maio, 515 - Centro
Fone: 14 3625-1412
comercial@hidroarjau.com.br
Jau

AS PIONEIRA COM. MANUTENÇÃO LTDA. (20898)

Av. Zezinho Magalhães, 309 - Santo Antônio
Fone: 14 3624-7878 / 3621-7757
alugmaquinas@uol.com.br
Jau

VALENTIN DONIZETE DIORGI - ME (140578)

Rua Primeiro de Março, 383 - Centro
Fone: 14 3624-7803
hidroarjau@hotmail.com
Jau

RBM COM. ASSIST. TÉC. MOTOB. HIDRÁULICAS LTDA. (SUB) (22533)

Rua Carlos Gomes, 1066 - Ponte São João
Fone: 11 4587-5811 - Fax: 11 4587-5812
rbm@rbmbombas.com.br
Jundiaí

TERRAGUA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BOMBAS LTDA. (2500)

Rua Boaventura Pereira Neto, 256 - Ponte São João
Fone: 11 4587-2282
alex_terragua@hotmail.com
Jundiaí

CSA BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (145526)

Av. Eduardo Peixoto, 498 - Jardim Nova Europa
Fone: 19 3445-2435
vendas@csabombas.com.br
csa@csabombas.com.br
Limeira

ALEXANDRE & ROSA LTDA. (1245)

Av. Nelson Spilmann, 1992 - Vila Palmittel
Fone: 14 3433-8132
marbombas@uol.com.br
Marília

BAMBOZZI REFORMA (21661)

Av. Marchesan, 1110 - Centro
Fone: 16 3384-4964
marco@bambozzi.com.br
Matão

WALDEMAR PRIMO PINOTTI E CIA LTDA. (21792)

Rua Narciso Baldam, 135 - IV Centenário
Fone: 16 3382-1142
vendas@wppnet.com.br
Matão

BOSCOLO & MAZIERO (22048)

Rua João Batista Giacola, 65 - Brás
Fone: 19 3656-2694
boscoloemaziero@boscoloemaziero.com.br
Mococa

ELETRISILVA ENROLAMENTO (18001)

Rua Ulisses Leme, 1426 - Parque Guainco
Fone: 19 3861-0972
eletrosilva@eletrosilva.com.br
Mogi Guçu

BARTOS & BARTOS LTDA. (17826)

Rua Dr. Walter Belda, 30 - Brás Cubas
Fone: 11 4724-7064
bartos@uol.com.br
Mogi das Cruzes

OMEGA MOTORES LTDA. (18144)

Av. Vereador Antônio Teixeira Muniz, 160 - Cêzar de Souza
Fone: 11 4792-5751
omegacm@netmogi.com.br
Mogi das Cruzes

J.B. CARUSO FILHO (4103)

Rua Marcelliano, 661 - Centro
Fone: 19 3862-1008
jotagro@uol.com.br
Mogi Mirim

PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBAMENTO LTDA. (157918)

Via de Acesso Sebastião Fioreze, 296 - Centro
Fone: 17 3361-1010
rosa@bombasprime.com.br
Monte Azul Paulista

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (21263)

Rua Expedicionário, 2207 - Centro
Fone: 14 3322-4724
danielminorello@hotmail.com
Ourinhos

HIDROTÉCNICA FRASCARELLI LTDA. - ME (SUB E CENTRAL) (154023)

Av. Nossa Senhora Aparecida, 1022 - Sul - Vila Paulista
Fone: 14 3284-4422
compras@frascarelli.com.br
Pederneras

YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA. (145448)

Rua Capitão Moraes, 412 - Centro
Fone: 15 3244-5230
compras-yoshizaki@uol.com.br
yoshizaki-irrig@uol.com.br
Piedade

VOLTREX ELETRIMECÂNICA LTDA. (22894)

Av. Dr. Francisco Lessa Jr., 1276 - Chácara Galega
Fone: 12 3642-6075
voltrex@uol.com.br
Pindamonhangaba

INSTALADORA DE REDES ELÉTRICA REAL LTDA. (7009)

Av. Bertasso, 1865 - Centro
Fone: 18 3269-4040 - Fax: 3269-1518
rogerio@instaladorareal.com.br
Pirapozinho

JOÃO SIQUEIRA & CIA. LTDA. (4100)

Rua Nalzira Miziara Ignatios, 530 - Jardim Anézia
Fone: 19 3581-2746
wor@linkway.com.br
Porto Ferreira

ELETRÔ BOMBAS PRAIA GRANDE LTDA. (8106)

Av. Ministro Marcos Freire L.E. 27438 - Vila Tupiri
Fone: 13 3471-2794
eletro_bombas@yahoo.com.br
Praia Grande

MOTOBOMBAS PRAIA GRANDE LTDA. - ME (30792)

Av. Presidente Kennedy, 843 - Boqueirão
Fone: 13 3594-6700
vendas@motobombaspg.com.br
Praia Grande

ELETREC ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA. (7572)

Av. Cidade Fukuyama, 441 - Distrito Indl. II
Fone: 18 3909-1916 / 1083
eletrec@bol.com.br
Presidente Prudente

PENTÁGONO LTDA. (20544)

Av. Tradentes, 945 - Centro
Fone: 18 3271-2146 / 4747
pentagono.nei@uol.com.br
Presidente Venceslau

AUTO ELÉTRICA NIBREJO LTDA. (SUB E CENTRAL) (140604)

Rua Gentil Moreira, 860 - Centro
Fone: 14 3541-0419
nibrejoautoeletrica@hotmail.com
Promissão

**PAULO SÉRGIO AMORIM E CIA. LTDA.
(SUB E CENTRAL) (140605)**

Rua Coronel João Francisco Coelho, 13 - Centro
Fone: 14 3541-5765
hugo.agrofertili@hotmail.com
Promissão

**MOVEP MOTORES MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
P/ IND. LTDA. (3857)**

Av. João Batista Pucci Jr., 154 - Centro
Fone: 13 3821-2733 - Fax: 13 3821-3450
movep@terra.com.br - www.movep.com.br
Registro

A ELETRODIMA MOTORES ELÉT. LTDA. (6572)

Av. Dr. Fco. Junqueira, 89 - Campos Elzeus
Fone: 16 3625-1206
aeletrodima@hotmail.com
Ribeirão Preto

HB HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA. (141174)

Barlotemu de Gusmão, 308 - Vila Tibério
Fone: 16 3536-8710 - Fax: 16 3632-0358
hbhidrobombas@hbhidrobombas.com.br
Ribeirão Preto

ELETRO LIMA LTDA. (881)

Rua Três, 1232 - Centro
Fone: 19 3534-8577
eletrolima@eletrolimarc.com.br
Rio Claro

PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA. - ME (145576)

Rua 3 A - Jardim Ypê
Fone: 19 3534-9184 - Fax: 19 3524-6610
picellimotors@uol.com.br
Rio Claro

BOARRETO BOMBAS LTDA. (4472)

Rua Guarani, 83 - Jardim São Francisco
Fone: 19 3455-5052 / 6488
boarettocom@vivax.com.br
Santa Bárbara d'Oeste

VUOLO & CIA. LTDA. (7814)

Av. Tiradentes, 47 - Centro
Fone: 14 3372-5000
vuolo@vuolo.com.br
Santa Cruz do Rio Pardo

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA BOMBAS - ME

Rua Almirante Tamandaré, 209 - Macuco
Fone: 13 3227-1460 - Fax: 13 3323-4343
Santos

MAR BOMBAS LTDA. EPP (940)

Rua Marechal Pego Júnior, 21 - Centro
Fone: 13 3228-2929 / 7804-7550
Santos

**OFICINA DE BOMBAS INDEPENDÊNCIA
LTDA. (141603)**

Rua Marechal Pego Júnior, 23 - Vila Nova
Fone: 13 3228-2929
vendas@grupogarcia.com.br
Santos

SELEMEC SERV. ELETROMECÂNICOS LTDA. (3319)

Rua Luiz de Camões, 83 - Gonzaga
Fone: 13 3233-6181
selemec2@yahoo.com.br
Santos

REQUIP COM. E SERVIÇOS LTDA (8171)

Av. Robert Kennedy, 2112/2118 - Parque dos Pássaros
Fone: 11 4343-7878
requipsbc@uol.com.br
São Bernardo do Campo

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA. (8614)

Av. México, 557 - Jd América
Fone: 17 3224-2119 / 0403 / 0630
casadasbombasrp@terra.com.br
São José do Rio Preto

ELETROTEC MEDICINA (21618)

Rua Prudente de Moraes, 2398 - Boa Vista
Fone: 17 3234-2736
eletrotecmedicina@ig.com.br
São José do Rio Preto

OSVALDO CÂNDIDO DOS SANTOS - ME (SUB) (154445)

Rua João Marques Pimentel, 20 - Sala A
Vila Hipódromo
Fone: 17 3033-0404
eletropainelop@hotmail.com
São José do Rio Preto

J.R. FERNANDES LTDA. (899)

Rua Miguel Couto, 32 - Jardim São Dimas
Fone: 12 3922-4501
jrmotors@hotmail.com
São José dos Campos

MEGA BOMBAS POÇOS ARTESIANOS (22610)

Rua Camamucaia, 67 - Jardim Ismênia
Fone: 12 3902-1000
megabombas.sjc@uol.com.br
São José dos Campos

TECMAG MANUT. INDUSTRIAL LTDA. (142013)

Rua Guaçuí, 31 - Chácara Reunidas
Fone: 12 3202-1000 - Fax: 12 32021001
São José dos Campos

MARCANI ELETROTÉCNICA LTDA. (5373)

Rua Dr. Augusto Miranda, 30/34 - Água Branca
Fone: 11 3871-4028
marcani.bombas@ig.com.br
São Paulo

ELETO TÉCNICA ARAUJO LTDA. (1305)

Rua Canindé, 534 - Canindé
Fone: 11 3311-0677
eletoaraujo@uol.com.br
São Paulo

ELETROTÉCNICA RÉGIS LTDA. (19277)

Av. Engenheiro George Cobisier, 894/898 - Jabaquara
Fone: 11 5011-6449
eletrotecnicaregis@terra.com.br
São Paulo

ESA ELETROTÉCNICA SANTO AMARO LTDA. (1306)

Av. Cupece, 1678 - Jardim Prudência
Fone: 11 5562-8866
São Paulo

ELETROTÉCNICA LARA LTDA. - ME (160562)

Rua Luís Alves de Carvalho, 121/125 - Jurubatuba
Fone: 11 5180-5522
lara-motors@bol.com.br
São Paulo

N. NASCIMENTO LTDA. (18150)

Rua Rafael de Oliveira, 310 - Mandaqui
Fone: 11 2950-5699
nascimento@nascimento.com.br
São Paulo

**CONSERVADORA PAULISTA DE BOMBAS
LTDA. (142163)**

Rua Guaratinguetá, 176 - Mooca
Fone: 11 2692-2355
helio@conservadorapaulista.com.br
São Paulo

MANBO BOMBAS (24470)

Av. Amador Bueno da Veiga, 3939 - Penha
Fone: 11 2791-2261 / 2682-7310
manbobombas@manbobombas.com.br
São Paulo

**AQUA MÁQUINAS COMÉRCIO DE
AQUECEDORES LTDA. - ME (30640)**

Rua Teodoro Sampaio - Sala 81/85, 2550 - Pinheiros
Fone: 11 3031-9530 - Fax: 11 3031-9004
contato@brasiliaquecedores.com.br
São Paulo

COMÉRCIO 4 ASES LTDA. (22753)

Av. João Dias, 2055 - Santo Amaro
Fone: 11 3383-1333 / 3562-1134
andre@quatroases.com.br
São Paulo

**STEFANO KLEIN ENGENBOMBAS COM.
SERVIÇOS BOMBAS (140073)**

Rua das Rolinhas, 63 - Vila dos Encontros
Fone: 11 5588-2376
engbombas@uol.com.br
São Paulo

WKL COML. DE BOMBAS E EQUIP. LTDA. (3824)

Rua Heliópolis, 78 - Vila Hamburguesa
Fone: 11 3648-5155
wkl@terra.com.br
São Paulo

CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA. EPP

Av. Damasceno Vieira, 90 - Vila Mascote
Fone: 11 5565-5565
São Paulo - SP

ELETROTÉCNICA RESTAUMOTOR LTDA. (22323)

Rua Caio Graco, 561 - Vila Romana
Fone: 11 3865-2752
restaumotor@ig.com.br
São Paulo

**CABELPUMPS COMÉRCIO E LOCAÇÃO
MÁQ. LTDA. (31022)**

Rua General Aldeívio Barbosa de Lemos, 175
Vila Santa Catarina
Fone: 11 5562-7030 / 5562-0768
Fax: 11 5677-8514
cabelpumps@yahoo.com.br
São Paulo

**BOICUCANGA ELETO MOTORES LTDA. - ME
(SUB E CENTRAL) (142019)**

Estrada do Cascalho, 285 - Loja 02 - Boicucanga
Fone: 12 3865-3903
eletro.motors@upl.com.br
São Sebastião

**MGT ELÉTRICA E SERVIÇOS NAVAIS
LTDA - ME (156249)**

Rua Pará, 42 - Vila Galvão
Fone: 12 3892-3636
São Sebastião

ELETROMARCHI LTDA. (1558)

Rua Maestro Angelo Lamari, 22 - Palmeiras
Fone: 19 3892-3706
eletromarchi@eletromarchi.com.br
Serra Negra

MOGIANA COMÉRCIO LTDA. (4291)

Rua Elore Mantovani, 519 - Centro
Fone: 19 3895-4042 / 2766
mogiana@socorronet.com.br
Sorocaba

COMERCIAL TREVISAN LTDA. - ME

Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 867
Jd. Maria do Carmo
Fone: 15 3232-5092
sergio@comercialtrevisan.com.br
www.comercialtrevisan.com.br
Sorocaba

EMS SISTEMAS INDS. LTDA. (20210)

Rua Cabreua, 55 - Jardim Leocádia
Fone: 15 3218-1015
emssistemas@uol.com.br
Sorocaba

JS NARDY (21836)

Estrada Municipal Teodor Condiel, 1085 - Dist. Industrial
Fone: 19 3873-9766
jsnardy@jsnardy.com.br
Sumaré

ELETRO MOTORES SUZANO LTDA. (22897)

Rua Barão de Jaceguai, 467 - Centro
Fone: 11 4748-3770
emsvendas@uoi.com.br
Suzano

FRANKLIN IND. E COM. LTDA. (SUJB) (142219)

Rua Agueda Gonçalves, 106 - Sala 02
Jardim Pedro Gonçalves
Fone: 11 4787-0599
motores@mitsucos.com.br
Taboão da Serra

JS INSTALAÇÃO E MANUT. ELÉTRICA LTDA. - ME (154033)

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1419 - Centro
Fone: 14 3762-2585
jstaquaritiba@gmail.com
Taquaritiba

S.A. DE OLIVEIRA LIMA & CIA. LTDA.

Av. Capitão Eugênio Gabriel, 441 - Jardim Carmélia
Fone: 14 3762-1667
eletrofonsil@hotmail.com
Taquaritiba

ELETRO BENEGIL LTDA. - ME (153616)

Av. D. Pedro I, 4155 - Cidade de Deus
Fone: 12 3681-2950
Taubaté

TAUMEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO (22425)

Rua Irmãos Albernaz, 60 - Estiva
Fone: 12 3624-9344
taumec@terra.com.br
Taubaté

CASA MARIM (16221)

Rua Jordão Homem da Costa, 185 - Centro
Fone: 12 3832-1209
comercial.cm@marim.com.br
Ubatuba

COMÉRCIO DE MÁQUINAS UBATUBA LTDA. - ME (142037)

Rua Thomas Galhardo, 441 - Centro
Fone: 12 3432-4637
admeletr.norte@terra.com.br
Ubatuba

MATESA MOTORES ACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP (30511)

Av. Dr. José Pagano Brundo, 96 - Vila Pagano
Fone: 19 3272-7484 - Fax: 19 3272-8085
henrique@matesamotors.com.br
Valinhos

VT COM. DE MOTORES ELETR. E ACION. LTDA. - ME (138264)

Rua Vereador Fernando Spadaccia, 144
Jardim das Palmeiras
Fone: 19 4117-1807 / 3859-1146
Fax: 19 3272-8085
Valinhos

AQUA FLEX AQUECEDORES E PRESSUR. (158998)

Rua Mairiporã, 307 - Frente - Jd. São Marcos
Fone: 11 4159-4615
comercial@aquaflexaquecedores.com.br
Vargem Grande Paulista

ELETRO TÉCNICA BERETA (17448)

Rua Pernambuco, 2323 - Parque Brasília
Fone: 17 3421-2058 / 9289
beretaeletrotec@ig.com.br
Votuporanga

SERGIPE**COMANT COML. E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. (102779)**

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 84
Cidade Nova
Fone: 79 3236-3773 - Fax: 79 3236-9191
atendimento@comant.com.br
Aracaju

MILTON CARLOS SANTOS LTDA. (555)

Rua Laranjeiras, 929 - Centro
Fone: 79 3214-2199
Aracaju

OFICINA NASCIMENTO (101629)

Largo Santo Antônio, 2194 - Centro
Fone: 79 3522-2973
pcan.pcan@hotmail.com
Estância

M. SOBRAL & CIA LTDA. (1966)

Rua Capitão Mendes, 392 - Centro
Fone: 79 3431-3086
sobralirrigacao@oi.com.br
Itabaiana

CASA DOS MOTORES LTDA. (2703)

Av. Contorno, 28
Fone: 79 3631-3854
casadasmotors@veloxmail.com.br
Lagarto

C&A MOTORES LTDA. (17427)

Rua Governador João Alves Filho, 513
Rosa Elze
Fone: 79 3257-2184
São Cristovão

TOCANTINS**G. O. BENTO EIRELI EPP (1'41206)**

Av. Santos Dumont, 366
Loteamento Manoel Gomes da Cunha
Fone: 63 3414-4555
unimaq@brturbo.com.br
Araguaiana

CENTRAL ELÉTRICA GURUPI LTDA. (PSA) (21499)

Rua 7-A, 232 - Trevo Oeste
Fone: 63 3313-1193
central@centraleletrica.com.br
Gurupi

ABS ELETRO HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA. - ME (141218)

208 Sul - ACSV SE 23 - Av. L.O, srº
LT: 07 LJ - Centro
Fone: 63 3225-5144 - Fax: 63 3215-2679
vieira.abs@hotmail.com

ELÉTRICA AMARAL LTDA. (PSA) (21502)

Rua 3 de Maio, 100 - Centro
Fone: 63 3602-6744
Paraisópolis Tocantins

EXTERIOR**BOLÍVIA****AGENCIAS GENERALES S.A.**

Bolivar nº 520 - Casilla 530
Teléfono: 591 3-425-1062
Cochabamba

AGENCIAS GENERALES S.A.

Av. Cañoto nº 167 - Casilla 719
Teléfono: 591 3-332-2021
tallerscz@agsa.com
Santa Cruz de la Sierra

COLÔMBIA**MAURICIO CORONADO & CIA. LTDA.**

Carrera 64 nº 103-37
Teléfono: 571 226-5196
gerencial@mauriciocoronado.com
Bogotá

COSTA RICA**IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN S.A. (19693)**

Centro Comercial Guadalupe, 125 mts Este
Teléfono: 506 257-4604
San José

EQVADOR**TELMFAST S.A. (20219)**

Kilómetro 6 - Via a Daule
Teléfono: 593 2-226-5612
Guayaquil

ELECTRONIC MOTOR

Panamericana Norte, km 15,5 y Reinaldo Cruz,
Lote 04
Teléfono: 593 2-282-5262
tecnicomotor@yahoo.com
Quito

REBICAR (20220)

Av. República, 2663 y Calle El Girón
Teléfono: 593 2-244-0808
Quito

SERIELEC

Av. Pedro Vicente Maldonado, S 22-11 y Ayapamba
Teléfono: 593 2-268-2112
facolis@uio.satnet.net
Quito

PERU**EQUIPOS Y REDES E.I.R.L.**

Calle Morera , 500 - Surquillo
Altura Cuadra 44 de la Av. Aviación,
cruce con Villarón
Teléfono: 511 266-4233 / 266-4234
tecnico@equiposyredesir.com
Lima

SERVÍCIO INTEGRAL SOLO S.A.C

Jr. Washington, 1698
Teléfono: 511 424-2850
wrosales@soloperusac.com
Lima

Consulte a lista atualizada no site: www.franklin-electric.com.br



Franklin Electric

www.franklin-electric.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501
Zona Industrial Norte - CEP 89219-504

Joinville - SC - Brasil

Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

FILIAIS:

Rua Olinto Meira, 105
Guanabara - CEP 67010-210
Ananindeua - PA - Brasil
Fone: 91 3234-6466
vendasbelem@fele.com

Rod. BR 153, QD 79, LT 1 a 10, Galpões 1, 2 e 3
Vila Santa - CEP 74912-575
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil
Fone: 62 3085-8500
vendasgoiania@fele.com

Av. General David Sarnoff, 2368
Cidade Industrial - CEP 32210-110
Contagem - MG - Brasil
Fone: 31 3362-1603
vendascontagem@fele.com

Rua Matrix, 95 - Lateral Estrada da Capuava, 6817
Moinho Velho - CEP 06714-360
Cotia - SP - Brasil
Fone: 11 4612-6585
vendassaopaulo@fele.com

Rua Francisco Silveira, 140-A
Afogados - CEP 50770-020
Recife - PE - Brasil
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Atendimento em Garantia

Todo produto da **Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.** é garantido contra eventuais **defeitos de fabricação**, conforme prazo descrito no Selo de Garantia do Produto, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Importante:

- A garantia compreende a recuperação e/ou substituição da parte defeituosa, assim como a mão-de-obra para realização do serviço em uma das assistências técnicas credenciadas pela fabricante;
- Entregue a instalação de sua motobomba a um profissional habilitado, a fim de evitar transtornos e o cancelamento da garantia;
- Para atendimento em garantia, é imprescindível a apresentação deste Manual com o Selo de Garantia do Produto e da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor;
- Se o equipamento apresentar algum problema, a responsabilidade e as despesas com a retirada e posterior reinstalação do mesmo, bem como o traslado de ida e volta ao assistente técnico autorizado são exclusivas do consumidor.

O cancelamento da Garantia ocorrerá quando for constatado:

1. Danos causados por mau uso e/ou instalação inadequada, contrários às instruções contidas neste manual;
2. Danos causados por estocagem e/ou manuseio inadequados;
3. Danos ou defeitos causados por prolongada paralisação do equipamento ou pela falta de manutenção;
4. Desgaste das peças por tempo de operação;
5. Desgaste prematuro do equipamento em função da inadequação entre os materiais dos componentes do bombeador e o líquido bombeado. Exemplos: presença de material abrasivo, incompatibilidade química, bombeamento de areia, entre outros;
6. De acordo com especificação do fabricante do motor, a garantia não será concedida, quando constatado que o defeito é decorrente de: problemas na rede elétrica de alimentação como sobretensão, subtensão, oscilações de tensão e/ou falta de fase (motores trifásicos), fios condutores mal dimensionados; ausência ou falha de dispositivos de proteção; ligação errada; sobrecarga; entrada de água e/ou objetos estranhos no motor; travamento dos rolamentos por excesso de umidade e/ou corrosão.

7. Que a motobomba trabalhou sem líquido (a seco);
8. Que o uso da motobomba, está fora da curva de rendimento indicada para cada modelo de motobomba e/ou potência do motor;
9. Violações, modificações ou consertos realizados por pessoas e/ou empresas não autorizadas.
10. Danos causados por eventos externos como descargas elétricas, vendavais, enchentes, incêndios ou acidentes em geral.

Observações:

- Este Termo de Garantia não pode ser alterado por acordo verbal, seja por vendedores, revendedores, representantes ou empregados da fabricante. As obrigações da fabricante e os direitos do consumidor estão condicionados a este termo de garantia, que garante a substituição da parte defeituosa, apenas quando constatado defeito de fabricação da motobomba;
- Antes de instalar o produto, o consumidor ou terceiro contratado por este, deverá se certificar que o produto atende ao uso proposto, assumindo todos os riscos e responsabilidades.
- A Franklin Electric se reserva o direito de alterar as especificações do produto, sem prévio aviso, e sem incorrer na obrigação de realizar as mesmas alterações em produtos anteriormente vendidos.

Identificação do Revendedor

Empresa:

Vendedor:

Data: _____ / _____ / _____

Nota Fiscal Nº _____

Selo de Garantia do Produto