

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

*Home Theater System 8000 W*

THE  
LEADERSHIP  
GROUP




## Computador com Placa de som on board ou 2.0.

1. Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão OUT da placa de som e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no R (Right) e L (Left) na ligação TYPE da conexão STEREO INPUT do Home Theater.

2. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Essa ligação é para o som 2.0 com uma placa de som de 1 saída e cada placa tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.



## Computador com Placa de som 5.1


1. Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão SPK OUT da placa de som e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no FR(Front Right) e FL(Front Left) na ligação INPUT do Home Theater.

2. Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão Rear OUT da placa de som e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no RR(Rear Right) e RL(Rear Left) na ligação INPUT do Home Theater.

3. Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão Center/Bass da placa de som e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no SUB (Subwoofer) e CNT (Center) na ligação 5.1 CHANNEL INPUT do Home Theater.

4. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Essa ligação é para o som 5.1 com uma placa de som de 5 saídas e cada placa tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.



## DVD com 2 canais analógicos



1. Conectar o cabo RCA na saída L (left) e R (right) do DVD. Na outra ponta conectar os RCA's no R(Right) e L(Left) na ligação CD/VCD da conexão STEREO INPUT do Home Theater.

2. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Esta conexão é para DVD's com 2 canais e cada DVD tem sua própria nomenclatura, devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.



OBS!- Para ligar uma televisão o procedimento é o mesmo do DVD. A conexão DVD/VCD - TV e TYPE são equivalentes podendo ser ligada em qualquer um dos aparelhos, tendo o cuidado apenas para na frente do Home Theater estar selecionada a opção que foi efetuada a conexão.



## DVD com 6 canais analógicos

1 - Conectar o cabo RCA na saída FR (Front Right) e FL (Front Left) do DVD. Na outra ponta conectar os RCA's no F/R(Front Right) e F/L(Front Left) na ligação 5.1 Channel Input do Home Theater.

2 - Conectar o cabo RCA na saída SR (Side Right) e SL (Side Left) do DVD. Na outra ponta conectar os RCA's no R/R(Rear Right) e R/L(Rear Left) na ligação 5.1 Channel Input do Home Theater.

3 - Conectar o cabo RCA na saída SW (Subwoofer) e CNT (Center) do DVD. Na outra ponta conectar os RCA's no SUB (Subwoofer) e CNT(Center) na ligação 5.1 Channel Input do Home Theater.

4 - Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Esta conexão é para DVD's com 6 canais e cada DVD tem sua própria nomenclatura, devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.

