


MANUAL de INSTALAÇÃO - KPC136 (modelos B e C)

Antes de instalar a câmera , verifique os seguintes itens em sua embalagem:



A) Câmera x 1

B) Parte Interna do suporte x 1

C) Parafuso de Junção e travamento x 1

D) Chave Allen 1

E) Parafusos e Buchas x 3

Esta câmera pode ser instalada de duas formas: Montagem em teto e montagem em parede

Organizador de Cabos

O Organizador abriga os cabos atrás do teto ou parede

- 1) Faça um furo antecipadamente, na posição apropriada, no teto ou parede possibilitando a passagem posterior dos cabos
- 2) Tome a parte Interna do Suporte(B) e passe os cabos de alimentação e vídeo através do orifício interno do suporte
- 3) Passe os cabos de alimentação e vídeo através do furo realizado no passo 1 e fixe a parte interna do suporte(B) na parede ou teto com os 03 parafusos e buchas fornecidos
- 4) Empurre os cabos para o outro lado da parede ou teto até que o corpo do suporte e a parte interna do suporte se unam



- 5) Ajuste o ângulo de visão da câmera e gire a chave Allen(D) no sentido horário apertando o parafuso de junção e Trava(C)




Montagem de Parede

- 1) Tome a parte Interna do Suporte(B) e passe os cabos de alimentação e vídeo através do orifício interno do suporte.
- 2) Posicione a parte interna do suporte na parede e faça a fixação com os três parafusos fornecidos



3) Corte a ponta do corpo do suporte para passar os cabos



4) Puxe os cabos até que a parte interna do suporte se una ao corpo principal



5) Ajuste o ângulo de visão da câmera e gire a chave Allen(D) no sentido horário apertando o parafuso de junção e Trava(C).