

Instalação

NETGEAR®

Modem-router WiFi DSL N150 — Edição Essencial

Modelo D500

Modem-router WiFi DSL N300 — Edição Essencial

Modelo D1500

Conteúdo da embalagem




Modem-router
(N300 na imagem)


Microfiltro ADSL
(varia consoante a região)



Cabo de telefone



Cabo Ethernet



Transformador
(varia consoante a região)

1. Ligue o modem-router à Internet.

Pode ligar o modem-router a um serviço DSL ou a um modem por cabo ou por fibra.

Para ligar o modem-router a um serviço DSL:

- Instale um microfiltro ADSL entre a linha telefónica e o telefone.
- Utilize um cabo telefónico para ligar o microfiltro à porta ADSL cinza no modem-router.

Para obter informações adicionais sobre como ligar a um serviço DSL, consulte o verso deste manual de instalação.

Para ligar o modem-router a um modem por cabo ou por fibra:

Utilize um cabo Ethernet para ligar o modem por cabo ou por fibra à porta LAN2/WAN amarela no modem-router.

2. Ligue o modem-router.

Ligue o transformador ao modem-router e ligue-o a uma tomada elétrica.


Aguarde até o LED de alimentação ficar verde.

Se o LED de alimentação não acender, prima o botão **Power On/Off** (Alimentação).

Internet DSL



Internet por cabo ou por fibra



Modem por cabo ou por fibra

Cabo telefónico para ADSL

Cabo Ethernet para LAN2/WAN

Modem-router

Transformador

3. Ligue um computador.

Utilize um cabo Ethernet para ligar o seu computador a uma porta Ethernet amarela no modem-router.

Também pode utilizar WiFi para estabelecer a ligação. Para ligar por WiFi, utilize o nome e a palavra-passe da rede WiFi na etiqueta do produto.

4. Inicie sessão no modem-router.

Abra um navegador da Web. É apresentado o NETGEAR genie.

Se não lhe for apresentado o genie:

Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador. Quando lhe for pedido, introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

5. Se ligou o modem-router a um modem por cabo ou por fibra no Passo 1, altere o método predefinido de ligação no NETGEAR genie.

- Selecione **ADVANCED** (Avançado) > **Setup** (Configuração) > **WAN Setup** (Configuração WAN).
- No menu **WAN Preference** (Preferência WAN), selecione **Must use Ethernet WAN** (Utilizar Ethernet WAN).
- Clique no botão **Apply** (Aplicar).

Informações relativas ao serviço DSL

Pode ligar diretamente a uma linha DSL ou a um modem por cabo ou por fibra.

Se estiver a ligar a uma linha DSL, verifique se o serviço DSL está ativo antes de instalar o modem-router. As seguintes informações são necessárias para instalar o seu modem DSL e ligá-lo à Internet:

- **Nome de utilizador e palavra-passe DSL.** Essas informações constam na carta de boas-vindas enviada pelo seu DSL ISP quando o serviço foi assinado. Registe o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta do serviço de Internet DSL.
- **Número de telefone ou número da conta DSL.** Caso não tenha serviço de voz, pode usar o seu número de conta DSL em vez de um número de telefone.

Se não souber o seu nome de utilizador nem a palavra-passe DSL, ou se não conseguir localizar estas informações, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet DSL. Seja específico ao conversar com o prestador de serviços de Internet DSL. Pode dizer, por exemplo, "Preciso do meu nome de utilizador e da minha palavra-passe do serviço DSL. Pode ajudar-me?"

Nota: se o seu fornecedor afirmar que não oferece suporte a dispositivos NETGEAR, transmita-lhe que só necessita do nome de utilizador e da palavra-passe do serviço DSL; não necessita de suporte.

Ligue-se à rede WiFi do modem-router

Para ligar o seu computador ou dispositivo WiFi (como um smartphone ou um dispositivo de jogos) à rede WiFi do seu modem-router:

1. Abra o software utilitário que gere as suas ligações WiFi no computador ou no dispositivo WiFi que pretende ligar ao seu modem-router. Este utilitário procura todas as redes sem fios na sua área.
2. Localize e selecione o nome da rede WiFi do seu modem-router (SSID). O SSID está na etiqueta do produto.
3. Introduza a palavra-passe do modem-router (ou a sua palavra-passe personalizada se a tiver alterado) e clique no botão **Connect** (Ligar). A palavra-passe está na etiqueta do produto.
4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar outros computadores e dispositivos WiFi.



Nome e palavra-passe da rede WiFi

Este produto tem um nome da rede WiFi (SSID) e uma chave de rede (palavra-passe) exclusivos. O SSID e a palavra-passe predefinidos são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e aumentar a segurança da ligação sem fios. Esta informação está na etiqueta do produto.

A NETGEAR recomenda que utilize as configurações predefinidas da ligação WiFi, uma vez que, no caso de as esquecer, pode consultá-las no rótulo do router. O NETGEAR genie permite alterar essas configurações, se necessário. Ao fazer isso, anote as novas configurações WiFi, guardando-as num local seguro.

Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR.

Depois de instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em <https://my.netgear.com>. Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registe o seu produto através do site da NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e assistência online, aceda a <http://support.netgear.com>. A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.

Pode obter este manual de instalação em vários idiomas e o manual de utilizador online em <http://downloadcenter.netgear.com>, ou através de uma ligação na interface de utilizador do produto.

Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

Apenas para uso em espaços interiores. Válido em todos os Estados-membros da UE, estados da EFTA e Suíça.



201-18174-02

Agosto de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.