


## Suporte universal para projetor PRO100

### Conteúdo da embalagem

Antes de iniciar a instalação verifique se todos os componentes estão presentes no kit de instalação. Veja lista abaixo:



### Características

CARGA MÁXIMA:	13 KG
TILT FRONTAL:	ATÉ 25°
TILT LATERAL:	ATÉ 25°
GIRO:	ATÉ 360°
ALTURA TOTAL:	22,5cm


\* Imagens meramente ilustrativas.  
Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.

### Instalação

#### Passo 1


Fixe a Base do teto (K) utilizando os Parafusos para o teto (A) fornecidos. Utilize as Buchas plásticas (B) para fixar a base diretamente no teto (concreto).

**ATENÇÃO:** Se a fixação NÃO for realizada diretamente no concreto, certifique-se de a mesma ocorra em alguma placa de madeira (sob o gesso) ou que a superfície tenha resistência suficiente para a instalação.



#### Passo 2

Rosqueie o Corpo do suporte (M) na Base do teto (K). Aperte o parafuso de segurança utilizando a Chave Allen (E).



#### Passo 3

Fixe os Braços articuláveis (L) na Base do suporte (J) utilizando os Parafusos do braço (C) e Arruelas (D) fornecidos. Deixe os Parafusos do braço (C) levemente frouxos, o suficiente apenas para permitir a movimentação dos mesmos quando necessário.




#### Passo 4

Fixe o seu projetor nos Braços articuláveis (L) do suporte, utilizando um dos parafusos (F, G, H, or I) fornecidos no kit de acessórios. Se nenhum dos parafusos fornecidos for compatível, entre em contato com o fabricante do projetor para maiores informações sobre o parafuso correto.

#### Passo 5

Cuidadosamente, encaixe a Base do suporte (J) no Corpo do suporte (M). Aperte os parafusos em ambos os lados da Base do suporte (J) para prevenir que a montagem não seja desconectada acidentalmente.

A instalação está concluída.




#### Ajustes

Para regular a inclinação do projetor, primeiramente afrouxe os parafusos laterais da Base do suporte (veja figura abaixo). Posicione o projetor na inclinação desejada e reaperte os parafusos laterais.

Para ajustar a direção do projetor, primeiramente afrouxe os parafusos de travamento giratório (figura abaixo) utilizando a Chave Allen (E) fornecida. Gire o projetor até a posição desejada e reaperte os parafusos.

**ATENÇÃO:** Ao ajustar a direção do projetor, gire apenas o suficiente de acordo com a necessidade. Nunca gire indeterminadamente apenas para um lado.



**1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.**

- 1.1. A ELG Pedestais garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constatare defeito em condições normais de uso.
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG Pedestais ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.
- 1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

**2. PRAZO DA GARANTIA.**

- 2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia mínima contra defeito de fabricação de 12 meses, a contar da data de compra do produto na revenda. Alguns produtos ELG tiveram sua garantia estendida para 36 meses (03 meses de garantia legal + 33 meses garantia ELG) a partir de Jan/2013, consulte a embalagem do produto ou site ELG para maiores informações.

**3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.**

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.
- 3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

**4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.**

A garantia será automaticamente excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).
- 4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto.
- 4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.
- 4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.
- 4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- 4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).
- 4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros).
- 4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).
- 4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.
- 4.10. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

**5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.**

- 5.1. Envie um e-mail para o endereço [suporte@elgpedestais.com.br](mailto:suporte@elgpedestais.com.br) relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados).
- 5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.
- 5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.
- 5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

**RECOMENDAÇÕES:**

- ✓ Antes de instalar os produtos ELG, verifique se a superfície onde será feita a instalação apresenta resistência suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado.
- ✓ Leia atentamente o manual de instalação.
- ✓ A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação.
- ✓ Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissionais treinados.
- ✓ Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto (furo, corte, dobra ou outras).

ATENÇÃO ( \* ) Campos de preenchimento obrigatório

LOJA\*

DATA COMPRA\*

MODELO\*

NOTA FISCAL\*