

Termo de Garantia e Responsabilidade

A Censi Ind. e Com. Ltda garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 180 dias, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Responsabilidade na Utilização

A Censi Ind. e Com. Ltda., não se responsabiliza pela má utilização do produto, sendo observados os seguintes critérios antes de utilizar:

1. Ler o manual de instalação cuidadosamente para evitar problemas na instalação.
2. Não colocar a saboneteira na água devido aos vários componentes eletrônicos em seu interior.
3. Limpar com um pano limpo e seco.
4. Tirar as pilhas se a saboneteira não for utilizada por um bom tempo.
5. Evitar que a luz do sol bata diretamente sobre o sensor infravermelho.
6. Não colar nada sobre o sensor infravermelho.

A não verificação dos itens mencionados acima pode levar o produto a apresentar problemas como:

1. Fazer com que o equipamento deixe de funcionar corretamente.
2. Vazamento das pilhas danificando o seu compartimento.

Termos desta Garantia

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente notificado o local de aquisição do mesmo munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida favor contatar-nos pelo endereço eletrônico: sacc@censi.com.br

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação.

A Garantia Perderá a Validade Quando

1. Houver remoção/alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Censi Ind. e Com. Ltda.;
3. O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A Garantia não Cobre

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, amassamentos ou atos e efeitos da Natureza;
4. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
5. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
6. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
7. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
8. Produtos danificados pelo mau uso.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.

Referência (Censi): Saboneteira Automática 500ml (2940)

Nota Fiscal Nº (Consumidor): _____

Nome Fornecedor: _____

(Carimbo e Data)



■ Ideal para hospitais, cozinhas, banheiros, salões de beleza, cabeleireiros, toaletes de restaurantes, hotéis, escritórios e áreas públicas.



Censi Indústria e Comércio Ltda.

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501
sacc@censi.com.br

www.censi.com.br



Manual de Instalação Saboneteira Automática



500ml
Ref.: 2940



A linha ideal para o seu lar

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA UTILIZAR APENAS SABONETE LÍQUIDO. SE VOCÊ PERCEBER QUE ELE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, É POSSÍVEL QUE SEU RESERVATÓRIO TENHA SIDO ENCHIDO COM ÁGUA. NESTE CASO, É PRECISO RETIRAR TODA A ÁGUA ANTES DE SUBSTITUÍ-LA POR SABONETE LÍQUIDO.

Observações de Instalação e Características do Produto

- Não instale a saboneteira em cima de superfícies espelhadas ou em cima de água corrente.
- Não instale a saboneteira a menos de 16 polegadas (40cm) de altura da bancada da pia.
- O sensor é a base do produto. A distância da leitura varia de 2 a 12cm abaixo do sensor.
- O produto foi desenvolvido para locais fechados. Luz solar direta ou locais com muita iluminação podem danificar seu sensor infravermelho. Portanto, a saboneteira deve ser instalada em local protegido da luz solar. Quando o LED (Low Battery Indicator - Indicador de Pouca Bateria) estiver piscando enquanto a saboneteira não estiver sendo utilizada, é sinal que as pilhas precisam ser trocadas.
- Não use álcool ou qualquer outro produto químico.
- Este produto não é a prova d'água. (Mantenha-o longe de lugares úmidos)

Especificações

Fornecimento de energia	DC 6V (4 pilhas AA)
Nível de proteção	Ip32
Dimensões	152x115x133 mm

Instalação

- Use o suporte de montagem como molde para marcar as posições dos buracos a serem perfurados. (Figura A)
- Perfure dois buracos de 5mm e coloque os plugues nos buracos. (Figura B)
- Fixe o suporte na parede com os parafusos que acompanham o produto. (Figura C)
- Coloque a saboneteira no suporte de montagem. (Figura D)
- Coloque as 4 pilhas dentro do compartimento de pilhas de acordo com as marcas de polaridades indicadas no compartimento (pilhas não inclusas).
- Coloque o compartimento de pilhas na sua posição original até fazer um "clique".
- Abra a tampa e encha a saboneteira com sabonete líquido. (Figura E)
- Coloque sua mão embaixo do sensor para fazer a saboneteira funcionar de forma contínua até que o sabonete líquido comece a sair do compartimento (Quando a saboneteira é nova, há uma grande quantidade de ar dentro da bomba do sistema. Quando você for usar a saboneteira pela primeira vez ou após enchê-la novamente, é necessário que ela trabalhe por várias vezes até que o sabonete líquido preencha os espaços ocupados anteriormente pelo ar). Agora a saboneteira está pronta para ser usada. (Figura F)

FIGURA A

Marque as posições dos buracos

Obs.: caso você não queira furar a parede, o produto pode ser fixado com fita dupla face.




FIGURA C

Fixe o suporte com parafusos



FIGURA E

Coloque sabonete líquido



FIGURA B

Perfure e coloque os plugues nos buracos



FIGURA D

Coloque a saboneteira



FIGURA F

Coloque sua mão abaixo do sensor para ativá-lo



Manutenção e Precauções

- A saboneteira não deve ser instalada em lugares com alta temperatura ou onde há gás corrosivo, e não pode receber diretamente luz solar.
- A saboneteira deve ser colocada em lugares secos, e seu sensor não deve ser limpo com água.
- Para evitar estragos na saboneteira, evite usar líquidos corrosivos para limpar a sua superfície, como os que são tradicionalmente utilizados para limpar banheiros.
- Use pilhas de alta qualidade para evitar vazamento. Retire as pilhas quando não for usar a saboneteira por um longo período. Quando o LED piscar continuamente ou emitir uma luz a todo instante, é sinal de que há pouca energia e as pilhas devem ser substituídas.
- **Precauções ao instalar as pilhas:** Para assegurar-se que a saboneteira venha a funcionar corretamente, preste muita atenção na hora de colocar as pilhas de acordo com as marcas de polaridade "+" e "-" no compartimento.

Problemas e Soluções

A saboneteira não funciona	Verifique se as pilhas não foram colocadas erroneamente ou se estão com energia suficiente. Verifique se o fornecedor de energia não está fechando na posição "on".
O sabonete líquido não sai	Verifique se a saboneteira não está diretamente exposta à luz solar. Se houver um pouco de ar no tubo, coloque um pouco de água no compartimento e acione a saboneteira várias vezes. Verifique se o sabonete líquido endureceu.

Dicas para Limpeza

- Para limpar a parte inferior da saboneteira, tome cuidado para não tocar as partes do sensor. Para facilitar a limpeza, você pode também remover o compartimento de pilhas. Limpe a parte externa da saboneteira com um pedaço de pano levemente úmido, limpo e macio. Não use pano úmido para limpar o compartimento de pilhas.
- Muitos sabonetes líquidos podem endurecer (tornarem-se sólidos) se não forem usados por um longo período de tempo. Caso isso aconteça, acrescente um pouco de água quente e misture, para que o sabonete retorne à sua consistência líquida. Se este procedimento não funcionar, coloque um pouco de água quente no compartimento do sabonete líquido, deixando-a agir por alguns minutos até limpar o compartimento e retire as pilhas.