

### Styling Tips For Maximum Volume and Body

1. To turn the appliance on, select the correct heat setting for your hair type.
2. Start by sectioning the hair. Be sure to comb through hair so it's detangled.
3. Place the appliance into the hair, close to the roots, and brush through the section.
4. Move the brush through the hair toward the ends, and as you reach the end of the section, start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotate button.
5. As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downward. Tension created through the section of hair will help to smooth hair faster.

**IMPORTANT!** It may take several attempts to perfect this technique. If the brush spins too quickly, simply release the rotation button and remove styler from the hair.

6. For added root lift, hold the brush in place at the roots for a few seconds.
7. For even more volume, allow the brush to rotate, winding the entire

**Rotation Settings**  
There are two rotation speed settings. To make the brush head rotate, press the buttons marked << and >>. These will make the brush head rotate clockwise and counterclockwise. The rotation can be used on the low and high settings. When the appliance is used on the cool setting, the brush head will not rotate. For best results, use the rotating brush feature to create styles with gorgeous volume and shine. You can also use the hot air styler without the rotation function.

**Protective Cover**  
After every use, always ensure that the protective shield is placed over the brush head. This protects the bristles and keeps them from being damaged.

## INSTRUCTIONS FOR USE

If you have long or thick hair, you may find it quicker and easier to use a hair dryer first to dry your hair and remove the excess moisture. For added volume, turn your head upside down as you dry.

Once the hair is 80% dry, you should start to create your style using the Infiniti Pro by Conair™ Spin Air Brush.

**True Ionic Technology**  
Many aspects of modern living, including air conditioning, contact with man-made fibers and air pollution, contribute to a buildup of static electricity in the hair. Even brushing and towel-drying the hair can increase these levels, causing the surface of the cuticle to become rough.


Consequently, hair may have a dull appearance. Also, high levels of static charge cause hair to become flyaway and difficult to style. The ion generator produces a stream of negative ions that act to neutralize the static charge, smoothing the cuticle for shiny, smooth and manageable hair, so you can achieve your desired style easily.

**Ceramic Technology**  
The rotating barrel delivers even ceramic heat, eliminating damaging hot spots for beautiful frizz-free shine.

**3 Heat/Speed Settings**  
*Low Setting:* This position combines ideal air flow and temperature setting for shaping finer, damaged or treated hair.


*High Setting:* Combines ideal airflow with higher temperature, especially recommended for pre-drying, and also for styling thick hair.

*Cool Setting:* Using the cool setting at the end sets the style for a long-lasting effect. The rotation/spin function is not needed for cool setting so that style can easily be set.



### PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente si este cayera al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse de que el sistema de detección de agua funcione correctamente:



1. Enciende el aparato y apriete el botón de reinicio (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el botón de reinicio saltará.

3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el botón de reajuste y vuelva a conectar el cable.

5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que el interruptor de circuito, **NUNCA** reem- active el aparato bien mantenido. Siempre cuide su cablejo con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 110 a 125V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Nunca bloquee las aberturas de aire ni alrededor del aparato, incluso para almacenarlo. Calientes. No jale, retuerza ni enrollé el cable caliente. No intente usarlo. Nunca utilice este aparato mientras este sistema de detección de agua funcione correctamente. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.

9. No lo utilice en áreas sensibles al calor.

10. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

11. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua lavado.


12. No lo use en el baño o la ducha.

13. No coloque el aparato en ninguna superficie de quemaduras, electrocución, incendio o heridas.

14. Mantenga su cablejo alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cablejo alejado de las aberturas de aire.

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente si este cayera al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse de que el sistema de detección de agua funcione correctamente:



1. Enciende el aparato y apriete el botón de reinicio (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el botón de reinicio saltará.

3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el botón de reajuste y vuelva a conectar el cable.

5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que el interruptor de circuito, **NUNCA** reem- active el aparato bien mantenido. Siempre cuide su cablejo con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

### FAMILIARÍCESE CON SU CEPILLO DE AIRE



### CARACTERÍSTICAS

500 vatios

- Acondicionamiento iónico, para mayor brillo
- Cuerpo de cerámica de 2 pulgadas (5 cm) de diámetro con cerdas antistáticas suaves
- 2 ajustes de temperatura, más aire frío
- 2 direcciones de rotación, para un control total
- Función giratoria opcional
- Cepillo multidireccional
- Filtro articulado fácil de limpiar
- Cubierta protectora
- Cable profesional

El cepillo giratorio InfinitiPro by Conair™ es ideal para crear hermosos peinados, con muchos niveles de estática también producen frizz y hacen que sea más difícil peinar el cabello. El generador de iones del cepillo produce iones negativos que neutralizan la carga positiva de la estática, suavizando la cutícula y dejando el cabello sedoso y dócil, para que sea más fácil peinarlo.

El cuerpo de cerámica del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por éste y ofrece resultados hermosos, brillantes y sin frizz.

El cepillo giratorio de 2 pulgadas (5 cm) de diámetro InfinitiPro by Conair™ es un cepillo de aire revolucionario que combina los beneficios de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente si este cayera al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse de que el sistema de detección de agua funcione correctamente:

### Tecnología iónica verdadera

Muchos factores ambientales modernos, incluso el aire acondicionado, las fibras artificiales y las fibras sintéticas, hacen que sea más difícil peinar el cabello. El generador de iones del cepillo produce iones negativos que neutralizan la carga positiva de la estática, suavizando la cutícula y dejando el cabello sedoso y dócil, para que sea más fácil peinarlo.

El cuerpo de cerámica del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por éste y ofrece resultados hermosos, brillantes y sin frizz.

El cuerpo de cerámica del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por éste y ofrece resultados hermosos, brillantes y sin frizz.

Si su cabello es muy largo o abundante, le recomendamos que lo presequé con un secador para eliminar el exceso de humedad. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia delante durante el secado.

*Aire frío (COOL):* Ideal para fijar el peinado, para estilos que duren más tiempo. Nota: la función de aire frío no funcionará con este ajuste.

### Función rotativa

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón de reinicio y gire el cepillo para que gire en la dirección deseada.

## INSTRUCCIONES DE USO

**2 velocidades/3 ajustes de temperatura**  
*Bajo (LOW):* Perfecto para el cabello fino, dañado o tratado.

*Alto (HIGH):* Perfecto para pressecar el cabello y peinar el cabello grueso.

Si su cabello es muy largo o abundante, le recomendamos que lo presequé con un secador para eliminar el exceso de humedad. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia delante durante el secado.

*Aire frío (COOL):* Ideal para fijar el peinado, para estilos que duren más tiempo. Nota: la función de aire frío no funcionará con este ajuste.

### Consejos para obtener máximo volumen y cuerpo

1. Divida el cabello en secciones uniformes. Peine el cabello para obtener máximo volumen y cuerpo

2. Encienda el aparato y ejija el nivel de temperatura deseado, según su tipo de cabello.

3. Coloque el cepillo debajo una sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y bájelo lentamente hacia las puntas.

4. Al llegar a las puntas, haga girar el cepillo hacia dentro, oprimiendo el botón y ajele el cepillo del cabello. **¡IMPORTANTE!** Esta técnica requiere práctica. Si el cepillo gira demasado rápidamente, simplemente atíjelo de nuevo a la posición durante varios segundos.

5. Cree tensión, jalando ligeramente el cepillo hacia abajo. Esto ayudará a alisar el cabello más rápidamente.

6. Para agregar volumen a la raíz, coloque el cepillo debajo de la sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y manténgalo en posición durante varios segundos.

7. Para obtener aun más volumen, haga girar el cepillo.

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard hot air stylers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


### IMPORTANT — 500 WATT OPERATING GUIDE

Use of this hot air styler on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip the circuit. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

### CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (see appropriate diagram).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.



4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to service center.

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

The Infiniti Pro by Conair™ 2-in. Spin Air Brush is an innovative, revolutionary hot air styler that has effectively eliminated the need for a hairbrush and dryer and brought salon quality results to your home.

The Infiniti Pro by Conair™ Spin Air Brush is perfect for adding gorgeous volume and shine to styles. The large ceramic barrel gives fullness and body as you style, while the soft bristles create ultimate shine and smoothness.

envolviendo el cabello alrededor del cuerpo. Alfoje el botón para activar la función rotativa y mantenga el cepillo en posición durante unos segundos. Utilice el aire frío para fijar el peinado. Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente humedecido. Permita que seque completamente antes de volverlo a usar.

8. Para liberar el cabello, haga girar el cepillo en la otra dirección.

9. Repita cuantas veces sea necesario.

10. Para dar menos volumen al cabello, utilice la misma técnica, pero sin la función rotativa.

11. Apague y desconecte el aparato después del uso.

12. Permita que enfrie antes de guardar.

13. Cubra el cepillo con la cubierta protectora para proteger las cerdas.

**Consejos útiles**

- Para dar definición a las capas y poner peinados en forma, siga el paso 4 con cada sección de cabello.
- Para agregar volumen a la raíz y cuerpo a la parte superior del cabello, siga los pasos 3 a 6, estirando el cabello hacia arriba.
- También puede usar el cepillo para doblar las puntas hacia dentro/afuera y dar forma a los flequillos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Este mensaje sobre los...

**G**ROUND  
**F**AULT  
**C**IRCUIT  
**I**NTERRUPTERS

**(Interrupción de circuito contra fallas a tierra)...**  
puede salvar una vida.

**infinitiPRO CONAIR**  
2 in. (5 cm) *Spin Air* Brush



the power of pink

Models BC178BCR & BC178BCRW

### Instruction & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**Volumizes and shines as you dry.**

Please register this product at: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

### Service Center

Conair Corporation  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair or Infiniti by Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: [www.conair.com/infiniti](http://www.conair.com/infiniti)

©2011 Conair Corporation  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PA122839

IB-10796

## TRY OUR OTHER INFINITI PRO BY CONAIR BCRF PRODUCTS



Dryer Models 259BCR and 259BCRUL



Straightener Models CS31 and CS31BCR



Ceramic Styler Models CD117BCR and CD117BCRUL

## LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for the 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 3 years from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

## IMPORTANT

No sumerja este aparato en el agua u otro líquido.

**¡SEB USAR EL APARATO EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI\* AHORAI**

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y prolongará la vida útil del motor.

**¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?** La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... aunque el interruptor GFCI ofrece más protección.

Un GFCI puede salvar su vida! ¡Compara con ella, el precio es bajo! ¡No espere...! Instale uno ahora mismo!

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfrie y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador se suelta y recta.

**ALMACENAJE – IMPORTANTE**

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfrie y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato solo se debe limpiar con un paño limpio. El aparato se recalienta si las aberturas de aire estuviere bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurre, un sistema de seguridad apagará el aparato o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que enfrie durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

**PRECAUCIÓN**

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o asegúrese de que no esté dañado.**

Un GFCI puede salvar su vida! ¡Compara con ella, el precio es bajo! ¡No espere...! Instale uno ahora mismo!

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfrie y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador se suelta y recta.

**ALMACENAJE – IMPORTANTE**

## PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI PRO BY CONAIR BCRF



Secadores (modelos 259BCR y 259BCRUL)



Planchas alisadoras (modelos CS31 y CS31BCR)



Rizador (modelos CD117BCR y CD117BCRUL)

**Garantía limitada de tres años**

Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visite en [www.conair.com/infiniti](http://www.conair.com/infiniti)

Para registrar su producto, visite en: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

IB-10796



This message about...

**G**ROUND  
**F**AULT  
**C**IRCUIT  
**I**NTERRUPTERS

...can save a life!

## CLEANING & MAINTENANCE

- Unplug the appliance and let cool completely before cleaning it.
- Use a damp cloth to clean carefully. Make sure the appliance is completely dry before using again.
- The rear filter should be cleaned on a regular basis with a soft brush to help prevent buildup and overheating. This will also prolong the motor life.

section of hair around the barrel. Release the rotate button and then leave the brush in the hair for a few seconds. Use cool setting to set style.

8. To release the section, press and hold the opposite rotation button to unwind the hair section.

9. Repeat as necessary.

10. For less volume, you can follow the same steps and use without the spin function.

11. After use, switch off and unplug the appliance.

12. Allow to cool before storing.

13. Place protective shield over brush head to protect the bristles.

### Helpful Hints and Tips

- To define layers and give shape to styles, follow step 4 and repeat through section.
- To get root volume and body through the top section of hair, follow steps 3 to 6 but using an upward motion.
- You can create flips or tuck hair under. Also perfect for shaping bangs.



the power of pink

**INFINITI PRO CONAIR**  
Capillo de aire giratorio de 2 pulgadas (5 cm) de diámetro

**Da cuerpo y brillo mientras seca.**

**Manual de instrucciones**

Modelos BC178BCR y BC178BCRW