
tion l'installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installa instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione ce | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | i azione | instalación | instalação | instalación | instalación | instalação instalace | installation | installatie | installazione | installation | installação **DESTINADO AO INSTALADOR** instalace | instalación | instalação | instalace | instalación | instalação | instalace | instalace | instalace | instalace | instalace | instalación | instalace | instalación | instalace | instalación | instalación | instalação | instalación | instalação | instalación | instalació




Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Sumário	
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	3
Dimensões	3
Recomendações	3
PREPARAÇÃO DO LOCAL	4
Ferramentas necessárias	4
Set de parafusos necessário	4
Preparação da instalação	5
INSTALAÇÃO	7
Desmontagem da porta	7
Instalação do quadro fino	8
CONTACTOS	11

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Dimensões



Recomendações

Ler os manuais de instalação et os modos de utilização antes de proceder à qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização de seu recuperador.

Recomendamos-lhe fortemente a instalação de seu Stûv revestimento por um profissional qualificado. Entregar este manual ao utilizador após a instalação do revestimento.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o

reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Quaisquer modificações feitas no revestimento podem criar um perigo e por consequente, o aparelho não será mais coberto pela garantia.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e européias).

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Ferramentas necessárias




Set de parafusos necessário






Preparação da instalação




Dimensão do espaço necessário para a colocação do quadro fino Stûv microMéga





Dimensão do nicho finalizado em relação ao posicionamento do recuperador.

Instalação do recuperador



Desmontagem da porta







A instalação desta configuração faz-se com um microMega do qual deve-se haver retirado previamente a porta.


A primeira etapa é portanto a desmontagem da porta.

- Descer o vidro até o máximo possível [esquema 1]
- Bascular a porta [esquema 2 & 3]








- Desprender os contra-pesos e abaixá-los até que os mesmos repousem contra o fundo da caixa [esquema 4].




Uma vez a porta aberta, é preciso bloquear esta posição. Para isto, aparafusar 2 parafusos M6 na base da peça pivô inferior [esquema 5].









Instalação do quadro fino




Para saber como posicionar o quadro, observar os entalhes que permitem fixar o quadro ao recuperador.

O lado mais estreito coloca-se na parte superior, enquanto a parte mais larga se coloca na parte inferior [esquema 1].









Cuidado!

Atenção para não arranhar o quadro durante a re-instalação da porta.

Para re-instalar a porta, seguir no sentido inverso as operações de 7 à 3 do capítulo "Desmontagem da porta".





CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa rue Jules Borbouse 4 B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica) info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Imporchama
rua comital, 154
P - 4445-349 Ermesinde (Porto)
T +351 224 631 103 (104)
F +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt

Instalación | Instalação | Instalação | Instalación | Instalação | Instalaçõo | Instalación | Instalación | Instalación | Instalação | Instalación | Instala

Manual de instalação Quadro fino para Stûv µM [pt]



A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.

Editor responsável: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] > Para receber este documento em uma outra lingua: favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com