

Componentes do Kit

Mecanismo de Entrada MASTERFLUX Convencional + Saída Universal

- Entrada universal MasterFlux Convencional;
- Saída universal;
- Parafusos de fixação;
- Vedação da caixa.

Mecanismo de Entrada MASTERFLUX Convencional

- Possui anti-retorno com sistema corta-vácuo;
- Exclusivo filtro para manutenção da limpeza;
- Indicado para pressões de água: 1,0 m.c.a. - 164 m.c.a. (0,1 bar - 16 bar);
- Produzido com plástico de engenharia;
- Fácil instalação (não necessita ferramentas).



Mecanismo de Saída Universal

- Escoamento de segurança (ladrão) com ajuste de altura do sistema telescópico (permite regular no tamanho desejado);
- Rosca de saída 1.1/2 BSP;
- Vedação de saída em borracha;
- Produzido com plástico de engenharia;
- Fácil instalação (não necessita ferramentas).



Conjunto de Fixação para Caixas Acopladas

- Serve para todos os modelos de caixas acopladas;
- Parafusos produzidos com plástico de engenharia;
- Vedação em borracha;
- Fácil instalação.



Vedação para Caixa Acoplada

- Serve para todos os modelos de caixas acopladas;
- Vedação produzida em borracha especial, com dureza específica;
- Fácil instalação (não necessita de ferramentas).



Mecanismo Acionador Superior para Caixa Acoplada

- Diâmetro de Ø 38mm.
(Instalação para furos de Ø 38mm até Ø 45mm).



Mecanismo Acionador Lateral para Caixa Acoplada

- Diâmetro de Ø 12mm.
(Instalação para furos de Ø 12mm até Ø 43mm).



Mecanismo Acionador de Alavanca (Frontal) para Caixa Acoplada

- Diâmetro de Ø 15mm.
(Instalação para furos de Ø 15mm até Ø 24mm).



Censi Indústria e Comércio Ltda.

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501
sacc@censi.com.br

www.censi.com.br



MI-9518/9

Manual de Instalação

KIT para caixas acopladas

Entrada MASTERFLUX Convencional
+ Saída Universal



Ref.: 9518
Ref.: 9519



A linha ideal para o seu lar

Instalação Mecanismo de Entrada MASTERFLUX Convencional



- 1 Feche o registro geral do banheiro;
- 2 Com o auxílio de um alicate, desconecte o engate flexível do mecanismo de entrada;
- 3 Drene a água na tubulação para eliminar todos os detritos que possam estar no interior do tubo.

- 4 Instale a válvula de entrada posicionando o anel de borracha no furo da caixa, apertando somente com as mãos (não necessita ferramentas);



- 5 Não use nenhum tipo de massa de vedação;
- 6 Após instalada a válvula reinstale o engate flexível, certificando-se que a tubulação esteja limpa;
- 7 Ao apertar a porca do engate, segure com uma das mãos a válvula para que não gire ao ser fixada.

- 8 Abra o registro geral do banheiro;
- 9 Aguarde o enchimento da caixa acoplada até estabilizar o nível da água.

Procedimento para regulagem do nível da água dentro da caixa acoplada:

- Para maior volume de água dentro da caixa, faça a regulagem da bóia girando o parafuso no sentido horário;
- Para menor volume de água dentro da caixa, faça a regulagem da bóia, girando o parafuso no sentido anti-horário.



MASTERFLUX IV - 230mm



MASTERFLUX V - 280mm

Instalação Saída Universal

- Remova os mecanismos antigos e limpe a caixa antes de instalar o novo mecanismo. Para encanamentos recentemente instalados, haverá muitas impurezas, sendo assim limpe antes de instalar a caixa.



- 1 Solte a porca e a arruela de plástico.



- 2 Insira a válvula de descarga com a vedação dentro da parte do escoadouro da caixa, após ajustar o mecanismo no seu lugar correto, coloque a arruela e rosqueie a porca (não necessita ferramentas).



- 3 Encaixe a vedação de borracha de forma que fique bem firme.
- 4 Junte a caixa à bacia sanitária e fixe-a com os parafusos de fixação.
- 5 Verifique se os parafusos estão bem apertados.



- 6 Escoamento de segurança (ladrão) com ajuste de altura do sistema telescópico (permite regular no tamanho desejado).
- 7 Não há necessidade de cortar o tubo.
- 8 Regule o tubo telescópico de modo que o escoamento fique acima do nível da água em aproximadamente 25 a 35mm.
- 9 Altura mínima 235mm, altura máxima 360mm.

Instalação Acionador Superior Acionador Lateral - Acionador de Alavanca

- Instalando o Mecanismo Acionador



Acionador Superior



Acionador Superior

- 1 Desparafuse a porca plástica do mecanismo acionador.

- 2 Insira o mecanismo acionador no furo da tampa e prenda-o rosqueando a porca de fixação.



Acionador Superior



Acionador Lateral

Acionador de Alavanca (Frontal)

- 3 Prenda a corrente plástica na alavanca do mecanismo acionador.

Ajuste da altura da bóia

MASTERFLUX IV - 230mm



- O mecanismo de entrada MASTERFLUX IV possui exclusiva regulagem da altura da bóia. O nível da água poderá ficar entre 120mm no mínimo e 180mm no máximo.

MASTERFLUX V - 280mm



- O mecanismo de entrada MASTERFLUX V possui exclusiva regulagem da altura da bóia. O nível da água poderá ficar entre 170mm no mínimo e 230mm no máximo.