Innovatio Negotium, Lda. - Rua Padre Gonçalo de Sousa - Armazém 3 • 4455-162 Perafita (Porto) • Tel.: +351 229 997 763 • Fax: +351 229 997 76 • Nº Cont.: 508 860 903

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Hiled Soluciones Luminarias de Alto Rendimiento S.A. con C.I.F. A-62255484, fabricante y suministrador de lámparas, adaptaciones de luminarias y luminarias completas HiLed®,

GARANTIZA

que todos los productos fabricados y/o comercializados de la marca HiLed®, en especial las luminarias, lámparas y adaptaciones, se encuentran garantizados contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 10 años.

Que todos los elementos lumínicos, tienen garantizado el 70% de su eficiencia lumínica durante 50.000 horas en tecnología Led y 100.000 horas para tecnología de Inducción Magnética.

Con carácter general no están cubiertos por esta garantía los daños, fallos de funcionamiento o reducciones de efectividad, que no tengan su origen en un defecto de fabricación, como por ejemplo:

- Accidentes, actos vandálicos o uso negligente, impropio o inadecuado.
- Fallos en el suministro de energía eléctrica, daños por tormentas o los producidos por electricidad estática.
- Incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Exposición a ambientes corrosivos y gases agresivos de origen químico.
- Daños producidos por inundaciones, plagas, terremotos, acciones de terceras partes o cualesquiera otras causas de fuerza mayor ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo.

10 AÑOS

www.hiled.es

DOC.CG.10.V1N

Hiled Soluciones Luminarias de Alto Rendimiento, S.A. • C/ra. del Río 6 • 49159 Villaralbo (Zamora) • Registro Mercantil de Zamora, con C.I.F. A-62255484, Tomo 255, Libro 0, Folio 161, Hoja ZA-6737, Inscripción 6ª

Soluções de Iluminação de **alto rendimento**

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Lâmpada David®



W MÁX.	REFLECTOR	BRANCO NEUTRO	BRANCO CÁLIDO
50	4C	HI 3151	HI 3151 C
80	4C	HI 3181	HI 3181 C
50	2C + P	HI 3159	HI 3159 C
80	2C + P	HI 3189	HI 3189 C
50	360º	HI 3350	HI 3350 C
80	360º	HI 3380	HI 3380 C
80	PS2C	HI 3190	HI 3190 C

IP66 - IK08

PRODUTO FABRICADO PARA SER INSTALADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
NÃO TENTAR INSTALAR ESTE PRODUTO SEM A QUALIFICAÇÃO ADEQUADA
RISCO ELEVADO DE CHOQUE ELÉCTRICO

© Hiled S.A. 2011 • Proibida a reprodução total ou parcial.



Accesorios



VERIFIQUE QUE A LUMINÁRIA ESTA DESLIGADA DA CORRENTE ELÉCTRICA ANTES DE SER MANUSEADA. RISCO ELEVADO DE CHOQUE ELÉCTRICO

A LIGAÇÃO ERRADA DOS SISTEMAS ASSOCIADOS AO CONTROLO DE ILUMINAÇÃO OU A LIGAÇÃO DE TENSÕES NÃO SUPORTADAS, PODEM CAUSAR A DESTRUIÇÃO DO DRIVER FICANDO ANULADA A GARANTIA DA LÂMPADA

INSTALAÇÃO

O processo de instalação da lâmpada David 7 de hiLED numa luminária convencional tipo "Vila" ou fernandina é um processo rápido e fácil de realizar. A versatilidade do nosso sistema de lâmpadas permite emparelhar a David 7 a praticamente qualquer tipo de luminária existente no mercado.

PROCESSO DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, deve remover o sistema ótico atual da luminária "Vila" ou "Fernandina". A seguir:

- Desaperte ligeiramente os parafusos (A) e coloque o conjunto de placas (B) e o perfil guía (C) sobre a lanterna.

- Coloque as placas (B) ao largo da lanterna procurando que esta fique centrada sobre o perfil guía (C).

- Aperte de novo os parafusos (A).

- Introduza o conjunto de placas (B) e o perfil guía (C) nas ranhuras da ponte (D) sobre o equipamento eletrónico da lâmpada David 7, até que os parafusos fiquem sobre a parte exterior das pontes.

- Posicione o conjunto da luminária David 7 sobre a lanterna e feche a tampa.

Se a posição das lâminas de dissipação não permite o fecho da luminária, pode alterar a inclinação das lâminas manualmente, ao pressionar encima das mesmas.

AJUSTE DE INTELIGÊNCIA E AJUSTE DO DRIVER

O driver que faz parte da lâmpada David 7 o ajuste poder ser elaborado manualmente na potência de saída, o que irá incidir no consumo elétrico.

VERIFIQUE SE O DRIVER ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉTRICA ANTES DE SER MANUSEADO.

Para ajustar a potência do Driver de forma manual, deverá utilizar o potenciómetro. Para ter acesso ao potenciómetro, tire a tampa de borracha do driver.

DEVE TER ESPECIAL ATENÇÃO COM ESTA OPERAÇÃO, VERIFIQUE QUE O DRIVER ESTEJA DESLIGADO DA CORRENTE ELECTRICA. NÃO MANIPULE OS COMPONENTES INTERNOS DO DRIVER VISTO QUE PODE AVARIAR O DRIVER E ANULAR A GARANTIA.

O driver hiLED possui um sistema de inteligência, que lhe permitirá reduzir o consumo da lâmpada passadas varias horas desde a sua ligação. Pode descarregar esta informação no nosso web site. (www.hiLED.es/paginas/ld/pt).

No caso de desejar controlar o driver de forma remota, irá necessitar um adaptador especial para o Driver hiLED. Pode obter mais informação sobre este punto na nossa página web. (www.hiLED.es/paginas/ld/pt).