
Certifique-se de que lê estas informações antes de utilizar o Clarion NAVI Manager.

Clarion NAVI Manager Version 1.1.0.0

Índice

- * Funções e características da versão 1.1.0.0
 - * Serviço de assistência técnica
 - * Requisitos de instalação
 - * Instalar
 - * Desinstalar
 - * Problema conhecido
 - * Notas técnicas
 - * Precauções com Gracenote Music Recognition Service.
 - * Precauções com o cartão de memória.
-

Funções e características da versão 1.1.0.0

* Launcher

O launcher é uma aplicação de porta do Clarion NAVI Manager.

A aplicação para cada função pode ser aberta a partir desta aplicação.

Estão registadas as seguintes 2 aplicações.

– CD Title Catcher

– Image Converter

Clique em “?” após cada descrição de aplicação para consultar a Ajuda (manual de instruções).

Nota: Para visualizar a Ajuda (manual de instruções), é necessário o Adobe Acrobat Reader (Versão 5.0 ou superior) ou o Adobe Reader (Versão 6.0 ou superior).

Se não tiver esta aplicação, pode transferi-la a partir do site da Adobe indicado em baixo.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

* CD Title Catcher

Esta aplicação permite a aquisição de dados de álbum através de pesquisas online assistidas por PC (pesquisas Gracenote Media Database) para álbuns cujos dados não puderem ser obtidos automaticamente ao gravar faixas de um CD utilizando o Pesquisador de Música do Sistema de Navegação HDD.

As pesquisas online são efectuadas através do Gracenote Server.

1. Pode ser obtido o nome do álbum, nome do artista e nome da faixa do CD gravado.
2. Os dados de álbum que tiver obtido podem ser importados para o Sistema de Navegação HDD através de um SD Card.
3. Para utilizar esta aplicação, o seu PC tem de poder ser ligado à Internet.

* Image Converter

O Image Converter é um software que converte qualquer imagem de modo a que possa ser visualizada no ecrã da lista de registos ou lista de álbuns no Sistema de Navegação HDD.

1. Várias imagens seleccionadas ao mesmo tempo podem ser convertidas de uma só vez.
 2. Uma parte da imagem original pode ser cortada ou a imagem inteira pode ser rodada ou invertida de modo a formar uma imagem convertida.
 3. Molduras, carimbos ou caracteres podem ser combinados na imagem original de modo a formar uma imagem convertida.
 4. A imagem convertida pode ser importada para o Sistema de Navegação HDD através de um SD Card.
-

Requisitos de instalação

Ambiente recomendado para o funcionamento

1. Unidade
Pentium Celeron 1.0GHz ou superior recomendado (Pentium II 266MHz ou superior)
2. Memória
256MB ou mais recomendados (128MB ou mais)
3. Disco Rígido
Capacidade mínima disponível de 100MB ou mais
4. Ambiente de ligação de internet
ADSL, fibra óptica ou outro ambiente de ligação a alta velocidade recomendados
5. Placa de vídeo
Resolução: 1024 × 768 pixels / cor do ecrã: 24 bits ou mais recomendados
6. SO
Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ou superior)
Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
Microsoft Windows Vista
7. SD Card
Suporte com um mínimo de 16MB ou mais com grande capacidade disponível.
(Dependendo da capacidade, o número de imagens que podem ser armazenadas no Image Converter pode variar.)
Um dispositivo que leia e grave em SD Card

Instalação

Efectue o procedimento seguinte para instalar o Clarion NAVI Manager.

1. Clique duas vezes sobre o ficheiro transferido "ClarionNAVIManager.msi".
(* Pode surgir a janela "Aviso de Segurança" mas clique em "Enter" para continuar.)
 2. Ao surgir o ecrã de configuração, instale de acordo com as instruções do ecrã.
 - (1) Abra o programa de configuração do Clarion NAVI Manager.
 - (2) Surge o ecrã [Bem-vindo].
Verifique se o software a ser instalado é aplicável e clique em [Seguinte].
 - (3) Surge o [Acordo de Licença].
Para aceitar os termos do acordo de licença do software, seleccione [Aceito] e clique em [Sim].
Clique em [Não] se não aceitar os termos e a instalação será cancelada.
 - (4) Surge o ecrã [Dados do Utilizador].
Introduza o nome de utilizador e nome da empresa para seleccionar o utilizador que poderá usar a aplicação a ser instalada e clique em [Sim].
A instalação começa.
 - (5) Surge o ecrã [Seleção de Pasta de Instalação].
Surge a pasta a ser instalada. Verifique a pasta de instalação e clique em [Seguinte].
O destino da instalação pode também ser alterado de modo aleatório.
 - (6) Surge o ecrã [Confirmação de Instalação].
Após estarem concluídos os preparativos para a instalação, clique em [Seguinte].
 - (7) Surge o ecrã [Instalar].
O decurso da instalação é apresentado num indicador.
Clique em [Cancelar] para parar a instalação.
 - (8) Surge o ecrã [Instalação Concluída].
Clique no botão [Fechar] para terminar a instalação.
 3. Após terminar a instalação, surge no ambiente de trabalho o ícone "Clarion NAVI Manager V1.1".
(A aplicação está também registada em "Clarion NAVI Manager V1.1" em "Programas" no menu "Iniciar".)
 4. Este passo conclui a instalação do "Clarion NAVI Manager V1.1".
Clique duas vezes sobre o ícone do "Clarion NAVI Manager V1.1" para abrir a aplicação.
-

Desinstalar

Para desinstalar o Clarion NAVI Manager, efectue um dos seguintes procedimentos.

- Abra o painel de controlo do Windows e clique duas vezes em [Adicionar ou Remover Programas].
Selecione [Clarion NAVI Manager V1.1] da lista e clique em [Alterar e Eliminar].
- Clique duas vezes no instalador novamente. Após seleccionar [Eliminar Clarion NAVI Manager V1.1], prima o botão "Concluir".

Itens eliminados com a desinstalação

- Os ficheiros Clarion NAVI Manager no directório e sub-directório de destino de instalação do Clarion NAVI Manager
- Ficheiros de suporte Visual C++
- A pasta e itens do programa Clarion NAVI Manager

Nota: As pastas e ficheiros criados após a instalação não podem ser eliminados através da desinstalação.

- Na pasta de destino de instalação, são mantidas algumas pastas após ¥¥ClarionNAVIManager e uma parte dos dados.
 - Se os dados restantes não forem necessários, elimine as pastas manualmente.
-

Problemas conhecidos

* Unidade principal Clarion NAVI Manager

- Não é possível abrir o Clarion NAVI Manager se a "definição DPI" ("tamanho de fonte") estiver definida como "Grande" nas definições de "Propriedades de ecrã".

Reponha em "Padrão" (fonte pequena) e abra novamente.

Se o SO for XP, vá para propriedades de visualização>definições>avancadas>geral>visualização>definição DPI. Também é o caso se estiver a utilizar o Windows Vista e "Escala maior" estiver seleccionado em Painel de Controlo>Personalização>Ajustar o tamanho do tipo de letra (PPP). Defina para "Escala predefinida".

* CD Title Catcher

- Para pesquisas online, o PC tem de poder ser ligado à Internet.
- Utilize a configuração de ligações Microsoft Internet Explorer para ligar à Internet.
- Efectue uma configuração de ligação no Microsoft Internet Explorer antes de utilizar esta aplicação.

* Image Converter

- As imagens antes da conversão são compatíveis com extensões bmp, jpg, png, jpe, jpeg, jfif, contudo, não são compatíveis as imagens com formato de compressão RLE bmp, formato JPEG2000, formato sem filtro png e de formato de combinação de dados.

Nem todos os formatos de dados de imagem criados em Macintosh são compatíveis.

- Se o nome de ficheiro para imagens em miniatura for longo, poderá aparecer com a linha de carácter cortada.
- Para ficheiros de imagem grandes, tais como de 8 milhões de pixels (3264 × 2448), o processo de visualização ou conversão poderá ser muito lento.

Não podem ser tratados ficheiros de imagem muito grandes (superiores a 9 milhões de pixels).
– Dependendo do ambiente do PC, a pasta que contém a imagem seleccionada da última vez pode não abrir automaticamente.

Notas Técnicas

Se utilizar um SD Card para transferir dados para o Sistema de Navegação HDD e Clarion NAVI Manager, são criadas as pastas seguintes no SD Card e os dados são geridos.

H:\\$ // unidade de SD Card (varia de acordo com o tipo de PC)

- ¥DCIM
 - ¥HDD_NAVI // Destino de armazenamento da imagem convertida
- ¥PRIVATE
 - ¥CLARION
 - ¥CDDDB // destino de armazenamento "export.dat" de ficheiro de dados de álbum

Precauções com Gracenote Music Recognition Service.

- Gracenote e CDDDB são marcas registradas da Gracenote.
- O logotipo da Gracenote e o logotipo "powered by Gracenote" são marcas comerciais da Gracenote.
- Gracenote Media Database é uma base de dados pública. Os conteúdos dos dados internos do Sistema de Navegação HDD não estão 100% garantidos.

Precauções com o cartão de memória.

- SD Card e miniSD™ são marcas comerciais da SD Association.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador especial para o miniSD™ Card.
- MMC (cartão multimédia) não é compatível.

Desenvolvido por

Clarion Co., Ltd.
URL : <http://www.clarion.com/>

Sobre marcas comerciais

Os nomes de produtos que surgem neste manual podem ser marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou outros países.
- O nome formal do Windows é Microsoft Windows Operating System.
- Gracenote e CDDDB são marcas registradas da Gracenote.
- O logotipo da Gracenote e o logotipo "powered by Gracenote" são marcas comerciais da Gracenote.
- Adobe, Adobe Reader e Acrobat Reader são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e outros países.
- SD Card e miniSD™ são marcas comerciais da SD Association.
- Outros nomes de empresa, nomes de produtos e de serviços que surgem neste manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

Copyright (C) 2007–2008 Clarion Co., Ltd.