


# MANUAL DE INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO DO MODULO DERIVADOR CONVERSOR MAX MULT

\* Com o MODULO DERIVADOR CONVERSOR MAX MULT é possível levar o sinal de 4 câmeras em só cabo LAN até um ponto específico onde a distancia até as câmeras esteja dentro do alcance de sinal de vídeo do cabo COAXIAL.


\* O alcance do conversor MAX RACK é de 400mts por tanto a soma das distancias dos cabos LAN e COAXIAL não podem ultrapassar 400mts.

## Exemplo de ligação:



### Disposição dos cabos no conector Rj45 Canal MULT

#### JACK Rj45 canal MULT



PLUG Rj45



**MAX**  
ELETRON  
[www.maxelectron.com.br](http://www.maxelectron.com.br)