



V40

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

## SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO VOLVO!

Este documento contém uma recolha das funções mais utilizadas no seu automóvel. O manual de instruções e restantes manuais contêm informações importantes com todos os avisos e instruções de segurança.

Os símbolos seguintes significam:

 Elementos destacados nas imagens.

 Instruções passo-a-passo.

 É extremamente importante ler o manual de instruções.

 Na última página existe informação importante, avisos e instruções de segurança que devem ser lidos.

As opções encontram-se assinaladas com um asterisco \*.

Aprenda também mais sobre o seu Volvo em [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

### 01 Arrancar e conduzir

Comando à distância  
Sistema de chave Keyless\*  
Ligar e desligar o motor  
Limpa pára-brisas

### 02 Auxílio à condução no seu automóvel

Assistência de Estacionamento Activa\*  
Assistência de fila\*  
BLIS\* e CTA\*  
Função Start/Stop\*

### 03 O seu ambiente de condução

Ajustar banco  
Ajustar volante

### 04 Funções no seu automóvel

Comando da climatização  
Comando das luzes  
Instrumento combinado  
Sistema Infotainment  
Telefone\*  
Unidade de som externa  
Botões na consola central  
Definições no sistema de menus

### 05 Dicas

Manual de instruções como aplicação móvel  
Abastecer  
Manutenção do automóvel  
Abrir todas as janelas  
Compartimentos de arrumação  
Tomada AUX/USB\* e 12 V



- 1 Destranca as portas e a tampa do porta-bagagens e desactiva o alarme\*. Pode ser ajustado em **MY CAR**.
- 2 Tranca as portas e a tampa do porta-bagagens e activa o alarme.
- 3 Iluminação de aproximação.
- 4 Uma pressão destranca a tampa do porta-bagagens, duas abrem ligeiramente.
- 5 Informação\* sobre o automóvel.
- 6 Função pânico.

O comando à distância pode memorizar definições para, por exemplo, espelhos retrovisores exteriores e banco do condutor de comando eléctrico\* – ver manual de instruções.




O que mostram as luzes indicadoras do comando à distância\*?



- 1 Luz verde contínua: O automóvel está trancado.
- 2 Luz amarela contínua: O automóvel está destrancado.
- 3 Luz vermelha contínua: O alarme disparou.
- 4 Luz vermelha pisca alternadamente em ambas as luzes indicadoras: O alarme disparou há menos de 5 minutos.



Como funciona o sistema de chave Keyless\*? 01



A chave pode permanecer todo o tempo no bolso, por exemplo.

**Trancar e activar o alarme**

- Toque na parte traseira de um dos puxadores exteriores das portas ou pressione ligeiramente no botão revestido a borracha mais pequeno do porta-bagagens.

**Destranca e desactiva o alarme**

- Puxe um dos puxadores das portas e abra a porta normalmente ou pressione ligeiramente no botão revestido a borracha maior do porta-bagagens.





### Como arranco o motor?

01

- 1 Insira o comando à distância no fecho de ignição.
- 2 Pressione o pedal da embraiagem ou do travão.
- 3 Pressione brevemente o botão **START/STOP ENGINE** e solte – o motor arranca.



### Como desligo o motor?

01

- 1 Pressione brevemente o botão **START/STOP ENGINE** – o motor pára.
- 2 Retire o comando à distância do fecho de ignição.



### Como inicio o limpa pára-brisas e o sensor de chuva\*?

01

Desloque a alavanca para baixo para iniciar os limpa pára-brisas e para cima para uma passagem única.

- 1 Sensor de chuva Ligado/Desligado.
- 2 Regula a sensibilidade do sensor ou o intervalo de tempo.
- 3 Limpa vidro traseiro – intervalo/normal.

## Como utilizo a Assistência de Estacionamento Activa PAP? 02



O PAP verifica o espaço disponível e depois dirige o automóvel. A tarefa do condutor consiste na selecção da mudança, no controlo da velocidade e na travagem/paragem.

- 1 Active o PAP com uma pressão no botão. Não conduza a velocidade superior a 30 km/h.
- 2 Siga as instruções que vão surgindo no instrumento combinado.
- 3 Esteja preparado para parar o automóvel quando a imagem e o texto indicarem tal.



## O que faz a assistência de fila LKA\*? 02




Se o automóvel estiver na iminência de cruzar uma linha lateral, o LKA actua no volante com um ligeiro binário para conduzir o automóvel de volta para a sua faixa. Se o automóvel cruzar uma linha lateral o LKA avisa o condutor com vibrações no volante.

- Active o LKA com uma pressão no botão.



## O que faz o BLIS\* e o CTA\*? 02



**Blind Spot Information System** informa a presença de veículos no ângulo cego e de veículos em aproximação rápida.

**Cross Traffic Alert** avisa para trânsito cruzado na marcha-atrás.

O BLIS e o CTA activam-se no arranque do motor.

- 1 BLIS Ligado/Desligado.
- 2 CTA Ligado/Desligado – manuseado com o mesmo botão dos sensores de estacionamento\*.

Sensores de estacionamento – ver manual de instruções.





### Transmissão manual

Parar o motor: Liberte, coloque a alavanca das mudanças na posição neutra e solte o pedal da embraiagem.

Arranque o motor: Pressione o pedal da embraiagem.

### Transmissão automática

Pare o motor: Pare o automóvel com o travão convencional e mantenha a pressão de travagem.

Iniciar o motor: Solte a pressão do pé no travão convencional.

A luz do botão acesa indica que a função está activa.



### Como ajusto o banco?



- 1 Subir/descer a margem dianteira da almofada do banco.
- 2 Subir/descer o banco.
- 3 Deslocar o banco para a frente/trás.
- 4 Inclinat as costas.
- 5 Memorizar definições para o banco de comando eléctrico\*.
- 6 Botões de memória para banco de comando eléctrico.

### Memorizar definições:

Mantenha pressionado o botão para memorização de definições, enquanto pressiona um dos botões de memória.

O ajuste do banco para o banco de comando eléctrico pode também ser memorizado no comando à distância\* – ver manual de instruções.



## Como ajusto o volante?

03



- 1 Liberte a travagem.
- 2 Ajuste o volante para a frente/trás e cima/baixo.
- 3 Active a travagem.



## Como comando a temperatura com ECC\*?

04



- 1 Pressione para temperatura individual. Pressione várias vezes para seleccionar as definições para o lado esquerdo, direito ou para ambos os lados. Rode para ajustar a temperatura. O ecrã da consola central exibe a temperatura seleccionada para cada lado.
- 2 Pressione para o comando automático da temperatura e restantes funções. Rode para alterar a velocidade de ventilação.



## Como desembacio o pára-brisas?

04



- 1 Pressione para activar o aquecimento eléctrico do pára-brisas\* – o símbolo (1) no ecrã acende.
- 2 A pressão seguinte activa também o fluxo de ar máximo para o pára-brisas e vidros laterais – os símbolos (1) e (2) acendem-se.
- 3 A pressão seguinte desliga ambas as funções – nenhum símbolo se acende.

Sem aquecimento eléctrico: Pressione para activar/desactivar o fluxo de ar.



## Como funciona o modo automático do comando das luzes?

04



**AUTO** proporciona as seguintes alternativas:

- A iluminação de trânsito comuta automaticamente entre luzes diurnas e médios.
- Os máximos podem ser activados quando os médios estão acesos.
- Máximos activos (AHB)\* – que reduzem e activam automaticamente os máximos – podem ser utilizados.
- A detecção de túneis\* está activada.



## Como se utiliza o computador de bordo?

04



- 1 **OK** abre os menus do computador de bordo, activa a alternativa seleccionada e apaga a mensagem.
- 2 Selector rotativo percorre as alternativas do computador de bordo.
- 3 **RESET** reinicia os dados na secção seleccionada do computador de bordo e recua na estrutura de menus.



## Como reinício o totalizador parcial do conta-quilómetros?

04



- 1 Rode o selector rotativo da alavanca do volante do lado esquerdo para exibir o totalizador parcial do conta-quilómetros T1 ou T2.
- 2 Pressione longamente no botão **RESET** para reiniciar o totalizador parcial do conta-quilómetros exibido.



### Como se muda o aspecto do instrumento combinado?

04

Com o instrumento combinado digital\* podem ser seleccionados vários temas, como por ex. Performance ou Eco.

Para mudar de tema:

- 1 Pressione o botão **OK** na alavanca do volante do lado esquerdo após o arranque do motor.
- 2 Rode o selector rotativo da alavanca para seleccionar a alternativa de menu **Temas** e pressione **OK**.
- 3 Rode o selector rotativo para seleccionar o tema e pressione em **OK** para confirmar.

O tema é memorizado na memória do comando à distância\* – ver manual de instruções.



### Como funciona a autonomia/"km até esvaziar"? 04

O instrumento combinado exibe uma estimativa da distância que se pode percorrer baseando-se nas anteriores condições de condução e na quantidade de combustível restante.

Quando é exibido "---- km" não existe qualquer garantia da distância que se pode percorrer. Abasteça com combustível logo que possível. A imagem apresenta o instrumento combinado digital\*.

Instrumento combinado analógico – ver manual de instruções.



### Como ligo e desligo Sistema Infotainment? 04

- 1 Uma breve pressão activa o equipamento.
- 2 Uma longa pressão (até o ecrã apagar) desliga.

Para desligar o som (MUTE): Pressione brevemente – a pressão seguinte reactiva.

Note que todo o sistema Sensus (incl. funções de navegação\* e do telefone\*) inicia/encerra em simultâneo.



- 1 Pressione **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\*** ou **TEL\*** para seleccionar a fonte principal.
- 2 Pressione em **OK/MENU** ou no selector rotativo\* do volante para aceder ao menu principal da fonte seleccionada.
- 3 Rode **TUNE** ou o selector rotativo para navegar nos menus.
- 4 Pressione em **OK/MENU** ou no selector rotativo para proceder a uma opção nos menus.

Breve pressão em **EXIT** para recuar no sistema de menus, cancelar uma função ou eliminar carácter inserido.

Pressione longamente em **EXIT** para regressar à vista normal ou para ir da vista normal para a vista de fonte principal.

**Dicas:**

Para aceder ao menu de atalho em modo NAV ou TEL, pressione uma vez em **NAV** ou **TEL**. Volte a pressionar para recuar para a vista normal.



- 1 Pressione em **TEL\*** na consola central.
- 2 Torne a unidade externa detectável/visível através do Bluetooth®.
- 3 Pressione em **OK/MENU** e siga as indicações do ecrã. A unidade encontra-se agora conectada e pode ser comandada a partir do automóvel.

Agora o telefone conecta-se automaticamente ao automóvel.

Se a ligação for mal sucedida - ver manual de instruções.





## Como faço uma chamada?

04

- 1 Pressione em **TEL\*** na consola central.
- 2 Insira o número desejado ou rode o selector rotativo do volante para baixo para aceder à lista telefónica ou para cima para aceder à lista de chamadas.
- 3 Pressione o selector rotativo para chamar.

A chamada é terminada com uma pressão em **EXIT**.

Para outras formas de chamar com o telefone – ver manual de instruções.



## Como atendo o telefone\*?

04

- Pressione o selector rotativo para aceitar uma chamada em entrada.

A chamada é recusada/terminada com uma pressão em **EXIT**.

Para outras formas de atender o telefone – ver manual de instruções.



## Como ligo uma unidade de som exterior?

04

- 1 Ligue a unidade externa através da entrada AUX ou USB\* na consola central.
- 2 Pressione **MEDIA**.
- 3 Rode **TUNE** para a fonte áudio desejada.
- 4 Pressione **OK/MENU**.

Para outras ligações da unidade externa, – ver manual de instruções.





### Como indico um destino GPS\*?

04

- 1 Pressione **NAV** para iniciar o sistema de navegação – aparece um mapa.
- 2 Pressione mais uma vez em **NAV** e seleccione **Indicar endereço** com **OK/MENU**.
- 3 Insira algum/alguns critérios de busca com o selector de escrita ou com o teclado numérico da consola central.
- 4 De seguida seleccione **Definir como destino único** ou **Adicionar como destino intermédio** e pressione **OK/MENU**.

Para mais informações e diferenças de mercado – ver o manual RTI\*.



### Como memorizo uma função com o botão FAV? 04

- 1 Seleccione uma fonte principal (por ex.: **RADIO**, **MEDIA**).
- 2 Seleccione fonte (por ex.: **AM**, **DISCO**).
- 3 Mantenha pressionado **FAV** até aparecer "o menu favoritos".
- 4 Rode **TUNE** para seleccionar uma alternativa da lista e pressione **OK/MENU** para guardar.

Quando a fonte está activa o favorito memorizado está disponível pressionando brevemente em **FAV**.



### Quais as definições que podem ser feitas no sistema de menus? 04

Em **MY CAR** são comandadas muitas funções do automóvel, por ex.: definições do relógio, espelhos retrovisores e fechos.

Ver o capítulo anterior "Como navego no sistema Infotainment?" para saber quais os botões utilizados.



## Como acerto o relógio?

04



- 1 Acesse a **Configurações > Opções do sistema > Hora em MY CAR**.
- 2 Pressione **OK/MENU** para activar a caixa das horas. Rode **TUNE** para acertar a hora e pressione **OK/MENU** para desactivar.
- 3 Rode **TUNE** para marcar a caixa dos minutos e pressione **OK/MENU**. Rode **TUNE** para acertar os minutos e pressione em **OK/MENU** para desactivar.
- 4 Rode **TUNE** para marcar **OK** e pressione **OK/MENU**.

## O que posso fazer com a aplicação manual de instruções?

05



O manual de instruções pode ser descarregado como aplicação para unidades móveis. A aplicação móvel contém todo o manual de instruções e filmes de instruções, e ainda vários atalhos com texto e ilustração.

A aplicação móvel pode ser descarregada a partir de App Store ou Google play, utilize o código QR abaixo. Apenas disponível em alguns idiomas e algumas unidades móveis.



Para mais informações – [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

## Como reabasteço?

05



- 1 Com o automóvel destrancado, abra a tampa do depósito pressionando ligeiramente a parte traseira da tampa e libertando.
- 2 Rebata a tampa para fora.
- 3 Introduza a agulheta da bomba na abertura de abastecimento de combustível.
- 4 Após o abastecimento: Aguarde 5-8 segundos antes de retirar o bico da bomba.

## Como devo lavar o automóvel?

05



A lavagem manual é mais delicada com a pintura do que a lavagem automática. A pintura é também mais sensível enquanto é nova. Por isso, recomenda-se que lave o automóvel à mão durante os primeiros meses.

Utilize água limpa e esponja apropriada. Lembre-se que a sujidade e a gravilha podem riscar a pintura.

## Como devo limpar os estofos em couro\*?

05



O couro necessita de cuidados regulares para manter o aspecto. Por isso os estofos em couro devem ser tratados com o kit Volvo Leather Care 1-4 vezes por ano. O kit Volvo Leather Care encontra-se à venda num revendedor Volvo.



## Como abro todas as janelas em simultâneo?

05



**Comando à distância** (ver imagem)

- Faça uma longa pressão no botão de destrancagem do comando à distância para abrir todos os vidros laterais\* em simultâneo.

**Fecho centralizado**

- Faça uma longa pressão no botão do fecho centralizado da porta do condutor para abrir todos os vidros laterais\* em simultâneo.



## Onde se encontram os compartimentos de arrumação?

05

Aqui são apresentados alguns dos compartimentos de arrumação do automóvel.



O manual de instruções indica mais compartimentos de arrumação.



## Onde se encontram as tomadas AUX/USB\* e 12 V?

05

Para que a tomada 12 V do habitáculo funcione é necessário que o comando à distância esteja pelo menos na posição de ignição I. No compartimento da carga a tomada 12 V\* está sempre com corrente.



#### Como funciona o sistema de chave Keyless\*\*?



A utilização de luvas pode impedir o funcionamento Keyless nos puxadores das portas. A função Keyless pode ser perturbada por campos electromagnéticos e bloqueios. Não coloque/guarde o comando à distância próximo de um telemóvel ou de objectos metálicos.

#### Como arranco o motor?



Após arranque a frio, o ralenti é elevado independentemente da temperatura exterior. Isto faz parte do sistema Volvo de purificação dos gases de escape. No arranque a frio, alguns motores Diesel podem ter um arranque atrasado devido ao pré-aquecimento.

#### Como utilizo a Assistência de Estacionamento Activa PAP?



PAP não funciona em todas as situações e foi concebida apenas para ser um meio auxiliar complementar. O condutor é sempre o último responsável pela condução do veículo de modo seguro e pela atenção sobre o restante trânsito e outros utilizadores da via que se aproximem ou cruzem durante o estacionamento.

#### Como utilizo a Assistência de Fila LKA\*?



LKA é apenas um meio de auxílio ao condutor e não funciona em todas as situações de condução, de trânsito, climáticas ou de estrada. O condutor é sempre o responsável pela condução do veículo de forma segura e pelo cumprimento das normas e leis de trânsito.

#### O que faz o BLIS\* e o CTA\*\*?



O BLIS e o CTA é um complemento – não uma substituição de uma forma segura de condução e da utilização dos espelhos retrovisores. O meio auxiliar BLIS e CTA nunca pode substituir a responsabilidade e a atenção do condutor. A responsabilidade pela mudança de faixa e pela marcha-atrás de forma segura reside sempre no condutor. O BLIS não funciona em curvas apertadas. O BLIS não funciona em marcha-atrás.

#### Como ajusto o banco?



Ajuste o banco do condutor para a posição de condução correcta **antes** de iniciar a marcha – nunca durante a viagem. Assegure-se de que o banco está em posição bloqueada para evitar danos pessoais perante uma eventual travagem brusca ou colisão.

#### Como ajusto o volante?



Ajuste o volante (após o ajuste do banco) **antes** de iniciar a condução – nunca durante a mesma.

#### Como funciona a autonomia/"km até esvaziar"?



Ao alterar o estilo de condução podem aparecer indicações incorrectas.

#### Como devo limpar os estofos em couro\*?



Algumas peças de roupa tingidas (por ex.: jeans e peças de camurça) podem manchar os estofos. Nunca utilize solventes fortes – estes podem danificar os estofos.

#### Onde se encontram as tomadas AUX/USB\* e 12 V?



A corrente máxima para cada tomada é de 10 A (120 W).