

Manual de Instruções


Bomba de Ar



AVISO

Leia atentamente as instruções antes de usar o seu produto. Guarde estas instruções.

NÃO DEITE FORA.



Pontos fortes desta Bomba:

- Grande capacidade de carga, permitindo o enchimento/esvaziamento rápido do equipamento;
- Fácil de transportar e leve, tendo sido especialmente desenvolvida para ser o mais portátil possível;
- Novo sistema, evitando o desprendimento da bomba enquanto se enche/esvazia o material.

Importante:

1. A fonte de alimentação tem de ser do tipo AC230V, 50Hz
2. Esta bomba está preparada para encher qualquer tipo de material insuflável, á excepção de pneus e qualquer tipo de material que requeira o uso prolongado desta bomba
3. Não tenha a bomba a trabalhar por períodos superiores a 15 minutos, pois a bomba pode aquecer demais provocando a sua ruína
4. Esta bomba deve ser operada num local seco e livre de humidade
5. Esta bomba não deve ser posta ao alcance de crianças

AVISO

1. Nunca tente desmontar nem obstrua os canais de passagem de ar
2. Nunca deixe a bomba a trabalhar sem supervisão
3. Nunca permita que areia ou pequenas pedras entrem para a bocal de enchimento/esvaziamento da bomba, podendo estas danificarem o aparelho
4. Nunca use o equipamento sob chuva ou condições demasiado húmidas
5. Nunca olhe directamente para o bocal de enchimento da bomba enquanto esta estiver a operar
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, é necessário proceder a sua manutenção sendo esta sempre efectuada por um agente qualificado para tal, evitando assim problemas de maior

INSTRUÇÕES

Para encher:

1. Prenda o bocal de enchimento do material a insuflar no bocal de enchimento da bomba
2. Ligue o aparelho á corrente e depois carregando no interruptor comesse a encher o material
3. Quando o material insuflável estiver cheio, desligue o interruptor e desligue a bomba da corrente eléctrica




Fig.1) Encher

Para esvaziar:

1. Prenda o bocal de esvaziamento do material ao bocal de esvaziamento da bomba
2. Ligue o aparelho á corrente e depois carregando no interruptor comesse a esvaziar o material
3. Quando estiver completa a operação de esvaziamento, desligue no interruptor a bomba e de seguida desligue a bomba da corrente eléctrica




Fig.2) Esvaziar