

Manual de Instruções da Fechadura 6600-78

Leia atentamente este manual antes de iniciar a utilização da fechadura.

Introdução ao produto

Nota importante: 1. A password mestra original é “111111”
(Por favor altere a password mestra quando utilizar a fechadura pela primeira vez.)
2. Password ---- 6 dígitos

1. A fechadura tem capacidade para 200 passwords
2. A password mestra é a password de gestão com maior autoridade. Através da password mestra, você pode adicionar utilizadores, activar ou desactivar a função de abertura com um só dígito.
3. Quando ouvir “di di di di di di “ seis sons de aviso da fechadura, por favor troque de baterias a tempo.
4. Existe um botão “reset” por baixo da caixa das baterias. Pressione este botão para restaurar os valores de origem da password mestra “111111”. Se pressionar este botão continuamente por mais de 2 segundos, a fechadura retomarà as condições originais de fábrica, isto é, restaura a password mestra original “111111” e elimina todas as sub-passwords.

Funções operacionais

1. Operação de abertura

Introduza directamente a password de 6 dígitos correcta. Se a password estiver correcta a luz verde irá acender. Abra em 5 segundos.

2. Adicionar passwords

Pressione “##” + Password Mestra + “*#*” + “Código de Identificação do Utilizador” + Nova password adicionada + Nova password adicionada”

“Código de Identificação do Utilizador” – é um número com 3 dígitos, entre 001 e 199. A password do utilizador pode ser qualquer número com 6 dígitos.

3. Mudança de passwords (password mestra e password do utilizador)

Pressione “##” + password que quer alterar + “*#*” + Nova password + Nova password

4. Apagar passwords (password mestra não pode ser apagada)

Pressione “##” + “Password mestra” + “*#*” + “Código de Identificação do Utilizador” + “Código de Identificação do Utilizador”

5. Activar a função de abertura com uma só tecla

Pressione “##” + Password mestra + “###” + “###”

6. Desactivar a função de abertura com uma tecla

Pressione “##” + Password mestra + “###” + “###”

7. Acertar a data

Pressione “##” + Password mestra + “##*” + “AnoMêsDia” + “AnoMêsDia”

Exemplo: Se a data for 1 de Outubro de 2004, a operação será assim:

“##” + Password mestra + “##*” + “041001” + “041001”

8. Acertar as horas

Pressione “##” + Password mestra + “*##” + “HoraMinutos” + “HoraMinutos”

Exemplo: Se forem 14:05, a operação será assim:

“##” + Password mestra + “*##” + “1405” + “1405”

(nota: O horário deve ser de 24 horas)

9. Gravar o horário válido

Pressione “##” + Password mestra + “*##” + “horário de inicio” + “horário de fecho” + “horário de inicio” + “horário de fecho”

Exemplo: Se o horário for das 8:00 até às 18:00, a operação será assim:

“##” + Password mestra + “*##” + “08001800” + “08001800”

10. Apagar o horário válido

Considerar que o horário de início e de fecho são iguais.

Exemplo: Considerando que o horário de início é 00:00 e que o horário de fecho é 00:00, a operação será assim:

“##” + Password mestra + “*##” + “00000000” + “00000000”

Nota: Quando inserir um novo utilizador, por favor anote o Código de Identificação do Utilizador. Assim, quando necessitar de cancelar esse utilizador poderá fazê-lo. Senão terá que reprogramar a fechadura novamente por completo.