



Manual de Instruções**CLIMATIZADOR DE AR**

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente às instruções contidas neste manual e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.
- Desligue o aparelho da tomada quando for completar o nível de água ou quando não estiver em uso.
- Não permita que o cabo de alimentação faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ocasionar perda da garantia e ocasionar acidentes.
- Não coloque obstáculos que impeçam ou dificultem a saída de vapor.
- Este aparelho é restrito para o uso doméstico.
- Nunca utilize detergente ou qualquer solvente para limpar o aparelho. Utilize apenas um pano macio e seco.

COMPONENTES



1- Display	7- Suporte para locomoção do aparelho
2- Botões de controle	8- Grade traseira
3- Grade circuladora	9- Reservatório de água
4- Saída de vapor	10- Válvula para esvaziar o reservatório
5- Marcador de nível de água	11- Cabo de alimentação
6- Apoiador para locais inclinados (até 10°)	12- Rodas para locomoção

INSTRUÇÕES INICIAIS



Apóie o aparelho sobre uma superfície plana, com uma distancia de pelo menos 10 cm da parede ou qualquer móvel.

Caso a superfície não seja totalmente plana, puxe o apoiador localizado na parte frontal do aparelho para tentar fixar-lo melhor no local desejado.

Nota: Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície resistente a umidade.


ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Para encher de água, retire o reservatório do aparelho (localizado atrás do aparelho, como mostra a imagem abaixo) e complete-o com água limpa.
2. Após fechar a tampa, recoloque o reservatório no local indicado pela imagem abaixo e em seguida, conecte o plugue na tomada.



Nota: Nunca utilize água mineral. Coloque apenas água comum limpa, preferencialmente filtrada.

FUNÇÕES DO APARELHO



1 -- FUNÇÃO VENTILAR

- Pressione a tecla “VENTILAR” através do corpo do aparelho ou do controle remoto para que o aparelho comece a ventilar na velocidade 1 (mais lenta).
- Pressione duas vezes para o aparelho ventilar na velocidade 2 (intermediária).
- Pressione três vezes para o aparelho ventilar na velocidade 3 (mais rápida).
- Pressione pela 4ª vez para o aparelho voltar para o modo mais lento (velocidade 1).
- Para desligar o ventilador, pressione a tecla “DESLIGAR”.

2 -- FUNÇÃO UMIDIFICAR

- Pressione a tecla “UMIDIFICAR” do aparelho ou do controle remoto para ligar ou desligar a saída de vapor. Esta função jogará 130ml de vapor d’água por hora umidificando o ambiente.
- Caso a água acabe, o aparelho soará um sinal informando que a água acabou e automaticamente desligará a função.
- Para religar a função umidificador, encha o reservatório de água e pressione novamente a tecla “UMIDIFICAR”.

3 -- FUNÇÃO ION

- Pressione a tecla “ION” do aparelho ou do controle remoto para ligar ou desligar esta função. O gerador de íons lançará no ambiente íons negativos que purificam o ar.

4 -- FUNÇÃO CIRCULAR

- Pressione a tecla “CIRCULAR” do aparelho ou do controle remoto para o aparelho girar a grade externa, espalhando o ar com maior amplitude.

Nota: Esta função só funciona quando a função ventilar está ligada.

5 – TIMER (Temporizador)

- Pressione a tecla “TIMER” do aparelho ou do controle remoto para programar o desligamento automático da ventilação.

- A programação é feita em horas. Pressione uma vez para o aparelho desligar a ventilação após uma hora; pressione duas vezes para desligar a ventilação após duas horas; e assim sucessivamente até o limite de nove horas.

O número de horas selecionado para o timer aparecerá no display ao lado da velocidade da ventilação.

- Caso queira desligar esta função, pressione a tecla “TIMER” até o número de horas da função timer desaparecer do display.

Obs: O timer desliga somente o ventilador. Caso as funções UMIDIFICAR e ION estejam ligadas, as mesmas permanecerão ligadas.

Nota: Desligando a função ventilação, a função timer será desligada automaticamente.

6 – DESLIGAR O APARELHO

- Pressione a tecla “DESLIGAR” para desligar o ventilador. Caso o timer esteja ligado, ao pressionar a esta tecla o Timer será automaticamente desligado.

Nota: A tecla desligar não irá desligar a saída de vapor.

- A tecla “DESLIGAR” não desliga as funções ION e UMIDIFICAR. Caso as mesmas estejam sendo usadas, será preciso pressionar as teclas “ION” e “UMIDIFICAR” para desligá-las.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- O plugue deve ser removido da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza do aparelho.
- Remova toda a água do aparelho.
- Complete o reservatório com uma mistura de água e algumas gotas de vinagre branco e esvazie-o após alguns minutos.
- Para limpar a superfície do aparelho utilize apenas um pano macio.
- Não deixe respingar água no interior no aparelho.
- Não utilize produtos químicos.

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda técnica. Caso não seja possível solucionar o problema, entre em contato com um posto autorizado.

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
O aparelho continua soltando vapor mesmo quando apertado a tecla “desligar”	A tecla desligar funciona apenas para desligar a ventilação. Para desligar o vapor clique na tecla umidificador.
O aparelho vaza água	1. Verifique se a tampinha de escape da água esta bem fechada. 2. Verifique se o reservatório está em boas condições, sem nenhuma rachadura.
O aparelho não liga	1. Verifique se a voltagem da tomada condiz com a do aparelho. 2. Verifique se o cabo está conectado corretamente na tomada. 3. Entre em contato conosco.
O aparelho não fica bem estabilizado	Utilize o apoiador localizado na parte debaixo do aparelho para tentar fixar-lo melhor no local desejado
O vapor está com cheiro desagradável	1. Não coloque nenhum produto na água, utilize apenas água limpa e de preferência filtrada. 2. Troque a água do reservatório.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 90 w

Consumo: 0,90 kWh

Capacidade de pulverização: 130ml/h

Capacidade do reservatório de água: 2,5 L

Distancia de captação do controle remoto: 5 metros

Duração máxima de pulverização: Aproximadamente 16 horas

Obs. As fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas.