

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESTROYER 350

	Destroyer 350 P	Destroyer 350 T
Abertura de Inserção	350 mm	350 mm
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	35 folhas A4 / 25 folhas A3	45 folhas A4 / 32 folhas A3
Tipo de fragmentação	Partículas de 4,3x55 mm	Tiras de 6,5mm
Nível de segurança	3	1
Velocidade de fragmentação	8,6 metros/minuto	8,6 metros/minuto
Capacidade de fragmentação	285 kg/hora	365 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	Não	Não
Tensão	127V ou 220V	127V ou 220V
Potência	750 W	750 W
Nível de ruído	80 dB (A)	76 dB (A)
Volume total da lixeira	145 Litros	145 Litros
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Peso Aproximado	95 Kg	95 Kg

CORTADEIRAS DESTROYER

350 - 35P

350 - 45T



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 770 Revisão 01

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 350 foram desenvolvidas para destruir documentos, papeis e formulários contínuos com até 350mm de largura, além de Cd's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua DESTROYER, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER deve possuir terra de proteção e disjuntor de 30A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 10 cm entre a DESTROYER e outros objetos, nas laterais e no fundo, para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga) que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.
A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso a máquina bloqueie devido a capacidade máxima de papel ser excedida, pressione a tecla R (reversão), porem o sensor de presença de papel deve estar coberto por algum papel, acionando assim o motor.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none">● Cabo de alimentação desconectado.● Chave em D (desliga)	<ul style="list-style-type: none">● Ligue o cabo a rede elétrica● Passe a chave para L (liga)
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none">● Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	<ul style="list-style-type: none">● O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D
Dá choque	<ul style="list-style-type: none">● Não está aterrada	<ul style="list-style-type: none">● Fazer aterramento da rede elétrica

* Especificações na contracapa