

ELETRÔNICA TEC PORT COM. IND. LTDA.

F - 200 MÁQUINA DE FUMAÇA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação.....	127 ou 230Volts(Bi – volt)
Potência.....	900 Watts
Tempo inicial para aquecimento.....	~ 5 Minutos
Reservatório para líquido.....	Interno
Capacidade do reservatório.....	.1 Litro
Comando.....	Externo
Dimensões.....	A160 x L160 x P360
Peso.....	4 kg

ELEMENTOS:

Painel traseiro:

- (A) LIGA: Chave liga/desliga máquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
- (B) PORTA FUSÍVEL: Fusível 10 amperes para proteção contra curto circuito.
- (C) REMOTO: Conector para comando externo.
- (D) REDE: Cabo de força para ligar o aparelho na rede local.
- (E) VISOR: Visor para visualização de máximo e mínimo de líquido.

Controle Externo:

- (G) Chave para acionamento da fumaça, ilumina-se quando estiver quente.

OPERAÇÃO:

- 1- Antes de ligar sua F-200 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho, 127 ou 230 Volts.
- 2- Conecte a F- 200 na rede local através do cabo de força.
- 3- Conecte o controle externo no conector REMOTO do painel traseiro.
- 4- Retire a tampa do reservatório e complete com líquido FOG/SMOKE TEC PORT até o nível MAX. indicado no visor traseiro.

ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo indicado no visor traseiro. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE TEC PORT ou ROSCO, para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.

- 5- Ligue a máquina através da chave LIGA no painel traseiro. A chave LIGA ficará acesa indicando que a máquina está ligada.
- 6- Aguarde o aquecimento da F-200 até a chave do controle externo ficar acesa. A chave estando acesa a máquina estará pronta para uso. **CUIDADO: nunca deixe o líquido do reservatório abaixo do nível MIN. indicado no visor traseiro. O acionamento da F-200 sem líquido poderá danificar a bomba.**
- 7- Após o uso desligue a máquina através da chave LIGA do painel traseiro.

IMPORTANTE: Para que sua F-200 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar líquido de qualidade, antes de desligá-la recomenda-se que retire o líquido do reservatório e coloque água destilada, acionando-a por alguns segundos para limpeza do sistema de evaporação.

A sua F – 200 dispõem de um sistema de evaporação composto de bloco importado em alumínio trapezoidal com resistências intercambiáveis e fuso desmontável para limpeza ou desentupimento. Em caso de entupimento do sistema de evaporação ou queima de resistência procure um dos postos de assistência técnica autorizados para efetuar o reparo necessário.

GARANTIA:

A máquina de fumaça F-200 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fábrica. A garantia não cobre defeitos ocasionados por falta de líquido ou uso de líquidos de qualidade ruim. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido da máquina ou instalações inadequadas.

VISITE NOSSO SITE: www.tecport.ind.br