



## CÂMERAS IR

GDI-7001/40CC

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



GDI-7001/40CC

Produtos sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Email: [suporte@gravo.com.br](mailto:suporte@gravo.com.br)  
Site: [www.gravo.com.br](http://www.gravo.com.br)

JUN/15  
Versão 2.1

# ESPECIFICAÇÕES

M ODELO		GDI-700140(CC)	
SENSOR IMAGE	Tipo	CCD	
	Marca	CCD 1/3" Sony Super HAD II	
	Dimensões	1/3"	
	Pixels	1020 (H) x 508 (V) Total / 976 (H) x 494 (V) Efetivo	
Lente		2,8 à 12 mm varifocal	
Resolução Horizontal		700 TVL (Color) / 750 TVL (B&W)	
Iluminação mínima		0,01 Lux (Color) e 0,001 Lux (B&W)	
Relação Sinal-Ruído		Maior que 52 dB	
AGC		Automático	
Correção de gamma		0,45	
Balanço de branco		Automático	
Electronic shutter		1/60-1/10000 seg.	
Alcance do IR		até 40 metros	
Saída de vídeo		1Vpp, 75 ohms	
Alimentação		12 VDC	
Consumo		200 mA / 500 mA (com IR)	
Temperatura de operação		-10°C à 50°C	
Dimensões		Ø85 mm x 103 mm x 160 mm c/ chapéu (AxLxP)	
Peso (c/ suporte)		735 g	

# PRECAUÇÕES


•Guarde este manual para futuras consultas.

- Não instale a câmera de forma que o CCD fique apontado diretamente a luz solar.  
-Caso contrário isto pode danificar o CCD da câmera.
- Não tente fazer repararos na câmera, confie este serviço a assistência técnica autorizada.  
-Caso contrário o usuário pode sofrer choque elétrico e até danificar o equipamento.
- Não derrube a câmera.  
-Caso contrário isto pode danificar o equipamento.
- Não pendure nada na câmera.  
-Caso contrário o suporte não irá suportar o peso excessivo e com isso pode ocorrer a queda do equipamento.
- Utilize a fonte especificada pelo fabricante.  
-Caso contrário a câmera não irá funcionar corretamente ou até pode danificar a parte eletrônica da câmera.
- Não instale a câmera em local onde a temperatura ultrapasse os limites especificados nesse manual.  
-Caso contrário isto pode danificar a câmera.

## ATENÇÃO

Canhão de LEDs infravermelho podem danificar sua retina, portanto evite olhar diretamente na câmera quando o IR estiver acionado!

# EMBALAGEM



4 parafusos e 4 buchas



Chave allen



Câmera GDI



Manual

# DICAS PARA A INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que todo o material necessário para a instalação estejam disponíveis no local.
- Verifique se o local de fixação da câmera suportará o peso da câmera.
- Verifique o cabeamento do local antes de instalar a câmera.
- Ao instalar a câmera, tome cuidado para que ela não caia, pois pode ferir quem estiver embaixo ou até danificar o equipamento.
- A câmera pode ser instalada em diversos ângulos, basta ajustar o suporte.
- Não instale a câmera em local, onde a luz solar incide diretamente sobre a CCD.

# CONTROLE VARIFOCAL CC

## CONTROLE VARIFOCAL CC

No controle varifocal CC o zoom e o foco são ajustados manualmente no HOUSING da câmera. Para ajustar você irá utilizar a chave ALLEN que vem na caixa da câmera.

