

Built

Eletrodomésticos

MANUAL DE INSTRUÇÕES FORNO
ELÉTRICO DE EMBUTIR 60 LITROS
TERMO DE GARANTIA



MODELO:
BLT FE ADV

Parabéns

Ao escolher a linha BUILT de produtos, você optou por um produto de qualidade. O forno elétrico de embutir da BUILT agrega beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A BUILT se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

Índice

- 1 | Avisos Gerais
- 2 | Alertas de Segurança
- 3 | Tabela com Dados Técnicos do Produto
- 4 | Instruções para Instalação
- 5 | Instruções para operação do produto
- 6 | Funções do produto
- 7 | Instruções para limpeza
- 8 | Instruções para manutenção
- 9 | Termo de garantia

1 - Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto BUILT.

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado BUILT, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

ABUILT se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

2 - Alertas de Segurança

- * Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o Forno de Embutir BUILT;
- * Certifique-se de que a tomada, ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- * **Importante: este produto prevê aterramento do mesmo. Para sua segurança conecte o fio terra a rede de aterramento de sua residência;**
- * Nunca use o neutro da rede para aterramento;
- * A tomada ou conector a ser ligado, o cabo do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- * Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto.
- * A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoa especializada deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.
- * Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- * Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- * O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando.
- * Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- * Não toque nos elementos de aquecimento;
- * Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- * Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- * A BUILT, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- * Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;
- * Evite a utilização de extensões ou emendas. Caso sua residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para instalá-la.


3 - Tabela com técnicos do produto

DADOS:	FORNO ELÉTRICO 60 LITROS BLT FE ADV
VOLTAGEM:	220 V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA:	2,56 KW
TIPO DE ACIONAMENTO:	BOTÕES ROTATIVOS
TEMPERATURA MÁXIMA:	250°C
CAPACIDADE:	56 LITROS
TIMER:	0 A 120 MINUTOS
COR/ACABAMENTO:	VIDRO TEMPERADO, AÇO INOX ESCOVADO
INTERIOR:	ESMALTADO EASY-CLEAN
ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM:	MANUAL DE INSTRUÇÕES, 4 PARAFUSOS 1 GRELHA, 1 BANDEJA, 1 PUXADOR DA GRELHA.
DIMENSÃO DO NICHU DE EMBUTIMENTO:	LARGURA: 55,8 mm ALTURA: min. 57,5 cm máx. 58,5 cm PROFUNDIDADE: 54,3 cm
DIMENSÕES DO PRODUTO:	LARGURA: 59,4 cm ALTURA: 59,4 cm


4 - Instruções para Instalação

O seu forno BUILT está projetado para ser embutido em nichos de madeira ou alvenaria desde que respeitadas as dimensões do nicho ilustrado abaixo. OBS: É de vital importância deixar saídas de ar aquecido proveniente do forno. Para tal, o nicho deverá ter aberturas como mostrado nos desenhos abaixo ou saídas com dimensões equivalentes.

Posição de instalação



Segue abaixo ilustração de embutimento afim de assegurar uma boa ventilação no painel traseiro. Abertura de 45x560mm.



Instalação Elétrica


ALERTA: utilize o fio terra conectando-o a uma rede específica para aterramento.

- A) Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto;
- b) Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, com capacidade mínima de 15 A;
- c) A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 15 A (para 220 V);
- d) Não utilize conexões do tipo "T";
- e) Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto;
- f) Conecte o fio terra a uma rede de aterramento. Não conecte a torneiras, aterramentos de pára-raios, tubulações, etc


Conectando o cabo de alimentação

Este fornos são equipados por uma cabo de alimentação com 3 fases: fio terra, neutro e fase.

- Usando uma chave de fenda remova o parafuso do terminal removendo sua tampa;
- Solte os parafusos de fixação dos fios L - N - \perp ;
- Coloque os fios abaixo da cabeça dos parafusos usando o seguinte esquema de cores: Azul (N) e marrom (L);
- Fixe os parafusos novamente completando a instalação;




Fixação do forno ao painel do móvel



- 1** Colocar o forno na posição correta de instalação.
- 2** Abrir a porta do forno
- 3** Instalar os 4 parafusos de fixação nos buracos localizados no perímetro frontal do forno ao balcão.

5 - Instruções para operação do produto



Este produto é extremamente versátil que permite você escolher de maneira fácil e segura o melhor modo de cozinhar através das diferentes funções oferecidas através dos seletores situados no painel de controle: seletor de funções "B", estipulando o método de cozimento, o seletor timer "C", estipulando o tempo de cozimento e o seletor termostato "D", estipulando a temperatura desejada.

Sequência de operação do produto

- Definir a altura da grelha;
- Definir seletor de funções (modo de cozimento) desejado;
- Definir a temperatura desejada;
- Acionar o botão timer no tempo desejado ou colocá-lo em modo manual;

OBS: A primeira vez que utilizar o seu forno BUILT, recomendamos que regule o termostato no máximo, deixe-o ligado por cerca de meia hora com a porta fechada, em seguida abra a porta e deixe o ar sair. O odor algumas vezes detectados na primeira utilização é devido a evaporação de substâncias utilizadas para proteger o forno.

NOTA: Para evitar qualquer gotejamento de gordura ou molho no fundo do forno, é necessário a utilização da bandeja "I" na parte inferior da grelha "H", este somente utilizado quando for feito alimentos grelhados, nos demais nunca utilizar a bandeja assim não prejudicando ou danificando o aparelho.

6 - Funções do produto

-  Modo desligado
-  Modo delicado 1220 - 1460W - "Posicione o botão da temperatura entre 60° e 250°C". Modo pelo qual aciona o grill inferior e o ventilador interno, acasionando calor a partir do fundo do forno. Ideal para pastéis, bolos, etc.
OBS: É aconselhável colocar a grelha no nível inferior.
-  Modo de convecção 2100 - 2520W - "Posicione o botão da temperatura entre 60°C e MAX". Modo de acionamento do grill superior e inferior do forno, neste modo é possível controlar os pratos a serem feitos através da altura da grelha, analisando se é necessário mais ou menos calor a partir do topo. Este modo é tradicional, aperfeiçoado para a distribuição eficiente de calor e redução de energia. Excelente resultado em pratos a base de carne.
-  Modo grill 2090 - 2520W - "Posicione o botão da temperatura MAX".
Modo de acionamento do grill superior, com grau de temperatura elevada, recomendável para pratos que exigem alta temperatura como vitela, costelas, bifes, hambúrguer, etc.
-  Modo de luz - Modo de seleção somente utilizado para acionar a luz interna do forno.
-  Timer - Serve para programar o tempo de cozedura pretendido, que pode ser regulado por um período de 10 a 120 minutos, ou estabelecido como modo manual.
-  Modo manual - Modo de seleção para controle manual do tempo.
-  Termostato - Serve para programar a temperatura pretendida do forno.
A posição mínima corresponde a 60°C. Esta dispõe de uma posição de paragem. A posição "MAX" corresponde a uma temperatura de 250°C e constitui a posição final do termostato.

7 - Instruções para limpeza

- Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada quando possível ou desligar o disjuntor;
- Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia, nunca com produtos abrasivos;
- Limpar a parte de inox com esponja macia com água e detergente secando com pano macio. O uso de produtos específicos (ex. BRILHANOX) é recomendado.
- O interior do forno de preferência deve ser limpo após a sua utilização, quando ainda estiver quente evitando o uso de produtos abrasivos;
- Evitar resíduos na gaxeta (borracha) em torno da abertura frontal do forno, que garante seu perfeito funcionamento. Este danificado não utilize o forno até repará-lo;
- Utilizar produtos especiais se necessário para a remoção de resíduos difíceis de remover;
- Para uma limpeza mais profunda remova a porta do forno:
 - * Abra totalmente a porta;
 - * Eleve as duas alavancas;
 - * Fechar a porta no primeiro disparo de batida determinado pelas duas alavancas levantadas anteriormente;
 - * Elevar a porta para cima e para a parte de fora do forno;
- Para tornar a montar a porta, inserir as dobradiças nas sedes apropriadas e em seguida levar as duas alavancas na posição de fecho;



8 - Instruções para Manutenção

- Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
- A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.
- Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada BUILT.

Substituição da lâmpada do forno

- Desligue o forno da energia elétrica;
- Retire a tampa de vidro da lâmpada;
- Retire a lâmpada e a substitua por outra resistente a altas temperaturas (300°C), tensão 220-240V, potência de 25W tipo E14;



9 - Termo de Garantia

G A R A N T I A

O Forno BUILT é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela BUILT, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria BUILT.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela BUILT;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela BUILT, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados BUILT;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A BUILT não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A BUILT reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Rua Blumenau, 613 Bairro dos Municípios - Cep:88337-450
Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359
CNPJ: 04.113.146/0001-02
www.built.com.br

Built