

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela MINAG SECADORES, nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhada pelo país.
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor. o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar ou transportadora.
- c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 01 (um) ano, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- e) A limpeza inadequada do aparelho

Nº de fabricação

Data da Compra

Cliente

Endereço

Nota Fiscal Nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Manual de Instruções

SECADOR

MINAG SM 1001



Obrigado por escolher um produto com a marca Minag

Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de operar a máquina para secar animais e, após, guarde-o para futuras consultas.

**MINAG**
Feito para durar.

CUIDADOS

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Jamais encoste a ponteira diretamente sobre o pêlo do animal. Por questões de segurança, utilizar o secador distância segura de aproximadamente 30 (trinta) cm.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 10 a 20 minutos para o esfriamento total das partes aquecidas do secador.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo com a chave acionadas na posição 0 (aparelho desligado), haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar o secador em ambiente úmidos, pois a umidade excessiva pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento. Este cuidado tem por finalidade evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não direcionar o ar quente do secador diretamente para os olhos ou outras partes sensíveis do corpo do animal, pois poderão ocorrer queimaduras.
- Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com corrente diferencial nominal de operação não excedendo a 30mA, no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Consulte um instalador técnico para realizar o serviço
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam utilizando o aparelho de forma indevida;
- Quando o secador é usado em um local para banho, desligue-o após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o secador está desligado; **ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do secador de animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa, interna e a manutenção do secador de animais, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA a cada 6 (seis) meses.

MODO DE USAR

Advertências:


Mesmo considerando o que foi descrito no item “cuidados”, o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:

- a) Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova. Utilize o secador à distância segura de aproximadamente 30 (trinta) cm, pois o contato direto do bico direcionador sobre os fios de pêlos podem ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras no couro cabeludo.
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- 1) Antes de ligar o secador na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.
- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
- 5) Recomendamos manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm entre a saída de ar do secador e os pêlos para evitar queimaduras.
- 6) Utilize sempre movimentos constantes, nunca fique com o secador ligado na mesma direção dos pêlos por longos períodos a fim de evitar danos.

VISTA EXPLODIDA



- Aparelho para uso profissional
- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pêlos de animais.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Tensão: 127V~
Potência: 1400 watts

○ Tensão: 220V~
Potência: 1400 watts



Rua Cecília Meireles, 477 – Praia dos Amores Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-405

Email: contato@minag.com.br
Contato: (47) 3360 2976

www.minag.com.br

f /minag.secadores