

Especificações

| | S12-SPLT | S14-SPLT | S18-SPLT |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Entradas | 1 HDMI (Tipo A) | 1 HDMI (Tipo A) | 1 HDMI (Tipo A) |
| Saídas | 2 HDMI (Tipo A) | 4 HDMI (Tipo A) | 8 HDMI (Tipo A) |
| Formatos de Vídeo¹ | 1920x1080p@60 48-bit Color Depth Full HD 1920x1080p@60 24-bit Color Depth 3D Video 3840x2160p@30 24-bit Color Depth UltraHD | | |
| Formatos de Áudio | PCM 2/6/8 Chansels Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD DTS 5.1, DTS-HD High Res. Audio, DTS-HD Master Audio | | |
| Compatibilidade² | HDMI v1.4 | HDMI v1.4 | HDMI v1.4 |
| Alimentação | 5VDC 2A | 5VDC 2A | 5VDC 4A |
| Consumo | 10W _{Max} | 10W _{Max} | 10W _{Max} |
| Dimensões | 115x65x25mm | 155x85x25mm | 330x105x25mm |
| Peso | 460g | 580g | 880g |
| Notas | 1. Dependendo das configurações da fonte de sinal, algumas resoluções podem não ser suportadas. 2. Não compatível com CEC e HEC. O recurso ARC está disponível apenas na conexão HDMI Out 1 | | |

Conteúdo da Embalagem

- 1 Absolute NDS S12/S14/S18-SPLT
- 1 Fonte de Alimentação 5V DC
- 1 Certificado de Garantia

Certificado de Garantia

A Audiogene Com. Imp. Exp. Ltda., na qualidade de distribuidor oficial dos produtos Absolute Acoustics®, assegura que os mesmos estarão cobertos por defeitos de projeto, material ou fabricação pelo prazo de um ano, a contar da emissão da nota fiscal.

Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes, eventualmente defeituosos, será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada, obedecendo as condições abaixo:

I Território de Validade e Prazo de Garantia

Esta garantia somente é válida dentro do território brasileiro. Esta garantia tem validade de um ano, a contar da data de emissão da nota fiscal, independente do equipamento estar ou não instalado e em funcionamento.

II Limitações da Garantia

Estão excluídos desta garantia:

1. Danos causados ao equipamento quando for caracterizado mau uso, uso inadequado, uso por pessoal não qualificado ou decorrentes do descumprimento do manual de instruções, bem como, danos causados por forças da natureza ou surtos de tensão ou oscilações excessivas da rede elétrica;
2. Instalação do equipamento: Cabe ao proprietário instalar conforme recomendações contidas neste manual de instruções ou contratar serviços de instalação especializados;
3. Defeitos decorrentes de instalação dos produtos em aplicação não domésticas/residenciais regulares, ou em desacordo com o uso recomendado;
4. Acessórios: Embalagens, emblemas, interconectores e baterias;
5. Se a nota fiscal apresentar rasuras ou modificações;
6. Esta garantia aplica-se somente ao primeiro proprietário e não aos subsequentes compradores ou usuários deste equipamento.

III Cancelamento da Garantia

Seu equipamento Absolute Acoustics® perderá automaticamente a garantia se:

1. Forem feitos serviços de manutenção por empresa/pessoal não autorizada pela Audiogene®;
2. For constatada a alteração ou substituição de componentes originais por outros não fornecidos pela Audiogene®;
3. O defeito apresentado tiver sido ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o manual de instruções;
4. O equipamento tiver sido alterado ou violado;
5. O equipamento tiver sido ligado a uma fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto;
6. O número de série que identifica o equipamento estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

IV Como Obter os Serviços de Garantia

A garantia do seu equipamento Absolute Acoustics® se dará no laboratório da Audiogene® ou em um dos laboratórios de sua rede autorizada. O proprietário será o único responsável pela despesa de remessa e retorno, além dos riscos de transporte desse equipamento à Audiogene®, durante o período de garantia e fora dele.

V Disposições Gerais

1. O fabricante e a Audiogene®, não assumem nenhuma responsabilidade além das expressas neste Certificado de Garantia;
2. A garantia se dará "on shop", isto é, no laboratório da Audiogene® ou em sua rede autorizada;
3. A retirada e a reinstalação do equipamento, não estão cobertas por essa garantia, nem qualquer tipo de atendimento domiciliar;
4. A Audiogene® oferece atendimento em garantia somente para os equipamentos Absolute Acoustics® adquiridos através da rede de revendedores autorizados Absolute Acoustics®;
5. Equipamentos adquiridos através de revendedores não autorizados ou diretamente no exterior não terão direito aos benefícios oferecidos por essa garantia. Poderá ser prestada assistência técnica, porém contra pagamento dos serviços efetuados e das peças substituídas;

VI Assistência Técnica

A Audiogene®, poderá fornecer assistência técnica, por tempo indeterminado, desde que observados os seguintes requisitos:

1. Todo e qualquer serviço de assistência técnica será executado pela equipe técnica Audiogene® ou de sua rede autorizada. Os serviços a serem executados somente serão efetuados após a aprovação prévia do orçamento, por parte do proprietário;
2. Os serviços serão prestados sempre no laboratório da Audiogene®.

Os produtos **Absolute Acoustics®** são distribuídos pela **Audiogene Com. Imp. Exp. Ltda.**

Av. Comendador Alberto Bonfiglioli, 293
CEP 05593-000 – São Paulo – SP
Fone/Fax: (11) 3733-3327
CNPJ: 07.386.109/0001-58
www.absolute-acoustics.com.br

Esta garantia é fornecida em nome do fabricante.

v1.0 - 2013 Absolute Acoustics® Ltda.

Guia Rápido de Instalação Absolute Acoustics®

NDS-S12-SPLT
NDS-S14-SPLT
NDS-S18-SPLT

Introdução


Obrigado por adquirir um produto **Absolute Acoustics®**. Este guia tem por objetivo oferecer instruções básicas sobre como instalar e operar seu novo produto. Para informações detalhadas, consulte a documentação complementar no site da **Absolute Acoustics®**, e em caso de dúvida, consulte seu distribuidor ou o nosso serviço de suporte técnico. Quando é preciso enviar o mesmo sinal HDMI para vários *displays*, os *splitters* **NDS S Series** são a chave para o sucesso. Compatíveis com resoluções de vídeo UltraHD e 3D, além dos atuais formatos de áudio *lossless*, estas convenientes ferramentas são capazes de distribuir sinais sem qualquer perda de qualidade. Seu sistema de gerenciamento EasyEDID, que permite diversos modos de operação EDID, e o cascadeamento por até 3 camadas tornam estas ferramentas indispensáveis para as mais variadas aplicações domésticas e corporativas, facilitando a vida de projetistas e instaladores.

Visão Geral


NDS-S12-SPLT



NDS-S14-SPLT



NDS-S18-SPLT



Instalação

Antes de instalar os splitters **NDS S Series**, leia atentamente as instruções a seguir. Em caso de dúvida, entre em contato com o serviço de suporte técnico **Absolute Acoustics®**.



IMPORTANTE: Todos equipamentos devem estar desligados da rede elétrica antes de iniciar a instalação, para evitar o risco de danificar os produtos.

1. Conecte a fonte de sinal à porta HDMI In no *splitter* **NDS S Series** através de um cabo HDMI.
2. Conecte os os *displays* às portas HDMI Out no *splitter* **NDS S Series** através de cabos HDMI.
3. Ajuste o modo de operação EDID do *splitter* **NDS S Series** conforme a tabela abaixo:

0. (Firmware Update)
1. 1920x1080p@60 24-bit | 7.1 Lossless Audio
2. 1920x1080p@60 24-bit | 2.0 Stereo Audio
3. 3840x2160p@30 24-bit | 7.1 Lossless Audio
4. 3840x2160p@30 24-bit | 2.0 Stereo Audio
5. 1920x1080i@60 24-bit | 2.0 Stereo Audio
6. EDID Auto Select
7. EDID Bypass from HDMI Out 1

Instalação

4. Ligue o *splitter* **NDS S Series** e todos os equipamentos conectados a estes na alimentação elétrica.

Nota: No modo EDID *Auto Select*, o *splitter* analisa dinamicamente os *displays* conectados e apresenta à fonte de sinal o EDID de menor capacidade. Neste modo, mudanças no sistema podem fazer com que a imagem "pisque" momentaneamente.

Diagrama de Aplicação

