

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA  
TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05**

**SR110107  
CARGA 84**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA  
TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05****GM - ASTRA ANO 1998 A 2000****ALARME HL MODELO 93255732 / 932255733**

Rotina Para Verificação - HL Modelo 93255732 / 93255733

Ler Senha Via Soquete HC05.....03

Ilustração da Identificação e Como Abrir o Alarme.....06

Ilustração da Aplicação do Soquete HC05.....07

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Astra) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme.)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Astra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000**

**ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 1998 a 2000). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Astra\Alarme

- 1998 a 2000

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Alarme\1998 a 2000

- HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Alarme\1998 a 2000\HL

- Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo



Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para o modelo de alarme 93255733.

Escolha o modelo

\*\*\*\HL\Soquete HC05

- 03255732
- 03255733

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Soquete HC05\932557732

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733**  
**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E COMO ABRIR O ALARME**




**Alarme**  
**93255732 / 93255733**

**Removendo a tampa do Alarme**  
**93255732 / 93255733**



**Visualizando a placa do circuito do Alarme**  
**93255732 / 93255733**



**GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733**  
**ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SOQUETE HC05**



Identificando o  
Microprocessador  
3G96A  
na placa de circuito

Encaixando o  
Soquete HC05



Quando indica erro na Leitura ou  
leitura incorreta, procedimento  
necessário:

Faça a limpeza das pernas do  
microprocessador usando Álcool  
Isopropílico e escova de dentes.



Visualização mais  
ampliada da aplicação  
do Soquete HC05

VOLTA  
AO  
ÍNDICE