

## Manual de instruções



### Instruções de segurança

- Mantenha a câmara afastada de condições climáticas adversas;
- Não aponte as lentes directamente para uma fonte de luz forte;
- Não instale a câmara em locais instáveis como por exemplo locais que estejam sujeitos a choques, altas temperaturas, humidade, etc;
- Evite o funcionamento da câmara em locais com temperaturas inferiores a -20°C ou superiores a 50°C, e em locais com um nível de humidade superior a 85%;

### Instalação

1. Fixe o suporte na parede e de seguida a câmara no suporte;
2. Posicione a câmara numa posição estável e com um bom ângulo de captura;
3. Conecte a câmara a um alimentador de 12V na ficha de alimentação e o sinal de vídeo na ficha BNC;

### Atenção

Ligue a fonte de alimentação simplesmente quando tiver a câmara definitivamente instalada.

### Especificações técnicas

Lente: SHARP 1/4" CCD a cores / 3.7mm cónica  
Pixéis efectivos: PAL: 500(H) x 582(V) / NTSC: 510(H) x 492(V)  
Área do sensor: 3.6mm x 2.7mm  
Sinal do sistema: PAL / NTSC  
Resolução horizontal: 420TVL  
Iluminação mínima: 1.0 Lux / F2.0  
Shutter electrónico: Auto: 1/50 (1/60) – 1/100.000 seg.  
S/N Ratio: >48dB  
Gamma: 0.45  
Saída de vídeo: 1.0Vp-p 75Ω  
Alimentação: 12Vdc ± 10%  
Consumo de energia: 3.0W

Este manual pode sofrer alterações sem aviso prévio