


STIRA ASPIRA[®] TOP







Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

Prezado Cliente,

Desejamos agradecê-la pela confiança demonstrada, preferindo um produto Polti.

A tábua de passar a ferro que escolheu constitui um perfeito complemento ao vapor produzido pelo seu ferro.

A estrutura **metálica sólida** é **regulável em altura** e tem uma ampla superfície de trabalho com especial tratamento anticorrosão, que garante uma longa duração no tempo.

Stira & Aspira Top tem uma função de **aspiração**, que bloqueia a peça sobre a tábua, evitando a formação de dobras fastidiosas, tão comuns com as tradicionais tábuas de passar a ferro. Também passar calças com a dobra ou vestidos plissados se torna muito mais fácil com a função de aspiração. A superfície também tem a função de **aquecimento**, que seca os tecidos e torna a passagem a ferro mais fácil, mais rápida e menos trabalhosa. Além disso, para as peças mais delicadas, a utilização da **insuflação** permite inchar os tecidos, levantando-os da tábua, de modo a podê-los roçar delicadamente e passar apenas com o vapor.

A superfície é coberta com moletão e tela em popelina de algodão, podendo ser lavada na máquina.

Com Stira & Aspira trabalha-se na máxima tranquilidade. De facto, o produto, responde às regulamentações mais severas, tendo sido submetido a controlos rigorosos.

Desejamos-lhe um bom trabalho e, antes de começar a utilizar a tábua Stira & Aspira, recomendamos uma leitura atenta do presente manual de instruções.

LEGENDA

- A) Superfície para passagem a ferro
- B) Alavanca de abertura
- C) Grelha para apoio da Vaporella
- D) Interruptor geral /aquecimento da tábua
- F) Interruptor de funcionamento:
 - I função sopra
 - II função de aspiração
- G) Tampa de tomada de alimentação
- H) Tomada de alimentação para a Vaporella
- I) Cabo de alimentação
- J) Enrolador do cabo
- K) Haste para segurar o fio

PRECAUÇÕES PARA O USO

É FAVOR CONSERVÁR ESTAS INSTRUÇÕES.

- Atenção não use o aparelho sem antes ter lido as instruções para o modo de funcionamento.
- Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à indicada nos dados da placa do aparelho e que a tomada esteja dotada de fio de terra.
- Apague sempre o aparelho através do interruptor específico antes de o desligar da rede eléctrica
- Se o aparelho permanecer sem ser usado, recomendamos que desligue a ficha da tomada de corrente. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada.

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabrico que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

CE Este aparelho está em conformidade com a directiva EC 89/336 modificada pela 93/68 (EMC) e com a directiva 73/23 modificada pela 93/68 (baixa tensão).

mada de corrente.

- Antes de proceder a qualquer tipo de manutenção apurar que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede eléctrica.
- Não puxe pelo cabo de alimentação, mas retire a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torça, pise ou estique o cabo de alimentação nem o ponha em contacto com superfícies afiadas ou aquecidas
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas.
- Não utilize extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante, que possam causar danos ou incêndios.
- No caso de se tornar necessária a substituição do cabo de alimentação, recomendamos que contacte um Centro de Assistência autorizado, pois é necessário um instrumento especial.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver ligada.
- Não use o aparelho com ou pés molhados.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, duchas ou recipientes cheios de água.
- Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as fichas em água ou noutros líquidos.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilize o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Não deixe o aparelho em aplicação em superfícies sensíveis ao calor.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não ponha o aparelho perto de fogões acesos, estufas eléctricas, ou perto de fontes de calor.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas
- O aparelho não deve ser utilizado pelas crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Não carregue com excessivo vigor nos botões e evite usar objectos aguçados como esferográficas e outros.
- Apoie sempre o aparelho em superfícies estáveis.
- No caso de queda accidental do aparelho é necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado para que se possa verificar um eventual mau funcionamento interno que limite a segurança interna do produto.
- No caso de uso ou mau funcionamento, desligue o aparelho e não tente desmontá-lo, levando-o a um centro de assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não enrolle o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.
- É necessário que mantenha o aparelho em posição horizontal durante o seu funcionamento.
- Deixe resfriar o aparelho antes de executar a limpeza do mesmo.
- Antes de guardar o aparelho, certifique-se que a máquina está totalmente fria.
- Este aparelho foi realizado com dispositivos de segurança, cuja substituição é necessária que seja realizada por um técnico autorizado.
- **Aconselhamos que se utilizem só produtos originais Polti, visto que produtos de outras marcas poderiam não ser apropriados para serem utilizados nos produtos Polti e poderiam causar danos desagradáveis.**
- Durante a passagem, não colocar a mão sobre a tábua, pois o vapor poderá queimar.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e que sejam permeáveis ao vapor.
- O dispositivo **(B)** para o fecho automático da tábua accionar-se-á sózinho e exclusivamente se a tábua estiver apoiada no chão. Preste atenção durante o desengate e o fecho da tábua de modo a acompanhar sempre a superfície da tábua até ao chão.
- Em caso de substituição da tela ou do forro da tábua de passar, assegure-se de que

sejam permeáveis à humidade. Eventuais tecidos impermeáveis podem ser alterados pelo calor e pela humidade.

- **ATENÇÃO** a superfície aquecida atinge temperaturas elevadas na ponta e debaixo da tela, pelo que deverá prestar atenção para não tocar nela. O calor poderia causar queimaduras.
- Este aparelho não é apropriado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham a experiência ou os conhecimentos necessários, a menos que não sejam vigiados ou não tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para ter a certeza que não joguem com o aparelho.

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico, segundo as instruções indicadas no presente manual. Aconselhamos que leia atentamente este manual e que o guarde num local seguro para posteriores consultas.

A Polti S.p.A. declina toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do Stira e Aspira que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores

Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE.



O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.

O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha.

A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

PREPARAÇÃO

- 1a. Colocar a tábua no chão.
- 2a. Puxar para cima a alavanca de abertura (**B**) e levantar a tábua, acompanhando a superfície (**A**) na subida até alcançar a altura desejada. Actuando posteriormente sobre a alavanca (**B**) é possível regular a altura da tábua em posições diferentes.
- 3a. Inserir a haste para segurar o fio (**K**) no alojamento específico.

UTILIZAÇÃO

- 1b. Inserir a ficha de alimentação numa tomada de corrente idónea.
- 2b. A tomada (**H**) preparada para alimentar o aparelho de passar a ferro é acessível abrindo a tampa (**G**).
- 3b. Para ter acesso às funções da tábua, carregue no interruptor geral da tábua (**D**). Deste modo a resistência da superfície entra em função. Aguardar alguns minutos para permitir que a resistência alcance a temperatura de trabalho. Neste ponto é possível activar as funções de sopro e aspiração:

SOPRO: Ao colocar o interruptor de funcionamento (**F**) na posição (**I**), sairá um “sopro de ar quente”, que lhe permitirá vaporizar delicadamente com o ferro os tecidos mais delicados, passando-os apenas com o vapor.

ASPIRAÇÃO: Ao colocar o interruptor de funcionamento (**F**) na posição (**II**), a aspiração começará a funcionar, segurando os tecidos à tábua e eliminando restos de humidade que o tecido ainda possa ter.

Nota: Para evitar formações de condensação no interior da tábua, aconselhamos utilizar a função de aspiração durante a passagem a ferro a vapor.

FECHO

- 1c. Desligar o interruptor geral (**D**) e o interruptor de funcionamento (**F**).
NOTA: antes de guardar a tábua, deixar aceso durante alguns minutos o aquecimento da superfície (**D**) por forma a secar a eventual condensação que se formou durante a passagem a ferro.
- 2c. Desinsérer a ficha de alimentação da tomada de rede.
- 3c. Enrolar o cabo de alimentação (**I**) à volta do alojamento específico (**J**).
- 4c. Puxar para cima a alavanca de abertura (**B**) e acompanhar a superfície (**A**) na descida.
- 5c. O aparelho pode ser guardado.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO GERAL

- **Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue sempre a ficha da tomada de corrente eléctrica.**
- Para a limpeza externa do aparelho utilize simplesmente um pano húmido. Evite o uso de solventes ou de detergentes os quais podem danificar a superfície de plástico.
- A tela e o moletão podem ser lavados na máquina a 40 graus.