


Suporte Giratório de Teto para TVs LCD/LED/Plasma/3D - Modelo A05V2

Manual de Instruções

*Imagens meramente ilustrativas. Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.



Características Técnicas

Compatibilidade	Até 26" (LCD / LED / PLASMA/3D)
Carga máxima	18 kg
Padrão VESA	75x75, 100x100, 200x100, 200x200 (HxV)
Inclinação vertical (TILT)	-20° a 20° (Para baixo)
Altura: (Mín / Máx)	62,5 / 87,5 cm
Giro horizontal	250°
Extras	Regulagem de altura, passagem para fiação, acabamento de gesso, pintura epóxi eletrostática.


Atenção

1. Leia atentamente todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação. Se você estiver em dúvida sobre qualquer parte do processo de instalação, contate um instalador ou revendedor autorizado. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação do produto.
2. Não instale monitores/televisores com peso maior que o recomendado.
3. Verifique se a superfície de instalação apresenta resistência suficiente para suportar tanto o peso do suporte quanto do aparelho a ser instalado. Superfícies com baixa resistência devem ser reforçadas antes da instalação.
4. Utilize equipamentos de segurança e ferramentas apropriadas para efetuar a instalação.
5. São necessárias no mínimo 02 pessoas para efetuar a instalação.


Ferramentas necessárias

	Lápis para marcação		Furadeira/Parafusadeira elétrica ou portátil
	Chave de boca ou estrela 17mm (11/16")		Chave Phillips
	Broca 10mm (3/8") para instalação em lajes de alvenaria		Broca 4,5mm (3/16") para instalação em vigas de madeira maciça

Itens Inclusos



Kit de Acessórios



Termos de garantia

ATENÇÃO:

Verifique se a superfície onde será instalado o suporte apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. **FIQUE ATENTO** a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que todas as instalações sejam efetuadas por profissionais da área. A ELG Pedestais não se responsabiliza por problemas causados pela incorreta instalação ou peças acopladas aos suportes. A garantia limita-se apenas ao suporte, desde que as recomendações acima sejam respeitadas, principalmente o peso de sua TV/Monitor. A ELG Pedestais isenta-se de trocar ou consertar qualquer produto que apresente algum vício de qualidade por mau uso. Produtos com alterações como: novos furos, amassados, arranhões não serão aceitos. Em caso de devolução, somente serão aceitos os produtos que estiverem na embalagem original, sem indícios de uso, com todos os acessórios, manuais de instrução e acompanhados da respectiva nota fiscal.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

1.1. A ELG Pedestais garante o produto de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constatare defeito em condições normais de uso;
1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, serão prestados através da ELG Pedestais;
1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 03 (três) anos, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;
3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões);
- 4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
- 4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;
- 4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- 4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
- 4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);
- 4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros);
- 4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- 4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elgpedestais.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados);
5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente;
5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento;
5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

ATENÇÃO: Abaixo campos de preenchimento obrigatório.

LOJA:

DATA DA COMPRA:



CÓDIGO DO PRODUTO:

NOTA FISCAL Nº:


Instalação

Passo 1A: Montagem em vigas de madeira maciça


Utilize a placa de teto e um lápis para realizar a marcação dos furos. Em seguida faça os furos de até 55mm de profundidade utilizando a broca de 4,5mm



Fixe os parafusos (W-A), não aperte-os por completo, deixe um espaço de no mínimo 3mm.





Pendure a placa de teto através dos buracos tipo fechadura, gire a placa de teto e em seguida faça o aperto final necessário. Verifique se a placa esta bem firme ao teto.




Passo 1B: Montagem em laje de alvenaria


Utilize a placa de teto e um lápis para realizar a marcação dos furos. Em seguida faça os furos de até 60mm de profundidade utilizando a broca de 10mm. Feito isso, insira as buchas (W-B).



Fixe os parafusos (W-A), não aperte-os por completo, deixe um espaço de no mínimo 3mm. Em seguida pendure a placa de teto através dos buracos tipo fechadura.




Fixe os outros dois parafusos (W-A), faça o aperto final necessários nos quatro parafusos. Verifique se a placa esta bem firme ao teto.




Passo 2: Instalar tubo externo na placa de teto

Fixe o tubo externo (A) utilizando o mancal plástico (C) junto ao parafuso (M-G) e porca (M-F). Em seguida, encaixe o acabamento de teto (E).




Passo 3: Instalar tubo interno e cabos de energia

Fixe o tubo interno (B) utilizando o mancal plástico (C) junto ao parafuso (M-G) e porca (M-F), em seguida, faça a passagem dos cabos de energia.




Passo 4: Instalar adaptador ao tubo interno (pré-montado)

O Passo 4 já vêm pré-montado.




Passo 5: Instalar suporte na TV

Com ajuda de outra pessoa, faça a fixação do suporte na TV utilizando a combinação correta de parafusos e arruelas conforme tipo de rosca encontrada na TV.



Caso a TV possua padrão VESA maior que 100x100mm, utilizar o adaptador VESA 200 (G), fornecido junto ao produto.



Adaptador VESA (x4)
200x200 mm

Utilizar parafuso e arruela conforme tipo de rosca encontrada na tv, (M4, M5 ou M6).

Passo 6: Ajustes de inclinação da TV

Para ajustar o ângulo de inclinação da tela, segure a tela firmemente no lugar e com o manipulador posicione-a na inclinação desejada e reaperte o manipulador.

Manutenção e conservação

Limpe periodicamente o suporte com um pano seco. Verifique todos os parafusos e conexões do suporte em intervalos regulares de tempo para garantir que nenhuma conexão tenha se soltado. Reaperte caso necessário.

