

BALANÇA DIGITAL

Luxury Collection | Alta Sensibilidade



MODELO 28002

Manual de Instruções

Parabéns por ter adquirido um produto da qualidade INCOTERM. Este é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para uso com completa confiança e eficácia, por favor, leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez, guardando-o em local adequado para possa ser consultado sempre que necessário.

1. Descrição

Moderna e elegante, a Balança Digital de Alta Sensibilidade HOME COLLECTION possui visor de fácil leitura, zerador automático e ampla plataforma de vidro temperado ultrafino, com menos de 2 cm de espessura.

- A balança apresenta o peso em quilograma (kg), libra (lb) ou Stone (St);
- Possui uma faixa de pesagem de até 150 kg;
- Destina-se a determinar o peso de pessoas.



2. Instruções de Uso

Operação

- Puxe a fita de isolamento existente na tampa do compartimento de pilhas ou remova a película protetora da pilha e introduza-a, respeitando a polaridade correta.

- Coloque a balança sobre uma superfície plana e firme, pois isto é uma condição para uma pesagem correta (não use sobre carpete ou tapetes).

- Para ativar a balança, pise com um pé brevemente na parte inferior da superfície da balança, até ouvir um clique.

- A balança efetua um auto-teste, todos os segmentos aparecem no visor (fig.01) e quando aparecer "0.0" (fig.02) ela estará pronta para verificar seu peso.

- Suba na balança. Não se mexa e distribua o peso uniformemente sobre as duas pernas. A balança imediatamente começa a pesagem.

- Logo a seguir ela indica o resultado da pesagem (fig.03) e após 10 segundos ela se desliga automaticamente. Durante este tempo, o resultado medido permanece visível.



fig01



fig02



fig03

Observação:

- Quando ligar a balança, sempre aguarde até que o visor indique "0.0" (fig.2), antes de subir na balança.

- Se possível, pese-se sempre na mesma hora, preferencialmente pela manhã, depois de ter ido ao banheiro, em jejum e sem roupa, para obter resultados comparáveis.

Selecionando a unidade de medição


- A balança efetua medições em quilogramas (kg), libra (lb) e Stone (St).
- Ela sai de fábrica pré-ajustada na unidade de "kg".
- Para alterar a unidade de medição do peso utilize a chave que se encontra na parte de trás da balança.

Alimentação

Utiliza 1 pilha de lítio CR2032 de 3V.

A pilha deve ser substituída quando aparecer no visor a indicação de pilha fraca.

Se a balança for utilizada com uma pilha muito fraca, pode aparecer a indicação "Lo", e a balança desliga-se automaticamente. Nesse caso, substitua a pilha.



Participe da preservação do meio ambiente. Entregue as pilhas usadas em postos de coleta.



Cuidados importantes / Atenção – Para sua segurança

- Atenção, não suba na balança com os pés molhados ou se a superfície da balança estiver molhada – perigo de escorregar!
- A balança deve ser protegida contra choques, umidade, pó, produtos químicos, grandes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecedores).
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência técnica autorizada. Antes de fazer qualquer reclamação, verifique primeiro as pilhas e quando necessário efetue a substituição.
- Quando necessário efetue a limpeza utilizando um pano úmido. Não use produtos de limpeza agressivos e nunca molhe a balança.
- A balança se destina apenas ao uso doméstico e não ao uso médico ou comercial.

Dados Técnicos

Dimensões da balança	320 x 320 x 21mm
Alimentação	1 pilha de lítio Cr2032 3V
Faixa de medição	5kg a 150kg



GARANTIA INCOTERM

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



INCOTERM[®]
INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros Ltda
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

origem: China
Tecnologia Alemã

