

Manual de instruções – Sinos 1.0

Introdução.

O equipamento **Sinos 1.0** foi desenvolvido para suprir a necessidade de marcação de horas através de sino mecânico, e com isto resgatar a sonoridade original dos relógios monumentais de torres.

Princípio de funcionamento.

Este equipamento efetua o comando através de um atuador eletromecânico, que por sua vez aciona diretamente o badalo do sino em uso, marcando horas e meia hora.

O equipamento é composto de um relógio digital, munido de bateria interna para que o mesmo não se desajuste em caso de falta de energia, o equipamento também disponibiliza um canal de entrada para um interruptor de pulso para que se possa efetuar chamadas para encontros e missas através do sino, eliminando assim a necessidade de ir até a torre efetuar as batidas diretamente na corda.

Instruções de ajustes.

1 - Ligar e desligar o black light:

* Para ligar o black light (luz de fundo), pressione a tecla **(GRAVAR)**.

* Para apagar o black light, mantenha pressionado a tecla **(-)** e em seguida pressione rapidamente a tecla **(GRAVAR)** e por fim libere a tecla **(-)**.

2 – Ajustar relógio:

Para realizar ajustar o relógio, pressione simultaneamente as teclas **(+)** e **(-)** aparecerá no visor a mensagem **“AJUSTE A HORA”**. Ajuste primeiramente a hora atual utilizando as teclas **(+)** e **(-)**, após inserir a hora desejada pressionar rapidamente a tecla **(GRAVAR)**. Em seguida o equipamento irá solicitar o ajuste dos minutos, efetue o ajuste e pressione **(GRAVAR)**, faça o mesmo para os segundos.

Pronto!

Seu equipamento já está configurado e pronto para operar.

Garantia:

Garantia de um ano a partir da data de compra. A garantia não cobre danos causados por uso incorreto e mau estado de conservação bem como danos causados por descargas elétricas.

Tavano Engenharia

Rua: Dr. Marques Ferreira 427 - CEP 13590-000, Dourado – SP

Fones: (16) – 3345 3716 - (16) 98144-0069

E-mail - arthur@tavanoengenharia.com.br

www.tavanoengenharia.com.br